



PLECAK HARDY®

Sac à dos

Mode d'emploi

FR

Usage du produit :

Le sac à dos est conçu pour transporter des objets d'usage quotidien, des fournitures scolaires, des vêtements, des accessoires de voyage, des équipements sportifs ou d'autres objets légers, en fonction de la capacité et de la construction du modèle donné.

Le produit doit être utilisé conformément à son objectif. Il n'est pas destiné à transporter des personnes, des animaux, des substances dangereuses, des objets tranchants sans protection adéquate ni des charges dépassant la résistance structurelle du sac à dos.

Avant la première utilisation

Avant la première utilisation, il est recommandé de vérifier l'état du produit, en particulier les bretelles, les poignées, les fermetures éclair, les boucles, les sangles de réglage, les coutures ainsi que les compartiments et les poches. Tous les éléments d'emballage doivent être retirés.

En cas de défaut ou de dommage constaté avant de commencer à utiliser le sac à dos, il ne faut pas l'utiliser. Il est conseillé de contacter le vendeur ou le fabricant.

Mode d'emploi

Les objets doivent être placés dans le sac à dos de manière uniforme. Les objets plus lourds doivent être

placés plus près des dos de l'utilisateur, et les objets plus légers plus loin. Il faut éviter une pression ponctuelle d'objets tranchants ou durs sur le matériau, les coutures et les fermetures éclair.

Le sac à dos doit être porté sur les deux épaules, avec des bretelles correctement réglées. Dans les modèles équipés d'une sangle thoracique ou de hanches, son utilisation est recommandée, surtout en cas de charge plus importante. Il ne faut pas tirer sur les fermetures éclair, les sangles, les poignées ou les boucles. Les fermetures éclair doivent être fermées et ouvertes doucement, sans appliquer une force excessive.

Nettoyage et entretien

Le sac à dos doit être nettoyé à la main, à l'aide d'un chiffon humide, d'une éponge ou d'une brosse douce. En cas de plus grandes salissures, un détergent doux dilué dans l'eau peut être utilisé.

Il ne faut pas utiliser de blanchissants, de solvants, de produits chimiques agressifs ou d'agents abrasifs. Il n'est pas recommandé de laver en machine, d'essorer, de sécher dans un sèche-linge, de repasser ou de nettoyer à sec, à moins que les instructions du modèle indiquent le contraire.

Après le nettoyage, le sac à dos doit être séché à température ambiante, dans un endroit aéré. Il ne faut pas sécher le produit sur un radiateur, près d'une flamme,

à l'aide d'un sèche-cheveux, ni à la lumière du soleil directe et intense.

Stockage

Le sac à dos doit être stocké dans un endroit sec, propre et bien ventilé. Avant un stockage prolongé, le produit doit être vidé, nettoyé et complètement sec.

Il ne faut pas stocker le sac à dos dans un état humide, sous une forte pression, près de sources de chaleur ou dans des endroits susceptibles d'être exposés à la moisissure, à l'humidité ou à des substances chimiques.

Avertissements et consignes de sécurité

Le produit n'est pas un jouet, sauf s'il est clairement identifié comme un produit destiné à être utilisé comme un jouet. Les enfants doivent utiliser le sac à dos conformément à son objectif et sous la surveillance d'un adulte, si cela est justifié par l'âge de l'enfant.

Les éléments d'emballage doivent être tenus à l'écart des enfants en raison du risque d'asphyxie ou d'étouffement. Ne pas utiliser le sac à dos si ses éléments structurels sont endommagés de manière à affecter la sécurité d'utilisation. Le produit doit être protégé du feu, des outils tranchants, d'une surcharge et d'une exposition prolongée à l'humidité.

Imperméabilité et résistance à l'humidité

Le sac à dos peut offrir une résistance limitée aux éclaboussures ou à un contact temporaire avec l'humidité, en fonction des matériaux utilisés. Cela ne signifie pas une pleine imperméabilité, à moins que le modèle en question ne soit clairement étiqueté comme imperméable.

En cas de contact avec de l'eau, le sac à dos doit être vidé et séché dans un endroit aéré.

Réclamations et responsabilité

En cas de constatation d'un défaut du produit, il faut cesser de l'utiliser et contacter le vendeur ou le fabricant.

Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'une surcharge, d'un entretien inadéquat, d'un lavage non conforme aux recommandations, de dommages mécaniques, d'une usure naturelle ou de modifications autonomes du produit peuvent ne pas constituer un motif de réclamation.

Conçu en Pologne par :

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Fabriqué en Chine.