

Instruções de segurança para instalação e utilização de película protetora de ecrã

Fabricante

3mk Protection sp. z o.o.

ul. Krotoszyńska 35 B-02 lok. 4A, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska

3mk@3mk.pl

1. Preparação antes da instalação

- Escolha um local limpo, sem poeira e seco para aplicar a película — uma casa de banho logo após o banho é ideal, pois o vapor assenta o pó no ar.
- Lave bem as mãos antes da instalação para evitar deixar marcas gordurosas na película ou no ecrã.
- Desligue o dispositivo antes de iniciar a aplicação para ver claramente qualquer sujidade no ecrã.
- Certifique-se de que tem todos os acessórios necessários: pano de microfibra, lenço embebido em álcool (se incluído), autocolantes Dust-Fix™ para remover partículas de pó, cartão de alisamento (se incluído).

2. Aplicação segura da película

- Limpe a superfície do ecrã com o lenço de álcool fornecido e, em seguida, seque com o pano de microfibra.
- Utilize os autocolantes Dust-Fix™ para remover as partículas de pó restantes — mesmo pequenas impurezas podem causar bolhas de ar.
- Separe delicadamente a película da camada protetora, tendo cuidado para não tocar no lado adesivo.
- Aplique lentamente a película no ecrã, começando por uma extremidade e avançando gradualmente para a outra.
- Utilize o cartão de alisamento ou o pano para remover as bolhas de ar, empurrando-as do centro para as extremidades do ecrã. Pequenas bolhas sem pó desaparecerão por si mesmas em 24–48 horas.
- Não tente descolar a película bruscamente durante a instalação — isso pode danificar a camada adesiva.

3. Após a instalação da película

- Deixe o dispositivo repousar algumas horas após a aplicação para que o adesivo se fixe corretamente à superfície do ecrã.
- Não pressione demasiado a superfície da película, especialmente nas extremidades, para evitar que descole.
- Evite o contacto com objetos pontiagudos que possam danificar ou perfurar a película.

4. Utilização e manutenção da película

- Limpe regularmente a superfície da película com um pano de microfibra. Evite produtos de limpeza químicos que possam danificar a superfície.
- Proteja o telemóvel de temperaturas extremas que possam afetar as propriedades do adesivo da película (p. ex. luz solar direta ou geada).
- Evite dobrar a película durante a remoção para não provocar deformações permanentes.
- Verifique regularmente o estado da película para evitar problemas de visibilidade do ecrã ou de funcionamento do ecrã tátil.

- A película protege o ecrã de riscos, mas não oferece proteção total contra quedas. Recomenda-se utilizar a película em conjunto com uma capa protetora 3mk.

5. Procedimentos em caso de dano na película

- Se a película ficar danificada (rachada, rasgada, descolada), substitua-a imediatamente para garantir a proteção contínua do ecrã.
- Ao remover a película, tenha cuidado — levante suavemente um canto e puxe lentamente para não riscar a superfície do ecrã.
- Elimine a película usada de acordo com as regras locais de separação de resíduos plásticos.

O cumprimento das presentes instruções garantirá a correta instalação e utilização do produto, assegurando a segurança do dispositivo. O fabricante não se responsabiliza por danos resultantes de instalação incorreta ou utilização contrária a estas instruções.