



BlitzBuds™

Słuchawki bezprzewodowe

Instrukcja obsługi

PL

1. Przedstawienie produktu:

Słuchawki bezprzewodowe typu TWS przeznaczone są do bezprzewodowego odtwarzania dźwięku oraz prowadzenia rozmów telefonicznych przy użyciu technologii Bluetooth w połączeniu z kompatybilnymi urządzeniami. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku konsumenckiego. Nie jest środkiem ochrony indywidualnej i nie zapewnia ochrony słuchu. Produkt należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.

2. Skład zestawu:

- słuchawki bezprzewodowe 3mk BlitzBuds,
- etui ładujące,
- instrukcja obsługi,
- wymienne gumki,
- kabel do ładowania USB-C.

3. Specyfikacja techniczna:

- Nazwa: 3mk BlitzBuds
- Model: TWS-BLITZ-01W
- Wersja Bluetooth: 6.0
- Kodeki audio: AAC, SBC
- Pasmo częstotliwości radiowej: 2402 MHz-2480 MHz
- Rozmiar głośnika: 10 mm

- Impedancja: 32 Ω
- Port ładowania: USB-C

- Zakres częstotliwości: 20-20000 Hz
- Czas ładowania słuchawek: 1 h
- Czas ładowania etui ładującego: 2 h
- Czas odtwarzania: 6h (26h z etui ładującym)
- Czas czuwania: do 120 h
- Pojemność baterii słuchawki: 40 mAh
- Pojemność akumulatora etui ładującego: 500 mAh
- Odległość sygnału Bluetooth: do 10 m
- Prąd ładowania słuchawki: 75 mA
- Prąd ładowania etui ładującego: 350 mA
- Maksymalna moc nadawcza: ≤8 dBm
- Znamionowe napięcie baterii: 3.7 V
- Poziom ciśnienia akustycznego (SPL): 106.5 dB ± 3 @ 1 KHz
- Profile Bluetooth: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Typ baterii: akumulator litowo-polimerowy
- Znamionowe napięcie i prąd wejściowy: 5 V / 350 mA

- Poziom ciśnienia akustycznego (SPL): 106.5 dB ± 3 @ 1 KHz
- Profile Bluetooth: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Typ baterii: akumulator litowo-polimerowy
- Znamionowe napięcie i prąd wejściowy: 5 V / 350 mA

4. Instrukcja obsługi:

O ile instrukcja obsługi urządzeń, które chcesz ładować, wyraźnie nie stanowi inaczej, postępuj w następujący sposób:

- Do ładowania zaleca się używania oryginalnego kabla do ładowania dołączonego do zestawu.

- Nie należy stosować ładowarek ani technologii szybkiego ładowania, o ile nie wskazano inaczej w specyfikacji produktu.

- Przed pierwszym użyciem słuchawek należy naładować etui do ładowania.

- Diody kontrolne etui do ładowania migają na czerwono podczas ładowania etui przy użyciu kabla USB-C. Po pełnym naładowaniu, diody przestają migać i świecą stałym światłem czerwonym.

Ładowanie słuchawek:

- Umieść słuchawki w etui ładującym, aby je naładować, gdy sygnalizują niski poziom naładowania baterii.

Funkcje lewej słuchawki

- Odtwarzanie muzyki: stuknij 2 razy
- Pauza muzyki: stuknij 2 razy

- Poprzedni utwór: stuknij 3 razy

- Zmniejszenie głośności: stuknij 1 raz

- Tryb gracza WŁ./WYŁ.: stuknij 4 razy

Funkcje prawej słuchawki:

- Odtwarzanie muzyki: stuknij 2 razy

- Pauza muzyki: stuknij 2 razy

- Następny utwór: stuknij 3 razy

- Zwiększenie głośności: stuknij 1 raz

- Asystent głosowy: przytrzymaj 2 sekundy

Funkcje dzwonienia:

- Odebranie połączenia: stuknij 2 razy (lewa lub prawa słuchawka)

- Zakończenie połączenia: stuknij 2 razy (lewa lub prawa słuchawka)

- Odrzucenie połączenia: przytrzymaj 2 sekundy

Włączanie słuchawek:

- 1. Otwórz pokrywę etui, słuchawki włączą się automatycznie.

Wyłączanie słuchawek:

- 1. Włóż słuchawki do etui, następnie je zamknij – słuchawki wyłączą się.

Parowanie Bluetooth:

- Po wyjęciu słuchawek z etui, słuchawki włączają się automatycznie i zaczną migać diodą, następnie wybierz nazwę Bluetooth „3mk BlitzBuds” w urządzeniu aby się połączyć.

Parowanie Bluetooth innego urządzenia:

- 1. Jeżeli w pobliżu znajduje się już wcześniej sparowane urządzenie, należy wejść w ustawienia Bluetooth i rozłączyć obecne połączenie ze słuchawkami, wówczas przełączą się one w tryb parowania i będzie można ponownie je wyszukać i sparować z innym urządzeniem.

- 2. Jeśli wcześniej sparowane urządzenie nie znajduje się w pobliżu, należy postępować zgodnie z rozdziałem „Parowanie Bluetooth”.

Przełączanie między sparowanymi urządzeniami:

- Należy wejść w ustawienia Bluetooth i rozłączyć obecne połączenie ze słuchawkami, a następnie wejść w

- ustawienia Bluetooth urządzenia, z którego chce się korzystać, po czym wybrać „Połącz”.

Zapominanie parowania Bluetooth:

- Gdy słuchawki są włączone i nie są połączone z żadnym urządzeniem oraz po wyjęciu ich z etui ładującego długie naciśnięcie obu słuchawek 10 sekund prowadzi do resetu słuchawek.

5. Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

- Przed rozpoczęciem użytkowania i korzystania ze słuchawek przeczytaj poniższe wskazówki aby jak najlepiej wykorzystać ich możliwości i uniknąć sytuacji niebezpiecznych lub niezgodnych z prawem.

Utrata słuchu:

- Słuchanie dźwięku o dużej głośności może trwale uszkodzić słuch.

- W przypadku korzystania ze słuchawek do słuchania muzyki lub prowadzenia rozmów, zaleca się używanie minimalnej głośności wymaganej dla muzyki lub rozmów, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.

- Długotrwała ekspozycja na głośne dźwięki może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia słuchu.

- Ekspozycja na głośne dźwięki podczas prowadzenia pojazdu może rozpraszać uwagę i prowadzić do wypadku.

Środowisko działania:

- Nie należy używać urządzenia w miejscach zapyłonych, silnie zakurzonych, o małej powierzchni lub w pobliżu pól

- magnetycznych, aby uniknąć awarii obwodów wewnętrznych urządzenia.

- Podczas użytkowania urządzenia należy unikać silnych pól magnetycznych lub urządzeń elektrycznych wytwarzających takie pola.

- Nie należy używać urządzenia podczas burzy. Burza z piorunami może spowodować awarię sprzętu lub zagrożenie porażeniem prądem.

- Z urządzenia należy korzystać w zakresie temperatur – 0°C~40°C, zaś urządzenie i jego akcesoria przechowywać w zakresie temperatur -10°C~45°C Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura otoczenia może spowodować awarię urządzenia. Przy temperaturze poniżej -10°C wydajność baterii jest ograniczona.

- Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, takich jak np. deska rozdzielcza samochodu.

- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub odsłoniętych źródeł ognia, takich jak grzejniki elektryczne, piece, podgrzewacze wody, kuchenki, świece lub inny miejsca, w których mogą występować wysokie temperatury.

- Nie należy umieszczać ostrych metalowych przedmiotów w pobliżu słuchawki lub głośnika urządzenia.

Zdrowie dzieci:

- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z małych części. Urządzenie i jego akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci mogą nieumyślnie uszkodzić urządzenie i jego akcesoria lub połknąć małe części, co może spowodować uduszenie lub inne zagrożenia.

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia.

- Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci powinny używać go pod nadzorem dorosłych.

Bezpieczeństwo baterii:

- Nie należy demontować ani modyfikować baterii, ani zanurzać jej w wodzie i innych cieczach, aby uniknąć wycieku baterii, wybuchu lub pożaru.

- Nie należy rzucać baterią, zgniatać jej, ani przebijać.

- Może to powodować wewnętrzne zwarcia i przegrzanie.

- Urządzenie wyposażone jest w niewymienialną, wbudowaną baterię.

- Nie należy wymieniać baterii samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia baterii lub urządzenia.

- W przypadku ładowania słuchawki, gdy jest ona mokra od potu itp. styki ładowania ulegną korozji. Wytrzyj wilgoć suchą, miękką szmatką i pozwól jej wyschnąć naturalnie przed ponownym naładowaniem.

- Nie zostawiaj słuchawek w kieszeni podczas prania ubrań.

- W przypadku przegrzewania, wycieku, dymu lub deformacji obudowy należy natychmiast zaprzestać użytkowania i skontaktować się z serwisem.

- Produkt zawiera wbudowany akumulator litowo-polimerowy, który nie jest przeznaczony do samodzielnej wymiany przez użytkownika.

Bezpieczeństwo ładowania:

- Podczas ładowania urządzenia, gniazdo zasilania powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.

- Po zakończeniu ładowania lub kiedy ładowanie się nie odbywa, należy odłączyć ładowarkę od urządzenia i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

- Nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do zasilania bez nadzoru przez długi czas.

6. Środki ostrożności

- 1. Słuchawki powinny być przechowywane w suchym/wentylowanym miejscu i należy unikać kontaktu z olejem, parą wodną, wilgocią i kurzem, aby nie pogorszyć działania produktu.

- 2. Należy unikać używania ostrych rozpuszczalników organicznych lub przedmiotów zawierających te składniki do czyszczenia słuchawek.

- 3. Słuchawek należy używać prawidłowo, zgodnie z wymaganiami i zwracać uwagę na wpływ otoczenia na produkt. Należy zadbać o to, aby połączenie przebiegało bez zakłóceń, a odległość pomiędzy urządzeniami nie powinna przekraczać 10 metrów.

- 4. Jeśli słuchawki nie łączą się lub łączą się nieprawidłowo, nie należy ich rozkręcać, ani demontować akcesoriów. W przeciwnym razie nie będzie obowiązywała gwarancja.

- 5. Podczas ładowania słuchawek należy używać standardowej ładowarki lub ładowarki określonej przez naszą firmę.

- 6. Aby umożliwić prawidłowe użytkowanie słuchawek należy upewnić się, że są one w pełni naładowane. Niewłaściwe użytkowanie lub nieprawidłowe umieszczenie tego produktu przez użytkowników może skutkować skróceniem żywotności lub uszkodzeniem, a wszelkie wynikające z tego uszkodzenia nie są objęte gwarancją lub nie są objęte odpowiedzialnością producenta. Gwarancja obejmuje usterki fabryczne i wady materiałów. Gwarancja producenta to 24 miesiące.

7. Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu:

- Ten symbol na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu oznacza, że produkty i baterie powinny zostać przekazane do punktów selektywnej zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne po

- zakończeniu okresu eksploatacji. Dzięki temu odpady WEEE są poddawane recyklingowi i przetwarzane w sposób, który chroni cenne materiały i chroniący zdrowie ludzkie i środowisko.

- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z małych części. Urządzenie i jego akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci mogą nieumyślnie uszkodzić urządzenie i jego akcesoria lub połknąć małe części, co może spowodować uduszenie lub inne zagrożenia.

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia.

- Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci powinny używać go pod nadzorem dorosłych.

Bezpieczeństwo baterii:

- Nie należy demontować ani modyfikować baterii, ani zanurzać jej w wodzie i innych cieczach, aby uniknąć wycieku baterii, wybuchu lub pożaru.

- Nie należy rzucać baterią, zgniatać jej, ani przebijać.

- Może to powodować wewnętrzne zwarcia i przegrzanie.

- Urządzenie wyposażone jest w niewymienialną, wbudowaną baterię.

- Nie należy wymieniać baterii samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia baterii lub urządzenia.

- W przypadku ładowania słuchawki, gdy jest ona mokra od potu itp. styki ładowania ulegną korozji. Wytrzyj wilgoć suchą, miękką szmatką i pozwól jej wyschnąć naturalnie przed ponownym naładowaniem.

- Nie zostawiaj słuchawek w kieszeni podczas prania ubrań.

- W przypadku przegrzewania, wycieku, dymu lub deformacji obudowy należy natychmiast zaprzestać użytkowania i skontaktować się z serwisem.

- Produkt zawiera wbudowany akumulator litowo-polimerowy, który nie jest przeznaczony do samodzielnej wymiany przez użytkownika.

- Podczas ładowania urządzenia, gniazdo zasilania powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.

- Po zakończeniu ładowania lub kiedy ładowanie się nie odbywa, należy odłączyć ładowarkę od urządzenia i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

- Nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do zasilania bez nadzoru przez długi czas.

- Do ładowania należy używać zasilacza o parametrach 5 V DC, min. 350 mA.

- Nie należy używać urządzenia w miejscach zapyłonych, silnie zakurzonych, o małej powierzchni lub w pobliżu pól

- magnetycznych, aby uniknąć awarii obwodów wewnętrznych urządzenia.

- Podczas użytkowania urządzenia należy unikać silnych pól magnetycznych lub urządzeń elektrycznych wytwarzających takie pola.

- Nie należy używać urządzenia podczas burzy. Burza z piorunami może spowodować awarię sprzętu lub zagrożenie porażeniem prądem.

- Z urządzenia należy korzystać w zakresie temperatur – 0°C~40°C, zaś urządzenie i jego akcesoria przechowywać w zakresie temperatur -10°C~45°C Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura otoczenia może spowodować awarię urządzenia. Przy temperaturze poniżej -10°C wydajność baterii jest ograniczona.

- Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, takich jak np. deska rozdzielcza samochodu.

- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub odsłoniętych źródeł ognia, takich jak grzejniki elektryczne, piece, podgrzewacze wody, kuchenki, świece lub inny miejsca, w których mogą występować wysokie temperatury.

- Nie należy umieszczać ostrych metalowych przedmiotów w pobliżu słuchawki lub głośnika urządzenia.

- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z małych części. Urządzenie i jego akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci mogą nieumyślnie uszkodzić urządzenie i jego akcesoria lub połknąć małe części, co może spowodować uduszenie lub inne zagrożenia.

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia.

- Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci powinny używać go pod nadzorem dorosłych.

- Nie należy demontować ani modyfikować baterii, ani zanurzać jej w wodzie i innych cieczach, aby uniknąć wycieku baterii, wybuchu lub pożaru.

- Nie należy rzucać baterią, zgniatać jej, ani przebijać.

- Może to powodować wewnętrzne zwarcia i przegrzanie.

- Urządzenie wyposażone jest w niewymienialną, wbudowaną baterię.

- Nie należy wymieniać baterii samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia baterii lub urządzenia.

- W przypadku ładowania słuchawki, gdy jest ona mokra od potu itp. styki ładowania ulegną korozji. Wytrzyj wilgoć suchą, miękką szmatką i pozwól jej wyschnąć naturalnie przed ponownym naładowaniem.

- Nie zostawiaj słuchawek w kieszeni podczas prania ubrań.

- W przypadku przegrzewania, wycieku, dymu lub deformacji obudowy należy natychmiast zaprzestać użytkowania i skontaktować się z serwisem.

- Produkt zawiera wbudowany akumulator litowo-polimerowy, który nie jest przeznaczony do samodzielnej wymiany przez użytkownika.

- Podczas ładowania urządzenia, gniazdo zasilania powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.

- Po zakończeniu ładowania lub kiedy ładowanie się nie odbywa, należy odłączyć ładowarkę od urządzenia i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

- Nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do zasilania bez nadzoru przez długi czas.

- Do ładowania należy używać zasilacza o parametrach 5 V DC, min. 350 mA.

- Nie należy używać urządzenia w miejscach zapyłonych, silnie zakurzonych, o małej powierzchni lub w pobliżu pól

- magnetycznych, aby uniknąć awarii obwodów wewnętrznych urządzenia.

- Podczas użytkowania urządzenia należy unikać silnych pól magnetycznych lub urządzeń elektrycznych wytwarzających takie pola.

- Nie należy używać urządzenia podczas burzy. Burza z piorunami może spowodować awarię sprzętu lub zagrożenie porażeniem prądem.

- Z urządzenia należy korzystać w zakresie temperatur – 0°C~40°C, zaś urządzenie i jego akcesoria przechowywać w zakresie temperatur -10°C~45°C Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura otoczenia może spowodować awarię urządzenia. Przy temperaturze poniżej -10°C wydajność baterii jest ograniczona.

- Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, takich jak np. deska rozdzielcza samochodu.

- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub odsłoniętych źródeł ognia, takich jak grzejniki elektryczne, piece, podgrzewacze wody, kuchenki, świece lub inny miejsca, w których mogą występować wysokie temperatury.

- Nie należy umieszczać ostrych metalowych przedmiotów w pobliżu słuchawki lub głośnika urządzenia.

- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z małych części. Urządzenie i jego akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci mogą nieumyślnie uszkodzić urządzenie i jego akcesoria lub połknąć małe części, co może spowodować uduszenie lub inne zagrożenia.

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia.

- Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci powinny używać go pod nadzorem dorosłych.

- Nie należy demontować ani modyfikować baterii, ani zanurzać jej w wodzie i innych cieczach, aby uniknąć wycieku baterii, wybuchu lub pożaru.

- Nie należy rzucać baterią, zgniatać jej, ani przebijać.

- Może to powodować wewnętrzne zwarcia i przegrzanie.

- Urządzenie wyposażone jest w niewymienialną, wbudowaną baterię.

- Nie należy wymieniać baterii samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia baterii lub urządzenia.

- W przypadku ładowania słuchawki, gdy jest ona mokra od potu itp. styki ładowania ulegną korozji. Wytrzyj wilgoć suchą, miękką szmatką i pozwól jej wyschnąć naturalnie przed ponownym naładowaniem.

- Nie zostawiaj słuchawek w kieszeni podczas prania ubrań.

- W przypadku przegrzewania, wycieku, dymu lub deformacji obudowy należy natychmiast zaprzestać użytkowania i skontaktować się z serwisem.

- Produkt zawiera wbudowany akumulator litowo-polimerowy, który nie jest przeznaczony do samodzielnej wymiany przez użytkownika.

- Podczas ładowania urządzenia, gniazdo zasilania powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.

- Po zakończeniu ładowania lub kiedy ładowanie się nie odbywa, należy odłączyć ładowarkę od urządzenia i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

- Nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do zasilania bez nadzoru przez długi czas.

- Do ładowania należy używać zasilacza o parametrach 5 V DC, min. 350 mA.

- Nie należy używać urządzenia w miejscach zapyłonych, silnie zakurzonych, o małej powierzchni lub w pobliżu pól

- magnetycznych, aby uniknąć awarii obwodów wewnętrznych urządzenia.

- Podczas użytkowania urządzenia należy unikać silnych pól magnetycznych lub urządzeń elektrycznych wytwarzających takie pola.

- Nie należy używać urządzenia podczas burzy. Burza z piorunami może spowodować awarię sprzętu lub zagrożenie porażeniem prądem.

- Z urządzenia należy korzystać w zakresie temperatur – 0°C~40°C, zaś urządzenie i jego akcesoria przechowywać w zakresie temperatur -10°C~45°C Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura otoczenia może spowodować awarię urządzenia. Przy temperaturze poniżej -10°C wydajność baterii jest ograniczona.

- Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, takich jak np. deska rozdzielcza samochodu.

- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub odsłoniętych źródeł ognia, takich jak grzejniki elektryczne, piece, podgrzewacze wody, kuchenki, świece lub inny miejsca, w których mogą występować wysokie temperatury.

- Nie należy umieszczać ostrych metalowych przedmiotów w pobliżu słuchawki lub głośnika urządzenia.

- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z małych części. Urządzenie i jego akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci mogą nieumyślnie uszkodzić urządzenie i jego akcesoria lub połknąć małe części, co może spowodować uduszenie lub inne zagrożenia.

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia.

- Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci powinny używać go pod nadzorem dorosłych.

- Nie należy demontować ani modyfikować baterii, ani zanurzać jej w wodzie i innych cieczach, aby uniknąć wycieku baterii, wybuchu lub pożaru.

- Nie należy rzucać baterią, zgniatać jej, ani przebijać.

- Może to powodować wewnętrzne zwarcia i przegrzanie.