



**HARDY® StableMount 75™**

Akcesoria, Uchwyt do telewizora

**Instrukcja obsługi**

PL

## 1. Informacje ogólne

Uchwyt ścienny 3mk HARDY® StableMount 75™ przeznaczony jest do montażu telewizorów LCD / LED / OLED zgodnych ze standardem VESA. Umożliwia regulację kąta nachylenia ekranu, zapewniając optymalny komfort oglądania. Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie zapoznać się z całą treścią niniejszej instrukcji i zachować ją na przyszłość.

## 2. Zawartość zestawu (rysunek 1)

- korpus uchwytu ściennego (bracket) – 1 szt.
- ramiona montażowe (hanging hook) – 2 szt.
- szyny montażowe (hook rail) – 4 szt.
- śruby M4 × 15 mm – 4 szt.
- śruby M4 × 25 mm – 4 szt.
- śruby M6 × 15 mm – 4 szt.
- śruby M6 × 25 mm – 4 szt.
- śruby M8 × 25 mm – 4 szt.
- podkładki metalowe Ø6 mm – 4 szt.
- dystanse plastikowe 15 mm – 4 szt.
- śruby montażowe do ściany M7 × 55 mm – 6 szt.
- kołki rozporowe Ø10 mm – 6 szt.
- klucz montażowy (wrench) – 1 szt.
- poziomicę spiralną – 1 szt.
- instrukcja montażu – 1 szt.

## Uwaga:

Schematy w instrukcji mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistej zawartości zestawu. Wiążąca jest lista elementów w pkt 2.

Elementy montażowe dołączone do zestawu przeznaczone są do montażu w ścianach z betonu lub pełnej cegły.

Montaż do konstrukcji drewnianych jest możliwy wyłącznie po zamocowaniu uchwytu do pełnych, nośnych elementów konstrukcji, przy użyciu odpowiednich śrub do drewna, niedołączonych do zestawu.

Montaż nie jest przeznaczony do płyt kartonowo-gipsowych, płyt OSB, płyt wiórowych, betonu komórkowego (np. gazobetonu) ani innych lekkich lub nienośnych konstrukcji.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy dobór elementów montażowych ani montaż wykonany niezgodnie z niniejszą instrukcją.

## 3. Wymagane narzędzia

- wiertarka elektryczna
- wiertło Ø10 mm (do betonu lub cegły)
- śrubokręt
- młotek
- otówek

- klucz montażowy (dołączony do zestawu)
- poziomicę (dołączona do zestawu)

## 4. Specyfikacja techniczna (rysunek 2)

Model: 3mk HARDY® StableMount 75™

Typ montażu: ścienny

Przeznaczenie: telewizory płaskie

Standard VESA: maks. 700 × 400 mm

Regulacja nachylenia: ok. -3° / +12°

Regulacja w poziomie: do 120° (w zależności od instalacji i rozmiaru TV)

Odległość od ściany (zakres): ok. 55–415 mm

Zalecany rozmiar telewizora: 55"-90"

Maksymalna nośność: 75 kg

Materiał: stal walcowana na zimno pokryta powłoką ochronną

Grubość blachy (płyta): 1,2–1,8 mm

## 5. Przygotowanie do montażu

Sprawdź standard VESA oraz wagę swojego telewizora.

Upewnij się, że ściana jest wykonana z betonu lub pełnej cegły.

Przygotuj wszystkie narzędzia oraz elementy montażowe.

Zaleca się wykonanie montażu w dwie osoby.

## 6. Złożenie uchwytu - montaż szyn montażowych (rysunek 3)

- Poluzuj śruby mocujące w korpusie uchwytu.
- Wsuń szyny montażowe (hook rail) w prowadnice/blokadę w korpusie uchwytu.
- Dokręć śruby mocujące, aby unieruchomić szyny.
- Jeśli w uchwycie występują śruby blokujące szyny (wstępnie zamontowane), dokręć je zgodnie z konstrukcją uchwytu. Śruby blokujące szyny są wstępnie zamontowane w korpusie uchwytu (8 szt.).

## 7. Montaż uchwytu do ściany (rysunek 4)

- Przyłóż korpus uchwytu do ściany w wybranym miejscu.
- Sprawdź poziom uchwytu za pomocą poziomicy.
- Zaznacz miejsca wiercenia otworów.

**Uwaga:** Przed wierceniem upewnij się, że w ścianie nie przebiegają przewody elektryczne, wodne lub gazowe.

- Wywierć otwory Ø10 mm o głębokości ok. 60 mm.
- Uwaga:** Nie należy wiercić otworów w zaprawie między cegłami. Otwory montażowe muszą być wykonane w pełnej cegle lub betonie.
- Włóż kołki rozporowe do otworów (kołki powinny wchodzić ciasno; w razie potrzeby delikatnie przybij je młotkiem).
- Przykręć uchwyt do ściany przy użyciu 6 śrub M7 × 55 mm.

- Nie dokręcaj śrub z nadmierną siłą. Zaleca się okresową kontrolę dokręcenia (co ok. 2 miesiące).

## 8. Montaż ramion do telewizora (rysunek 5)

- Połóż telewizor ekranem do dołu na miękkiej, stabilnej powierzchni.
- Przyłóż ramiona montażowe do otworów VESA na tylnej obudowie telewizora.
- Uwaga: Upewnij się, że oba ramiona są zamontowane na tej samej wysokości.
- Wybierz odpowiednie śruby, podkładki i dystanse.
- Przykręć ramiona, nie dokręcając śrub z nadmierną siłą.

## 9. Zawieszenie telewizora (rysunek 6 i rysunek 7)

**Uwaga:** Zalecany montaż w dwie osoby.

- Ostrożnie zawieś telewizor na szynach uchwytu.
- Upewnij się, że haki zostały prawidłowo osadzone.
- Dokręć śruby zabezpieczające/blokujące ramiona (zgodnie z konstrukcją uchwytu).
- Ustaw kąt nachylenia i uporządkuj przewody

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego montażu lub użytkowania niezgodnego z instrukcją.

## 10. Ostrzeżenia bezpieczeństwa

Montaż wykonuj wyłącznie zgodnie z instrukcją. Nie przekraczaj dopuszczalnej wagi telewizora. Nie modyfikuj konstrukcji uchwytu. Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub. Produkt nie jest zabawką – przechowuj poza zasięgiem dzieci.

## 11. Konserwacja i przechowywanie

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie używaj agresywnych środków chemicznych. Przechowuj produkt w suchym miejscu.

## 12. Gwarancja

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją producenta, obejmującą wady fabryczne i materiałowe. Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego montażu lub użytkowania nie podlegają gwarancji.

## 13. Informacje o utylizacji

Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Po zakończeniu użytkowania oddaj produkt do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Elementy metalowe nadają się do recyklingu.

## Zaprojektowano w Polsce przez:

3mk Protection Sp. z o.o.  
Krotoszyńska 35, B-02/4a  
63-400 Ostrów Wielkopolski  
VAT ID PL 6222833086  
3mk@3mk.pl

## Wyprodukowano w Chinach.