



BlitzBuds™

Casque sans fil

Mode d'emploi

FR

1. Présentation du produit :

Les écouteurs sans fil de type TWS sont conçus pour la lecture audio sans fil et pour passer des appels téléphoniques en utilisant la technologie Bluetooth en combinaison avec des appareils compatibles. Le produit est destiné uniquement à un usage domestique. Ce n'est pas un moyen de protection individuelle et ne garantit pas la protection de l'audition. Le produit doit être utilisé conformément à l'utilisation décrite dans ce mode d'emploi.

2. Contenu de l'emballage :

- Écouteurs sans fil 3mk BlitzBuds,
- Boîtier de chargement,
- Manuel d'utilisation,
- Embouts interchangeable,
- Câble de charge USB-C.

3. Spécifications techniques :

- Nom : 3mk BlitzBuds
- Modèle : TWS-BLITZ-01W
- Version Bluetooth : 6.0
- Codecs audio : AAC, SBC
- Bande de fréquence radio : 2402 MHz-2480 MHz
- Taille du haut-parleur : 10 mm

- Impédance : 32 Ω
- Port de chargement : USB-C
- Plage de fréquence : 20-20000 Hz
- Temps de charge des écouteurs : 1 h
- Temps de charge du boîtier de chargement : 2 h
- Temps de lecture : 6 h (26 h avec le boîtier de chargement)
- Temps de veille : jusqu'à 120 h
- Capacité de la batterie des écouteurs : 40 mAh
- Capacité de la batterie du boîtier de chargement : 500 mAh
- Distance du signal Bluetooth : jusqu'à 10 m
- Courant de charge des écouteurs : 75 mA
- Courant de charge du boîtier de chargement : 350 mA
- Puissance de transmission maximale : ≤8 dBm
- Tension nominale de la batterie : 3.7 V
- Niveau de pression acoustique (SPL) : 106.5 dB ± 3 @ 1 KHz
- Profils Bluetooth : HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Type de batterie : batterie lithium-polymère
- Tension et courant d'entrée nominal : 5 V / 350 mA

4. Manuel d'utilisation :

À moins que le manuel d'utilisation des appareils que vous souhaitez charger n'indique clairement le contraire, procédez comme suit :

- Il est recommandé d'utiliser le câble de charge d'origine inclus dans le kit pour le chargement.

- N'utilisez pas de chargeurs ou de technologies de charge rapide, sauf indication contraire dans les spécifications du produit.

- Avant la première utilisation, chargez le boîtier de chargement.

- Les voyants du boîtier de chargement clignotent en rouge pendant que le boîtier se charge à l'aide du câble USB-C. Une fois complètement chargé, les voyants cessent de clignoter et restent allumés en rouge.

Chargement des écouteurs :

- Placez les écouteurs dans le boîtier de chargement pour les charger lorsqu'ils signalent un faible niveau de batterie.

Fonctions de l'écouteur gauche :

- Lecture de la musique : appuyez 2 fois
- Pause de la musique : appuyez 2 fois
- Piste précédente : appuyez 3 fois
- Diminuer le volume : appuyez 1 fois
- Mode joueur ON/OFF : appuyez 4 fois

Fonctions de l'écouteur droit :

- Lecture de la musique : appuyez 2 fois
- Pause de la musique : appuyez 2 fois
- Piste suivante : appuyez 3 fois
- Augmenter le volume : appuyez 1 fois
- Assistant vocal : maintenez enfoncé 2 secondes

Fonctions d'appel :

- Répondre à l'appel : appuyez 2 fois (écouteur gauche ou droit)
- Terminer l'appel : appuyez 2 fois (écouteur gauche ou droit)
- Rejet de l'appel : maintenez enfoncé 2 secondes

Allumage des écouteurs :

1. Ouvrez le couvercle du boîtier, les écouteurs s'allumeront automatiquement.

Extinction des écouteurs :

1. Placez les écouteurs dans le boîtier, puis fermez-le – les écouteurs s'éteindront.

Appairage Bluetooth :

- Après avoir retiré les écouteurs du boîtier, ils s'allumeront automatiquement et le voyant commencera à clignoter, puis sélectionnez le nom Bluetooth « 3mk BlitzBuds » sur l'appareil pour vous connecter.

Appairage Bluetooth d'un autre appareil :

1. Si un appareil précédemment appairé est à proximité, accédez aux paramètres Bluetooth et déconnectez la connexion actuelle avec les écouteurs, ils passeront alors en mode appairage et pourront être recherchés et appairés avec un autre appareil.

2. Si l'appareil précédemment appairé n'est pas à proximité, suivez le chapitre « Appairage Bluetooth ».

Basculer entre les appareils appairés :

-

Environnement de fonctionnement :

-

Santé des enfants :

- L'appareil et ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. L'appareil et ses accessoires doivent être conservés hors de portée des enfants. Les enfants peuvent endommager accidentellement l'appareil et ses accessoires ou avaler de petites pièces, ce qui peut entraîner un risque d'étouffement ou d'autres dangers.

- Ce produit n'est pas destiné aux enfants de moins de 3 ans.

- L'appareil n'est pas un jouet. Les enfants doivent l'utiliser sous la supervision d'un adulte.

Sécurité des batteries :

- Ne démontez ni ne modifiez la batterie, ni ne la plongez dans l'eau ou d'autres liquides, pour éviter toute fuite de batterie, explosion ou incendie.

- Ne jetez pas la batterie, ne la pliez pas et ne la perforez pas. Cela peut provoquer des courts-circuits internes et une surchauffe.

- L'appareil est équipé d'une batterie intégrée non remplaçable.

- Ne remplacez pas la batterie vous-même pour éviter d'endommager la batterie ou l'appareil.

- Lors de la charge de l'écouteur lorsqu'il est humide, par exemple à cause de la sueur, les contacts de charge peuvent s'oxyder. Essayez l'humidité avec un chiffon doux et sec et laissez sécher naturellement avant de recharger.

- Évitez de placer des objets en métal pointus près de l'écouteur ou du haut-parleur de l'appareil.

4. Précautions :

- 1. Les écouteurs doivent être conservés dans un endroit sec/ventilé et éviter tout contact avec l'huile, la vapeur d'eau, l'humidité et la poussière pour ne pas nuire au fonctionnement du produit.
- 2. Évitez l'utilisation de solvants organiques ou d'objets contenant ces composants pour nettoyer les écouteurs.

5. Informations de sécurité :

- Accédez aux paramètres Bluetooth et déconnectez la connexion actuelle avec les écouteurs, puis allez dans les paramètres Bluetooth de l'appareil à partir duquel vous souhaitez utiliser, puis sélectionnez « Connecter ».

- Lors de l'utilisation de l'appareil, évitez les champs magnétiques forts ou les appareils électriques qui génèrent de tels champs.

- N'utilisez pas l'appareil pendant un orage. Un orage avec des éclairs peut provoquer une défaillance de l'équipement ou un risque de choc électrique.

- L'appareil doit être utilisé dans une plage de température de -0°C à 40°C et ses accessoires doivent être conservés dans une plage de température de -10°C à 45°C. Une température ambiante trop élevée ou trop basse peut entraîner une défaillance de l'appareil. À des températures inférieures à -10°C, la performance de la batterie est limitée.

- Ne placez pas l'appareil dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil, comme le tableau de bord d'une voiture.

- Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur ou de flammes nues, comme des radiateurs, des poêles, des chauffe-eaux, des cuisinières, des bougies ou d'autres endroits où des températures élevées peuvent exister.

- Évitez de placer des objets en métal pointus près de l'écouteur ou du haut-parleur de l'appareil.

6. Précautions :

- 1. Les écouteurs doivent être conservés dans un endroit sec/ventilé et éviter tout contact avec l'huile, la vapeur d'eau, l'humidité et la poussière pour ne pas nuire au fonctionnement du produit.
- 2. Évitez l'utilisation de solvants organiques ou d'objets contenant ces composants pour nettoyer les écouteurs.

7. Informations de sécurité :

- Ne laissez pas les écouteurs dans votre poche pendant le lavage des vêtements.

- En cas de surchauffe, de fuite, de fumée ou de déformation du boîtier, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le service après-vente.

- Le produit contient une batterie lithium-polymère intégrée qui n'est pas destinée à être remplacée par l'utilisateur.

Sécurité de chargement :

- Lors de la charge de l'appareil, la prise d'alimentation doit être installée à proximité de l'appareil et doit être facilement accessible.

- Après la fin de la charge ou lorsque le chargement n'est pas en cours, débranchez le chargeur de l'appareil et retirez la prise de la prise murale.

- Ne laissez pas l'appareil branché à l'alimentation sans surveillance pendant une longue période.

- Pour le chargement, utilisez un adaptateur avec des paramètres de 5 V DC, min. 350 mA.

6. Précautions :

- 1. Les écouteurs doivent être conservés dans un endroit sec/ventilé et éviter tout contact avec l'huile, la vapeur d'eau, l'humidité et la poussière pour ne pas nuire au fonctionnement du produit.
- 2. Évitez l'utilisation de solvants organiques ou d'objets contenant ces composants pour nettoyer les écouteurs.

8. Informations de sécurité :

- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits poussiéreux, très sales, de petite taille ou à proximité de champs magnétiques pour éviter des défaillances des circuits internes de l'appareil.

- Lors de l'utilisation de l'appareil, évitez les champs magnétiques forts ou les appareils électriques qui génèrent de tels champs.

- N'utilisez pas l'appareil pendant un orage. Un orage avec des éclairs peut provoquer une défaillance de l'équipement ou un risque de choc électrique.

- L'appareil doit être utilisé dans une plage de température de -0°C à 40°C et ses accessoires doivent être conservés dans une plage de température de -10°C à 45°C. Une température ambiante trop élevée ou trop basse peut entraîner une défaillance de l'appareil. À des températures inférieures à -10°C, la performance de la batterie est limitée.

- Ne placez pas l'appareil dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil, comme le tableau de bord d'une voiture.

- Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur ou de flammes nues, comme des radiateurs, des poêles, des chauffe-eaux, des cuisinières, des bougies ou d'autres endroits où des températures élevées peuvent exister.

- Évitez de placer des objets en métal pointus près de l'écouteur ou du haut-parleur de l'appareil.

9. Informations de sécurité :

- 1. Les écouteurs doivent être conservés dans un endroit sec/ventilé et éviter tout contact avec l'huile, la vapeur d'eau, l'humidité et la poussière pour ne pas nuire au fonctionnement du produit.
- 2. Évitez l'utilisation de solvants organiques ou d'objets contenant ces composants pour nettoyer les écouteurs.

10. Informations de sécurité :

- Ne laissez pas les écouteurs dans votre poche pendant le lavage des vêtements.

- En cas de surchauffe, de fuite, de fumée ou de déformation du boîtier, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le service après-vente.

- Le produit contient une batterie lithium-polymère intégrée qui n'est pas destinée à être remplacée par l'utilisateur.

Sécurité de chargement :

- Lors de la charge de l'appareil, la prise d'alimentation doit être installée à proximité de l'appareil et doit être facilement accessible.

- Après la fin de la charge ou lorsque le chargement n'est pas en cours, débranchez le chargeur de l'appareil et retirez la prise de la prise murale.

- Ne laissez pas l'appareil branché à l'alimentation sans surveillance pendant une longue période.

- Pour le chargement, utilisez un adaptateur avec des paramètres de 5 V DC, min. 350 mA.

6. Précautions :

- 1. Les écouteurs doivent être conservés dans un endroit sec/ventilé et éviter tout contact avec l'huile, la vapeur d'eau, l'humidité et la poussière pour ne pas nuire au fonctionnement du produit.
- 2. Évitez l'utilisation de solvants organiques ou d'objets contenant ces composants pour nettoyer les écouteurs.

11. Informations de sécurité :

- Ne laissez pas les écouteurs dans votre poche pendant le lavage des vêtements.

- En cas de surchauffe, de fuite, de fumée ou de déformation du boîtier, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le service après-vente.

- Le produit contient une batterie lithium-polymère intégrée qui n'est pas destinée à être remplacée par l'utilisateur.

Sécurité de chargement :

- Lors de la charge de l'appareil, la prise d'alimentation doit être installée à proximité de l'appareil et doit être facilement accessible.

- Après la fin de la charge ou lorsque le chargement n'est pas en cours, débranchez le chargeur de l'appareil et retirez la prise de la prise murale.

- Ne laissez pas l'appareil branché à l'alimentation sans surveillance pendant une longue période.

- Pour le chargement, utilisez un adaptateur avec des paramètres de 5 V DC, min. 350 mA.

6. Précautions :

- 1. Les écouteurs doivent être conservés dans un endroit sec/ventilé et éviter tout contact avec l'huile, la vapeur d'eau, l'humidité et la poussière pour ne pas nuire au fonctionnement du produit.
- 2. Évitez l'utilisation de solvants organiques ou d'objets contenant ces composants pour nettoyer les écouteurs.

12. Informations de sécurité :

- Ne laissez pas les écouteurs dans votre poche pendant le lavage des vêtements.

- En cas de surchauffe, de fuite, de fumée ou de déformation du boîtier, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le service après-vente.

- Le produit contient une batterie lithium-polymère intégrée qui n'est pas destinée à être remplacée par l'utilisateur.

Sécurité de chargement :

- Lors de la charge de l'appareil, la prise d'alimentation doit être installée à proximité de l'appareil et doit être facilement accessible.

- Après la fin de la charge ou lorsque le chargement n'est pas en cours, débranchez le chargeur de l'appareil et retirez la prise de la prise murale.

- Ne laissez pas l'appareil branché à l'alimentation sans surveillance pendant une longue période.

- Pour le chargement, utilisez un adaptateur avec des paramètres de 5 V DC, min. 350 mA.

6. Précautions :

- 1. Les écouteurs doivent être conservés dans un endroit sec/ventilé et éviter tout contact avec l'huile, la vapeur d'eau, l'humidité et la poussière pour ne pas nuire au fonctionnement du produit.
- 2. Évitez l'utilisation de solvants organiques ou d'objets contenant ces composants pour nettoyer les écouteurs.

13. Informations de sécurité :

- Ne laissez pas les écouteurs dans votre poche pendant le lavage des vêtements.

- En cas de surchauffe, de fuite, de fumée ou de déformation du boîtier, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le service après-vente.

- Le produit contient une batterie lithium-polymère intégrée qui n'est pas destinée à être remplacée par l'utilisateur.

Sécurité de chargement :

- Lors de la charge de l'appareil, la prise d'alimentation doit être installée à proximité de l'appareil et doit être facilement accessible.

- Après la fin de la charge ou lorsque le chargement n'est pas en cours, débranchez le chargeur de l'appareil et retirez la prise de la prise murale.

- Ne laissez pas l'appareil branché à l'alimentation sans surveillance pendant une longue période.

- Pour le chargement, utilisez un adaptateur avec des paramètres de 5 V DC, min. 350 mA.

6. Précautions :

- 1. Les écouteurs doivent être conservés dans un endroit sec/ventilé et éviter tout contact avec l'huile, la vapeur d'eau, l'humidité et la poussière pour ne pas nuire au fonctionnement du produit.
- 2. Évitez l'utilisation de solvants organiques ou d'objets contenant ces composants pour nettoyer les écouteurs.

14. Informations de sécurité :

- Ne laissez pas les écouteurs dans votre poche pendant le lavage des vêtements.

- En cas de surchauffe, de fuite, de fumée ou de déformation du boîtier, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le service après-vente.

- Le produit contient une batterie lithium-polymère intégrée qui n'est pas destinée à être remplacée par l'utilisateur.

Sécurité de chargement :

- Lors de la charge de l'appareil, la prise d'alimentation doit être installée à proximité de l'appareil et doit être facilement accessible.

- Après la fin de la charge ou lorsque le chargement n'est pas en cours, débranchez le chargeur de l'appareil et retirez la prise de la prise murale.

- Ne laissez pas l'appareil branché à l'alimentation sans surveillance pendant une longue période.

- Pour le chargement, utilisez un adaptateur avec des paramètres de 5 V DC, min. 350 mA.

6. Précautions :

- 1. Les écouteurs doivent être conservés dans un endroit sec/ventilé et éviter tout contact avec l'huile, la vapeur d'eau, l'humidité et la poussière pour ne pas nuire au fonctionnement du produit.
- 2. Évitez l'utilisation de solvants organiques ou d'objets contenant ces composants pour nettoyer les écouteurs.

15. Informations de sécurité :

- Ne laissez pas les écouteurs dans votre poche pendant le lavage des vêtements.

- En cas de surchauffe, de fuite, de fumée ou de déformation du boîtier, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le service après-vente.

- Le produit contient une batterie lithium-polymère intégrée qui n'est pas destinée à être remplacée par l'utilisateur.

Sécurité de chargement :

- Lors de la charge de l'appareil, la prise d'alimentation doit être installée à proximité de l'appareil et doit être facilement accessible.

- Après la fin de la charge ou lorsque le chargement n'est pas en cours, débranchez le chargeur de l'appareil et retirez la prise de la prise murale.

- Ne laissez pas l'appareil branché à l'alimentation sans surveillance pendant une longue période.

- Pour le chargement, utilisez un adaptateur avec des paramètres de 5 V DC, min. 350 mA.

6. Précautions :

- 1. Les écouteurs doivent être conservés dans un endroit sec/ventilé et éviter tout contact avec l'huile, la vapeur d'eau, l'humidité et la poussière pour ne pas nuire au fonctionnement du produit.
- 2. Évitez l'utilisation de solvants organiques ou d'objets contenant ces composants pour nettoyer les écouteurs.

16. Informations de sécurité :

- Ne laissez pas les écouteurs dans votre poche pendant le lavage des vêtements.

- En cas de surchauffe, de fuite, de fumée ou de déformation du boîtier, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le service après-vente.

- Le produit contient une batterie lithium-polymère intégrée qui n'est pas destinée à être remplacée par l'utilisateur.

Sécurité de chargement :

- Lors de la charge de l'appareil, la prise d'alimentation doit être installée à proximité de l'appareil et doit être facilement accessible.

- Après la fin de la charge ou lorsque le chargement n'est pas en cours, débranchez le chargeur de l'appareil et retirez la prise de la prise murale.

- Ne laissez pas l'appareil branché à l'alimentation sans surveillance pendant une longue période.

- Pour le chargement, utilisez un adaptateur avec des paramètres de 5 V DC, min. 350 mA.

6. Précautions :

- 1. Les écouteurs doivent être conservés dans un endroit sec/ventilé et éviter tout contact avec l'huile, la vapeur d'eau, l'humidité et la poussière pour ne pas nuire au fonctionnement du produit.
- 2. Évitez l'utilisation de solvants organiques ou d'objets contenant ces composants pour nettoyer les écouteurs.

17. Informations de sécurité :

- Ne laissez pas les écouteurs dans votre poche pendant le lavage des vêtements.

- En cas de surchauffe, de fuite, de fumée ou de déformation du boîtier, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le service après-vente.

- Le produit contient une batterie lithium-polymère intégrée qui n'est pas destinée à être remplacée par l'utilisateur.

Sécurité de chargement :

- Lors de la charge de l'appareil, la prise d'alimentation doit être installée à proximité de l'appareil et doit être facilement accessible.

- Après la fin de la charge ou lorsque le chargement n'est pas en cours, débranchez le chargeur de l'appareil et retirez la prise de la prise murale.

- Ne laissez pas l'appareil branché à l'alimentation sans surveillance pendant une longue période.

- Pour le chargement, utilisez un adaptateur avec des paramètres de 5 V DC, min. 350 mA.

6. Précautions :

- 1. Les écouteurs doivent être conservés dans un endroit sec/ventilé et éviter tout contact avec l'huile, la vapeur d'eau, l'humidité et la poussière pour ne pas nuire au fonctionnement du produit.
- 2. Évitez l'utilisation de solvants organiques ou d'objets contenant ces composants pour nettoyer les écouteurs.

18. Informations de sécurité :

- Ne laissez pas les écouteurs dans votre poche pendant le lavage des vêtements.

- En cas de surchauffe, de fuite, de fumée ou de déformation du boîtier, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le service après-vente.

- Le produit contient une batterie lithium-polymère intégrée qui n'est pas destinée à être remplacée par l'utilisateur.

Sécurité de chargement :

- Lors de la charge de l'appareil, la prise d'alimentation doit être installée à proximité de l'appareil et doit être facilement accessible.

- Après la fin de la charge ou lorsque le chargement n'est pas en cours, débranchez le chargeur de l'appareil et retirez la prise de la prise murale.

- Ne laissez pas l'appareil branché à l'alimentation sans surveillance pendant une longue période.

- Pour le chargement, utilisez un adaptateur avec des paramètres de 5 V DC, min. 350 mA.

6. Précautions :

- 1. Les écouteurs doivent être conservés dans un endroit sec/ventilé et éviter tout contact avec l'huile, la vapeur d'eau, l'humidité et la poussière pour ne pas nuire au fonctionnement du produit.
- 2. Évitez l'utilisation de solvants organiques ou d'objets contenant ces composants pour nettoyer les écouteurs.

19. Informations de sécurité :

- Ne laissez pas les écouteurs dans votre poche pendant le lavage des vêtements.

- En cas de surchauffe, de fuite, de fumée ou de déformation du boîtier, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le service après-vente.

- Le produit contient une batterie lithium-polymère intégrée qui n'est pas destinée à être remplacée par l'utilisateur.

Sécurité de chargement :

- Lors de la charge de l'appareil, la prise d'alimentation doit être installée à proximité de l'appareil et doit être facilement accessible.

- Après la fin de la charge ou lorsque le chargement n'est pas en cours, débranchez le chargeur de l'appareil et retirez la prise de la prise murale.

- Ne laissez pas l'appareil branché à l'alimentation sans surveillance pendant une longue période.

- Pour le chargement, utilisez un adaptateur avec des paramètres de 5 V DC, min. 350 mA.

6. Précautions :

- 1. Les écouteurs doivent être conservés dans un endroit sec/ventilé et éviter tout contact avec l'huile, la vapeur d'eau, l'humidité et la poussière pour ne pas nuire au fonctionnement du produit.
- 2. Évitez l'utilisation de solvants organiques ou d'objets contenant ces composants pour nettoyer les écouteurs.

20. Informations de sécurité :

- Ne laissez pas les écouteurs dans votre poche pendant le lavage des vêtements.

- En cas de surchauffe, de fuite, de fumée ou de déformation du boîtier, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le service après-vente.

- Le produit contient une batterie lithium-polymère intégrée qui n'est pas destinée à être remplacée par l'utilisateur.

Sécurité de chargement :

- Lors de la charge de l'appareil, la prise d'alimentation doit être installée à proximité de l'appareil et doit être facilement accessible.

- Après la fin de la charge ou lorsque le chargement n'est pas en cours, débranchez le chargeur de l'appareil et retirez la prise de la prise murale.

- Ne laissez pas l'appareil branché à l'alimentation sans surveillance pendant une longue période.

- Pour le chargement, utilisez un adaptateur avec des paramètres de 5 V DC, min. 350 mA.

6. Précautions :

- 1. Les écouteurs doivent être conservés dans un endroit sec/ventilé et éviter tout contact avec l'huile, la vapeur d'eau, l'humidité et la poussière pour ne pas nuire au fonctionnement du produit.
- 2. Évitez l'utilisation de solvants organiques ou d'objets contenant ces composants pour nettoyer les écouteurs.

21. Informations de sécurité :

- Ne laissez pas les écouteurs dans votre poche pendant le lavage des vêtements.

- En cas de surchauffe, de fuite, de fumée ou de déformation du boîtier, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le service après-vente.

- Le produit contient une batterie lithium-polymère intégrée qui n'est pas destinée à être remplacée par l'utilisateur.

Sécurité de chargement :

- Lors de la charge de l'appareil, la prise d'alimentation doit être installée à proximité de l'appareil et doit être facilement accessible.

- Après la fin de la charge ou lorsque le chargement n'est pas en cours, débranchez le chargeur de l'appareil et retirez la prise de la prise murale.

- Ne laissez pas l'appareil branché à l'alimentation sans surveillance pendant une longue période.

- Pour le chargement, utilisez un adaptateur avec des paramètres de 5 V DC, min. 350 mA.

6. Précautions :

- 1. Les écouteurs doivent être conservés dans un endroit sec/ventilé et éviter tout contact avec l'huile, la vapeur d'eau, l'humidité et la poussière pour ne pas nuire au fonctionnement du produit.
- 2. Évitez l'utilisation de solvants organiques ou d'objets contenant ces composants pour nettoyer les écouteurs.

22. Informations de sécurité :

- Ne laissez pas les écouteurs dans votre poche pendant le lavage des vêtements.

- En cas de surchauffe, de fuite, de fumée ou de déformation du boîtier, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le service après-vente.

- Le produit contient une batterie lithium-polymère intégrée qui n'est pas destinée à être remplacée par l'utilisateur.

Sécurité de chargement :

- Lors de la charge de l'appareil, la prise d'alimentation doit être installée à proximité de l'appareil et doit être facilement accessible.

- Après la fin de la charge ou lorsque le chargement n'est pas en cours, débranchez le chargeur de l'appareil et retirez la prise de la prise murale.

- Ne laissez pas l'appareil branché à l'alimentation sans surveillance pendant une longue période.

- Pour le chargement, utilisez un adaptateur avec des paramètres de 5 V DC, min. 350 mA.

6. Précautions :

- 1. Les écouteurs doivent être conservés dans un endroit sec/ventilé et éviter tout contact avec l'huile, la vapeur d'eau, l'humidité et la poussière pour ne pas nuire au fonctionnement du produit.
- 2. Évitez l'utilisation de solvants organiques ou d'objets contenant ces composants pour nettoyer les écouteurs.

23. Informations de sécurité :

- Ne laissez pas les écouteurs dans votre poche pendant le lavage des vêtements.

- En cas de surchauffe, de fuite, de fumée ou de déformation du boîtier, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le service après-vente.

- Le produit contient une batterie lithium-polymère intégrée qui n'est pas destinée à être remplacée par l'utilisateur.

Sécurité de chargement :

- Lors de la charge de l'appareil, la prise d'alimentation doit être installée à proximité de l'appareil et doit être facilement accessible.

- Après la fin de la charge ou lorsque le chargement n'est pas en cours, débranchez le chargeur de l'appareil et retirez la prise de la prise murale.

- Ne laissez pas l'appareil branché à l'alimentation sans surveillance pendant une longue période.

- Pour le chargement, utilisez un adaptateur avec des paramètres de 5 V DC, min. 350 mA.

6. Précautions :

- 1. Les écouteurs doivent être conservés dans un endroit sec/ventilé et éviter tout contact avec l'huile, la vapeur d'eau, l'humidité et la poussière pour ne pas nuire au fonctionnement du produit.
- 2. Évitez l'utilisation de solvants organiques ou d'objets contenant ces composants pour nettoyer les écouteurs.

24. Informations de sécurité :

- Ne laissez pas les écouteurs dans votre poche pendant le lavage des vêtements.

- En cas de surchauffe, de fuite, de fumée ou de déformation du boîtier, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le service après-vente.

- Le produit contient une batterie lithium-polymère intégrée qui n'est pas destinée à être remplacée par l'utilisateur.

Sécurité de chargement :

- Lors de la charge de l'appareil, la prise d'alimentation doit être installée à proximité de l'appareil et doit être facilement accessible.

- Après la fin de la charge ou lorsque le chargement n'est pas en cours, débranchez le