



LifePods™

Casque sans fil

Mode d'emploi

FR

Présentation du produit

Les 3mk LifePods™ sont des écouteurs sans fil équipés de la technologie : ANC - réduction du bruit ambiant et Transparency - amplification des sons environnants. Le large diaphragme de 13 mm assure une qualité sonore élevée - identique au son original. Le contrôle se fait via un panneau tactile pratique sur chaque écouteur. Les écouteurs se connectent rapidement au téléphone grâce à la technologie Bluetooth 5.3. L'étui de protection sert également de chargeur.

Composition du kit :

1. Écouteurs sans fil intra-auriculaires
2. Étui de charge
3. Câble de charge USB-C
4. Mode d'emploi
5. Embouts en silicone - S
6. Embouts en silicone - L

Spécifications :

- Nom : 3mk LifePods
- Tension de charge : DC 5 V
- Version Bluetooth : 5.3
- Temps de lecture (sans ANC) : 6,5 heures
- Taille du haut-parleur : 13 mm
- Temps de lecture (avec ANC) : 5,5 heures

- Impédance : 32
- Temps d'attente : 140 jours
- Port de charge : Type C
- Capacité de la batterie : 33 mAh
- Plage de fréquence : 20-20 000 Hz
- Capacité de la batterie de l'étui de charge : 320 mAh
- Temps de charge : 1,5 h
- Distance du signal Bluetooth : 15 m

Mode d'emploi :

Allumage des écouteurs

1. Ouvrez le couvercle de l'étui, les écouteurs s'allumeront automatiquement.

2. Pour allumer les écouteurs en veille, appuyez sur les deux écouteurs pendant 3 secondes.

Extinction des écouteurs

1. Remettez les écouteurs dans l'étui, puis fermez-le, les écouteurs s'éteindront.

Appairage Bluetooth

Après avoir sorti les écouteurs de l'étui, ceux-ci s'allumeront automatiquement et une LED clignotera.

Ensuite, cliquez sur le nom Bluetooth "3mk LifePods" dans le téléphone mobile pour vous connecter.

Appairage Bluetooth d'un autre appareil

1. Si un appareil précédemment appairé se trouve à proximité, allez dans les paramètres Bluetooth et déconnectez la connexion actuelle avec les écouteurs,

alors ils passeront en mode appairage et vous pourrez les retrouver et les appairer à un autre appareil.

2. Si l'appareil précédemment appairé n'est pas à proximité, veuillez vous référer à la section "Appairage Bluetooth".

Changement entre les appareils appairés

Accédez aux paramètres Bluetooth et déconnectez la connexion actuelle avec les écouteurs, puis allez dans les paramètres Bluetooth de l'appareil que vous souhaitez utiliser et sélectionnez "Connecter".

Oubli de l'appairage Bluetooth

Un clic rapide cinq fois sur n'importe quel écouteur lorsqu'il est allumé désactivera les écouteurs. Après un redémarrage, les informations sur l'historique de l'appairage seront supprimées.

Astuces d'utilisation

1. Avant utilisation, veuillez lire attentivement ce manuel.
2. Lors de la charge, si les écouteurs sont humides à cause de la transpiration, etc., les contacts de charge peuvent se corroder. Essayez l'humidité avec un chiffon sec et doux et laissez sécher naturellement avant de recharger.

3. Ne laissez pas les écouteurs dans la poche lors du lavage des vêtements (pantalons, chemises, etc.).

Utilisation du produit

1. Pour charger, utilisez le câble de charge d'origine. Charge rapide interdite.

2. Avant la première utilisation des écouteurs, chargez l'étui de charge.

3. Les voyants de contrôle de l'étui de charge clignotent pendant la charge à l'aide du câble USB-C. Une fois complètement chargés, les voyants cessent de clignoter et restent allumés en continu.

4. Les voyants de contrôle de l'étui de charge restent allumés en continu pendant la charge des écouteurs. Une fois complètement chargés, les voyants de contrôle s'éteignent.

Fonctions des écouteurs

1. Fonctions de l'écouteur gauche

Clique court

1 clic - diminution du volume

2 clics - lecture/pause

3 clics - assistant (ANC / Transparency / ANC désactivé)

Clique long

Maintenez enfoncé pendant 2 s - piste précédente

1. Fonctions de l'écouteur droit

Clique court

1 clic - augmentation du volume

2 clics - lecture/pause

3 clics - assistant

Clique long

Maintenez enfoncé pendant 2 s - piste suivante

1. Fonctions d'appel

Clique court

2 clics - répondre/mettre fin à l'appel

Clique long

Maintenez enfoncé pendant 2 s - rejeter l'appel

Informations de sécurité

Avant de commencer à utiliser les écouteurs, lisez attentivement les conseils ci-dessous pour tirer le meilleur parti de leurs capacités et éviter des situations dangereuses ou illégales.

Perte d'audition

Écouter des sons à volume élevé peut endommager durablement l'audition. Lors de l'utilisation des écouteurs pour écouter de la musique ou passer des appels, il est recommandé d'adopter le volume minimum nécessaire pour éviter d'endommager l'audition. L'exposition à des sons forts pendant la conduite peut distraire l'attention du conducteur et entraîner un accident.

Environnement d'utilisation

Il est déconseillé d'utiliser l'appareil dans des endroits poussiéreux, fortement encrassés, de petite taille ou à proximité de champs magnétiques, afin d'éviter les pannes de circuits internes. Lors de l'installation de l'appareil, évitez les champs magnétiques puissants ou les appareils électriques avec un fort champ magnétique, tels

que les fours et les réfrigérateurs. N'utilisez pas l'appareil pendant un orage. Un orage peut entraîner une défaillance de l'équipement ou un risque d'électrocution.

Utilisez l'appareil dans une plage de température de -10 °C à +55 °C, et stockez l'appareil et ses accessoires dans une plage de température de -40 °C à +70 °C. Une température ambiante trop élevée ou trop basse peut provoquer une défaillance de l'appareil. À une température inférieure à 5 °C, la performance de la batterie est limitée. Ne placez pas l'appareil dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil, comme le tableau de bord ou le rebord de la fenêtre d'une voiture.

Ne placez pas l'appareil près de sources de chaleur ou de flammes nues, telles que des radiateurs électriques, des poêles, des chauffe-eau, des cuisinières, des bougies ou d'autres endroits susceptibles d'atteindre des températures élevées. Ne placez pas d'objets métalliques tranchants, comme des épingles, près de l'écouteur ou du haut-parleur de l'appareil, car ils pourraient s'y coller et causer des blessures.

Santé des enfants

L'appareil et ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. L'appareil et ses accessoires doivent être conservés hors de portée des enfants. Les enfants peuvent endommager accidentellement l'appareil et ses accessoires ou avaler de petites pièces, ce qui peut entraîner un risque d'étouffement ou d'autres dangers.

L'appareil n'est pas un jouet, les enfants doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.

Sécurité de la batterie

Ne démontez ni ne modifiez la batterie, et ne la plonge pas dans l'eau ou d'autres liquides pour éviter des fuites, des explosions ou des incendies. Ne jetez pas la batterie, ne la compressez pas et ne la percez pas. Cela pourrait provoquer des courts-circuits internes et une surchauffe. L'appareil est équipé d'une batterie intégrée non amovible. Ne remplacez pas la batterie vous-même afin d'éviter d'endommager la batterie ou l'appareil.

Sécurité du chargeur

Lors de la charge de l'appareil, la prise d'alimentation doit être installée à proximité de l'appareil et facilement accessible. Après la charge ou si le chargement n'est pas en cours, débranchez le chargeur de l'appareil et retirez la fiche de la prise.

Précautions

1. Les écouteurs doivent être stockés dans un endroit sec/ventilé et doivent éviter tout contact avec l'huile, la vapeur, l'humidité et la poussière pour ne pas altérer le fonctionnement du produit.
2. Pour le nettoyage des écouteurs, évitez d'utiliser des solvants organiques agressifs ou des objets contenant ces ingrédients.

3. Utilisez les écouteurs correctement, conformément aux exigences, et faites attention à l'influence de l'environnement sur le produit. Assurez-vous que la connexion est sans interférence et que la distance entre les appareils ne dépasse pas 10 mètres.

4. Si les écouteurs ne se connectent pas ou se connectent de manière incorrecte, ne les démontez pas et ne démontez pas les accessoires. Sinon, la garantie ne s'appliquera pas.
5. Lors de la charge des écouteurs, utilisez un chargeur de voiture standard ou un chargeur spécifié par notre entreprise.

6. Pour permettre une utilisation correcte des écouteurs, assurez-vous qu'ils sont complètement chargés.

Garantie

Une utilisation inappropriée ou un mauvais placement de ce produit par les utilisateurs peut réduire sa durée de vie ou le endommager, et tous les dommages qui en résultent ne sont pas couverts par la garantie ou ne relèvent pas de la responsabilité du fabricant. La garantie couvre les défauts de fabrication et les vices de matériaux. La garantie du fabricant est de 24 mois.

Informations sur l'élimination et le recyclage

Ce symbole sur le produit, la batterie, la documentation ou l'emballage signifie que les produits et les batteries

doivent être remis aux points de collecte des déchets spécifiques désignés par les autorités locales après la fin de leur utilisation. Cela permet de recycler et de traiter les déchets WEEE d'une manière qui protège les matières précieuses et la santé humaine et l'environnement.

Déclaration de conformité

Par la présente, 3mk Protection déclare que le produit est conforme à la législation communautaire harmonisée appropriée : 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante (3mk.global/manual).

Conçu en Pologne par :

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL6222833086
3mk@3mk.pl

Fabriqué en Chine.

