



## HARDY® Xplore 35™

Držák na televizi

Návod k použití

CZ

### 1. Obecné informace

Wall mount 3mk HARDY® Xplore 35™ je určen pro montáž LCD/LED/OLED televizorů kompatibilních se standardem VESA. Umožňuje nastavení úhlu sklonu a vzdálenosti televizoru od zdi.

Před zahájením montáže si přečtěte celou příručku a připravte si všechny prvky balení.

### 2. Obsah balení (obrázek 1)

- Stěnový držák – 1 ks.
- Sada šroubů pro montáž televizoru M4,M5,M6,M8 – 4 ks.
- Děrované hmoždinky M10 – 4 ks.
- Montážní šrouby pro stěnu M7 x 60 mm – 4 ks.
- Podložky/distancery (včetně plastových distancerů 11 mm) – 1 sada.
- Vodováha – 1 ks.
- Plochý/imbus klíč (v závislosti na partii) – 1 ks.
- Příručka pro montáž – 1 ks.
- Montážní příslušenství

Schémata v příručce mají pouze ilustrativní charakter a mohou se lišit od skutečného obsahu balení.

### 3. Požadované nástroje (obrázek 2)

- Úhломěr
- Skrutkovač

- Kladivo
- Vrtačka
- Klíč (plochý/ocelový)
- Detektor konstrukčních prvků (volitelné, při montáži na stěnu)
- Tužka
- Pryčná špička (pouze pro montáž do dřeva)
- Vrtačka 4,5 mm (pouze pro dřevo)
- Vrtačka 10 mm (na beton/cihly)

### 4. Technické specifikace

Model: 3mk HARDY® Xplore 35™

Úhlopříčka obrazovky: 32"-70"

Maximální nosnost: 35 kg

Max. VESA: 400 x 400 mm

Nastavení sklonu (tilt): -5° / +8°

Otáčení (swivel): až 180°

Vzdálenost od zdi: 50–400 mm

Tloušťka kovových prvků: cca 1,2–1,8 mm

Materiál: ocel válcovaná za studena, ochranný povlak

### 5. Příprava k montáži

Zkontrolujte standard VESA, úhlopříčku a hmotnost televizoru.

Ujistěte se, že zeď/konstrukční prvek má odpovídající nosnost.

Připravte si všechny nástroje a montážní prvky.

### 6. Montáž držáku na zeď

#### • Montáž na beton nebo plnou cihlu (obrázek 3)

Přiložte stěnovou desku na vybraném místě a vyrovnejte ji vodováhou.

Označte místa pro vrtání otvorů.

Vyvrtejte otvory vrtákem o průměru 10 mm (3/8") do hloubky cca 65 mm.

Nevrttejte do spár (malty) – otvory vyvrťávejte v plném materiálu.

Vložte hmoždinky do otvorů (pokud je to nutné, jemně je dotlačte kladivem).

Přišroubujte držák na zeď šrouby M8 x 60 mm. (Nepřetahujte příliš).

#### • Montáž na dřevěnou konstrukci

Doporučujeme použít detektor konstrukčních prvků a poradit se s instalátérem, pokud si nejste jisti nosností zdi. Značte otvory a vyvrtejte vodící otvory vrtákem 4,5 mm. Přišroubujte držák na dřevěné prvky správnými šrouby za kontroly úrovní.

**Pozor:** Nepoužívejte hmoždinky při montáži do dřeva

### 7. Montáž prvků k televizoru

- Nastavení rozteče VESA - montáž ramen/tyčí VESA (obrázek 4)

V závislosti na rozteči otvorů VESA na televizoru může být nutné použít prodlužovací ramena/tyče.

Zapněte rozteč montážních otvorů VESA na televizoru (např. 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400 nebo 400 x 200 mm).

Pokud otvory VESA přímo zapadají do montážní desky (obvykle do 200 x 200 mm), přeskočte montáž ramen/tyčí.

Pokud je zapotřebí větší rozteč, přišroubujte 4 ramena/tyče k montážní desce a nastavte je symetricky do rohů.

Pro rozteč 400 x 200 mm nastavte ramena paralelně (horizontálně), a pro 400 x 400 mm v uspořádání "X".

Po vyrovnání rozteče přitáhněte všechny šrouby, které drží ramena/tyče.

- Montáž montážní desky na televizor (obrázek 5)  
Vyberte šrouby, které odpovídají závitům na televizoru (M4/M5/M6/M8 – v závislosti na modelu). Pokud je to nutné, použijte podložky a distanční prvky, abyste se vyhnuli tlaku na skříň.  
Pozor: použití příliš dlouhých šroubů může poškodit vnitřní prvky televizoru.  
Věnujte pozornost správnému umístění montážní desky/prvku – vystupující část nesmí být ořpená o skříňě

televizoru (jak je znázorněno na obrázku).

### 8. Zavěšení televizoru a nastavení (obrázek 6)

Doporučuje se montáž ve dvou osobách.

- Propojte část držáku u televizoru s částí ramene a zajistěte spojení šrouby.
- Opatrně zavěste televizor na držák a ujistěte se, že je správně usazen.
- Nastavte požadovanou vzdálenost od stěny (50–400 mm) a úhel sklonu (-5° / +8°).
- Nastavte otáčení vlevo/vpravo (až 180°) a dotáhněte zajišťovací šrouby, aby se pozice upevnila.

Tip: přibližně každé 2 měsíce zkontrolujte, zda všechny šrouby jsou správně dotáhnuty.

### 9. Bezpečnostní upozornění

Montáž provádějte pouze podle příručky.  
Nepřekračujte maximální povolenou hmotnost televizoru (35 kg).  
Neměňte konstrukci držáku ani montážní prvky.  
Nemontujte držák na stěnách s nejistou nosností.  
Produkt není hračka - uchovávejte části mimo dosah dětí.  
Výrobce nenes odpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží nebo použitím v rozporu s příručkou.

### 10. Údržba a skladování

Čistěte suchým nebo mírně vlhkým hadrem.

Nepoužívejte chemické prostředky ani abrazivní materiály.  
Skládejte na suchém místě.

### 11. Záruka

Produkt je kryt 24měsíční zárukou výrobce, která se vztahuje na vady materiálu a výrobní vady. Škody vzniklé nesprávnou montáží nebo používáním nepodléhají záruce.

### 12. Informace o likvidaci

Produkt je třeba likvidovat podle místních předpisů o odpadech. Po ukončení používání odevzdejte výrobek do sběrného místa pro separaci odpadu. Kovové prvky jsou vhodné k recyklaci.

### Vyrobeno v Číně.