



HARDY® StableMount 75™

Suporte para televisor
Instruções de utilização

PT

1. Informações gerais

O suporte de parede 3mk HARDY® StableMount 75™ é destinado à montagem de televisores LCD / LED / OLED compatíveis com o padrão VESA. Permite ajustar o ângulo de inclinação da tela, garantindo o conforto ideal de visualização. Antes de iniciar a montagem, leia atentamente todo o conteúdo deste manual e guarde-o para referência futura.

2. Conteúdo da embalagem (ilustração 1)

- corpo do suporte de parede (bracket) – 1 unidade
- braços de montagem (hanging hook) – 2 unidades
- trilhos de montagem (hook rail) – 4 unidades
- parafusos M4 × 15 mm – 4 unidades
- parafusos M4 × 25 mm – 4 unidades
- parafusos M6 × 15 mm – 4 unidades
- parafusos M6 × 25 mm – 4 unidades
- parafusos M8 × 25 mm – 4 unidades
- arruelas metálicas Ø6 mm – 4 unidades
- espaçadores plásticos 15 mm – 4 unidades
- parafusos de montagem para parede M7 × 55 mm – 6 unidades
- buchas Ø10 mm – 6 unidades
- chave de montagem (wrench) – 1 unidade
- nível de bolha – 1 unidade
- instruções de montagem – 1 unidade

Aviso:

Os diagramas no manual são ilustrativos e podem diferir do conteúdo real do pacote. A lista de componentes no ponto 2 é definitiva.

Os elementos de fixação incluídos no pacote são destinados à montagem em paredes de concreto ou tijolo maciço.

A montagem em estruturas de madeira é possível apenas se o suporte for fixado em elementos estruturais maciços e portantes, utilizando parafusos adequados para madeira, não incluídos no pacote.

A montagem não é destinada a placas de gesso, placas OSB, placas de partículas, concreto celular (por exemplo, blocos de gás) ou outras construções leves ou não portantes.

O fabricante não se responsabiliza pela seleção inadequada dos elementos de fixação ou pela montagem realizada de forma não conforme a estas instruções.

3. Ferramentas necessárias

- furadeira elétrica
- broca Ø10 mm (para concreto ou tijolo)
- chave de fenda
- martelo
- lápis

- chave de montagem (inclusa no pacote)
- nível (incluso no pacote)

4. Especificações técnicas (ilustração 2)

Modelo: 3mk HARDY® StableMount 75™

Tipo de montagem: de parede

Uso: televisores de tela plana

Padrão VESA: máx. 700 × 400 mm

Regulagem de inclinação: aprox. –3° / +12°

Regulagem horizontal: até 120° (dependendo da instalação e do tamanho da TV)

Distância da parede (faixa): aprox. 55–415 mm

Tamanho recomendado da TV: 55"–90"

Capacidade máxima: 75 kg

Material: aço laminado a frio com revestimento protetor

Espessura do metal (placa): 1,2–1,8 mm

5. Preparação para a montagem

Verifique o padrão VESA e o peso da sua TV.

Certifique-se de que a parede é feita de concreto ou tijolo maciço.

Prepare todas as ferramentas e elementos de fixação.

Recomenda-se realizar a montagem com duas pessoas.

6. Montagem do suporte – instalação dos trilhos de montagem (ilustração 3)

- Desaperte os parafusos de fixação no corpo do suporte.
- Deslize os trilhos de montagem (hook rail) nas guias/bloqueios no corpo do suporte.
- Aperte os parafusos de fixação para imobilizar os trilhos.
- Se houver parafusos bloqueadores dos trilhos no suporte (pré-instalados), aperte-os conforme a construção do suporte. Os parafusos bloqueadores dos trilhos estão pré-instalados no corpo do suporte (8 unidades).

7. Montagem do suporte na parede (ilustração 4)

- Posicione o corpo do suporte na parede no local escolhido.
- Verifique o nível do suporte usando o nível de bolha.
- Marque os locais para a perfuração dos furos.

Aviso: Antes de perfurar, certifique-se de que não existem fiações elétricas, hidráulicas ou de gás na parede.

- Perfure furos Ø10 mm com profundidade de aprox. 60 mm.

Aviso: Não perfure furos na argamassa entre os tijolos. Os furos de montagem devem ser feitos em tijolos maciços ou concreto.

- Insira as buchas nos furos (as buchas devem entrar firmemente; se necessário, golpeie suavemente com o martelo).

- Fixe o suporte à parede usando 6 parafusos M7 × 55 mm.
- Não aperte os parafusos com força excessiva. Recomenda-se verificar periodicamente o aperto (a cada aproximadamente 2 meses).

8. Montagem dos braços na TV (ilustração 5)

- Coloque a TV com a tela para baixo em uma superfície macia e estável.
- Posicione os braços de montagem nos furos VESA na parte de trás da TV.
- Aviso: Certifique-se de que ambos os braços estão montados na mesma altura.

- Escolha os parafusos, arruelas e espaçadores adequados.
- Fixe os braços sem apertar os parafusos com força excessiva.

9. Suspensão da TV (ilustração 6 e ilustração 7)

Aviso: Recomenda-se a montagem com duas pessoas.

- Com cuidado, pendure a TV nos trilhos do suporte.
- Certifique-se de que os ganchos estão corretamente posicionados.
- Aperte os parafusos de segurança/bloqueio dos braços (conforme a construção do suporte).
- Defina o ângulo de inclinação e organize os cabos.

O fabricante não se responsabiliza por danos decorrentes de montagem inadequada ou uso não conforme as instruções.

10. Avisos de segurança

Realize a montagem exclusivamente de acordo com as instruções.

Não exceda o peso permitido da TV.

Não modifique a construção do suporte.

Verifique regularmente o aperto dos parafusos.

O produto não é um brinquedo – mantenha fora do alcance das crianças.

11. Manutenção e armazenamento

Limpe com um pano seco ou levemente úmido.

Não utilize produtos químicos agressivos.

Armazene o produto em um local seco.

12. Garantia

O produto tem garantia de 24 meses do fabricante, cobrindo defeitos de fabricação e materiais. Danos decorrentes de montagem inadequada ou uso não conforme não estão cobertos pela garantia.

13. Informações sobre descarte

O produto deve ser descartado de acordo com as regulamentações locais sobre gestão de resíduos. Após o término do uso, entregue o produto a um ponto de coleta seletiva. Elementos metálicos são recicláveis.

Projetado na Polônia por:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Fabricado na China.