



HARDY® SlimGrip Pro 80™

Support pentru televizor

Manual de utilizare

RO

1. Informații generale

Suportul de perete 3mk HARDY® SlimGrip Pro 80™ este destinat montării televizorelor LCD / LED / OLED conforme cu standardul VESA. Permite ajustarea unghiului de înclinare a ecranului pentru a obține un confort optim de vizionare. Înainte de a începe montajul, trebuie să te familiarizezi cu întreaga instrucțiune.

2. Conținutul pachetului (figura 1)

- Suport de perete – 1 buc.
- Brațe de montaj (cârlige) – 2 buc.
- Set de șuruburi de montaj pentru televizor
- Bucșe M10 – 6 buc.
- Șuruburi de montaj pentru perete M8 × 60 mm – 6 buc.
- Șaibe și distanțiere din plastic
- Bubble level – 1 buc.
- Instrucțiune de montaj
- Accesorii de montaj

Atenție: Suportul este destinat montării pe pereți din beton sau cărămidă plină. Montarea pe alte tipuri de substraturi (de exemplu, gips-carton, beton celular) necesită utilizarea unor întărituri și conectori adecvați

tipului de perete. În caz de îndoială, consultă montajul cu un specialist.

Schemele din instrucțiune sunt ilustrative și pot diferi de conținutul real al pachetului.

3. Unele necesare

- Rulă
- Creion
- Bubble level
- Masina de găurit
- Tip de burghiu Ø10 mm pentru beton/cărămidă (și, opțional, Ø4,5 mm pentru lemn)
- Șurubelniță Phillips
- Ciocan
- Cheie ajustabilă / cheie tubulară
- Detector de cabluri și elemente structurale (recomandat)

4. Specificații tehnice

Model: 3mk HARDY® SlimGrip Pro 80™
Standard VESA: max. 600 × 400 mm
Reglare unghi de înclinare: ±10°
Dimensiune televizor: 32"-80"
Capacitate maximă: 80 kg
Distanță de la perete: 62 mm
Grosime tablă: 1,55 mm

Tip montare: pe perete

Material: oțel laminate la rece cu un strat de protecție

Destinație: televizoare LCD / LED / OLED

5. Pregătirea pentru montaj

Verifică standardul VESA al televizorului tău. Asigură-te că peretele este din beton sau cărămidă. Nu monta suportul pe pereți din gips-carton fără întărituri și conectori adecvați.

6. Montarea brațelor la televizor (figura 2)

- Pune televizorul cu ecranul în jos pe o suprafață moale și stabilă.
- Așază brațele de montaj la găurile VESA de pe carcasa din spate a televizorului. Asigură-te că elementul de blocare (siguranța împotriva alunecării) se află în partea de jos a televizorului.
- Asigură-te că ambele brațe sunt montate la aceeași înălțime.
- Alege șuruburile corespunzătoare (M4 / M5 / M6 / M8) și distanțierele. Folosește lungimea corectă a șuruburilor - cele prea lungi pot deteriora componentele interne ale televizorului.
- Strânge brațele cu șurubelnița – nu strânge excesiv.

7. Montarea suportului pe perete (figura 3)

- Așază suportul pe perete la locația aleasă.
- Verifică nivelul suportului cu bubble level.
- Marchează locurile pentru găurile de găurire.
- Găurește găuri Ø10 mm cu o adâncime de aproximativ 60 mm. Nu găuri în îmbinări (mortar) - execută găurile de montaj în cărămidă plină sau beton. Înainte de găurire, verifică dacă în perete nu există cabluri sau țevi (detectorul este recomandat).
- Introdu bucșele în găuri. Acestea ar trebui să intre strâns – dacă este necesar, bate-le cu ciocanul. Bucșa nu trebuie să se rotească în gaură sau să iasă după ce a fost introdusă. Asigură-te că diametrul burghiului corespunde cu diametrul bucșei (de ex. bucșă Ø10 mm → burghiu Ø10 mm).
- Montează suportul pe perete folosind 6 șuruburi M8 × 60 mm. Strânge șuruburile uniform și cu grijă – o strângere excesivă poate deteriora bucșele sau substratul. La final, verifică stabilitatea suportului.

8. Montare pe structură din lemn (opțional)

- Montarea pe lemn este posibilă doar după fixarea suportului pe elemente structurale complete, portante (de exemplu, stâlpi). În acest caz, trebuie folosite șuruburi adecvate pentru lemn (neincluse în pachet).
- Localizează elementul portanat (detectorul / wall scanner este recomandat).

- Marchează găurile și realizează găuri pilot cu burghiu de 4,5 mm.
- Montează suportul pe lemn cu șuruburile corespunzătoare, verificând nivelul.

Atenție (Nu folosi bucșe pentru montarea pe lemn)

9. Suspendarea televizorului

- Se recomandă montajul de către două persoane.
- Înainte de a suspenda televizorul, asigură-te că suportul este fixat stabil pe perete.
- Suspende cu grijă televizorul pe șinele suportului.
- Asigură-te că cârligele sunt corect așezate.
- Strânge șuruburile de siguranță.

10. Ajustarea unghiului de înclinare (figura 4)

După suspendarea televizorului, setează unghiul dorit de înclinare în intervalul ±10°. Ajustează ușor, ținând televizorul cu ambele mâini – nu folosi forță excesivă. După ce ai setat unghiul, asigură-te că șuruburile de siguranță sunt strânse.

11. Avertismente de siguranță

Execută montajul conform instrucțiunii. Nu depăși capacitatea maximă a suportului (60 kg).

- Nu modifica suportul sau elementele de montaj. După montaj, verifică periodic strângerea șuruburilor (recomandat la fiecare 3 luni). Depozitează elementele de montaj la distanță de copii. În caz de îndoială, lasă montajul pe seama unui instalator calificat. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de montajul incorect sau utilizarea necorespunzătoare a instrucțiunii.

12. Întreținere și depozitare

Curăță cu o cârpă uscată sau ușor umedă. Nu folosi agenți chimici sau abrazivi. Depozitează într-un loc uscat. Controalează periodic strângerea șuruburilor (recomandat la fiecare 3 luni).

13. Garanție

Produsul este acoperit de o garanție de 24 de luni de la producător, care acoperă defectele de fabricație și materiale. Daunele cauzate de montajul necorespunzător sau utilizarea necorespunzătoare nu sunt acoperite de garanție.

14. Informații despre reciclare

Produsul trebuie reciclat conform legislației locale privind gestionarea deșeurilor. După ce a fost utilizat, returnează produsul la un centru de colectare selectivă a deșeurilor. Elementele metalice pot fi reciclate.

- Marchează găurile și realizează găuri pilot cu burghiu de 4,5 mm.
- Montează suportul pe lemn cu șuruburile corespunzătoare, verificând nivelul.

Atenție (Nu folosi bucșe pentru montarea pe lemn)

9. Suspendarea televizorului

- Se recomandă montajul de către două persoane.
- Înainte de a suspenda televizorul, asigură-te că suportul este fixat stabil pe perete.
- Suspende cu grijă televizorul pe șinele suportului.
- Asigură-te că cârligele sunt corect așezate.
- Strânge șuruburile de siguranță.

10. Ajustarea unghiului de înclinare (figura 4)

După suspendarea televizorului, setează unghiul dorit de înclinare în intervalul ±10°. Ajustează ușor, ținând televizorul cu ambele mâini – nu folosi forță excesivă. După ce ai setat unghiul, asigură-te că șuruburile de siguranță sunt strânse.

11. Avertismente de siguranță

Execută montajul conform instrucțiunii. Nu depăși capacitatea maximă a suportului (60 kg).

- Marchează găurile și realizează găuri pilot cu burghiu de 4,5 mm.
- Montează suportul pe lemn cu șuruburile corespunzătoare, verificând nivelul.

Atenție (Nu folosi bucșe pentru montarea pe lemn)

9. Suspendarea televizorului

- Se recomandă montajul de către două persoane.
- Înainte de a suspenda televizorul, asigură-te că suportul este fixat stabil pe perete.
- Suspende cu grijă televizorul pe șinele suportului.
- Asigură-te că cârligele sunt corect așezate.
- Strânge șuruburile de siguranță.

10. Ajustarea unghiului de înclinare (figura 4)

După suspendarea televizorului, setează unghiul dorit de înclinare în intervalul ±10°. Ajustează ușor, ținând televizorul cu ambele mâini – nu folosi forță excesivă. După ce ai setat unghiul, asigură-te că șuruburile de siguranță sunt strânse.

11. Avertismente de siguranță

Execută montajul conform instrucțiunii. Nu depăși capacitatea maximă a suportului (60 kg).

- Marchează găurile și realizează găuri pilot cu burghiu de 4,5 mm.
- Montează suportul pe lemn cu șuruburile corespunzătoare, verificând nivelul.

Atenție (Nu folosi bucșe pentru montarea pe lemn)

9. Suspendarea televizorului

- Se recomandă montajul de către două persoane.
- Înainte de a suspenda televizorul, asigură-te că suportul este fixat stabil pe perete.
- Suspende cu grijă televizorul pe șinele suportului.
- Asigură-te că cârligele sunt corect așezate.
- Strânge șuruburile de siguranță.

10. Ajustarea unghiului de înclinare (figura 4)

După suspendarea televizorului, setează unghiul dorit de înclinare în intervalul ±10°. Ajustează ușor, ținând televizorul cu ambele mâini – nu folosi forță excesivă. După ce ai setat unghiul, asigură-te că șuruburile de siguranță sunt strânse.

11. Avertismente de siguranță

Execută montajul conform instrucțiunii. Nu depăși capacitatea maximă a suportului (60 kg).

- Marchează găurile și realizează găuri pilot cu burghiu de 4,5 mm.
- Montează suportul pe lemn cu șuruburile corespunzătoare, verificând nivelul.

Atenție (Nu folosi bucșe pentru montarea pe lemn)

9. Suspendarea televizorului

- Se recomandă montajul de către două persoane.
- Înainte de a suspenda televizorul, asigură-te că suportul este fixat stabil pe perete.
- Suspende cu grijă televizorul pe șinele suportului.
- Asigură-te că cârligele sunt corect așezate.
- Strânge șuruburile de siguranță.

10. Ajustarea unghiului de înclinare (figura 4)

După suspendarea televizorului, setează unghiul dorit de înclinare în intervalul ±10°. Ajustează ușor, ținând televizorul cu ambele mâini – nu folosi forță excesivă. După ce ai setat unghiul, asigură-te că șuruburile de siguranță sunt strânse.

11. Avertismente de siguranță

Execută montajul conform instrucțiunii. Nu depăși capacitatea maximă a suportului (60 kg).

- Marchează găurile și realizează găuri pilot cu burghiu de 4,5 mm.
- Montează suportul pe lemn cu șuruburile corespunzătoare, verificând nivelul.

Atenție (Nu folosi bucșe pentru montarea pe lemn)

9. Suspendarea televizorului

- Se recomandă montajul de către două persoane.
- Înainte de a suspenda televizorul, asigură-te că suportul este fixat stabil pe perete.
- Suspende cu grijă televizorul pe șinele suportului.
- Asigură-te că cârligele sunt corect așezate.
- Strânge șuruburile de siguranță.

10. Ajustarea unghiului de înclinare (figura 4)

După suspendarea televizorului, setează unghiul dorit de înclinare în intervalul ±10°. Ajustează ușor, ținând televizorul cu ambele mâini – nu folosi forță excesivă. După ce ai setat unghiul, asigură-te că șuruburile de siguranță sunt strânse.

11. Avertismente de siguranță

Execută montajul conform instrucțiunii. Nu depăși capacitatea maximă a suportului (60 kg).

- Marchează găurile și realizează găuri pilot cu burghiu de 4,5 mm.
- Montează suportul pe lemn cu șuruburile corespunzătoare, verificând nivelul.

Atenție (Nu folosi bucșe pentru montarea pe lemn)

9. Suspendarea televizorului

- Se recomandă montajul de către două persoane.
- Înainte de a suspenda televizorul, asigură-te că suportul este fixat stabil pe perete.
- Suspende cu grijă televizorul pe șinele suportului.
- Asigură-te că cârligele sunt corect așezate.
- Strânge șuruburile de siguranță.

10. Ajustarea unghiului de înclinare (figura 4)

După suspendarea televizorului, setează unghiul dorit de înclinare în intervalul ±10°. Ajustează ușor, ținând televizorul cu ambele mâini – nu folosi forță excesivă. După ce ai setat unghiul, asigură-te că șuruburile de siguranță sunt strânse.

11. Avertismente de siguranță

Execută montajul conform instrucțiunii. Nu depăși capacitatea maximă a suportului (60 kg).