



HARDY® MaxX 120™

Držák na televizi

Návod k použití

CZ

1. Obecné informace

Nástěnný držák 3mk HARDY® MaxX 120™ je určen pro montáž LCD/LED/OLED televizorů splňujících standard VESA.

Před zahájením montáže si prostudujte celou příručku a ujistěte se, že zeď a upevňovací prvky jsou vhodné pro hmotnost televizoru.

2. Obsah balení (obr. 1)

- Nástěnná deska (montážní panel) – 1 ks
- Montážní ramena (háky) – 2 ks
- Šrouby pro montáž televizoru:
 - M4 × 20 mm – 4 ks
 - M5 × 20 mm – 4 ks
 - M6 × 20 mm – 4 ks
 - M8 × 20 mm – 4 ks
 - M8 × 40 mm – 4 ks
 - M8 × 45 mm – 4 ks
- Podložky:
 - ploché podložky M4/M5 – 4 ks
 - ploché podložky M6/M8 – 4 ks
- ploché podložky M8 – 6 ks
- Plastové distanční podložky 15 mm – 4 ks
- Hmoždinky M10 × 50 mm – 6 ks
- Šrouby pro montáž na zeď M8 × 60 mm – 6 ks
- Bublínková vodováha – 1 ks
- Montážní příručka – 1 ks

- Příslušenství potřebné pro montáž

Poznámka:

Schémata v příručce mají pouze ilustrativní charakter a mohou se lišit od skutečného obsahu balení.

Upevňovací prvky dodané s balením jsou určeny pro montáž do stěn z betonu, betonových bloků nebo plných cihel.

Montáž na dřevěné konstrukce je možná pouze s použitím vhodných šroubů do dřeva (nejsou součástí balení).

Neprovádějte montáž držáku na sádkartonových stěnách, OSB deskách, dřevotřískových deskách a jiných nenosných konstrukcích bez odpovídajících výtuh.

Výrobce nenese odpovědnost za použití nevhodných upevňovacích prvků ani za montáž provedenou v rozporu s tímto návodem.

3. Požadované nástroje (obr. 2)

- Elektrická vrtačka
- Vrtná břit Ø10 mm (na beton) – hloubka otvoru cca 60 mm
- Šroubovák nebo akumulátorová vrtačka
- Kladivo
- Úhломěr/měřicí pásek
- Tužka
- Klíč plochý/ráčnový
- Detektor vodičů a profilů (skener stěn) – doporučeno
- Vrtná břit Ø4,5 mm (pouze pro dřevo)

- Šídlo (pouze pro dřevo)
- Ochranné brýle (doporučeno)

4. Technická specifikace

Model: 3mk HARDY® MaxX 120™

Typ montáže: nástěnný

Určení: ploché televizory LCD/LED/OLED

Rozsah úhlopříčky televizoru: 60"–120"

Maximální nosnost: 120 kg (265 lb)

Standard VESA: max. 1000 × 600 mm

Vzdálenost od zdi: 28 mm

Tloušťka desky: 1,8 mm

Materiál: ocel válcovaná za studena s ochranným povlakem

Úprava: ochranný povlak

5. Příprava k montáži

Zkontrolujte kompatibilitu televizoru: úhlopříčku, hmotnost a standard VESA.

Vyberte stabilní podklad (beton/betonové bloky/plná cihla).

Před vrtáním lokalizujte vodiče a instalace ve zdi (doporučen detektor).

Připravte nástroje a upevňovací prvky.

Montáž televizoru provádějte ve dvou osobách. Nepodkládejte televizor obrazovkou na tvrdé povrchy.

6. Montáž ramen na televizor (obr. 3)

- Položte televizor obrazovkou dolů na měkký a stabilní povrch.
- Přiložte montážní ramena k VESA otvorům na zadním krytu televizoru.
- Ujistěte se, že zabezpečovací prvek (zámek) se nachází ve spodní části televizoru.
- Vyberte správné šrouby, podložky a distanční podložky. Používejte pouze šrouby s odpovídající délkou – příliš dlouhé mohou poškodit vnitřní komponenty televizoru.
- Přišroubujte ramena, utahováním šroubů rovnoměrně – nepřetahujte.

Tip: Pokud je zadní kryt televizoru vypouklý nebo VESA otvory jsou zapuštěné, použijte dodané distanční podložky 15 mm.

Poznámka: Pokud žádný ze šroubů ze sady nepasuje na televizor, použijte odpovídající šrouby doporučené výrobcem televizoru.

7. Montáž držáku na zeď

- Přiložte nástěnnou desku ke zdi na vybraném místě.
- Vyrovnajte držák pomocí vodováhy a označte místa pro vrtání otvorů.

- Vyvrtejte otvory Ø10 mm do hloubky cca 60 mm. Nevrtajte do spár/maltě – otvory vykonávejte v plném materiálu.
- Vložte hmoždinky M10 × 50 mm. Hmoždinka by měla být úzce zajištěna (v případě potřeby jemně poklepejte kladivem).
- Přišroubujte držák na zeď pomocí 6 šroubů M8 × 60 mm a podložek M8. Utahujte silně, ale bez nadměrné síly.
- Po montáži zkontrolujte stabilitu držáku (neměl by se pohybovat ani deformovat).

8. Montáž na dřevěné konstrukce (obr. 4)

- Najděte nosný nosník/profil (doporučen detektor profilů). Neprovádějte montáž pouze na obložení (např. sádkarton).
- Udělejte pomocné otvory vrtnou břití Ø4,5 mm a poté použijte vhodné šrouby do dřeva (nejsou součástí balení).
- Přišroubujte šrouby rovnoměrně a kontrolujte úroveň držáku.

9. Zavěšení televizoru (obr. 5)

Doporučuje se montáž ve dvou osobách.

- Ostře zavěste televizor na nástěnné desce, zasunutím horních háků do držáku.

- Ujistěte se, že obě ramena jsou správně usazena a televizor stabilně přiléhá.
- Zablokujte televizor pomocí zabezpečovacích prvků (zámek/šrouby) podle obrázku.
- Po montáži zkontrolujte stabilitu držáku a televizoru. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávnou montáží nebo užíváním v rozporu s návodem.

10. Bezpečnostní upozornění

Montáž provádějte podle pokynů a používejte vhodné nástroje.

Nepřekračujte povolenou hmotnost televizoru ani limit standardu VESA.

Neměňte držák ani upevňovací prvky.

Pravidelně kontrolujte utahování šroubů a stav upevňovacích prvků.

Produkt uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte dětem, aby se šplhaly na televizor nebo držák.

11. Údržba a skladování

Čistěte suchým nebo mírně vlhkým hadříkem.

Nepoužívejte agresivní chemické prostředky nebo brusné materiály.

Uchovávejte na suchém místě; chraňte před korozi a vlhkostí.

12. Záruka

Produkt je pokryt 24měsíční zárukou výrobce, která zahrnuje výrobní a materiálové vady. Poškození vzniklá z nevhodné montáže nebo používání nepokrytí garancí.

13. Informace o likvidaci

Produkt je třeba likvidovat v souladu s místními předpisy o odpadech. Po ukončení používání odevzdejte výrobek do místa sběrného dvora. Kovové části jsou vhodné k recyklaci.

Navrženo v Polsku od:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Vyrobeno v Číně.