

Instructions de sécurité pour l'installation et l'utilisation d'un film de protection d'écran

Fabricant

3mk Protection sp. z o.o.

ul. Krotoszyńska 35 B-02 lok. 4A, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska

3mk@3mk.pl

1. Préparation avant l'installation

- Choisissez un endroit propre, sans poussière et sec pour appliquer le film — la salle de bain juste après une douche est idéale, la vapeur déposant les poussières en suspension.
- Lavez-vous soigneusement les mains avant l'installation pour éviter de laisser des traces grasses sur le film ou l'écran.
- Éteignez l'appareil avant de commencer l'application afin de voir clairement toute impureté sur l'écran.
- Assurez-vous de disposer de tous les accessoires nécessaires : chiffon en microfibre, lingette imbibée d'alcool (si incluse), stickers Dust-Fix™ pour retirer les particules de poussière, carte d'application (si incluse).

2. Application sécurisée du film

- Nettoyez la surface de l'écran avec la lingette alcoolisée fournie, puis essuyez avec le chiffon en microfibre jusqu'à ce qu'il soit sec.
- Utilisez les stickers Dust-Fix™ pour retirer les particules de poussière restantes — même de petites impuretés peuvent créer des bulles d'air.
- Décollez délicatement le film de sa protection, en veillant à ne pas toucher le côté adhésif.
- Appliquez lentement le film sur l'écran en commençant par un bord et en progressant graduellement vers l'autre.
- Utilisez la carte d'application ou le chiffon pour chasser les bulles d'air du centre vers les bords de l'écran. Les petites bulles sans poussière disparaîtront d'elles-mêmes en 24–48 heures.
- Ne tentez pas de décoller le film brutalement pendant la pose — cela pourrait endommager la couche adhésive.

3. Après l'installation du film

- Laissez l'appareil reposer quelques heures après l'application pour que l'adhésif adhère correctement à la surface de l'écran.
- N'appuyez pas trop fort sur la surface du film, en particulier sur les bords, pour éviter qu'il se décolle.
- Évitez le contact avec des objets pointus qui pourraient endommager ou percer le film.

4. Utilisation et entretien du film

- Nettoyez régulièrement la surface du film avec un chiffon en microfibre. Évitez les produits chimiques qui pourraient endommager sa surface.
- Protégez le téléphone des températures extrêmes susceptibles d'affecter les propriétés adhésives du film (p. ex. exposition directe au soleil ou gel).
- Évitez de plier le film lors du retrait pour ne pas provoquer de déformations permanentes.
- Vérifiez régulièrement l'état du film pour éviter tout problème de visibilité de l'écran ou de fonctionnement de l'écran tactile.

- Le film protège l'écran des rayures mais n'offre pas une protection totale contre les chutes. Il est recommandé d'utiliser le film avec une coque de protection 3mk.

5. Procédure en cas d'endommagement du film

- Si le film est endommagé (fissure, déchirure, décollement), remplacez-le immédiatement pour assurer la protection continue de l'écran.
- Lors du retrait du film, soyez prudent — soulevez délicatement un coin et tirez lentement pour ne pas rayer la surface de l'écran.
- Jetez le film usagé conformément aux règles locales de tri des déchets plastiques.

Le respect des présentes consignes permettra une application et une utilisation correctes du produit, garantissant la sécurité de l'appareil. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une installation incorrecte ou d'une utilisation non conforme aux présentes instructions.