



HARDY® MaxX 120™

Držák na televízor

Návod na použitie

SK

1. Obecné informace

Nástěnný držák 3mk HARDY® MaxX 120™ je určen pro montáž LCD/LED/OLED televizorů splňujících standard VESA.

Před zahájením montáže si důkladně přečtete tento návod a ujistěte se, že zeď a upevňovací prvky jsou vhodné pro hmotnost televizoru.

2. Obsah balení (obr. 1)

- Nástěnná deska (montážní panel) – 1 ks.
- Montážní ramena (háky) – 2 ks.
- Šrouby pro montáž televizoru:
 - M4 × 20 mm – 4 ks.
 - M5 × 20 mm – 4 ks.
 - M6 × 20 mm – 4 ks.
 - M8 × 20 mm – 4 ks.
 - M8 × 40 mm – 4 ks.
 - M8 × 45 mm – 4 ks.
- Podložky:
 - ploché podložky M4/M5 – 4 ks.
 - ploché podložky M6/M8 – 4 ks.
- ploché podložky M8 – 6 ks.
- Plastové distanční kroužky 15 mm – 4 ks.
- Hmoždinky M10 × 50 mm – 6 ks.
- Upevňovací šrouby pro zeď M8 × 60 mm – 6 ks.
- Bublinková nivelace – 1 ks.
- Montážní návod – 1 ks.

- Příslušenství potřebné k montáži

Poznámka:

Schémata v návodu mají ilustrativní charakter a mohou se lišit od skutečného obsahu balení.

Upevňovací prvky dodané s balením jsou určeny pro montáž ve zdích z betonu, betonových bloků nebo plných cihel.

Montáž na dřevěné konstrukce je možná pouze za použití vhodných šroubů na dřevo (nejsou zahrnuty v balení).

Neinstalujte držák na sádkartonové/SDK stěny, OSB deskách, dřevotřískových deskách a jiných nenosných konstrukcích bez odpovídajících výztuh.

Výrobce nenese odpovědnost za výběr nevhodných upevňovacích prvků ani za montáž provedenou v rozporu s tímto návodem.

3. Požadované nástroje (obr. 2)

- Elektrická vrtačka
- Vrtná hlava Ø10 mm (na beton) – hloubka otvoru cca 60 mm
- Šroubovák nebo aku šroubovák
- Kladivo
- Metrová páska/stanovení měřicího pásku
- Tužka
- Klíč plochý/ráčnový
- Detektor vodičů a profilů (scanner stěn) – doporučeno

- Vrtná hlava Ø4,5 mm (pouze na dřevo)
- Šídlo (pouze na dřevo)
- Ochranné brýle (doporučeno)

4. Technická specifikace

Model: 3mk HARDY® MaxX 120™

Typ montáže: nástěnné

Určení: ploché LCD/LED/OLED televizory

Úhlopříčka televizoru: 60"-120"

Maximální nosnost: 120 kg (265 lb)

Standard VESA: max. 1000 × 600 mm

Vzdálenost od zdi: 28 mm

Tloušťka desky: 1,8 mm

Materiál: studeně válcovaná ocel pokrytá ochranným povlakem

Úprava: ochranný povlak

5. Příprava na montáž

Zkontrolujte shodu televizoru: úhlopříčku, hmotnost a standard VESA.

Vyberte stabilní podklad (beton/betonové bloky/plná cihla).

Před vrtáním lokalizujte vodiče a instalace ve zdi (doporučený detektor).

Připravte nástroje a upevňovací prvky.

Montáž televizoru provádějte ve dvou osobách. Nepokládejte televizor na tvrdé povrchy.

6. Montáž ramen k televizoru (obr. 3)

- Položte televizor obrazovkou dolů na měkký, stabilní povrch.
- Přiložte montážní ramena k VESA otvorům na zadním obalu televizoru.
- Ujistěte se, že bezpečnostní prvek (zámek) je umístěn na dolní části televizoru.
- Vyberte vhodné šrouby, podložky a distanční kroužky. Používejte pouze šrouby správné délky – příliš dlouhé mohou poškodit vnitřní komponenty televizoru.
- Přišroubujte ramena, přičemž šrouby dotahujte rovnoměrně – nedotahujte příliš.

Tip: pokud je zadní obal televizoru vyklenutý nebo VESA otvory jsou zahlobené, použijte dodané distanční kroužky 15 mm.

Poznámka: pokud žádný z dodaných šroubů nepasuje do televizoru, použijte doporučené šrouby výrobce televizoru.

7. Montáž držáku na zeď

- Přiložte nástěnnou desku ke zdi na zvoleném místě.
- Vyrovnajte držák pomocí vodováhy a označte místa pro vrtání otvorů.

- Vyrtejte otvory Ø10 mm do hloubky cca 60 mm. Nevrtajte do spojů/maltování – otvory provádějte v pevném materiálu.
- Vložte hmoždinky M10 × 50 mm. Hmoždinka by měla být nasazena těsně (pokud je to nutné, jemně poklepejte kladivem).
- Přišroubujte držák ke zdi pomocí 6 šroubů M8 × 60 mm a podložek M8. Dotáhněte silně, ale bez použití nadměrné síly.
- Po montáži zkontrolujte stabilitu držáku (neměl by se hýbat ani deformovat).

8. Montáž na dřevěnou konstrukci (obr. 4)

- Najděte nosnou trám/profil (doporučený detektor profilů). Neinstalujte pouze na opláštění (např. deska SDK).
- Vytvořte vodící otvory vrtanou hlavou Ø4,5 mm, a poté použijte vhodné dřevěné šrouby (nejsou zahrnuty v balení).
- Dotáhněte šrouby rovnoměrně při kontrolování úrovně držáku.

9. Zavěšení televizoru (obr. 5)

Doporučená montáž ve dvou osobách.

- Opatrně zavěste televizor na nástěnné desce, zasunutím horních háků do lišty držáku.

- Ujistěte se, že obě ramena jsou správně usazena a televizor stabilně sedí.
- Uzamkněte televizor pomocí bezpečnostních prvků (zámek/šrouby) podle obrázku.
- Po montáži zkontrolujte stabilitu držáku a televizoru. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží nebo užíváním v rozporu s tímto návodem.

10. Bezpečnostní upozornění

Montáž provádějte podle pokynů a používejte vhodné nástroje. Nezvyšujte povolenou hmotnost televizoru ani limit standardu VESA. Neměňte držák ani upevňovací prvky. Pravidelně kontrolujte utahování šroubů a stav upevňovacích prvků. Produkt uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte dětem, aby se šplhaly na televizor nebo držák.

11. Údržba a skladování

Čistěte suchým nebo mírně vlhkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní chemické prostředky ani abrazivní materiály. Uchovávejte na suchém místě; chraňte před korozí a vlhkostí.

12. Záruka

Produkt je kryt 24měsíční zárukou výrobce, která se vztahuje na výrobní a materiálové vady. Poškození vzniklé nesprávnou montáží nebo používáním se zárukou nepodléhá.

13. Informace o likvidaci

Produkt je třeba likvidovat v souladu s místními předpisy o odpadovém hospodářství. Po skončení používání odevzdejte produkt na místo sběru odpadu. Kovové prvky jsou vhodné k recyklaci.

Navrženo v Polsku od:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Vyrobeno v Číně.