



Logo

Drive & Charge™

Chargeur, Support de téléphone.

Mode d'emploi

FR

Présentation du produit

Support de téléphone avec fonction de chargement sans fil d'une puissance allant jusqu'à 15W. Le support peut être monté sur le pare-brise, le tableau de bord, ainsi que dans la grille de ventilation (grâce à un support spécial supplémentaire). Le bras télescopique et le pivot rotatif permettent de positionner le Drive & Charge dans la position la plus optimale. Grâce au système de serrage automatique, le support convient à tous les modèles de téléphones.

Contenu du paquet :

1. Chargeur sans fil pour voiture
2. Mode d'emploi

Spécifications :

- Tension d'entrée/courant : 5V/2A, 9V/1.67A, 12V/1.67A
- Puissance de sortie : 5W/7.5W/10W/15W
- Fréquence de chargement : 110k-205k Hz
- Efficacité de chargement : > 72%
- Distance de chargement : <8mm

Apparence du produit :

A : Surface de chargement du chargeur sans fil

B : Coussin en silicone

C : Bras de fixation réglable

D : Bouton tactile

E : Lampe de contrôle

F : Support inférieur réglable

G : Ouverture avant de refroidissement

H : Ouverture arrière de refroidissement

I : Support avec ventouse

J : Molette de réglage de l'angle de l'appui

K : Bouton de ventouse

L : Ventouse fixe du tableau central

Mode d'emploi

1. Dévissez la vis de fixation
2. Accrochez la partie reliant le support
3. Une fois connecté au corps du chargeur, serrez bien

Possibilité de régler la base inférieure pour la positionner différemment lors de la charge du téléphone portable.

Caractéristiques du produit

Bouton tactile intelligent des deux côtés. Condensateur intégré de grande capacité - lors de l'arrêt du véhicule, il permet d'utiliser le bouton tactile pour ouvrir les bras de serrage des deux côtés et retirer le téléphone. Bobine émettrice de chargement sans fil intégrée, prenant en

charge le chargement sans fil de téléphones mobiles conformes au standard Qi ou aux récepteurs conformes au standard Qi. Le support de la base peut être réglé vers le haut et vers le bas. Le support inférieur, ainsi que les bras de serrage gauche et droit, sont équipés d'un coussin antidérapant en silicone. Le coussin antidérapant en silicone sur le bras de serrage gauche et droite se trouve à l'emplacement du bouton du téléphone et ne l'active pas. La conception du produit comprend des ouvertures de ventilation avant/arrière pour évacuer la chaleur, afin de maintenir une température de chargement basse durant tout le processus de chargement rapide. Utilisez le mode silencieux pour garantir une longue durée de vie du produit. Mode veille : connectez l'alimentation via un câble USB, et les LED de chaque côté commenceront à clignoter alternativement en bleu et en vert, passant en mode veille. Mode de chargement : en mode de chargement sans fil, les LED de chaque côté s'éclaireront en bleu, et lorsque le récepteur est retiré, la LED ne s'allumera pas. Fonction d'identification intelligente, par exemple, un métal ou un boîtier métallique du téléphone mobile, une carte bancaire et d'autres objets magnétiques provoqueront un clignotement des LEDs bleue et verte, et le chargement sans fil sera impossible. Protections polyvalentes : contre la température, les courts-circuits, les surtensions, les surintensités, etc.

Directives d'utilisation du produit

Pour garantir un courant suffisant pour le chargeur sans fil, choisissez une connexion au port d'alimentation USB QC2.0 ou QC3.0. Assurez-vous d'avoir un courant d'entrée de 2A. Avant d'utiliser le produit, vérifiez qu'il est connecté à l'alimentation. Une fois l'alimentation allumée, les voyants de chaque côté clignoteront alternativement en bleu et en vert, puis s'éteindront. Lorsque le chargeur sans fil est connecté au courant, les bras de serrage des deux côtés s'ouvriront automatiquement. Ne les fermez pas. Placez le téléphone mobile conforme au standard Qi ou le récepteur conforme au standard Qi sur l'appareil, puis le transmetteur du chargeur sans fil détecte le téléphone et commence le chargement, entraînant la fermeture automatique des bras. Lorsque vous n'utilisez pas le téléphone mobile compatible Qi, appuyez sur l'un des boutons des deux côtés, et les bras de serrage gauche et droit se fermeront automatiquement. Si vous avez besoin de retirer le téléphone mobile, appuyez sur l'un des boutons des deux côtés, et les bras de serrage s'ouvriront automatiquement, permettant de retirer le téléphone mobile. L'extrémité émettrice et l'extrémité réceptrice de chargement sans fil ne sont pas alignées, ce qui peut entraîner une augmentation de la température de chargement ou une impossibilité de chargement. Le support de base de l'appareil peut être réglé vers le haut

et vers le bas. Lors de la première utilisation, le support de la base peut être ajusté pour correspondre à la position de l'extrémité réceptrice du téléphone mobile et de l'extrémité émettrice du chargeur sans fil en fonction de la taille du téléphone mobile. Par exemple : si le corps du téléphone est long, déplacez le support inférieur vers le bas ; si le corps du téléphone est court, le support inférieur peut être déplacé vers le haut. L'appareil n'est pas équipé d'un récepteur de chargeur sans fil. Si votre téléphone ne prend pas en charge le chargement sans fil, achetez un récepteur de chargeur sans fil compatible avec votre téléphone.

Précautions

1. Ne pas jeter l'appareil, ne pas l'écraser ou le soumettre à des chocs.
2. Ne pas démonter ou remonter soi-même l'appareil de chargement sans fil.
3. Ne pas utiliser l'appareil à des températures élevées, dans un environnement à forte humidité ou corrosif, afin d'éviter tout risque de fuite dans un circuit endommagé.
4. Ne pas nettoyer l'appareil avec de l'eau ou un liquide lorsqu'il est sous tension, afin d'éviter les chocs électriques. L'appareil fonctionne avec un chargeur standard QC2.0 ou QC3.0.

Sécurité du chargeur

Lors du chargement de l'appareil, la prise d'alimentation doit être installée à proximité de l'appareil et doit être facilement accessible. Après le chargement ou lorsque le chargement n'est pas en cours, débranchez le chargeur de l'appareil et retirez la prise de la prise de courant.

Garantie

Une mauvaise utilisation ou un placement incorrect de ce produit par les utilisateurs peut entraîner une réduction de sa durée de vie ou des dommages, et toute défaillance résultante n'est pas couverte par la garantie ou n'engage pas la responsabilité du fabricant. La garantie couvre les défauts de fabrication et les défauts de matériaux. La garantie du fabricant est de 24 mois.

Informations sur l'élimination et le recyclage

Ce symbole sur le produit, la batterie, les documents ou l'emballage signifie que les produits et batteries doivent être remis aux points de collecte sélective des déchets désignés par les autorités locales après la fin de leur durée de vie. Cela permet le recyclage et le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) d'une manière qui préserve les matériaux précieux et protège la santé humaine ainsi que l'environnement.

Déclaration de conformité

Par la présente, 3mk Protection déclare que le produit est conforme à la législation communautaire applicable en matière d'harmonisation : 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante (3mk.global/manual).

Conçu en Pologne par :

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL6222833086
3mk@3mk.pl

Fabriqué en Chine.



Certifikaty