



BlitzBuds™

Kabellose Kopfhörer
Bedienungsanleitung

DE

1. Produktpräsentation:

Die kabellosen TWS-Kopfhörer sind für die drahtlose Audiowiedergabe sowie für Telefongespräche über Bluetooth-Technologie in Verbindung mit kompatiblen Geräten vorgesehen. Das Produkt ist ausschließlich für den Konsumgebrauch bestimmt. Es ist kein persönliches Schutzausrüstungsgerät und bietet keinen Gehörschutz. Das Produkt ist gemäß den in dieser Anleitung beschriebenen Zwecken zu verwenden.

2. Lieferumfang:

- 3mk BlitzBuds kabellose Kopfhörer,
- Ladeetui,
- Bedienungsanleitung,
- Ersatz-Ohrstöpsel,
- USB-C-Ladekabel.

3. Technische Spezifikationen:

- Name: 3mk BlitzBuds
- Modell: TWS-BLITZ-01W
- Bluetooth-Version: 6.0
- Audio-Codecs: AAC, SBC
- Funkfrequenzband: 2402 MHz-2480 MHz
- Lautsprechergröße: 10 mm
- Impedanz: 32 Ω

- Ladeanschluss: USB-C
- Frequenzbereich: 20-20000 Hz
- Ladezeit der Kopfhörer: 1 h
- Ladezeit des Ladeetuis: 2 h
- Wiedergabezeit: 6h (26h mit Ladeetui)
- Standby-Zeit: bis zu 120 h
- Kapazität des Kopfhörer-Akkus: 40 mAh
- Kapazität des Akkus im Ladeetui: 500 mAh
- Bluetooth-Signalreichweite: bis zu 10 m
- Ladestrom der Kopfhörer: 75 mA
- Ladestrom des Ladeetuis: 350 mA
- Maximale Sendeleistung: ≤8 dBm
- Nennspannung des Akkus: 3.7 V
- Schalldruckpegel (SPL): 106,5 dB ± 3 @ 1 KHz
- Bluetooth-Profil: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Batterietyp: Lithium-Polymer-Akku
- Nennspannung und Eingangsstrom: 5 V / 350 mA

4. Bedienungsanleitung:

Soweit in der Bedienungsanleitung der Geräte, die Sie aufladen möchten, nicht anders angegeben, verfahren Sie wie folgt:

- Zum Laden wird empfohlen, das im Lieferumfang enthaltene Original-Ladekabel zu verwenden.
- Verwenden Sie keine Schnellladegeräte oder Schnellladetechnologien, es sei denn, dies ist in den Produktspezifikationen angegeben.

- Vor der ersten Benutzung der Kopfhörer sollte das Ladeetui aufgeladen werden.

- Die Kontrollleuchten des Ladeetuis blinken rot, während das Etui mit einem USB-C-Kabel aufgeladen wird. Nach vollständiger Aufladung hören die Lichter auf zu blinken und leuchten konstant rot.

Aufladen der Kopfhörer:

- Legen Sie die Kopfhörer in das Ladeetui, um sie aufzuladen, wenn die Batterieanzeige einen niedrigen Ladezustand signalisiert.

Funktionen des linken Kopfhörers:

- Musik abspielen: zweimal tippen
- Musik pausieren: zweimal tippen
- Vorheriger Titel: dreimal tippen
- Lautstärke verringern: einmal tippen
- Spieler-Modus AN/AUS: viermal tippen

Funktionen des rechten Kopfhörers:

- Musik abspielen: zweimal tippen
- Musik pausieren: zweimal tippen
- Nächster Titel: dreimal tippen
- Lautstärke erhöhen: einmal tippen
- Sprachassistent: 2 Sekunden gedrückt halten

Funktionen für Anrufe:

- Anruf annehmen: zweimal tippen (linker oder rechter Kopfhörer)
- Anruf beenden: zweimal tippen (linker oder rechter Kopfhörer)

- Anruf ablehnen: 2 Sekunden gedrückt halten

Ein-/Ausschalten der Kopfhörer:

1. Öffnen Sie den Deckel des Etuis, die Kopfhörer schalten sich automatisch ein.

Ausschalten der Kopfhörer:

1. Legen Sie die Kopfhörer in das Etui und schließen Sie es – die Kopfhörer schalten sich aus.

Bluetooth-Pairing:

- Nach dem Herausnehmen der Kopfhörer aus dem Etui schalten sich diese automatisch ein, und die LED blinkt dann. Wählen Sie anschließend den Bluetooth-Namen „3mk BlitzBuds“ auf dem Gerät aus, um die Verbindung herzustellen.

Bluetooth-Pairing eines anderen Geräts:

1. Wenn ein zuvor gekoppeltes Gerät in der Nähe ist, gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen und trennen Sie die aktuelle Verbindung zu den Kopfhörern, dann wechseln sie in den Pairing-Modus und können wieder gesucht und mit einem anderen Gerät gekoppelt werden.
2. Wenn das zuvor gekoppelte Gerät nicht in der Nähe ist, befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel „Bluetooth-Pairing“.

Wechseln zwischen gekoppelten Geräten:

- Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen und trennen Sie die aktuelle Verbindung zu den Kopfhörern, und gehen Sie dann zu den Bluetooth-Einstellungen des Geräts, das Sie verwenden möchten, und wählen Sie „Verbinden“.

Geräts, das Sie verwenden möchten, und wählen Sie „Verbinden“.

Bluetooth-Pairing vergessen:

- Wenn die Kopfhörer eingeschaltet sind und mit keinem Gerät verbunden sind sowie nach dem Herausnehmen aus dem Ladeetui führt das lange Drücken beider Kopfhörer für 10 Sekunden zu einem Reset der Kopfhörer.

5. Sicherheitshinweise:

Lesen Sie die folgenden Hinweise, um die Möglichkeiten der Kopfhörer optimal zu nutzen und gefährliche oder rechtswidrige Situationen zu vermeiden, bevor Sie mit der Verwendung beginnen.

Hörverlust:

- Das Hören von lauten Geräuschen kann das Gehör dauerhaft schädigen.

- Wenn Sie die Kopfhörer zum Musikhören oder Telefonieren verwenden, wird empfohlen, die für Musikhören oder Gespräche erforderliche minimale Lautstärke zu verwenden, um Gehörschäden zu vermeiden.

- Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenen Feuern auf, wie z. B. elektrischen Heizkörpern, Öfen, Wasserheizern, Kochern, Kerzen oder anderen Orten, an denen hohe Temperaturen auftreten können.

- Legen Sie keine scharfen metallischen Gegenstände in die Nähe des Kopfhörers oder Lautsprechers des Geräts.

Umgebungsbedingungen:

- Verwenden Sie das Gerät nicht an staubigen, stark verschmutzten Orten, auf kleinen Flächen oder in der Nähe von Magnetfeldern, um interne Schaltungen des Geräts vor Ausfällen zu schützen.

- Vermeiden Sie beim Gebrauch des Geräts starke Magnetfelder oder elektrische Geräte, die solche Felder erzeugen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewitter. Blitzschläge können zu einem Gerätefehler oder zu einem Stromschlag führen.

- Nutzen Sie das Gerät bei Temperaturen von -0°C bis 40°C, und lagern Sie das Gerät und seine Zubehörteile bei Temperaturen von -10°C bis 45°C. Zu hohe oder zu niedrige Umgebungstemperaturen können zu einem Gerätefehler führen. Bei Temperaturen unter -10°C ist die Akkuleistung eingeschränkt.

- Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, wie z. B. das Armaturenbrett eines Autos.

- Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenen Feuern auf, wie z. B. elektrischen Heizkörpern, Öfen, Wasserheizern, Kochern, Kerzen oder anderen Orten, an denen hohe Temperaturen auftreten können.

- Legen Sie keine scharfen metallischen Gegenstände in die Nähe des Kopfhörers oder Lautsprechers des Geräts.

Gesundheit von Kindern:

- Das Gerät und seine Zubehörteile können kleine Teile enthalten. Bewahren Sie das Gerät und seine Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kinder können das Gerät und seine Zubehörteile versehentlich beschädigen oder kleine Teile verschlucken, was zu Erstickung oder anderen Gefahren führen kann.

- Das Produkt enthält einen integrierten Lithium-Polymer-Akku, der nicht für einen Austausch durch den Benutzer vorgesehen ist.

- Das Gerät ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

- Das Gerät ist kein Spielzeug. Kinder sollten es nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Sicherheit des Akkus:

- Demontieren oder verändern Sie den Akku nicht und tauchen Sie ihn nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Auslaufen, Explosion oder Brand zu vermeiden.

- Werfen Sie den Akku nicht, quetschen Sie ihn nicht und stechen Sie ihn nicht durch. Dies kann zu internen Kurzschlüssen und Überhitzung führen.

- Das Gerät ist mit einem nicht austauschbaren, integrierten Akku ausgestattet.

- Ersetzen Sie den Akku nicht selbst, um Beschädigungen an Batter oder Gerät zu vermeiden.

- Bei aufgeladenen Kopfhörern, die feucht sind durch Schweiß u.ä., können die Ladeanschlüsse korrodieren. Wischen Sie die Feuchtigkeit mit einem trockenen,

Gesundheit von Kindern:

- Das Gerät und seine Zubehörteile können kleine Teile enthalten. Bewahren Sie das Gerät und seine Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kinder können das Gerät und seine Zubehörteile versehentlich beschädigen oder kleine Teile verschlucken, was zu Erstickung oder anderen Gefahren führen kann.

- Das Produkt enthält einen integrierten Lithium-Polymer-Akku, der nicht für einen Austausch durch den Benutzer vorgesehen ist.

- Das Gerät ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

- Das Gerät ist kein Spielzeug. Kinder sollten es nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Sicherheit des Akkus:

- Demontieren oder verändern Sie den Akku nicht und tauchen Sie ihn nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Auslaufen, Explosion oder Brand zu vermeiden.

- Werfen Sie den Akku nicht, quetschen Sie ihn nicht und stechen Sie ihn nicht durch. Dies kann zu internen Kurzschlüssen und Überhitzung führen.

- Das Gerät ist mit einem nicht austauschbaren, integrierten Akku ausgestattet.

- Ersetzen Sie den Akku nicht selbst, um Beschädigungen an Batter oder Gerät zu vermeiden.

- Bei aufgeladenen Kopfhörern, die feucht sind durch Schweiß u.ä., können die Ladeanschlüsse korrodieren. Wischen Sie die Feuchtigkeit mit einem trockenen,

Gesundheit von Kindern:

- Das Gerät und seine Zubehörteile können kleine Teile enthalten. Bewahren Sie das Gerät und seine Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kinder können das Gerät und seine Zubehörteile versehentlich beschädigen oder kleine Teile verschlucken, was zu Erstickung oder anderen Gefahren führen kann.

- Das Produkt enthält einen integrierten Lithium-Polymer-Akku, der nicht für einen Austausch durch den Benutzer vorgesehen ist.

- Das Gerät ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

- Das Gerät ist kein Spielzeug. Kinder sollten es nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Sicherheit des Akkus:

- Demontieren oder verändern Sie den Akku nicht und tauchen Sie ihn nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Auslaufen, Explosion oder Brand zu vermeiden.

- Werfen Sie den Akku nicht, quetschen Sie ihn nicht und stechen Sie ihn nicht durch. Dies kann zu internen Kurzschlüssen und Überhitzung führen.

- Das Gerät ist mit einem nicht austauschbaren, integrierten Akku ausgestattet.

- Ersetzen Sie den Akku nicht selbst, um Beschädigungen an Batter oder Gerät zu vermeiden.

- Bei aufgeladenen Kopfhörern, die feucht sind durch Schweiß u.ä., können die Ladeanschlüsse korrodieren. Wischen Sie die Feuchtigkeit mit einem trockenen,

weichen Tuch ab und lassen Sie die Kopfhörer vor dem erneuten Laden an der Luft trocknen.

- Lassen Sie die Kopfhörer nicht in der Tasche, während Sie Kleidung waschen.

- Bei Überhitzung, Austritt, Rauch oder Verformung des Gehäuses sollten Sie die Verwendung sofort einstellen und den Kundendienst kontaktieren.

- Das Produkt enthält einen integrierten Lithium-Polymer-Akku, der nicht für einen Austausch durch den Benutzer vorgesehen ist.

Sicherheit beim Laden:

- Beim Laden des Geräts sollte die Steckdose in der Nähe des Geräts installiert sein und leicht zugänglich sein.

- Trennen Sie den Ladegerät vom Gerät und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, nachdem das Laden abgeschlossen ist oder wenn das Laden nicht aktiv ist.

- Lassen Sie das Gerät nicht längere Zeit ohne Aufsicht am Stromnetz angeschlossen.

- Verwenden Sie ein Netzteil mit Parametern von 5 V DC, mindestens 350 mA, zum Laden.

6. Vorsichtsmaßnahmen:

1. Die Kopfhörer sollten an einem trockenen / belüfteten Ort aufbewahrt werden und der Kontakt mit Öl, Dampf, Feuchtigkeit und Staub sollte vermieden werden, um die Funktion des Produkts nicht zu beeinträchtigen.

2. Vermeiden Sie die Verwendung von scharfen organischen Lösungsmitteln oder Gegenständen, die solche Inhaltsstoffe enthalten, zur Reinigung der Kopfhörer.

3. Die Kopfhörer sollten korrekt und gemäß den Anforderungen verwendet werden, und Achten Sie auf den Einfluss der Umgebung auf das Produkt. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung störungsfrei erfolgt und der Abstand zwischen den Geräten nicht mehr als 10 Meter beträgt.

4. Wenn die Kopfhörer keine Verbindung herstellen oder dies nicht ordnungsgemäß funktioniert, sollten Sie sie nicht zerlegen oder Zubehörteile demontieren. Andernfalls kann keine Garantie gewährt werden.

5. Verwenden Sie während des Ladevorgangs einen Standardladegerät oder ein Ladegerät, das von unserem Unternehmen angegeben wird.

6. Um eine ordnungsgemäße Nutzung der Kopfhörer zu ermöglichen, stellen Sie sicher, dass diese vollständig aufgeladen sind. Unsachgemäße Nutzung oder falsches Platzieren des Produkts durch die Benutzer kann die Lebensdauer verkürzen oder Schäden verursachen, und alle daraus resultierenden Schäden sind nicht von der Garantie abgedeckt oder nicht die Verantwortung des Herstellers. Die Garantie umfasst Herstellungsfehler und Materialfehler. Die Herstellergarantie beträgt 24 Monate.

7. Vermeiden Sie die Verwendung von scharfen organischen Lösungsmitteln oder Gegenständen, die solche Inhaltsstoffe enthalten, zur Reinigung der Kopfhörer.

8. Die Kopfhörer sollten korrekt und gemäß den Anforderungen verwendet werden, und Achten Sie auf den Einfluss der Umgebung auf das Produkt. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung störungsfrei erfolgt und der Abstand zwischen den Geräten nicht mehr als 10 Meter beträgt.

9. Wenn die Kopfhörer keine Verbindung herstellen oder dies nicht ordnungsgemäß funktioniert, sollten Sie sie nicht zerlegen oder Zubehörteile demontieren. Andernfalls kann keine Garantie gewährt werden.

10. Verwenden Sie während des Ladevorgangs einen Standardladegerät oder ein Ladegerät, das von unserem Unternehmen angegeben wird.

11. Um eine ordnungsgemäße Nutzung der Kopfhörer zu ermöglichen, stellen Sie sicher, dass diese vollständig aufgeladen sind. Unsachgemäße Nutzung oder falsches Platzieren des Produkts durch die Benutzer kann die Lebensdauer verkürzen oder Schäden verursachen, und alle daraus resultierenden Schäden sind nicht von der Garantie abgedeckt oder nicht die Verantwortung des Herstellers. Die Garantie umfasst Herstellungsfehler und Materialfehler. Die Herstellergarantie beträgt 24 Monate.

12. Vermeiden Sie die Verwendung von scharfen organischen Lösungsmitteln oder Gegenständen, die solche Inhaltsstoffe enthalten, zur Reinigung der Kopfhörer.

7. Informationen zur Entsorgung und zum Recycling:

Dieses Symbol auf dem Produkt, der Batterie, der Dokumentation oder der Verpackung bedeutet, dass Produkte und Batterien nach Ablauf ihrer Nutzungsdauer an speziellen Sammelstellen für Elektrogeräte gemäß den örtlichen Behörden abgegeben werden sollten. Dies ermöglicht das Recycling von WEEE-Abfällen und deren Verarbeitung auf umweltfreundliche Weise, um wertvolle Materialien und die Gesundheit von Mensch und Umwelt zu schützen.

8. Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt 3mk Protection, dass das Produkt den entsprechenden

gemeinschaftlichen

entspricht: 2014/53/EU; 2023/1542; RoHS 2011/65/EU. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter folgender Website verfügbar (3mk.global/manual).

Entwickelt in Polen von: 3mk Protection Sp. z o.o. Krotoszyńska 35, B-02/4a 63-400 Ostrów Wielkopolski VAT ID PL 6222833086 3mk@3mk.pl Hergestellt in China.

CE ROHS

WEEE

RoHS

WEEE