



**PLECAK HARDY®**

Batoh

Návod k použití

CZ

#### Účel produktu:

Batoh je určen k přenášení předmětů každodenní potřeby, školních potřeb, oděvů, turistických, sportovních nebo jiných lehkých předmětů v souladu s kapacitou a konstrukcí daného modelu.

Produkt by měl být používán v souladu se svým účelem. Není určen k přepravě lidí, zvířat, nebezpečných látek, ostrých předmětů bez příslušného zabezpečení nebo nákladů překračujících nosnost batohu.

#### Před prvním použitím

Než začnete produkt používat poprvé, doporučuje se zkontrolovat stav produktu, zejména popruhů, úchytů, zipů, přezek, regulačních pásek, švů a komor a kapes. Je nutné odstranit všechny obaly.

Pokud si všimnete vady nebo poškození produktu před jeho použitím, batoh by neměl být používán. Doporučuje se kontaktovat prodejce nebo výrobce.

#### Způsob použití

Předměty by měly být v batohu umístěny rovnoměrně. Těžší předměty by měly být umístěny blíže k zadům uživatele, lehčí dál od zad. Je nutné se vyhnout bodovému tlaku ostrých nebo tvrdých předmětů na materiál, švy a zipy.

Batoh by měl být nošen na obou ramenou s řádně nastavenými popruhy. V modelech vybavených hrudním nebo bederním pásem se doporučuje jej používat, zejména při větším zatížení.

Nemějte za zipy, pásky, úchyty nebo přezky žádné trhnutí. Zipy by měly být plynule zavírány a otevírány bez použití nadměrné síly.

#### Údržba a čištění

Batoh by měl být čištěn ručně, pomocí vlhčeného hadříku, houbou nebo měkkým kartáčem. V případě většího znečištění je možné použít jemný detergents rozpuštěný ve vodě.

Nepoužívejte bělidla, rozpouštědla, silné chemikálie ani abrazivní čisticí prostředky. Nedoporučuje se prát v pračce, sušit v bubnové sušičce, žehlit ani chemicky čistit, pokud označení daného modelu neuvádí jinak.

Po vyčištění by měl být batoh sušen při pokojové teplotě na dobře větraném místě. Nesušte produkt na radiátoru, blízko ohně, pomocí fénu ani na přímém a intenzivním slunečním světle.

#### Skladování

Batoh by měl být skladován na suchém, čistém a dobře větraném místě. Před delším skladováním by měl být produkt vyprázdněn, vyčištěn a zcela suchý.

Neskladujte batoh ve vlhkém stavu, pod velkým tlakem, blízko zdrojů tepla nebo na místech náchylných k plísni, vlhkosti nebo chemickým látkám.

#### Upozornění a bezpečnostní pravidla

Produkt není hračka, pokud není výslovně označen jako produkt určený k hraní. Děti by měly používat batoh v souladu s jeho určením a pod dohledem dospělé osoby, pokud je to vzhledem k věku dítěte opodstatněné.

Držte obaly mimo dosah dětí z důvodu rizika udušení nebo zalknutí.

Nepoužívejte batoh, pokud jsou jeho konstrukční prvky poškozeny způsobem, který by mohl ovlivnit bezpečnost používání. Produkt by měl být chráněn před ohněm, ostrými nástroji, nadměrným zatížením a dlouhodobou vlhkostí.

#### Voděodolnost a odolnost proti vlhkosti

Batoh může vykazovat omezenou odolnost proti postřikání nebo krátkodobému kontaktu s vlhkostí, pokud vyplývá z použitých materiálů. To neznamená úplnou vodotěsnost, pokud není daný model výslovně označen jako vodotěsný nebo voděodolný.

V případě kontaktu s vodou by měl být batoh vyprázdněn a vysušen na dobře větraném místě.

#### Reklamacce a odpovědnost

V případě zjištění vady produktu byste měli přestat s jeho používáním a kontaktovat prodejce nebo výrobce.

Poškození vyplývající z nevhodného používání, přetěžování, nesprávné údržby, praní v rozporu s doporučeními, mechanického poškození, přirozeného opotřebení nebo vlastních úprav produktu nemusí být základem pro reklamaci.

#### Navrženo v Polsku:

3mk Protection Sp. z o.o.  
Krotoszyńska 35, B-02/4a  
63-400 Ostrów Wielkopolski  
VAT ID PL 6222833086  
3mk@3mk.pl

#### Vyrobeno v Číně.