



FlowBuds™

Casque sans fil

Mode d'emploi

FR

Présentation du produit

Les 3mk FlowBuds™ sont des écouteurs pour toutes les occasions ! Vous pouvez écouter jusqu'à 6,5 heures sans chargement tout en effectuant vos activités quotidiennes. La forme ergonomique garantit que les écouteurs ne tombent pas même lors de mouvements énergétiques. Emmenez les FlowBuds™ en voyage, au bureau ou à la salle de gym. Avec les FlowBuds™, la journée passe au rythme de la bonne musique.

Contenu de l'emballage :

1. Écouteurs intra-auriculaires sans fil
2. Étui de chargement
3. Câble de chargement USB type C
4. Manuel d'utilisation
5. Embouts auriculaires - S
6. Embouts auriculaires - L

Spécifications :

- Nom : 3mk FlowBuds
- Tension de chargement : DC 5V
- Version Bluetooth : 5.3
- Temps de lecture : 6,5 heures
- Taille des haut-parleurs : 6 mm
- Temps de veille : 125 jours
- Impédance : 16

- Capacité de la batterie : 40 mAh
- Port de chargement : Type-C
- Capacité de la batterie de l'étui de chargement : 300 mAh
- Plage de fréquence : 20-20.000Hz
- Distance du signal Bluetooth : 10 m
- Temps de chargement : 1,5 h

Manuel d'utilisation :

Mise sous tension des écouteurs

1. Ouvrez le couvercle de l'étui, les écouteurs s'allumeront automatiquement.

2. Pour allumer les écouteurs en mode veille, appuyez sur les deux écouteurs pendant 3 secondes.

Arrêt des écouteurs

1. Remettez les écouteurs dans l'étui, puis fermez-le, les écouteurs s'éteindront.
2. Les écouteurs s'éteindront automatiquement après 5 minutes sans connexion à une source sonore.

Appairage Bluetooth

Après avoir sorti les écouteurs de l'étui, ceux-ci s'allumeront automatiquement et les LED clignoteront, puis cliquez sur le nom Bluetooth « 3mk FlowBuds » sur votre téléphone mobile pour vous connecter.

Appairage Bluetooth avec un autre appareil

Si un appareil déjà appairé est à proximité, accédez aux paramètres Bluetooth et déconnectez la connexion

actuelle avec les écouteurs, alors ceux-ci passeront en mode appairage et pourront être à nouveau recherchés et appariés avec un autre appareil. 2. Si l'appareil précédemment appairé n'est pas à proximité, veuillez suivre la section « Appairage Bluetooth ». Changement entre les appareils appariés Accédez aux paramètres Bluetooth et déconnectez la connexion actuelle avec les écouteurs, puis accédez aux paramètres Bluetooth de l'appareil que vous souhaitez utiliser, puis sélectionnez « Connecter ».

Oublier l'appairage Bluetooth

Un clic rapide cinq fois sur n'importe quel écouteur lorsqu'il est allumé et non connecté à un appareil source déconnectera l'appariement et préparera le prochain appairage.

Chargement des écouteurs

Placez l'écouteur dans le chargeur pour le charger lorsque le niveau de charge est faible.

Conseils d'utilisation

1. En chargeant l'écouteur lorsqu'il est mouillé par la transpiration, etc., les contacts de charge peuvent se corroder. Essuyez l'humidité avec un chiffon doux et sec et laissez-le sécher naturellement avant de le recharger.
2. Ne laissez pas l'écouteur dans votre poche pendant que vous lavez des vêtements (pantalons, chemises, etc.).

Utilisation du produit

1. Utilisez le câble de chargement d'origine pour le chargement. Le chargement rapide est interdit.
2. Avant la première utilisation des écouteurs, chargez l'étui de chargement.
3. La LED de contrôle de l'étui de chargement clignote pendant que l'étui se charge à l'aide d'un câble USB type C. Une fois complètement chargé, la LED cesse de clignoter et reste allumée.
4. La LED de contrôle de l'étui de chargement reste allumée pendant que les écouteurs se chargent. Une fois complètement chargée, la LED de contrôle s'éteindra.

Fonctionnalités des écouteurs

1. Fonctionnalités de l'écouteur gauche
 - Clic court
 - 1 clic - diminuer le volume
 - 2 clics - lecture / pause
 - 3 clics - assistant
 - Clic long
 - Clic long 1s - précédent morceau

1. Fonctionnalités de l'écouteur droit
 - Clic court
 - 1 clic - augmenter le volume
 - 2 clics - lecture / pause
 - 3 clics - assistant
 - Clic long
 - Clic long 1s - morceau suivant

1. Fonctionnalités d'appel
 - Clic court
 - 2 clics - répondre / mettre fin à l'appel
 - Clic long
 - Clic long 2s - rejeter l'appel

Informations de sécurité

Avant de commencer à utiliser les écouteurs, lisez les conseils ci-dessous pour tirer le meilleur parti de leurs fonctionnalités et éviter les situations dangereuses ou illégales.

Perte auditive

Écouter des sons à fort volume peut endommager de façon permanente l'audition. Lors de l'utilisation d'écouteurs pour écouter de la musique ou passer des appels, il est conseillé d'utiliser le volume minimal requis pour la musique ou les conversations afin d'éviter d'endommager l'audition. L'exposition à des sons forts pendant la conduite peut distraire l'attention du conducteur et provoquer un accident.

Environnement d'utilisation

Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits poussiéreux, fortement encrassés, de petite surface ou à proximité de champs magnétiques afin d'éviter des pannes des circuits internes de l'appareil. Lors de l'installation de l'appareil, éviter les champs magnétiques forts ou les appareils électriques ayant de forts champs magnétiques, tels que

- les fours et réfrigérateurs. Ne pas utiliser l'appareil pendant un orage. Les rayons peuvent provoquer des pannes ou des risques d'électrocution. L'appareil doit être utilisé et stocké dans une plage de température de -10 °C à +40 °C. Une température ambiante trop élevée ou trop basse peut provoquer une panne de l'appareil. À une température inférieure à 5°C, la performance de la batterie est limitée. Ne pas placer l'appareil dans des endroits soumis à la lumière directe du soleil, comme le tableau de bord ou la garniture de la fenêtre de la voiture. Ne pas placer l'appareil près de sources de chaleur ou d'expositions à des flammes nues, telles que des radiateurs, des fours, des chauffe-eau, des cuisinières, des bougies ou d'autres endroits pouvant atteindre des températures élevées. Ne pas placer des objets métalliques pointus, tels que des épingles, à proximité de l'écouteur ou du haut-parleur de l'appareil, car ils pourraient s'y coller et causer des blessures corporelles.

Santé des enfants

L'appareil et ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. L'appareil et ses accessoires doivent être conservés hors de portée des enfants. Les enfants peuvent accidentellement endommager l'appareil et ses accessoires ou ingérer de petites pièces, ce qui peut provoquer un étranglement ou d'autres dangers. L'appareil n'est pas un jouet, les enfants doivent l'utiliser sous la surveillance d'adultes.

Ne pas démonter ni modifier la batterie, ni l'immerger dans l'eau ou d'autres liquides, afin d'éviter des fuites de batterie, des explosions ou des incendies. Ne pas jeter la batterie, la plier ou la percer. Cela peut provoquer des courts-circuits internes et la surchauffe. L'appareil est équipé d'une batterie intégrée non remplaçable. Ne pas remplacer la batterie soi-même pour éviter d'endommager la batterie ou l'appareil.

Sécurité du chargeur

Lors de la charge de l'appareil, la prise d'alimentation doit être installée à proximité de l'appareil et être facilement accessible. Une fois la charge terminée ou lorsque le chargement n'est plus effectué, débranchez le chargeur de l'appareil et retirez la prise de la prise murale.

Précautions

1. Les écouteurs doivent être conservés dans un endroit sec et ventilé et éviter tout contact avec de l'huile, de la vapeur, de l'humidité et la poussière, pour ne pas affecter le fonctionnement du produit.
2. Pour nettoyer les écouteurs, évitez l'utilisation de solvants organiques ou d'objets contenant ces ingrédients.
3. Les écouteurs doivent être utilisés correctement conformément aux exigences et faire attention à l'impact de l'environnement sur le produit. Veillez à ce que la

Sécurité de la batterie

Ne pas démonter ni modifier la batterie, ni l'immerger dans l'eau ou d'autres liquides, afin d'éviter des fuites de batterie, des explosions ou des incendies. Ne pas jeter la batterie, la plier ou la percer. Cela peut provoquer des courts-circuits internes et la surchauffe. L'appareil est équipé d'une batterie intégrée non remplaçable. Ne pas remplacer la batterie soi-même pour éviter d'endommager la batterie ou l'appareil.

Sécurité du chargeur

Lors de la charge de l'appareil, la prise d'alimentation doit être installée à proximité de l'appareil et être facilement accessible. Une fois la charge terminée ou lorsque le chargement n'est plus effectué, débranchez le chargeur de l'appareil et retirez la prise de la prise murale.

Précautions

1. Les écouteurs doivent être conservés dans un endroit sec et ventilé et éviter tout contact avec de l'huile, de la vapeur, de l'humidité et la poussière, pour ne pas affecter le fonctionnement du produit.
2. Pour nettoyer les écouteurs, évitez l'utilisation de solvants organiques ou d'objets contenant ces ingrédients.
3. Les écouteurs doivent être utilisés correctement conformément aux exigences et faire attention à l'impact de l'environnement sur le produit. Veillez à ce que la

connexion ne soit pas perturbée et que la distance entre les appareils ne dépasse pas 10 mètres.

4. Si les écouteurs ne se connectent pas ou se connectent incorrectement, ne pas les démonter ni démonter les accessoires. Sinon, la garantie ne sera pas valable.
5. Lors de la charge des écouteurs, utilisez un chargeur de voiture standard ou un chargeur spécifié par notre entreprise.
6. Pour permettre une utilisation correcte des écouteurs, assurez-vous qu'ils sont complètement chargés.

Garantie

Une utilisation incorrecte ou un placement inapproprié de ce produit par les utilisateurs peut entraîner un raccourcissement de la durée de vie ou des dommages, et tout dommage qui en résulte n'est pas couvert par la garantie ou est exempt de responsabilité du fabricant. La garantie couvre les défauts de fabrication et les défauts matériels. La garantie du fabricant est de 24 mois.

Informations sur l'élimination et le recyclage

Ce symbole sur le produit, la batterie, la documentation ou l'emballage signifie que les produits et les batteries doivent être remis aux points de collecte sélective désignés par les autorités locales à la fin de leur durée de vie. Cela permet de recycler les déchets WEEE et de

traiter les matériaux précieux tout en protégeant la santé humaine et l'environnement.

Déclaration de conformité

Par la présente, 3mk Protection déclare que le produit est conforme à la législation communautaire harmonisée applicable : 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante (3mk.global/manual).

Conçu en Pologne par :

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL6222833086
3mk@3mk.pl

Fabriqué en Chine.

