



HARDY® SlimGrip Pro 80™

Uchwyt do telewizora

Instrukcja obsługi

PL

1. Informacje ogólne

Uchwyt ścienny 3mk HARDY® SlimGrip Pro 80™ przeznaczony jest do montażu telewizorów LCD / LED / OLED zgodnych ze standardem VESA. Umożliwia regulację kąta nachylenia ekranu w celu uzyskania optymalnego komfortu oglądania. Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z całą instrukcją.

2. Zawartość zestawu (rysunek 1)

- Uchwyt ścienny – 1 szt.
- Ramiona montażowe (haki) – 2 szt.
- Zestaw śrub montażowych do telewizora
- Kołki rozporowe M10 – 6 szt.
- Śruby montażowe do ściany M8 × 60 mm – 6 szt.
- Podkładki i dystanse plastikowe
- Poziomica – 1 szt.
- Instrukcja montażu
- Akcesoria montażowe

Uwaga: Uchwyt przeznaczony jest do montażu na ścianach z betonu lub pełnej cegły. Montaż na innych podłożach (np. karton-gips, gazobeton) wymaga zastosowania odpowiednich wzmocnień oraz łączników dobranych do typu ściany. W razie wątpliwości skonsultuj montaż z fachowcem.

Schematy w instrukcji mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistej zawartości zestawu.

3. Wymagane narzędzia

- Miarka
- Ołówek
- Poziomica
- Wiertarka
- Wiertło Ø10 mm do betonu/cegły (oraz opcjonalnie Ø4,5 mm do drewna)
- Śrubokręt krzyżakowy
- Młotek
- Klucz płaski / nasadowy
- Wykrywacz przewodów i elementów konstrukcyjnych (zalecany)

4. Specyfikacja techniczna

Model: 3mk HARDY® SlimGrip Pro 80™

Standard VESA: maks. 600 × 400 mm

Regulacja nachylenia: ±10°

Zakres przekątnej telewizora: 32"-80"

Maksymalne obciążenie: 80 kg

Odległość od ściany: 62 mm

Grubość blachy płyty: 1,55 mm

Typ montażu: ścienny

Materiał: stal walcowana na zimno pokryta powłoką ochronną

Przeznaczenie: telewizory LCD / LED / OLED

5. Przygotowanie do montażu

Sprawdź standard VESA swojego telewizora.

Upewnij się, że ściana jest wykonana z betonu lub cegły.

Nie montuj uchwytu na ścianach z karton-gipsu bez odpowiednich wzmocnień i łączników dobranych do podłoża.

6. Montaż ramion do telewizora (rysunek 2)

- Połóż telewizor ekranem do dołu na miękkiej, stabilnej powierzchni.
- Przyłóż ramiona montażowe do otworów VESA na tylnej obudowie telewizora. Upewnij się, że element blokujący (zabezpieczenie przed zsunięciem) znajduje się na dole telewizora.
- Upewnij się, że oba ramiona są zamontowane na tej samej wysokości.
- Wybierz odpowiednie śruby (M4 / M5 / M6 / M8) oraz dystanse. Używaj właściwej długości śrub – zbyt długie mogą uszkodzić elementy wewnętrzne telewizora.
- Przykręć ramiona śrubokrętem – nie dokręcaj nadmiernie.

7. Montaż uchwytu do ściany (rysunek 3)

- Przyłóż uchwyt do ściany w wybranym miejscu.
- Sprawdź poziom uchwytu za pomocą poziomicy.
- Zaznacz miejsca wiercenia otworów.
- Wywierć otwory Ø10 mm o głębokości ok. 60 mm. Nie wierć w spoinach (zaprawie) – otwory montażowe wykonuj w pełnej cegle lub betonie. Przed wierceniem sprawdź, czy w ścianie nie przebiegają przewody lub rury (zalecany wykrywacz).
- Włóż kołki rozporowe do otworów. Kołki powinny wchodzić ciasno – w razie potrzeby dobij je młotkiem. Kołek nie może obracać się w otworze ani wysuwać po włożeniu. Upewnij się, że średnica wiertła odpowiada średnicy kołka (np. kołek Ø10 mm → wiertło Ø10 mm).
- Przykręć uchwyt do ściany przy użyciu 6 śrub M8 × 60 mm. Dokręcaj śruby równomiernie i z wyczuciem – zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić kołki lub podłoże. Na koniec sprawdź stabilność uchwytu.

8. Montaż do konstrukcji drewnianej (opcjonalnie)

- Montaż do drewna jest możliwy wyłącznie po zamocowaniu uchwytu do pełnych, nośnych elementów konstrukcyjnych (np. słupków). W takim

przypadku należy zastosować odpowiednie wkręty do drewna (niedołączone do zestawu).

- Zlokalizuj element nośny (zalecany wykrywacz / wall scanner).
- Zaznacz otwory i wykonaj otwory prowadzące wiertłem 4,5 mm.
- Przykręć uchwyt do drewna odpowiednimi wkrętami, kontrolując poziom.

Uwaga (Nie używaj kołków rozporowych przy montażu do drewna)

9. Zawieszenie telewizora

- Zalecany montaż w dwie osoby.
- Przed zawieszeniem telewizora upewnij się, że uchwyt jest stabilnie zamocowany do ściany.
- Ostrożnie zawieś telewizor na szynach uchwytu.
- Upewnij się, że haki zostały prawidłowo osadzone.
- Dokręć śruby zabezpieczające.

10. Regulacja nachylenia (rysunek 4)

Po zawieszeniu telewizora ustaw pożądany kąt nachylenia w zakresie ±10°.

Reguluj delikatnie, trzymając telewizor oburącz – nie używaj nadmiernej siły.

Po ustawieniu kąta upewnij się, że śruby zabezpieczające są dokręcone.

11. Ostrzeżenia bezpieczeństwa

Montaż wykonuj zgodnie z instrukcją.

Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia uchwytu (60 kg).

Nie modyfikuj uchwytu ani elementów montażowych.

Po montażu regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub (zalecane co 3 miesiące).

Elementy montażowe przechowuj poza zasięgiem dzieci. W razie wątpliwości zleć montaż wykwalifikowanemu instalatorowi.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego montażu lub użytkowania niezgodnego z instrukcją.

12. Konserwacja i przechowywanie

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką.

Nie używaj środków chemicznych ani ściernych.

Przechowuj w suchym miejscu.

Okresowo kontroluj dokręcenie śrub (zalecane co 3 miesiące).

13. Gwarancja

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją producenta, obejmującą wady fabryczne i materiałowe. Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego montażu lub użytkowania nie podlegają gwarancji.

14. Informacje o utylizacji

Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Po zakończeniu użytkowania oddaj produkt do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Elementy metalowe nadają się do recyklingu.

Zaprojektowano w Polsce przez:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Wyprodukowano w Chinach.