



HARDY® StableMount 75™

Držiak na televízor

Návod na použitie

SK

1. Všeobecné informácie

Stenový držiak 3mk HARDY® StableMount 75™ je určený na montáž LCD / LED / OLED televízorov, ktoré sú v súlade so štandardom VESA. Umožňuje nastavenie uhla sklonu obrazovky a poskytuje optimálny komfort pri sledovaní. Pred začatím montáže si podrobne prečítajte celú obsah tejto príručky a uchovajte ju na budúcnosť.

2. Obsah balenia (obrázok 1)

- korpus stenového držiaka (bracket) – 1 ks
- montážne ramena (hanging hook) – 2 ks
- montážne lišty (hook rail) – 4 ks
- šróby M4 × 15 mm – 4 ks
- šróby M4 × 25 mm – 4 ks
- šróby M6 × 15 mm – 4 ks
- šróby M6 × 25 mm – 4 ks
- šróby M8 × 25 mm – 4 ks
- metalické podložky Ø6 mm – 4 ks
- plastové distancie 15 mm – 4 ks
- montážne šróby do steny M7 × 55 mm – 6 ks
- hmoždinky Ø10 mm – 6 ks
- montážny kľúč (wrench) – 1 ks
- spirit level – 1 ks
- montážny návod – 1 ks

Poznámka:

Schémy v návode sú ilustračné a môžu sa od skutočného obsahu balenia líšiť. Záväzný je zoznam prvkov v bode 2. Montážne prvky priložené v balení sú určené na montáž v stenách z betónu alebo plnej tehly. Montáž na drevené konštrukcie je možná iba po upevnení držiaka na plné, nosné prvky konštrukcie, pri použití vhodných drevených skrutiek, ktoré nie sú priložené k baleniu.

Montáž nie je určená pre sadrokartónové dosky, OSB dosky, drevotrieskové dosky, pórobetón (napr. plynosilikát) ani iné ľahké alebo nenosné konštrukcie.

Výrobca nezodpovedá za nesprávny výber montážnych prvkov ani za montáž vykonanú v rozpore s touto príručkou.

3. Potrebné nástroje

- elektrická vŕtačka
- vrták Ø10 mm (na betón alebo tehlovú murivo)
- šróbovák
- kladivo
- ceruzka
- montážny kľúč (priložený k baleniu)
- spirit level (priložený k baleniu)

4. Technická špecifikácia (obrázok 2)

Model: 3mk HARDY® StableMount 75™

Typ montáže: stenový

Určené pre: ploché televízory

VESA štandard: max. 700 × 400 mm

Nastavenie sklonu: ca. –3° / +12°

Nastavenie do strán: až 120° (v závislosti od inštalácie a veľkosti TV)

Vzdialenosť od steny (rozsah): ca. 55–415 mm

Odporúčaný rozmer televízora: 55"–90"

Maximálna nosnosť: 75 kg

Materiál: ocel valcovaná za studena s ochranným povrchom

Hrúbka plechu (doska): 1,2–1,8 mm

5. Príprava na montáž

Skontrolujte VESA štandard a hmotnosť svojho televízora.

Uistite sa, že stena je vyrobená z betónu alebo plnej tehly.

Prípravte si všetky nástroje a montážne prvky.

Odporúča sa vykonať montáž ve dvou osobách.

6. Skladanie držiaka - montáž montážnych lišt (obrázok 3)

- Uvoľnite upevňovacie šróby v korpuse držiaka.
- Vsuňte montážne lišty (hook rail) do vodičov/zaistňovania v tele držiaka.

- Dotiahnite upevňovacie šróby, aby ste zabezpečili lišty.
- Ako sú v držiaku predmontované zaistňovacie šróby (vopred namontované), dotiahnite ich podľa konštrukcie držiaka. Zaistňovacie šróby lišt sú predmontované v tele držiaka (8 ks).

7. Montáž držiaka na stenu (obrázok 4)

- Priložte telo držiaka na stenu na vybrané miesto.
- Skontrolujte úroveň držiaka pomocou spirit level.
- Označte miesta vŕtania otvorov.

Poznámka: Pred vŕtaním sa uistite, že v stene neprechádzajú elektrické, vodovodné alebo plynové vedenia.

- Vyvrtejte otvory Ø10 mm do hĺbky ca. 60 mm.

Poznámka: Nepovolené je vŕtať otvory v malte medzi tehliami. Montážne otvory musia byť vyvŕtané v plnej tehle alebo betóne.

- Vložte hmoždinky do otvorov (hmoždinky by mali vojsť tesne; ak je to potrebné, jemne ich zatĺknite kladivom).
- Priskrutkujte držiak na stenu pomocou 6 šrób M7 × 55 mm.
- Nezaťahujte šróby s nadmernou silou. Odporúča sa pravidelná kontrola dotiahnutia (približne každé 2 mesiace).

8. Montáž ramien na televízor (obrázok 5)

- Umiestnite televízor obrazovkou dolu na mäkký, stabilný povrch.
- Priložte montážne ramena na VESA otvory na zadnom kryte televízora.
- Poznámka: Uistite sa, že obe ramena sú namontované na rovnakej výške.
- Vyberte si vhodné šróby, podložky a distancie.
- Priskrutkujte ramena, pričom nepretiahujte šróby s nadmernou silou.

9. Zavesenie televízora (obrázok 6 a obrázok 7)

Poznámka: Odporúča sa montáž ve dvou osobách.

- Opatrne zavesíte televízor na lišty držiaka.
- Uistite sa, že háky boli správne usadené.
- Dotiahnite zabezpečovacie/blokovacie šróby ramien (podľa konštrukcie držiaka).
- Nastavte uhol sklonu a upravte káble.

Výrobca nezodpovedá za škody vznikajúce z nesprávneho montáže alebo používania v rozpore s pokynmi.

10. Bezpečnostné varovania

Montáž vykonávajte iba podľa pokynov.

Neprekračujte povolenú hmotnosť televízora.

Nemodifikujte konštrukciu držiaka.

Pravidelne kontrolujte dotiahnutie šrób.

Produkt nie je hračkou – uchovávajte mimo dosahu detí.

11. Údržba a skladovanie

Čistite suchou alebo jemne vlhkou handričkou.

Nepoužívajte agresívne chemikálie.

Uchovávajte produkt na suchom mieste.

12. Záruka

Produkt je pokrytý 24-mesačnou zárukou výrobcu, ktorá sa vzťahuje na výrobné a materiálové vady. Poškodenia spôsobené nesprávnou montážou alebo používaním sa záruke nevzťahujú.

13. Informácie o likvidácii

Produkt je potrebné likvidovať v súlade s miestnymi predpismi týkajúcimi sa správy odpadu. Po ukončení používania odovzdajte produkt do miesta zberu odpadov. Kovové prvky sú vhodné na recykláciu.

Navrhnuté v Poľsku od:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Vyrobené v Číne.