



PLECAK HARDY®

Rucksack

Bedienungsanleitung

DE

Verwendungszweck des Produkts:

Der Rucksack ist zum Transport von Alltagsgegenständen, Schulsachen, Kleidung, Reise- oder Sportzubehör oder anderen leichten Gegenständen entsprechend dem Volumen und der Konstruktion des jeweiligen Modells gedacht.

Das Produkt sollte gemäß seinem Verwendungszweck genutzt werden. Es ist nicht für den Transport von Personen, Tieren, gefährlichen Substanzen, scharfen Gegenständen ohne angemessene Sicherung oder von Lasten geeignet, die die tragende Konstruktion des Rucksacks überschreiten.

Vor der ersten Verwendung

Vor der ersten Verwendung sollte der Zustand des Produkts, insbesondere von Schultergurten, Griffen, Reißverschlüssen, Schnallen, Verstellriemen, Nähten sowie Fächern und Taschen überprüft werden. Alle Verpackungselemente sollten entfernt werden. Falls vor der Benutzung Mängel oder Beschädigungen festgestellt werden, sollte der Rucksack nicht verwendet werden. Es wird empfohlen, den Verkäufer oder Hersteller zu kontaktieren.

Handhabung

Die Gegenstände sollten gleichmäßig im Rucksack platziert werden. Schwere Dinge sollten näher am Rücken des Benutzers und leichtere weiter entfernt vom Rücken platziert werden. Punktueller Druck scharfer oder harter Gegenstände auf das Material, die Nähte und die Reißverschlüsse sollte vermieden werden.

Der Rucksack sollte auf beiden Schultern getragen werden, mit entsprechend eingestellten Schultergurten. Bei Modellen mit Brust- oder Hüftgurt wird dessen Verwendung, insbesondere bei höherer Belastung, empfohlen.

Die Reißverschlüsse, Riemen, Griffe oder Schnallen sollten nicht gerissen werden. Die Reißverschlüsse sollten sanft geschlossen und geöffnet werden, ohne übermäßige Kraftanwendung.

Reinigung und Pflege

Der Rucksack sollte von Hand mit einem feuchten Tuch, Schwamm oder einer weichen Bürste gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen kann ein mildes Reinigungsmittel, das in Wasser verdünnt ist, verwendet werden.

Es sollten keine Bleichmittel, Lösungsmittel, starke chemische Mittel oder Schleifmittel verwendet werden. Das Waschen in der Maschine, Schleudern, Trocknen im Wäschetrockner, Bügeln oder chemische Reinigung wird

nicht empfohlen, es sei denn, die Kennzeichnung des jeweiligen Modells besagt etwas anderes.

Nach der Reinigung sollte der Rucksack bei Raumtemperatur an einem belüfteten Ort getrocknet werden. Das Produkt sollte nicht auf einem Heizkörper, an einem Feuer, mit einem Haartrockner oder in direkter, intensiver Sonneneinstrahlung getrocknet werden.

Lagerung

Der Rucksack sollte an einem trockenen, sauberen und gut belüfteten Ort gelagert werden. Vor längerer Lagerung sollte das Produkt geleert, gereinigt und vollständig trocken sein.

Der Rucksack sollte nicht feucht, unter erheblichem Druck, in der Nähe von Wärmequellen oder an Orten gelagert werden, die Schimmel, Feuchtigkeit oder chemischen Substanzen ausgesetzt sind.

Warnungen und Sicherheitsmaßnahmen

Das Produkt ist kein Spielzeug, es sei denn, es ist ausdrücklich als Spielzeug gekennzeichnet. Kinder sollten den Rucksack entsprechend dem Verwendungszweck benutzen und unter Aufsicht eines Erwachsenen, wenn dies dem Alter des Kindes angemessen ist.

Verpackungsteile sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, um das Risiko einer

Erstickung oder Erstickung zu vermeiden.

Der Rucksack sollte nicht verwendet werden, wenn seine konstruktiven Elemente in einer Weise beschädigt sind, die die Sicherheit der Nutzung beeinträchtigen könnten. Das Produkt sollte vor Feuer, scharfen Werkzeugen, Überlastung und langfristiger Feuchtigkeit geschützt werden.

Wasserdichtigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit

Der Rucksack kann eine begrenzte Widerstandsfähigkeit gegen Spritzwasser oder kurzfristigen Kontakt mit Feuchtigkeit aufweisen, sofern dies den verwendeten Materialien geschuldet ist. Dies bedeutet nicht vollständige Wasserdichtigkeit, es sei denn, das jeweilige Modell ist ausdrücklich als wasserdicht oder wasserabweisend gekennzeichnet.

Im Falle eines Wasserkontakts sollte der Rucksack entleert und an einem belüfteten Ort getrocknet werden.

Reklamationen und Haftung

Im Falle eines festgestellten Fehlers im Produkt sollte die Nutzung eingestellt und der Verkäufer oder Hersteller kontaktiert werden.

Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Überlastung, unsachgemäße Pflege, Waschen nicht gemäß den Empfehlungen, mechanische Beschädigungen,

natürlichen Verschleiß oder selbst vorgenommene Modifikationen des Produkts entstehen, können möglicherweise keinen Reklamationsgrund darstellen.

Entwickelt in Polen von:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Hergestellt in China.