



FlowBuds 6.0™

Śłuchawki bezprzewodowe

Instrukcja obsługi

PL

Instrukcja Obsługi FlowBuds 6.0™

3mk FlowBuds 6.0™ Śłuchawki bezprzewodowe

1. Przedstawienie produktu:

Śłuchawki bezprzewodowe typu TWS przeznaczone są do bezprzewodowego odtwarzania dźwięku oraz prowadzenia rozmów telefonicznych przy użyciu technologii Bluetooth w połączeniu z kompatybilnymi urządzeniami. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku konsumenckiego. Nie jest środkiem ochrony indywidualnej i nie zapewnia ochrony słuchu. Produkt należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.

2. Skład zestawu:

- 3mk FlowBuds 6.0™
- etui ładujące,
- instrukcja obsługi,
- wymienne gumki.

3. Specyfikacja techniczna:

- **Nazwa:** 3mk FlowBuds 6.0
- **Model:** TWS-FLOW-02B/TWS-FLOW-02W/TWS-FLOW-02P/TWS-FLOW-02G/TWS-FLOW-02L/TWS-FLOW-02S
- **Wersja Bluetooth:** 6.0

- **Kodeki audio:** SBC, AAC
- **Pasma częstotliwości radiowej:** 2402 MHz-2480 MHz
- **Rozmiar głośnika:** 6 mm
- **Impedancja:** 16 Ω
- **Port ładowania:** USB-C
- **Zakres częstotliwości:** 20-20.000 Hz
- **Czas ładowania słuchawek:** 1h
- **Czas ładowania etui ładującego:** 2h
- **Czas odtwarzania:** ok. 4h (20h z etui ładującym)
- **Czas czuwania:** do 100 godzin
- **Pojemność baterii słuchawek:** 25 mAh
- **Pojemność akumulatora etui ładującego:** 230 mAh
- **Odległość sygnału Bluetooth:** 10 m
- **Prąd ładowania słuchawki:** 0.025A
- **Prąd ładowania etui ładującego:** 0.2A
- **Maksymalna moc nadawcza:** 5mW
- **Znamionowe napięcie baterii:** DC 5V
- **Poziom ciśnienia akustycznego (SPL):** 99 dB
- **Znamionowe napięcie i prąd wejściowy:** DC 5V, 0.2A
- **Klasa szczelności:** IPX4 (zgodnie z normą EN 60529).
- **Kategoria i model baterii:** Przenośna bateria ogólnego przeznaczenia 701230/400909
- **Producent baterii:** 3mk Protection Sp. z o.o. Krotoszyńska 35, B-02/4a 63-400 Ostrów Wielkopolski
- **Miejsce wytworzenia:** Suizhou City, Hubei Province, Chiny

- **Data wytworzenia:** 062026
- **Masa baterii:** 4,9 g (dla ogniwa 701230) / 0,9g (dla ogniwa 400909)
- **Pojemność baterii:** 230 mAh (etui) / 25 mAh (słuchawki)
- **Skład chemiczny baterii:** Polimerowa litowo-jonowa
- **Substancje niebezpieczne w baterii:** brak, poza standardowymi Cd, Hg, Pb
- **Środek gaśniczy:** Proszek gaśniczy ABC, CO2
- **Surowce krytyczne (stężenie >0.1%):** Lit, grafit naturalny

4. Instrukcja obsługi:

O ile instrukcja obsługi urządzeń, które chcesz ładować, wyraźnie nie stanowi inaczej, postępuj w następujący sposób: Do ładowania zaleca się używanie kabla 3mk typu-C do ładowania. Nie należy stosować ładowarek ani technologii szybkiego ładowania, o ile nie wskazano inaczej w specyfikacji produktu. Przed pierwszym użyciem słuchawek należy naładować etui do ładowania. Diody kontrolne etui do ładowania migają podczas ładowania etui przy użyciu kabla USB-C. Po pełnym naładowaniu diody przestają migać i świecą stałym światłem.

Ładowanie słuchawek: Umieść słuchawki w etui ładującym, aby je naładować, gdy sygnalizują niski poziom naładowania.

Funkcje lewej słuchawki:

- **Krótkie naciśnięcie (1 kliknięcie):** pauza/wznowienie odtwarzanego utworu
- **Krótkie naciśnięcie (2 kliknięcia):** zmniejszenie głośności
- **Krótkie naciśnięcie (3 kliknięcia):** przejście do poprzedniego utworu
- **Długie naciśnięcie (2 sekundowe przytrzymanie):** aktywacja asystenta głosowego

Funkcje prawej słuchawki:

- **Krótkie naciśnięcie (1 kliknięcie):** pauza/wznowienie odtwarzanego utworu
- **Krótkie naciśnięcie (2 kliknięcia):** zwiększenie głośności
- **Krótkie naciśnięcie (3 kliknięcia):** przejście do kolejnego utworu
- **Długie naciśnięcie (2 sekundowe przytrzymanie):** aktywacja asystenta głosowego

Funkcje dzwonienia:

- **Krótkie naciśnięcie (1 kliknięcie):** odebranie/zakończenie połączenia telefonicznego.
- **Długie naciśnięcie (2 sekundowe przytrzymanie):** odrzucenie połączenia głosowego.

Włączanie słuchawek:

1. Otwórz pokrywę etui, wyjmij słuchawki, słuchawki włączą się automatycznie.

2. Aby włączyć słuchawki w stanie bezczynności, naciśnij obie słuchawki przez 2 sekundy.

Wyłączanie słuchawek:

1. Włóż słuchawki do etui, następnie je zamknij, słuchawki się wyłączą.
2. Naciśnij długo dwie słuchawki przez 6 sekund, aby wyłączyć słuchawki.

Parowanie Bluetooth: Po wyjęciu słuchawek z etui, słuchawki włączają się automatycznie i zaczną migać dioda, następnie kliknij nazwę Bluetooth "3mk FlowBuds 6.0" w telefonie lub innym urządzeniu, aby się połączyć.

Parowanie Bluetooth innego urządzenia:

1. Jeżeli w pobliżu znajduje się już wcześniej sparowane urządzenie, należy wejść w ustawienia Bluetooth i rozłączyć obecne połączenie ze słuchawkami, wówczas przełączą się one w tryb parowania i będzie można ponownie je wyszukać i sparować z innym urządzeniem.
2. Jeśli wcześniej sparowane urządzenie nie znajduje się w pobliżu, należy postępować zgodnie z rozdziałem „Parowanie Bluetooth”.

Przełączanie między sparowanymi urządzeniami: Należy wejść w ustawienia Bluetooth i rozłączyć obecne połączenie ze słuchawkami, a następnie wejść w ustawienia Bluetooth urządzenia, z którego chce się korzystać, po czym wybrać „Połącz”.

Zapominanie parowania Bluetooth: Gdy słuchawki są włączone i nie są połączone z żadnym urządzeniem,

szybkie pięciokrotne kliknięcie przycisku na dowolnej słuchawce powoduje wyczyszczenie zapisanej listy parowania Bluetooth.

5. Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

Przed rozpoczęciem użytkowania i korzystania ze słuchawek przeczytaj poniższe wskazówki, aby jak najlepiej wykorzystać ich możliwości i uniknąć sytuacji niebezpiecznych lub niezgodnych z prawem.

Utrata słuchu: Słuchanie dźwięku o dużej głośności może trwale uszkodzić słuch. W przypadku korzystania ze słuchawek do słuchania muzyki lub prowadzenia rozmów, zaleca się używanie minimalnej głośności wymaganej dla muzyki lub rozmów, aby uniknąć uszkodzenia słuchu. Ekspozycja na głośne dźwięki podczas prowadzenia samochodu powoduje, że uwaga kierowcy może być rozproszona i może dojść do wypadku.

Środowisko działania:

- Nie należy używać urządzenia w miejscach zapalonych, silnie zakurzonych, o małej powierzchni lub w pobliżu pól magnetycznych, aby uniknąć awarii obwodów wewnętrznych urządzenia.
- Podczas instalacji urządzenia należy unikać silnych pól magnetycznych lub urządzeń elektrycznych z silnym polem magnetycznym, takich jak piekarniki i lodówki.
- Nie należy używać urządzenia podczas burzy. Burza z piorunami może spowodować awarię sprzętu lub

zagrożenie porażeniem prądem.

- Z urządzenia należy korzystać w zakresie temperatur -15°C do +35°C, zaś urządzenie i jego akcesoria przechowywać w zakresie temperatur -20°C do +60°C. Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura otoczenia może spowodować awarię urządzenia.
- Przy temperaturze poniżej 5°C wydajność baterii jest ograniczona.
- Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, takich jak np. deska rozdzielcza samochodu.
- Nie należy umieszczać urządzeń w pobliżu źródeł ciepła lub odśloniętych źródeł ognia, takich jak grzejniki elektryczne, piece, podgrzewacze wody, kuchenki, świece lub inne miejsca, w których mogą występować wysokie temperatury.
- Nie należy umieszczać ostrych metalowych przedmiotów, takich jak szpilki w pobliżu słuchawki lub głośnika urządzenia, ponieważ mogą one przylegnąć do nich i spowodować obrażenia ciała.

Zdrowie dzieci: Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z małych części. Urządzenie i jego akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci mogą nieumyślnie uszkodzić urządzenie i jego akcesoria lub połknąć małe części, co może spowodować uduszenie

lub inne zagrożenia. Urządzenie nie jest zabawką, dzieci powinny używać go pod nadzorem dorosłych.

Bezpieczeństwo baterii:

- Nie należy demontować ani modyfikować baterii, ani zanurzać jej w wodzie i innych płynach, aby uniknąć wycieku baterii, wybuchu lub pożaru.
- Nie należy rzucać baterią, zgniatać jej, ani przebijać. Może to spowodować wewnętrzne zwarcia i przegrzanie.
- Urządzenie wyposażone jest w niewymienialną, wbudowaną baterię. Nie należy wymieniać baterii samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia baterii lub urządzenia.
- W przypadku ładowania słuchawki, gdy jest ona mokra od potu itp., styki ładowania ulegną korozji. Wytrzyj wilgoć suchą, miękką szmatką i pozwól jej wyschnąć naturalnie przed ponownym ładowaniem.
- Nie zostawiaj słuchawek w kieszeni podczas prania ubrań.
- Wymiana baterii: Ze względu na konieczność zapewnienia ochrony przed wnikiem wody (IPX4) oraz bezpieczeństwo użytkowania, wbudowany akumulator jest niewymienny dla użytkownika końcowego. Wymiana może być dokonana wyłącznie przez niezależnych profesjonalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje.

lub inne zagrożenia. Urządzenie nie jest zabawką, dzieci powinny używać go pod nadzorem dorosłych.

Bezpieczeństwo baterii:

- Nie należy demontować ani modyfikować baterii, ani zanurzać jej w wodzie i innych płynach, aby uniknąć wycieku baterii, wybuchu lub pożaru.
- Nie należy rzucać baterią, zgniatać jej, ani przebijać. Może to spowodować wewnętrzne zwarcia i przegrzanie.
- Urządzenie wyposażone jest w niewymienialną, wbudowaną baterię. Nie należy wymieniać baterii samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia baterii lub urządzenia.
- W przypadku ładowania słuchawki, gdy jest ona mokra od potu itp., styki ładowania ulegną korozji. Wytrzyj wilgoć suchą, miękką szmatką i pozwól jej wyschnąć naturalnie przed ponownym ładowaniem.
- Nie zostawiaj słuchawek w kieszeni podczas prania ubrań.
- Wymiana baterii: Ze względu na konieczność zapewnienia ochrony przed wnikiem wody (IPX4) oraz bezpieczeństwo użytkowania, wbudowany akumulator jest niewymienny dla użytkownika końcowego. Wymiana może być dokonana wyłącznie przez niezależnych profesjonalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje.

lub inne zagrożenia. Urządzenie nie jest zabawką, dzieci powinny używać go pod nadzorem dorosłych.

Bezpieczeństwo baterii:

- Nie należy demontować ani modyfikować baterii, ani zanurzać jej w wodzie i innych płynach, aby uniknąć wycieku baterii, wybuchu lub pożaru.
- Nie należy rzucać baterią, zgniatać jej, ani przebijać. Może to spowodować wewnętrzne zwarcia i przegrzanie.
- Urządzenie wyposażone jest w niewymienialną, wbudowaną baterię. Nie należy wymieniać baterii samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia baterii lub urządzenia.
- W przypadku ładowania słuchawki, gdy jest ona mokra od potu itp., styki ładowania ulegną korozji. Wytrzyj wilgoć suchą, miękką szmatką i pozwól jej wyschnąć naturalnie przed ponownym ładowaniem.
- Nie zostawiaj słuchawek w kieszeni podczas prania ubrań.
- Wymiana baterii: Ze względu na konieczność zapewnienia ochrony przed wnikiem wody (IPX4) oraz bezpieczeństwo użytkowania, wbudowany akumulator jest niewymienny dla użytkownika końcowego. Wymiana może być dokonana wyłącznie przez niezależnych profesjonalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje.

lub inne zagrożenia. Urządzenie nie jest zabawką, dzieci powinny używać go pod nadzorem dorosłych.

Bezpieczeństwo baterii:

- Nie należy demontować ani modyfikować baterii, ani zanurzać jej w wodzie i innych płynach, aby uniknąć wycieku baterii, wybuchu lub pożaru.
- Nie należy rzucać baterią, zgniatać jej, ani przebijać. Może to spowodować wewnętrzne zwarcia i przegrzanie.
- Urządzenie wyposażone jest w niewymienialną, wbudowaną baterię. Nie należy wymieniać baterii samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia baterii lub urządzenia.
- W przypadku ładowania słuchawki, gdy jest ona mokra od potu itp., styki ładowania ulegną korozji. Wytrzyj wilgoć suchą, miękką szmatką i pozwól jej wyschnąć naturalnie przed ponownym ładowaniem.
- Nie zostawiaj słuchawek w kieszeni podczas prania ubrań.
- Wymiana baterii: Ze względu na konieczność zapewnienia ochrony przed wnikiem wody (IPX4) oraz bezpieczeństwo użytkowania, wbudowany akumulator jest niewymienny dla użytkownika końcowego. Wymiana może być dokonana wyłącznie przez niezależnych profesjonalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje.

lub inne zagrożenia. Urządzenie nie jest zabawką, dzieci powinny używać go pod nadzorem dorosłych.

Bezpieczeństwo baterii:

- Nie należy demontować ani modyfikować baterii, ani zanurzać jej w wodzie i innych płynach, aby uniknąć wycieku baterii, wybuchu lub pożaru.
- Nie należy rzucać baterią, zgniatać jej, ani przebijać. Może to spowodować wewnętrzne zwarcia i przegrzanie.
- Urządzenie wyposażone jest w niewymienialną, wbudowaną baterię. Nie należy wymieniać baterii samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia baterii lub urządzenia.
- W przypadku ładowania słuchawki, gdy jest ona mokra od potu itp., styki ładowania ulegną korozji. Wytrzyj wilgoć suchą, miękką szmatką i pozwól jej wyschnąć naturalnie przed ponownym ładowaniem.
- Nie zostawiaj słuchawek w kieszeni podczas prania ubrań.
- Wymiana baterii: Ze względu na konieczność zapewnienia ochrony przed wnikiem wody (IPX4) oraz bezpieczeństwo użytkowania, wbudowany akumulator jest niewymienny dla użytkownika końcowego. Wymiana może być dokonana wyłącznie przez niezależnych profesjonalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje.

lub inne zagrożenia. Urządzenie nie jest zabawką, dzieci powinny używać go pod nadzorem dorosłych.

Bezpieczeństwo baterii:

- Nie należy demontować ani modyfikować baterii, ani zanurzać jej w wodzie i innych płynach, aby uniknąć wycieku baterii, wybuchu lub pożaru.
- Nie należy rzucać baterią, zgniatać jej, ani przebijać. Może to spowodować wewnętrzne zwarcia i przegrzanie.
- Urządzenie wyposażone jest w niewymienialną, wbudowaną baterię. Nie należy wymieniać baterii samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia baterii lub urządzenia.
- W przypadku ładowania słuchawki, gdy jest ona mokra od potu itp., styki ładowania ulegną korozji. Wytrzyj wilgoć suchą, miękką szmatką i pozwól jej wyschnąć naturalnie przed ponownym ładowaniem.
- Nie zostawiaj słuchawek w kieszeni podczas prania ubrań.
- Wymiana baterii: Ze względu na konieczność zapewnienia ochrony przed wnikiem wody (IPX4) oraz bezpieczeństwo użytkowania, wbudowany akumulator jest niewymienny dla użytkownika końcowego. Wymiana może być dokonana wyłącznie przez niezależnych profesjonalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje.

lub inne zagrożenia. Urządzenie nie jest zabawką, dzieci powinny używać go pod nadzorem dorosłych.

Bezpieczeństwo baterii:

- Nie należy demontować ani modyfikować baterii, ani zanurzać jej w wodzie i innych płynach, aby uniknąć wycieku baterii, wybuchu lub pożaru.
- Nie należy rzucać baterią, zgniatać jej, ani przebijać. Może to spowodować wewnętrzne zwarcia i przegrzanie.
- Urządzenie wyposażone jest w niewymienialną, wbudowaną baterię. Nie należy wymieniać baterii samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia baterii lub urządzenia.
- W przypadku ładowania słuchawki, gdy jest ona mokra od potu itp., styki ładowania ulegną korozji. Wytrzyj wilgoć suchą, miękką szmatką i pozwól jej wyschnąć naturalnie przed ponownym ładowaniem.
- Nie zostawiaj słuchawek w kieszeni podczas prania ubrań.
- Wymiana baterii: Ze względu na konieczność zapewnienia ochrony przed wnikiem wody (IPX4) oraz bezpieczeństwo użytkowania, wbudowany akumulator jest niewymienny dla użytkownika końcowego. Wymiana może być dokonana wyłącznie przez niezależnych profesjonalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje.

lub inne zagrożenia. Urządzenie nie jest zabawką, dzieci powinny używać go pod nadzorem dorosłych.

Bezpieczeństwo baterii:

- Nie należy demontować ani modyfikować baterii, ani zanurzać jej w wodzie i innych płynach, aby uniknąć wycieku baterii, wybuchu lub pożaru.
- Nie należy rzucać baterią, zgniatać jej, ani przebijać. Może to spowodować wewnętrzne zwarcia i przegrzanie.
- Urządzenie wyposażone jest w niewymienialną, wbudowaną baterię. Nie należy wymieniać baterii samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia baterii lub urządzenia.
- W przypadku ładowania słuchawki, gdy jest ona mokra od potu itp., styki ładowania ulegną korozji. Wytrzyj wilgoć suchą, miękką szmatką i pozwól jej wyschnąć naturalnie przed ponownym ładowaniem.
- Nie zostawiaj słuchawek w kieszeni podczas prania ubrań.
- Wymiana baterii: Ze względu na konieczność zapewnienia ochrony przed wnikiem wody (IPX4) oraz bezpieczeństwo użytkowania, wbudowany akumulator jest niewymienny dla użytkownika końcowego. Wymiana może być dokonana wyłącznie przez niezależnych profesjonalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje.

lub inne zagrożenia. Urządzenie nie jest zabawką, dzieci powinny używać go pod nadzorem dorosłych.

Bezpieczeństwo baterii:

- Nie należy demontować ani modyfikować baterii, ani zanurzać jej w wodzie i innych płynach, aby uniknąć wycieku baterii, wybuchu lub pożaru.
- Nie należy rzucać baterią, zgniatać jej, ani przebijać. Może to spowodować wewnętrzne zwarcia i przegrzanie.
- Urządzenie wyposażone jest w niewymienialną, wbudowaną baterię. Nie należy wymieniać baterii samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia baterii lub urządzenia.
- W przypadku ładowania słuchawki, gdy jest ona mokra od potu itp., styki ładowania ulegną korozji. Wytrzyj wilgoć suchą, miękką szmatką i pozwól jej wyschnąć naturalnie przed ponownym ładowaniem.
- Nie zostawiaj słuchawek w kieszeni podczas prania ubrań.
- Wymiana baterii: Ze względu na konieczność zapewnienia ochrony przed wnikiem wody (IPX4) oraz bezpieczeństwo użytkowania, wbudowany akumulator jest niewymienny dla użytkownika końcowego. Wymiana może być dokonana wyłącznie przez niezależnych profesjonalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje.

lub inne zagrożenia. Urządzenie nie jest zabawką, dzieci powinny używać go pod nadzorem dorosłych.

Bezpieczeństwo baterii:

- Nie należy demontować ani modyfikować baterii, ani zanurzać jej w wodzie i innych płynach, aby uniknąć wycieku baterii, wybuchu lub pożaru.
- Nie należy rzucać baterią, zgniatać jej, ani przebijać. Może to spowodować wewnętrzne zwarcia i przegrzanie.
- Urządzenie wyposażone jest w niewymienialną, wbudowaną baterię. Nie należy wymieniać baterii samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia baterii lub urządzenia.
- W przypadku ładowania słuchawki, gdy jest ona mokra od potu itp., styki ładowania ulegną korozji. Wytrzyj wilgoć suchą, miękką szmatką i pozwól jej wyschnąć naturalnie przed ponownym ładowaniem.
- Nie zostawiaj słuchawek w kieszeni podczas prania ubrań.
- Wymiana baterii: Ze względu na konieczność zapewnienia ochrony przed wnikiem wody (IPX4) oraz bezpieczeństwo użytkowania, wbudowany akumulator jest niewymienny dla użytkownika końcowego. Wymiana może być dokonana wyłącznie przez niezależnych profesjonalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje.

lub inne zagrożenia. Urządzenie nie jest zabawką, dzieci powinny używać go pod nadzorem dorosłych.

Bezpieczeństwo baterii:

- Nie należy demontować ani modyfikować baterii, ani zanurzać jej w wodzie i innych płynach, aby uniknąć wycieku baterii, wybuchu lub pożaru.
- Nie należy rzucać baterią, zgniatać jej, ani przebijać. Może to spowodować wewnętrzne zwarcia i przegrzanie.
- Urządzenie wyposażone jest w niewymienialną, wbudowaną baterię. Nie należy wymieniać baterii samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia baterii lub urządzenia.
- W przypadku ładowania słuchawki, gdy jest ona mokra od potu itp., styki ładowania ulegną korozji. Wytrzyj wilgoć suchą, miękką szmatką i pozwól jej wyschnąć naturalnie przed ponownym ładowaniem.
- Nie zostawiaj słuchawek w kieszeni podczas prania ubrań.
- Wymiana baterii: Ze względu na konieczność zapewnienia ochrony przed wnikiem wody (IPX4) oraz bezpieczeństwo użytkowania, wbudowany akumulator jest niewymienny dla użytkownika końcowego. Wymiana może być dokonana wyłącznie przez niezależnych profesjonalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje.

lub inne zagrożenia. Urządzenie nie jest zabawką, dzieci powinny używać go pod nadzorem dorosłych.

Bezpieczeństwo baterii:

- Nie należy demontować ani modyfikować baterii, ani zanurzać jej w wodzie i innych płynach, aby uniknąć wycieku baterii, wybuchu lub pożaru.
- Nie należy rzucać baterią, zgniatać jej, ani przebijać. Może to spowodować wewnętrzne zwarcia i przegrzanie.
- Urządzenie wyposażone jest w niewymienialną, wbudowaną baterię. Nie należy wymieniać baterii samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia baterii lub urządzenia.
- W przypadku ładowania słuchawki, gdy jest ona mokra od potu itp., styki ładowania ulegną korozji. Wytrzyj wilgoć suchą, miękką szmatką i pozwól jej wyschnąć naturalnie przed ponownym ładowaniem.
- Nie zostawiaj słuchawek w kieszeni podczas prania ubrań.
- Wymiana baterii: Ze względu na konieczność zapewnienia ochrony przed wnikiem wody (IPX4) oraz bezpieczeństwo użytkowania, wbudowany akumulator jest niewymienny dla użytkownika końcowego. Wymiana może być dokonana wyłącznie przez niezależnych profesjonalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje.

lub inne zagrożenia. Urządzenie nie jest zabawką, dzieci powinny używać go pod nadzorem dorosłych.

Bezpieczeństwo baterii:

- Nie należy demontować ani modyfikować baterii, ani zanurzać jej w wodzie i innych płynach, aby uniknąć wycieku baterii, wybuchu lub pożaru.
- Nie należy rzucać baterią, zgniatać jej, ani przebijać. Może to spowodować wewnętrzne zwarcia i przegrzanie.
- Urządzenie wyposażone jest w niewymienialną, wbudowaną baterię. Nie należy wymieniać baterii samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia baterii lub urządzenia.
- W przypadku ładowania słuchawki, gdy jest ona mokra od potu itp., styki ładowania ulegną korozji. Wytrzyj wilgoć suchą, miękką szmatką i pozwól jej wyschnąć naturalnie przed ponownym ładowaniem.
- Nie zostawiaj słuchawek w kieszeni podczas prania ubrań.
- Wymiana baterii: Ze względu na konieczność zapewnienia ochrony przed wnikiem wody (IPX4) oraz bezpieczeństwo użytkowania, wbudowany akumulator jest niewymienny dla użytkownika końcowego. Wymiana może być dokonana wyłącznie przez niezależnych profesjonalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje.

lub inne zagrożenia. Urządzenie nie jest zabawką, dzieci powinny używać go pod nadzorem dorosłych.

Bezpieczeństwo baterii:

- Nie należy demontować ani modyfikować baterii, ani zanurzać jej w wodzie i innych płynach, aby uniknąć wycieku baterii, wybuchu lub pożaru.
- Nie należy rzucać baterią, zgniatać jej, ani przebijać. Może to spowodować wewnętrzne zwarcia i przegrzanie.
- Urządzenie wyposażone jest w niewymienialną, wbudowaną baterię. Nie należy wymieniać baterii samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia baterii lub urządzenia.
- W przypadku ładowania słuchawki, gdy jest ona mokra od potu itp., styki ładowania ulegną korozji. Wytrzyj wilgoć suchą, miękką szmatką i pozwól jej wyschnąć naturalnie przed ponownym ładowaniem.
- Nie zostawiaj słuchawek w kieszeni podczas prania ubrań.
- Wymiana baterii: Ze względu na konieczność zapewnienia ochrony przed wnikiem wody (IPX4) oraz bezpieczeństwo użytkowania, wbudowany akumulator jest niewymienny dla użytkownika końcowego. Wymiana może być dokonana wyłącznie przez niezależnych profesjonalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje.

lub inne zagrożenia. Urządzenie nie jest zabawką, dzieci powinny używać go pod nadzorem dorosłych.

Bezpieczeństwo baterii:

- Nie należy demontować ani modyfikować baterii, ani zanurzać jej w wodzie i innych płynach, aby uniknąć wycieku baterii, wybuchu lub pożaru.
- Nie należy rzucać baterią, zgniatać jej, ani przebijać. Może to spowodować wewnętrzne zwarcia i przegrzanie.
- Urządzenie wyposażone jest w niewymienialną, wbudowaną baterię. Nie należy wymieniać baterii samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia baterii lub urządzenia.
- W przypadku ładowania słuchawki, gdy jest ona mokra od potu itp., styki ładowania ulegną korozji. Wytrzyj wilgoć suchą, miękką szmatką i pozwól jej wyschnąć naturalnie przed ponownym ładowaniem.
- Nie zostawiaj słuchawek w kieszeni podczas prania ubrań.
- Wymiana baterii: Ze względu na konieczność zapewnienia ochrony przed wnikiem wody (IPX4) oraz bezpieczeństwo użytkowania, wbudowany akumulator jest niewymienny dla użytkownika końcowego. Wymiana może być dokonana wyłącznie przez niezależnych profesjonalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje.

lub inne zagrożenia. Urządzenie nie jest zabawką, dzieci powinny używać go pod nadzorem dorosłych.

Bezpieczeństwo baterii:

- Nie należy demontować ani modyfikować baterii, ani zanurzać jej w wodzie i innych płynach, aby uniknąć wycieku baterii, wybuchu lub pożaru.
- Nie należy rzucać baterią, zgniatać jej, ani przebijać. Może to spowodować wewnętrzne zwarcia i przegrzanie.
- Urządzenie wyposażone jest w niewymienialną, wbudowaną baterię. Nie należy wymieniać baterii samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia baterii lub urządzenia.
- W przypadku ładowania słuchawki, gdy jest ona mokra od potu itp., styki ładowania ulegną korozji. Wytrzyj wilgoć suchą, miękką szmatką i pozwól jej wyschnąć naturalnie przed ponownym ładowaniem.
- Nie zostawiaj słuchawek w kieszeni podczas prania ubrań.
- Wymiana baterii: Ze względu na konieczność zapewnienia ochrony przed wnikiem wody (IPX4) oraz bezpieczeństwo użytkowania, wbudowany akumulator jest niewymienny dla użytkownika końcowego. Wymiana może być dokonana wyłącznie przez niezależnych profesjonalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje.

lub inne zagrożenia. Urządzenie nie jest zabawką, dzieci powinny używać go pod nadzorem dorosłych.

Bezpieczeństwo baterii:

- Nie należy demontować ani modyfikować baterii, ani zanurzać jej w wodzie i innych płynach, aby uniknąć wycieku baterii, wybuchu lub pożaru.
- Nie należy rzucać baterią, zgniatać jej, ani przebijać. Może to spowodować wewnętrzne zwarcia i przegrzanie.
- Urządzenie wyposażone jest w niewymienialną, wbudowaną baterię. Nie należy wymieniać baterii samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia baterii lub urządzenia.
- W przypadku ładowania słuchawki, gdy jest ona mokra od potu itp., styki ładowania ulegną korozji. Wytrzyj wilgoć suchą, miękką szmatką i pozwól jej wyschnąć naturalnie przed ponownym ładowaniem.
- Nie zostawiaj słuchawek w kieszeni podczas prania ubrań.
- Wymiana baterii: Ze względu na konieczność zapewnienia ochrony przed wnikiem wody (IPX4) oraz bezpieczeństwo użytkowania, wbudowany akumulator jest niewymienny dla użytkownika końcowego. Wymiana może być dokonana wyłącznie przez niezależnych profesjonalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje.

lub inne zagrożenia. Urządzenie nie jest zabawką, dzieci powinny używać go pod nadzorem dorosłych.

Bezpieczeństwo baterii:

- Nie należy demontować ani modyfikować baterii, ani zanurzać jej w wodzie i innych płynach, aby uniknąć wycieku baterii, wybuchu lub pożaru.
- Nie należy rzucać baterią, zgniatać jej, ani przebijać. Może to spowodować wewnętrzne zwarcia i przegrzanie.
- Urządzenie wyposażone jest w niewymienialną, wbudowaną baterię. Nie należy wymieniać baterii samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia baterii lub urządzenia.
- W przypadku ładowania słuchawki, gdy jest ona mokra od potu itp., styki ładowania ulegną korozji. Wytrzyj wilgoć suchą, miękką szmatką i pozwól jej wyschnąć naturalnie przed ponownym ładowaniem.
- Nie zostawiaj słuchawek w kieszeni podczas prania ubrań.
- Wymiana baterii: Ze względu na konieczność zapewnienia ochrony przed wnikiem wody (IPX4) oraz bezpieczeństwo użytkowania, wbudowany akumulator jest niewymienny dla użytkownika końcowego. Wymiana może być dokonana wyłącznie przez niezależnych profesjonalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje.

lub inne zagrożenia. Urządzenie nie jest zabawką, dzieci powinny używać go pod nadzorem dorosłych.

Bezpieczeństwo baterii:

- Nie należy demontować ani modyfikować baterii, ani zanurzać jej w wodzie i innych płynach, aby uniknąć wycieku baterii, wybuchu lub pożaru.
- Nie należy rzucać baterią, zgniatać jej, ani przebijać. Może to spowodować wewnętrzne zwarcia i przegrzanie.
- Urządzenie wyposażone jest w niew