



HARDY@ SlimGrip 20™

Držák na televizi

Návod k použití

CZ

1. Obecné informace

3mk HARDY® SlimGrip 20™ nástěnný držák je určen pro montáž LCD/LED/OLED televizorů kompatibilních se standardem VESA. Umožňuje sklápění a otáčení ramene pro nastavení obrazovky pod optimálním úhlem. Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte celý návod a připravte potřebné nářadí.

2. Důležitá upozornění

Montáž provádějte na stabilním a nosném podkladu. Doplňkové prvky příslušenství jsou určeny pro montáž do plné cihly nebo betonu. Neinstalujte držák na sádkartonové desky, OSB desky, dřevotřískové desky ani jiné lehké konstrukce bez profesionálních vyztužení a dedikovaných upevnění. Před vrtáním zkontrolujte, zda na místě instalace neprocházejí elektrické vodiče, trubky nebo jiné instalace (doporučuje se detektor "wall scanner").

Nepřekračujte maximální hmotnost televizoru (20 kg). Doporučujeme montáž ve dvou při zvedání a zavěšení televizoru.

Používejte šrouby správné délky pro televizor – příliš dlouhé šrouby mohou poškodit vnitřní prvky zařízení.

Po montáži pravidelně kontrolujte utažení šroubů (každé 2 měsíce).

3. Obsah balení

Nástěnný držák s ramenem – 1 ks.
VESA deska (část montovaná k televizoru) – 1 ks.
Sada montážních prvků (šrouby, hmoždinky, podložky, distanční vložky) – 1 sada.

Sada montážních prvků (podle dodané specifikace):

- Hmoždinka Ø8 × 40 mm – 2 ks. – montáž do zdi (beton/cihla)
- Šroub do zdi M6 × 50 mm – 2 ks. – montáž do zdi (beton/cihla)
- Šroub M4 × 15 mm – 4 ks. – montáž VESA desky k TV (vybrané modely)
- Šroub M5 × 12 mm – 4 ks. – montáž VESA desky k TV (vybrané modely)
- Šroub M6 × 15 mm – 4 ks. – montáž VESA desky k TV (vybrané modely)
- Šroub M8 × 30 mm – 4 ks. – montáž VESA desky k TV (vybrané modely)
- Ploché podložky M4/M5 – 4 ks. – pro šrouby M4/M5
- Ploché podložky M6/M8 – 4 ks. – pro šrouby M6/M8
- Plastový distanční kroužek 15 mm – 4 ks. – při vybouleném/nepravidelném zadním krytu TV nebo prohloubených otvorech VESA

Poznámka: ne všechny prvky z balení musí být použity při montáži (závisí na modelu televizoru).

Schémata v návodu mají pouze ilustrativní charakter a mohou se lišit od skutečného obsahu balení.

4. Požadované nářadí

- Pro montáž připravte:
- měřicí pásma a tužku,
 - vodováhu,
 - vrtačku a vrták Ø8 mm (beton/cihla),
 - vrták Ø3 mm (pouze do dřevěných konstrukcí – vodící otvory),
 - šroubovák a klíč/koncový klíč (přízpusobený pro šrouby),
 - kladivo,
 - detektor vodičů/"wall scanner" (doporučuje se).

5. Technická specifikace

Model: 3mk HARDY® SlimGrip 20™
Typ montáže: nástěnný
Rozsah úhlopříček: 14"-42"
Maximální nosnost: 20 kg
VESA standard: do 200 × 200 mm (75×75 / 100×100 / 150×150 / 100×200 / 200×200)
Regulace sklonu: ±8°

Otáčení ramene: až 180° (v závislosti na instalaci a velikosti TV)

Vzdálenost od zdi: 46–205 mm
Materiál: Studená válcovaná ocel, Ochranný povlak
Tloušťka desky: 1,2–2,0 mm

6. Příprava k montáži

Zkontrolujte VESA standard a hmotnost televizoru (musí být ≤ 20 kg).
Vypněte televizor, odpojte všechny kabely a položte ho obrazovkou dolů na měkký, čistý povrch (např. deku).
Vyberte místo montáže tak, aby byl zajištěn přístup k zásuvkám a kabelům po zavěšení televizoru.
Ujistěte se, že podklad je nosný (plná cihla nebo beton).
Před vrtáním použijte detektor kabelů/trubek.

7. Montáž VESA desky na televizor

- Přiložte VESA desku k zadní části televizoru a přizpusobte otvory pro rozteč VESA.
- Vyberte vhodné šrouby (M4/M5/M6/M8) a podložky. Šrouby utahujte ručně – bez použití síly.
- Pokud je zadní strana televizoru vyboulená, má prohlubně nebo vystouplé prvky, použijte plastové distanční vložky, aby deska nedomáhala na kryt.
- Šrouby utahujte citlivě. Příliš dlouhé šrouby mohou poškodit vnitřní prvky televizoru.

8. Montáž držáku na zeď (beton/cihla)

- Přiložte základnu držáku na zeď na vybraném místě a vodorovně vyrovnejte.
- Označte místa pro vrtání otvorů.
- Vyvrtejte otvory Ø8 mm do hloubky cca 50 mm. Nevrtejte do spár (malty) – otvory provádějte v plné cihle nebo betonu.
- Vložte hmoždinky do otvorů. Hmoždinka by měla těsně zapadnout (v případě potřeby ji poklepejte kladivem).
- Přišroubujte držák k zdi pomocí 2 šroubů M6 × 50 mm. Utahujte rovnoměrně – nepoužívejte nadměrnou sílu.

9. Montáž do dřevěné konstrukce (volitelně)

- Montáž do dřeva je možná pouze po upevnění držáku k pevným, nosným prvkům konstrukce (např. sloupkům). V tomto případě je třeba použít vhodný vrták pro dřevo.
- Najděte nosný prvek (doporučuje se detektor / wall scanner).
 - Označte otvory a provádějte vodící otvory vrtákem Ø3 mm.
 - Přišroubujte držák k dřevu pomocí šroubů a kontrolujte umístění.

Poznámka (Při montáži do dřeva nepoužívejte hmoždinky)

10. Zavěšení televizoru a zajištění

Ujistěte se, že držák je stabilně upevněn ke zdi.
Ve dvou osobách zvedněte televizor a nasuňte VESA desku (část A) na montážní prvek (část B) držáku.
Zkontrolujte, zda jsou obě strany správně zaháknuté a televizor je upevněn rovně.
Upevněte dvě zajišťovací šrouby podle obrázku.

11. Nastavení a údržba

Nastavení sklonu: ±8° – upravujte opatrně, přidržujte televizor.
Otáčení ramene: až 180° – v závislosti na instalaci a rozměrech televizoru.
Čistěte suchým nebo mírně vlhkým hadříkem.
Nepoužívejte agresivní prostředky ani rozpouštědla.
Každé 2 měsíce zkontrolujte utažení všech upevňovacích šroubů.

12. Záruka

Produkt je kryt 24měsíční zárukou výrobce, zahrnující výrobcem určené vady a materiálové vady. Poškození způsobené nesprávnou montáží nebo používáním není kryté zárukou.

13. Informace o likvidaci

Produkt musí být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadovém hospodářství. Po skončení používání vraťte produkt do místa sběru odpadu. Kovové prvky jsou recyklovatelné.

Navržen v Polsku od:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Vyrobeno v Číně.