



**HARDY® StableMount 75™**

Příslušenství, Držák na televizi

**Návod k použití**

CZ

## 1. Obecné informace

Stěnový držák 3mk HARDY® StableMount 75™ je určen pro montáž LCD / LED / OLED televizorů kompatibilních se standardem VESA. Umožňuje nastavení úhlu náklonu obrazovky, což zajišťuje optimální komfort při sledování. Před zahájením montáže je nutné se důkladně seznámit se všemi informacemi v této příručce a uchovat ji pro budoucnost.

## 2. Obsah balení (obrázek 1)

- tělo stěnového držáku (bracket) – 1 ks
- montážní ramena (hanging hook) – 2 ks
- montážní lišty (hook rail) – 4 ks
- šrouby M4 × 15 mm – 4 ks
- šrouby M4 × 25 mm – 4 ks
- šrouby M6 × 15 mm – 4 ks
- šrouby M6 × 25 mm – 4 ks
- šrouby M8 × 25 mm – 4 ks
- kovové podložky Ø6 mm – 4 ks
- plastové distanční podložky 15 mm – 4 ks
- montážní šrouby do zdi M7 × 55 mm – 6 ks
- expanzní hmoždinky Ø10 mm – 6 ks
- montážní klíč (wrench) – 1 ks
- spirit level – 1 ks
- montážní návod – 1 ks

## Pozor:

Schémata v návodu mají pouze ilustrativní charakter a mohou se od skutečného obsahu balení lišit. Platná je seznam položek v bodu 2.

Montážní prvky dodávané v sadě jsou určeny pro montáž na zdi z betonu nebo plné cihly. Montáž na dřevěnou konstrukci je možná pouze po upevnění držáku na plné, nosné prvky konstrukce, přičemž je třeba použít odpovídající dřevěné šrouby, které nejsou součástí balení.

Montáž není určena pro sádkartonové desky, OSB desky, dřevotřískové desky, pórobeton (např. plynosilikát) nebo jiné lehké nebo nenosné konstrukce.

Výrobce nenese odpovědnost za nesprávný výběr montážních prvků nebo montáž provedenou v rozporu s tímto návodem.

## 3. Požadované nástroje

- elektrická vrtačka
- vrták Ø10 mm (na beton nebo cihlu)
- šroubovák
- kladivo
- tužka
- montážní klíč (součást balení)
- vodováha (součást balení)

## 4. Technická specifikace (obrázek 2)

Model: 3mk HARDY® StableMount 75™

Typ montáže: stěnový

Určení: ploché televizory

Standard VESA: max. 700 × 400 mm

Nastavení sklonu: přibližně -3° / +12°

Nastavení vodorovně: až 120° (v závislosti na instalaci a velikosti TV)

Vzdálenost od zdi (rozsah): přibližně 55–415 mm

Doporučená velikost televizoru: 55"–90"

Maximální nosnost: 75 kg

Materiál: studeně válcovaná ocel potažená ochranným povlakem

Tloušťka plechu (deska): 1,2–1,8 mm

## 5. Příprava k montáži

Zkontrolujte standard VESA a hmotnost svého televizoru.

Ujistěte se, že zeď je z betonu nebo plné cihly.

Připravte si všechny nástroje a montážní prvky.

Doporučuje se provádět montáž ve dvou osobách.

## 6. Sestavení držáku - montáž montážních lišt (obrázek 3)

- Uvolněte upínací šrouby v těle držáku.
- Vsuňte montážní lišty (hook rail) do vodítek/zamykacího mechanismu v těle držáku.
- Dotáhněte upínací šrouby, abyste zajistili lišty.

- Pokud v držáku jsou šrouby pro blokování lišt (předem namontované), dotáhněte je podle konstrukce držáku. Šrouby blokující lišty jsou předem namontovány v těle držáku (8 ks).

## 7. Montáž držáku na zeď (obrázek 4)

- Přiložte tělo držáku ke zdi na vybrané místo.
- Zkontrolujte úroveň držáku pomocí vodováhy.
- Označte místa vrtání otvorů.

**Pozor:** Před vrtáním se ujistěte, že v zdi nevedou elektrické, vodovodní nebo plynové potrubí.

- Vyvrtejte otvory Ø10 mm do hloubky přibližně 60 mm.

**Pozor:** Není dovoleno vrtat otvory do malty mezi cihlami. Montážní otvory musí být provedeny v plné cihle nebo betonu.

- Vložte expanzní hmoždinky do otvorů (hmoždinky by měly být těsné; v případě potřeby je jemně zatlučte kladivem).

- Připevněte držák ke zdi pomocí 6 šroubů M7 × 55 mm.
- Nedotahujte šrouby s nadměrnou silou. Doporučuje se pravidelně kontrolovat dotahování (přibližně každé 2 měsíce).

## 8. Montáž ramen na televizor (obrázek 5)

- Položte televizor obrazovkou dolů na měkký, stabilní povrch.
- Přiložte montážní ramena k otvorům VESA na zadní straně televizoru.

- Pozor: Ujistěte se, že obě ramena jsou namontována ve stejné výšce.
- Vyberte správné šrouby, podložky a distanční podložky.
- Upevněte ramena, nedotahujte šrouby s nadměrnou silou.

## 9. Zavěšení televizoru (obrázek 6 a obrázek 7)

**Pozor:** Doporučuje se montáž ve dvou osobách.

- Opatrně zavěste televizor na lišty držáku.
- Ujistěte se, že háky jsou správně usazený.
- Dotáhněte zajišťovací/zamykací šrouby ramen (podle konstrukce držáku).
- Nastavte úhel sklonu a upravte kabely.

Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávnou montáží nebo používáním v rozporu s návodem.

## 10. Bezpečnostní upozornění

Montáž provádějte pouze podle návodu. Nepřekračujte povolenou hmotnost televizoru.

Neměňte konstrukci držáku. Pravidelně kontrolujte dotahování šroubů. Produkt není hračka – uchovávejte mimo dosah dětí.

## 11. Údržba a skladování

Čistěte suchým nebo mírně vlhkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní chemické prostředky. Ukládejte produkt na suchém místě.

## 12. Záruční podmínky

Produkt je kryt 24měsíční zárukou výrobce, která se vztahuje na výrobní a materiálové vady. Poškození způsobené nesprávnou montáží nebo užíváním nezahrnují záruku.

## 13. Informace o likvidaci

Produkt je třeba likvidovat podle místních předpisů o nakládání s odpady. Po skončení používání odevzdejte produkt na místo sběru odpadu. Kovové prvky jsou vhodné k recyklaci.

## Navrženo v Polsku od:

3mk Protection Sp. z o.o.  
Krotoszyńska 35, B-02/4a  
63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086  
3mk@3mk.pl

## Vyrobeno v Číně.