



3mk FitPods™

Casque sans fil

Mode d'emploi

FR

1. Présentation du produit :

Les écouteurs sans fil de type TWS sont conçus pour la lecture de son sans fil et pour passer des appels téléphoniques en utilisant la technologie Bluetooth en combinaison avec des appareils compatibles. Le produit est destiné uniquement à un usage grand public. Ce n'est pas un équipement de protection individuelle et ne protège pas l'ouïe. Le produit doit être utilisé conformément à l'usage décrit dans ce mode d'emploi.

2. Contenu de l'emballage :

- écouteurs sans fil 3mk FitPods,
- étui de chargement,
- mode d'emploi,
- embouts interchangeable,
- câble de chargement USB-C.

3. Spécifications techniques :

- Nom : 3mk FitPods
- Modèle : TWS-FIT-01B
- Version Bluetooth : 6.0
- Codecs audio : AAC, SBC
- Bande de fréquence radio : 2402 MHz-2480 MHz
- Taille du haut-parleur : 10 mm
- Impédance : 32 Ω

- Port de charge : USB-C
- Plage de fréquence : 20-20000 Hz
- Temps de chargement des écouteurs : 1,5 h
- Temps de chargement de l'étui de chargement : 1,5 h
- Temps de lecture : 6h (25h avec l'étui de chargement)
- Temps en veille : jusqu'à 120 h
- Capacité de la batterie des écouteurs : 40 mAh
- Capacité de la batterie de l'étui de chargement : 500 mAh

- Distance du signal Bluetooth : jusqu'à 10 m
- Courant de charge des écouteurs : 30 mA
- Courant de charge de l'étui de chargement : 400 mA
- Puissance d'émission maximale : ≤8 dBm
- Tension nominale de la batterie : 3.7 V
- Niveau de pression acoustique (SPL) : 108 dB ± 1.5 @ 1 KHz
- Profils Bluetooth : HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Type de batterie : batterie lithium-polymère
- Tension et courant d'entrée nominales : 5 V / 400 mA

4. Mode d'emploi :

Sauf indication contraire dans le mode d'emploi des appareils que vous souhaitez charger, procédez comme suit :

- Il est recommandé d'utiliser le câble de chargement d'origine fourni avec l'emballage pour le chargement.

- Ne pas utiliser de chargeurs ou de technologies de charge rapide, à moins que cela ne soit spécifié dans les spécifications du produit.
- Avant la première utilisation des écouteurs, il est nécessaire de charger l'étui de chargement.
- Les voyants de l'étui de chargement clignotent en rouge lors du chargement de l'étui avec un câble USB-C. Une fois complètement chargé, les voyants cessent de clignoter et s'allument en rouge fixe.

Chargement des écouteurs :

- Placez les écouteurs dans l'étui, puis le fermer - les écouteurs s'éteignent.

Appairage Bluetooth :

- Après avoir retiré les écouteurs de l'étui, ceux-ci s'allument automatiquement et une LED commence à clignoter, puis sélectionnez le nom Bluetooth « 3mk FitPods » sur l'appareil pour vous connecter.

Appairage Bluetooth d'un autre appareil :

1. Si un appareil déjà apparié est à proximité, accéder aux paramètres Bluetooth et déconnecter la connexion actuelle avec les écouteurs, ceux-ci passeront alors en mode d'appairage et pourront être recherchés et appariés à nouveau avec un autre appareil.
2. Si l'appareil précédemment apparié n'est pas à proximité, respectez le chapitre « Appairage Bluetooth ».

Fonctions de l'écouteur gauche

- Lecture de musique : appuyez 2 fois
- Pause de la musique : appuyez 2 fois
- Piste suivante : appuyez 3 fois
- Augmenter le volume : appuyez 1 fois
- Assistant vocal : maintenez 2 secondes

Fonctions de l'écouteur droit

- Lecture de musique : appuyez 2 fois
- Pause de la musique : appuyez 2 fois
- Piste précédente : appuyez 3 fois
- Diminuer le volume : appuyez 1 fois
- ANC / Mode Transparent / Désactiver ANC : maintenez 3 secondes

- Répondre à un appel : appuyez 2 fois (écouteur gauche ou droit)
- Terminer un appel : appuyez 2 fois (écouteur gauche ou droit)
- Rejeter un appel : maintenez 2 secondes

Allumer les écouteurs :

1. Ouvrir le couvercle de l'étui, les écouteurs s'allument automatiquement.

Éteindre les écouteurs :

1. Remettre les écouteurs dans l'étui, puis le fermer - les écouteurs s'éteignent.

Informations de sécurité :

- Avant d'utiliser et d'exploiter les écouteurs, veuillez lire les conseils ci-dessous afin de maximiser leurs performances et d'éviter des situations dangereuses ou illégales.

Perte d'audition :

- Écouter du son à un volume élevé peut endommager durablement l'audition.
- Lors de l'utilisation des écouteurs pour écouter de la musique ou passer des appels, il est recommandé d'utiliser le volume minimum requis pour la musique ou les appels afin d'éviter d'endommager l'audition.
- Une exposition prolongée à des sons forts peut entraîner une perte auditive irréversible.
- Une exposition à des sons forts pendant la conduite peut distraire et entraîner un accident.

Environnement de fonctionnement :

- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits poussiéreux, fortement pollués, avec peu d'espace ou à proximité de champs magnétiques afin d'éviter des pannes des circuits internes de l'appareil.
- Lors de l'utilisation de l'appareil, évitez les champs magnétiques ou les appareils électriques produisant de tels champs.
- N'utilisez pas l'appareil pendant un orage. Un orage avec éclairs peut compromettre le matériel ou présenter un risque d'électrocution.
- Utilisez l'appareil dans des températures comprises entre 0 °C et 40 °C, et conservez l'appareil et ses accessoires à des températures comprises entre -10 °C et 45 °C. Une température ambiante trop élevée ou trop basse peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil. À des températures inférieures à -10 °C, la performance de la batterie est réduite.
- Ne placez pas l'appareil dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil, comme le tableau de bord d'une voiture.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur ou de flammes nues, comme des radiateurs électriques, des fours, des chauffe-eau, des cuisinières, des bougies ou d'autres endroits où des températures élevées peuvent apparaître.
- Ne placez pas d'objets métalliques pointus à proximité de l'écouteur ou du haut-parleur de l'appareil.

- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits poussiéreux, fortement pollués, avec peu d'espace ou à proximité de champs magnétiques afin d'éviter des pannes des circuits internes de l'appareil.
- Lors de l'utilisation de l'appareil, évitez les champs magnétiques ou les appareils électriques produisant de tels champs.
- N'utilisez pas l'appareil pendant un orage. Un orage avec éclairs peut compromettre le matériel ou présenter un risque d'électrocution.
- Utilisez l'appareil dans des températures comprises entre 0 °C et 40 °C, et conservez l'appareil et ses accessoires à des températures comprises entre -10 °C et 45 °C. Une température ambiante trop élevée ou trop basse peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil. À des températures inférieures à -10 °C, la performance de la batterie est réduite.
- Ne placez pas l'appareil dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil, comme le tableau de bord d'une voiture.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur ou de flammes nues, comme des radiateurs électriques, des fours, des chauffe-eau, des cuisinières, des bougies ou d'autres endroits où des températures élevées peuvent apparaître.
- Ne placez pas d'objets métalliques pointus à proximité de l'écouteur ou du haut-parleur de l'appareil.

Santé des enfants :

- L'appareil et ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. L'appareil et ses accessoires doivent être conservés hors de portée des enfants. Les enfants peuvent endommager accidentellement l'appareil et ses accessoires ou avaler de petites pièces, ce qui peut entraîner un étouffement ou d'autres dangers.
- Le produit n'est pas destiné aux enfants de moins de 3 ans.
- L'appareil n'est pas un jouet. Les enfants doivent l'utiliser sous la supervision d'un adulte.

Sécurité de la batterie :

- Ne pas démonter ni modifier la batterie, ni la plonger dans l'eau ou d'autres liquides, pour éviter les fuites, explosions ou incendies.
- Ne pas jeter la batterie, l'écraser ni la percer. Cela peut provoquer des courts-circuits internes et une surchauffe.
- L'appareil est équipé d'une batterie intégrée non amovible.
- Ne pas remplacer la batterie soi-même pour éviter d'endommager la batterie ou l'appareil.
- Lorsque vous chargez l'écouteur lorsqu'il est humide de sueur, etc., les contacts de charge peuvent s'oxyder. Essuyez l'humidité avec un chiffon doux et sec et laissez-le sécher naturellement avant de le recharger.
- Ne laissez pas les écouteurs dans votre poche lors du lavage des vêtements.

- En cas de surchauffe, de fuite, de fumée ou de déformation du boîtier, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez le service client.
- Le produit contient une batterie lithium-polymère intégrée qui n'est pas destinée à être remplacée par l'utilisateur.

Sécurité de chargement :

- Lors de la charge de l'appareil, la prise de courant doit être installée à proximité de l'appareil et facilement accessible.
- Après charge ou si le chargement n'est pas en cours, débranchez le chargeur de l'appareil et retirez la prise de la prise murale.
- Ne pas laisser l'appareil branché sans surveillance pendant une longue période.
- Utilisez un adaptateur avec des paramètres de 5 V DC, min. 400 mA pour le chargement.

Précautions

1. Les écouteurs doivent être stockés dans un endroit sec/ventilé et éviter tout contact avec l'huile, la vapeur, l'humidité et la poussière afin de ne pas détériorer le produit.
2. Évitez d'utiliser des solvants organiques tranchants ou des objets contenant ces composants pour nettoyer les écouteurs.

- En cas de surchauffe, de fuite, de fumée ou de déformation du boîtier, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez le service client.
- Le produit contient une batterie lithium-polymère intégrée qui n'est pas destinée à être remplacée par l'utilisateur.

Sécurité de chargement :

- Lors de la charge de l'appareil, la prise de courant doit être installée à proximité de l'appareil et facilement accessible.
- Après charge ou si le chargement n'est pas en cours, débranchez le chargeur de l'appareil et retirez la prise de la prise murale.
- Ne pas laisser l'appareil branché sans surveillance pendant une longue période.
- Utilisez un adaptateur avec des paramètres de 5 V DC, min. 400 mA pour le chargement.

Précautions

1. Les écouteurs doivent être stockés dans un endroit sec/ventilé et éviter tout contact avec l'huile, la vapeur, l'humidité et la poussière afin de ne pas détériorer le produit.
2. Évitez d'utiliser des solvants organiques tranchants ou des objets contenant ces composants pour nettoyer les écouteurs.

- En cas de surchauffe, de fuite, de fumée ou de déformation du boîtier, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez le service client.
- Le produit contient une batterie lithium-polymère intégrée qui n'est pas destinée à être remplacée par l'utilisateur.

Sécurité de chargement :

- Lors de la charge de l'appareil, la prise de courant doit être installée à proximité de l'appareil et facilement accessible.
- Après charge ou si le chargement n'est pas en cours, débranchez le chargeur de l'appareil et retirez la prise de la prise murale.
- Ne pas laisser l'appareil branché sans surveillance pendant une longue période.
- Utilisez un adaptateur avec des paramètres de 5 V DC, min. 400 mA pour le chargement.

Précautions

1. Les écouteurs doivent être stockés dans un endroit sec/ventilé et éviter tout contact avec l'huile, la vapeur, l'humidité et la poussière afin de ne pas détériorer le produit.
2. Évitez d'utiliser des solvants organiques tranchants ou des objets contenant ces composants pour nettoyer les écouteurs.

- En cas de surchauffe, de fuite, de fumée ou de déformation du boîtier, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez le service client.
- Le produit contient une batterie lithium-polymère intégrée qui n'est pas destinée à être remplacée par l'utilisateur.

Sécurité de chargement :

- Lors de la charge de l'appareil, la prise de courant doit être installée à proximité de l'appareil et facilement accessible.
- Après charge ou si le chargement n'est pas en cours, débranchez le chargeur de l'appareil et retirez la prise de la prise murale.
- Ne pas laisser l'appareil branché sans surveillance pendant une longue période.
- Utilisez un adaptateur avec des paramètres de 5 V DC, min. 400 mA pour le chargement.

Précautions

1. Les écouteurs doivent être stockés dans un endroit sec/ventilé et éviter tout contact avec l'huile, la vapeur, l'humidité et la poussière afin de ne pas détériorer le produit.
2. Évitez d'utiliser des solvants organiques tranchants ou des objets contenant ces composants pour nettoyer les écouteurs.

- En cas de surchauffe, de fuite, de fumée ou de déformation du boîtier, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez le service client.
- Le produit contient une batterie lithium-polymère intégrée qui n'est pas destinée à être remplacée par l'utilisateur.

Sécurité de chargement :

- Lors de la charge de l'appareil, la prise de courant doit être installée à proximité de l'appareil et facilement accessible.
- Après charge ou si le chargement n'est pas en cours, débranchez le chargeur de l'appareil et retirez la prise de la prise murale.
- Ne pas laisser l'appareil branché sans surveillance pendant une longue période.
- Utilisez un adaptateur avec des paramètres de 5 V DC, min. 400 mA pour le chargement.

Précautions

1. Les écouteurs doivent être stockés dans un endroit sec/ventilé et éviter tout contact avec l'huile, la vapeur, l'humidité et la poussière afin de ne pas détériorer le produit.
2. Évitez d'utiliser des solvants organiques tranchants ou des objets contenant ces composants pour nettoyer les écouteurs.

- En cas de surchauffe, de fuite, de fumée ou de déformation du boîtier, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez le service client.
- Le produit contient une batterie lithium-polymère intégrée qui n'est pas destinée à être remplacée par l'utilisateur.

Sécurité de chargement :

- Lors de la charge de l'appareil, la prise de courant doit être installée à proximité de l'appareil et facilement accessible.
- Après charge ou si le chargement n'est pas en cours, débranchez le chargeur de l'appareil et retirez la prise de la prise murale.
- Ne pas laisser l'appareil branché sans surveillance pendant une longue période.
- Utilisez un adaptateur avec des paramètres de 5 V DC, min. 400 mA pour le chargement.

Précautions

1. Les écouteurs doivent être stockés dans un endroit sec/ventilé et éviter tout contact avec l'huile, la vapeur, l'humidité et la poussière afin de ne pas détériorer le produit.
2. Évitez d'utiliser des solvants organiques tranchants ou des objets contenant ces composants pour nettoyer les écouteurs.

- En cas de surchauffe, de fuite, de fumée ou de déformation du boîtier, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez le service client.
- Le produit contient une batterie lithium-polymère intégrée qui n'est pas destinée à être remplacée par l'utilisateur.

Sécurité de chargement :

- Lors de la charge de l'appareil, la prise de courant doit être installée à proximité de l'appareil et facilement accessible.
- Après charge ou si le chargement n'est pas en cours, débranchez le chargeur de l'appareil et retirez la prise de la prise murale.
- Ne pas laisser l'appareil branché sans surveillance pendant une longue période.
- Utilisez un adaptateur avec des paramètres de 5 V DC, min. 400 mA pour le chargement.

Précautions

1. Les écouteurs doivent être stockés dans un endroit sec/ventilé et éviter tout contact avec l'huile, la vapeur, l'humidité et la poussière afin de ne pas détériorer le produit.
2. Évitez d'utiliser des solvants organiques tranchants ou des objets contenant ces composants pour nettoyer les écouteurs.

- En cas de surchauffe, de fuite, de fumée ou de déformation du boîtier, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez le service client.
- Le produit contient une batterie lithium-polymère intégrée qui n'est pas destinée à être remplacée par l'utilisateur.

Sécurité de chargement :

- Lors de la charge de l'appareil, la prise de courant doit être installée à proximité de l'appareil et facilement accessible.
- Après charge ou si le chargement n'est pas en cours, débranchez le chargeur de l'appareil et retirez la prise de la prise murale.
- Ne pas laisser l'appareil branché sans surveillance pendant une longue période.
- Utilisez un adaptateur avec des paramètres de 5 V DC, min. 400 mA pour le chargement.

Précautions

1. Les écouteurs doivent être stockés dans un endroit sec/ventilé et éviter tout contact avec l'huile, la vapeur, l'humidité et la poussière afin de ne pas détériorer le produit.
2. Évitez d'utiliser des solvants organiques tranchants ou des objets contenant ces composants pour nettoyer les écouteurs.

- En cas de surchauffe, de fuite, de fumée ou de déformation du boîtier, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez le service client.
- Le produit contient une batterie lithium-polymère intégrée qui n'est pas destinée à être remplacée par l'utilisateur.

Sécurité de chargement :

- Lors de la charge de l'appareil, la prise de courant doit être installée à proximité de l'appareil et facilement accessible.
- Après charge ou si le chargement n'est pas en cours, débranchez le chargeur de l'appareil et retirez la prise de la prise murale.
- Ne pas laisser l'appareil branché sans surveillance pendant une longue période.
- Utilisez un adaptateur avec des paramètres de 5 V DC, min. 400 mA pour le chargement.

Précautions

1. Les écouteurs doivent être stockés dans un endroit sec/ventilé et éviter tout contact avec l'huile, la vapeur, l'humidité et la poussière afin de ne pas détériorer le produit.
2. Évitez d'utiliser des solvants organiques tranchants ou des objets contenant ces composants pour nettoyer les écouteurs.

- En cas de surchauffe, de fuite, de fumée ou de déformation du boîtier, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez le service client.
- Le produit contient une batterie lithium-polymère intégrée qui n'est pas destinée à être remplacée par l'utilisateur.

Sécurité de chargement :

- Lors de la charge de l'appareil, la prise de courant doit être installée à proximité de l'appareil et facilement accessible.
- Après charge ou si le chargement n'est pas en cours, débranchez le chargeur de l'appareil et retirez la prise de la prise murale.
- Ne pas laisser l'appareil branché sans surveillance pendant une longue période.
- Utilisez un adaptateur avec des paramètres de 5 V DC, min. 400 mA pour le chargement.

Précautions

1. Les écouteurs doivent être stockés dans un endroit sec/ventilé et éviter tout contact avec l'huile, la vapeur, l'humidité et la poussière afin de ne pas détériorer le produit.
2. Évitez d'utiliser des solvants organiques tranchants ou des objets contenant ces composants pour nettoyer les écouteurs.

- En cas de surchauffe, de fuite, de fumée ou de déformation du boîtier, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez le service client.
- Le produit contient une batterie lithium-polymère intégrée qui n'est pas destinée à être remplacée par l'utilisateur.

Sécurité de chargement :

- Lors de la charge de l'appareil, la prise de courant doit être installée à proximité de l'appareil et facilement accessible.
- Après charge ou si le chargement n'est pas en cours, débranchez le chargeur de l'appareil et retirez la prise de la prise murale.
- Ne pas laisser l'appareil branché sans surveillance pendant une longue période.
- Utilisez un adaptateur avec des paramètres de 5 V DC, min. 400 mA pour le chargement.

Précautions

1. Les écouteurs doivent être stockés dans un endroit sec/ventilé et éviter tout contact avec l'huile, la vapeur, l'humidité et la poussière afin de ne pas détériorer le produit.
2. Évitez d'utiliser des solvants organiques tranchants ou des objets contenant ces composants pour nettoyer les écouteurs.

- En cas de surchauffe, de fuite, de fumée ou de déformation du boîtier, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez le service client.
- Le produit contient une batterie lithium-polymère intégrée qui n'est pas destinée à être remplacée par l'utilisateur.

Sécurité de chargement :

- Lors de la charge de l'appareil, la prise de courant doit être installée à proximité de l'appareil et facilement accessible.
- Après charge ou si le chargement n'est pas en cours, débranchez le chargeur de l'appareil et retirez la prise de la prise murale.
- Ne pas laisser l'appareil branché sans surveillance pendant une longue période.
- Utilisez un adaptateur avec des paramètres de 5 V DC, min. 400 mA pour le chargement.

Précautions

1. Les écouteurs doivent être stockés dans un endroit sec/ventilé et éviter tout contact avec l'huile, la vapeur, l'humidité et la poussière afin de ne pas détériorer le produit.
2. Évitez d'utiliser des solvants organiques tranchants ou des objets contenant ces composants pour nettoyer les écouteurs.

- En cas de surchauffe, de fuite, de fumée ou de déformation du boîtier, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez le service client.
- Le produit contient une batterie lithium-polymère intégrée qui n'est pas destinée à être remplacée par l'utilisateur.

Sécurité de chargement :

- Lors de la charge de l'appareil, la prise de courant doit être installée à proximité de l'appareil et facilement accessible.
- Après charge ou si le chargement n'est pas en cours, débranchez le chargeur de l'appareil et retirez la prise de la prise murale.
- Ne pas laisser l'appareil branché sans surveillance pendant une longue période.
- Utilisez un adaptateur avec des paramètres de 5 V DC, min. 400 mA pour le chargement.

Précautions

1. Les écouteurs doivent être stockés dans un endroit sec/ventilé et éviter tout contact avec l'huile, la vapeur, l'humidité et la poussière afin de ne pas détériorer le produit.
2. Évitez d'utiliser des solvants organiques tranchants ou des objets contenant ces composants pour nettoyer les écouteurs.

- En cas de surchauffe, de fuite, de fumée ou de déformation du boîtier, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez le service client.
- Le produit contient une batterie lithium-polymère intégrée qui n'est pas destinée à être remplacée par l'utilisateur.

Sécurité de chargement :

- Lors de la charge de l'appareil, la prise de courant doit être installée à proximité de l'appareil et facilement accessible.
- Après charge ou si le chargement n'est pas en cours, débranchez le chargeur de l'appareil et retirez la prise de la prise murale.
- Ne pas laisser l'appareil branché sans surveillance pendant une longue période.
- Utilisez un adaptateur avec des paramètres de 5 V DC, min. 400 mA pour le chargement.

Précautions

1. Les écouteurs doivent être stockés dans un endroit sec/ventilé et éviter tout contact avec l'huile, la vapeur, l'humidité et la poussière afin de ne pas détériorer le produit.
2. Évitez d'utiliser des solvants organiques tranchants ou des objets contenant ces composants pour nettoyer les écouteurs.

- En cas de surchauffe, de fuite, de fumée ou de déformation du boîtier, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez le service client.
- Le produit contient une batterie lithium-polymère intégrée qui n'est pas destinée à être remplacée par l'utilisateur.

Sécurité de chargement :

- Lors de la charge de l'appareil, la prise de courant doit être installée à proximité de l'appareil et facilement accessible.
- Après charge ou si le chargement n'est pas en cours, débranchez le chargeur de l'appareil et retirez la prise de la prise murale.
- Ne pas laisser l'appareil branché sans surveillance pendant une longue période.
- Utilisez un adaptateur avec des paramètres de 5 V DC, min. 400 mA pour le chargement.

Précautions

1. Les écouteurs doivent être stockés dans un endroit sec/ventilé et éviter tout contact avec l'huile, la vapeur, l'humidité et la poussière afin de ne pas détériorer le produit.
2. Évitez d'utiliser des solvants organiques tranchants ou des objets contenant ces composants pour nettoyer les écouteurs.

- En cas de surchauffe, de fuite, de fumée ou de déformation du boîtier, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez le service client.
- Le produit contient une batterie lithium-polymère intégrée qui n'est pas destinée à être remplacée par l'utilisateur.

Sécurité de chargement :

- Lors de la charge de l'appareil, la prise de courant doit être installée à proximité de l'appareil et facilement accessible.
- Après charge ou si le chargement n'est pas en cours, débranchez le chargeur de l'appareil et retirez la prise de la prise murale.
- Ne pas laisser l'appareil branché sans surveillance pendant une longue période.
- Utilisez un adaptateur avec des paramètres de 5 V DC, min. 400 mA pour le chargement.

Précautions

1. Les écouteurs doivent être stockés dans un endroit sec/ventilé et éviter tout contact avec l'huile, la vapeur, l'humidité et la poussière afin de ne pas détériorer le produit.
2. Évitez d'utiliser des solvants organiques tranchants ou des objets contenant ces composants pour nettoyer les écouteurs.

- En cas de surchauffe, de fuite, de fumée ou de déformation du boîtier, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez le service client.
- Le produit contient une batterie lithium-polymère intégrée qui n'est pas destinée à être remplacée par l'utilisateur.

Sécurité de chargement :

- Lors de la charge de l'appareil, la prise de courant doit être installée à proximité de l'appareil et facilement accessible.
- Après charge ou si le chargement n'est pas en cours, débranchez le chargeur de l'appareil et retirez la prise de la prise murale.
- Ne pas laisser l'appareil branché sans surveillance pendant une longue période.
- Utilisez un adaptateur avec des paramètres de 5 V DC, min. 400 mA pour le chargement.

Précautions

1. Les écouteurs doivent être stockés dans un endroit sec/ventilé et éviter tout contact avec l'huile, la vapeur, l'humidité et la poussière afin de ne pas détériorer le produit.
2. Évitez d'utiliser des solvants organiques tranchants ou des objets contenant ces composants pour nettoyer les écouteurs.

- En cas de surchauffe, de fuite, de fumée ou de déformation du boîtier, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez le service client.
- Le produit contient une batterie lithium-polymère intégrée qui n'est pas destinée à être remplacée par l'utilisateur.

Sécurité de chargement :

- Lors de la charge de l'appareil, la prise de courant doit être installée à proximité de l'appareil et facilement accessible.
- Après charge ou si le chargement n'est pas en cours, débranchez le chargeur de l'appareil et retirez la prise de la prise murale.
- Ne pas laisser l'appareil branché sans surveillance pendant une longue période.
- Utilisez un adaptateur avec des paramètres de 5 V DC, min. 400 mA pour le chargement.

Précautions

1. Les écouteurs doivent être stockés dans un endroit sec/ventilé et éviter tout contact avec l'huile, la vapeur, l'humidité et la poussière afin de ne pas détériorer le produit.
2. Évitez d'utiliser des solvants organiques tranchants ou des objets contenant ces composants pour nettoyer les écouteurs.

- En cas de surchauffe, de fuite, de fumée ou de déformation du boîtier, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez le service client.
- Le produit contient une batterie lithium-polymère intégrée qui n'est pas destinée à être remplacée par l'utilisateur.

Sécurité de chargement :

- Lors de la charge de l'appareil, la prise de courant doit être installée à proximité de l'appareil et facilement accessible.
- Après charge ou si le chargement n'est pas en cours, débranchez le chargeur de l'appareil et retirez la prise de la prise murale.
<