



HARDY@ Xplore 35™

Uchwyt do telewizora

Instrukcja obsługi

PL

1. Informacje ogólne

Uchwyt ścienny 3mk HARDY@ Xplore 35™ przeznaczony jest do montażu telewizorów LCD/LED/OLED zgodnych ze standardem VESA. Umożliwia regulację kąta nachylenia oraz ustawienie odległości telewizora od ściany. Przed rozpoczęciem montażu przeczytaj całą instrukcję i przygotuj wszystkie elementy zestawu.

2. Zawartość zestawu (rysunek 1)

- Uchwyt ścienny – 1 szt.
- Zestaw śrub do montażu telewizora M4,M5,M6,M8 – 4Szt.
- Kołki rozporowe M10 – 4 szt.
- Śruby montażowe do ściany M7 x 60 mm – 4 szt.
- Podkładki/dystanse (m.in. plastikowe dystanse 11 mm) – 1 kpl.
- Poziomica – 1 szt.
- Klucz płaski/imbus (w zależności od partii) – 1 szt.
- Instrukcja montażu – 1 szt.
- Akcesoria montażowe

Schematy w instrukcji mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistej zawartości zestawu.

3. Wymagane narzędzia (rysunek 2)

- Miarka

- Śrubokręt
- Młotek
- Wiertarka
- Klucz (płaski/nasadowy)

- Wykrywacz elementów konstrukcyjnych (opcjonalnie, przy montażu do konstrukcji ściany)
- Ołówek
- Szydło (tylko do montażu w drewnie)
- Wiertło 4,5 mm (tylko do drewna)
- Wiertło 10 mm (do betonu/cegły)

4. Specyfikacja techniczna

Model: 3mk HARDY@ Xplore 35™

Zakres przekątnych ekranu: 32"-70"

Maksymalna nośność: 35 kg

Maks. VESA: 400 x 400 mm

Regulacja nachylenia (tilt): -5° / +8°

Obrót (swivel): do 180°

Odległość od ściany: 50-400 mm

Grubość elementów metalowych: ok. 1,2-1,8 mm

Materiał: stal walcowana na zimno, powłoka ochronna

5. Przygotowanie do montażu

Sprawdź standard VESA, przekątną oraz wagę telewizora.

Upewnij się, że ściana/element konstrukcyjny ma odpowiednią nośność.

Zaplanuj trasę przewodów – podczas regulacji ramienia zachowaj zapas kabla.

Przygotuj wszystkie narzędzia i elementy montażowe.

6. Montaż uchwytu do ściany

- **Montaż do betonu lub pełnej cegły (rysunek 3)**

Przyłóż płytę ścienną w wybranym miejscu i wypoziomuj ją poziomą.

Zaznacz miejsca wiercenia otworów.

Wywierć otwory wiertłem o rozmiarze 10 mm (3/8") na głębokość ok. 65 mm.

Nie wierć w spoinach (zaprawie) – otwory wykonuj w pełnym materiale.

Włóż kołki rozporowe do otworów (w razie potrzeby delikatnie dobij młotkiem).

Przykręć uchwyt do ściany śrubami M8 x 60 mm. (Nie dokręcaj nadmiernie).

- **Montaż do konstrukcji drewnianej**

Zalecamy użycie wykrywacza elementów konstrukcyjnych i konsultację z instalatorem, jeśli nie masz pewności co do nośności ściany.

Zaznacz otwory i wykonaj otwory prowadzące wiertłem 4,5 mm.

Przykręć uchwyt do drewna odpowiednimi wkrętami, kontrolując poziom.

Uwaga: Nie używaj kołków rozporowych przy montażu do drewna

7. Montaż elementów do telewizora

- Ustawienie rozstawu VESA - montaż ramion/szyn VESA (rysunek 4)

W zależności od rozstawu otworów VESA w telewizorze konieczne może być zastosowanie ramion/szyn rozszerzających.

Ustal rozstaw otworów montażowych VESA w telewizorze (np. 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400 lub 400 x 200 mm).

Jeśli otwory VESA pasują do płyty montażowej bezpośrednio (zwykle do 200 x 200 mm), pomiń montaż ramion/szyn.

Jeśli wymagany jest większy rozstaw, przykręć 4 ramiona/szyny do płyty montażowej i ustaw je symetrycznie w narożnikach.

Dla rozstawu 400 x 200 mm ustaw ramiona równolegle (poziomo), a dla 400 x 400 mm w układzie "X"

Po dopasowaniu rozstawu dokręć wszystkie śruby mocujące ramiona/szyny.

Wskazówka: co ok. 2 miesiące sprawdź, czy wszystkie śruby mocujące pozostają odpowiednio dokręcone.

9. Ostrzeżenia bezpieczeństwa

Montaż wykonuj wyłącznie zgodnie z instrukcją.

Dobierz śruby pasujące do gwintów w telewizorze (M4/M5/M6/M8 – w zależności od modelu). W razie potrzeby użyj podkładek i dystansów, aby uniknąć docisku do obudowy.

Uwaga: użycie zbyt długich śrub może uszkodzić elementy wewnętrzne telewizora.

Zwróć uwagę na prawidłowe położenie płyty/elementu montażowego – część wystająca nie może opierać się o obudowę telewizora (zgodnie z rysunkiem).

8. Zawieszenie telewizora i regulacja (rysunek 6)

Zalecany montaż w dwie osoby.

- Połącz część uchwytu przy telewizorze z częścią ramienia i zabezpiecz połączenie śrubami.

- Ostrożnie zawieś telewizor na uchwycie i upewnij się, że jest prawidłowo osadzony.

- Ustaw żądaną odległość od ściany (50-400 mm) oraz kąt nachylenia (-5° / +8°).

- Ustaw obrót lewo/prawo (do 180°) i dokręć śruby blokujące, aby unieruchomić pozycję.

Wskazówka: co ok. 2 miesiące sprawdź, czy wszystkie śruby mocujące pozostają odpowiednio dokręcone.

10. Konserwacja i przechowywanie

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką.

Nie używaj środków chemicznych ani materiałów ściernych. Przechowuj w suchym miejscu.

11. Gwarancja

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją producenta, obejmującą wady fabryczne i materiałowe. Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego montażu lub użytkowania nie podlegają gwarancji.

12. Informacje o utylizacji

Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Po zakończeniu użytkowania oddaj produkt do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Elementy metalowe nadają się do recyklingu.

Zaprojektowano w Polsce przez:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Wyprodukowano w Chinach.