



PLECAK HARDY®

Batoh

Návod na použitie

SK

Určenie produktu:

Batoh je určen na prenášanie bežných predmetov, školských potrieb, oblečenia, turistických a športových doplnkov alebo iných ľahkých predmetov v súlade s kapacitou a konštrukciou daného modelu. Produkt sa má používať v súlade s jeho určením. Nie je určený na prepravu ľudí, zvierat, nebezpečných látok, ostrých predmetov bez primeraného zabezpečenia, ani nákladu presahujúceho konštrukčnú odolnosť batohu.

Pred prvým použitím

Pred prvým použitím sa odporúča skontrolovať stav produktu, najmä popruhov, úchyto, zipsov, sponiek, nastaviteľných popruhov, švov a oddelení a vreciek. Je potrebné odstrániť všetky obaly. V prípade zistenia vady alebo poškodenia produktu pred jeho použitím sa batoh nesmie používať. Odporúča sa kontaktovať predajcu alebo výrobcu.

Spôsob použitia

Predmety je potrebné umiestňovať do batohu rovnomerne. Ťažšie položky by mali byť umiestnené bližšie k chrbtu používateľa a ľahšie ďalej od chrbta. Je potrebné vyhnúť sa bodovému tlaku ostrých alebo tvrdých predmetov na materiál, švy a zipsy.

Batoh sa má nosiť na oboch ramenách s primerane nastavenými popruhmi. V modeloch vybavených hrudným alebo bedrovým pásom sa odporúča jeho použitie, najmä pri väčšom zaťažení.

Nepoužívajte silu na zipsy, popruhy, úchyty ani sponky. Zipsy sa majú zavierať a otvárať plynulo bez použitia nadmernej sily.

Čistenie a údržba

Batoh sa má čistiť ručne vlhkou handričkou, hubkou alebo mäkkým štetcom. Pri väčších znečisteniach je možné použiť jemný čistiaci prostriedok riedený vo vode. Nepoužívajte bieliná, rozpúšťadlá, silné chemické látky ani abrazívne prostriedky. Odporúča sa nepráť v práčke, nežiariť, nevysušovať v sušičke, neležieť ani nečistiť chemicky, pokiaľ označenie daného modelu neuvádza inak.

Po čistení by sa batoh mal sušiť pri izbovej teplote na vzdušnom mieste. Nepoužívajte sušenie na radiátore, pri ohni, pomocou sušičky ani na priamom, intenzívnom slnečnom svetle.

Skladovanie

Batoh sa má uskladniť na suchom, čistom a vzdušnom mieste. Pred dlhodobým uskladnením by mal byť produkt vyprázdnený, čistý a úplne suchý.

Nebudujte batoh v mokrom stave, pod veľkým tlakom, v blízkosti zdrojov tepla ani na miestach vystavených plesniam, vlhkosti alebo chemickým látkam.

Varovania a bezpečnostné pravidlá

Produkt nie je hračkou, pokiaľ nebol výslovne označený ako produkt určený na hranie. Deti by mali používať batoh v súlade s jeho určením a pod dohľadom dospelých osoby, ak je to primerané veku dieťaťa.

Uchovávať obaly mimo dosahu detí kvôli riziku udusenía alebo zadusenía.

Batoh sa nesmie používať, ak sú jeho konštrukčné prvky poškodené spôsobom, ktorý môže ovplyvniť bezpečnosť používania. Produkt sa musí chrániť pred ohňom, ostrými nástrojmi, nadmerným zaťažením a dlhodobým pôsobením vlhkosti.

Vodotesnosť a odolnosť voči vlhkosti

Batoh môže preukazovať obmedzenú odolnosť proti postreku alebo krátkodobému kontaktu s vlhkosťou, ak to vyplýva z použitých materiálov. To neznamena úplnú vodotesnosť, pokiaľ daný model nebol výslovne označený ako vodoodolný alebo vodotesný. V prípade kontaktu s vodou by sa batoh mal vyprázdniť a vysušiť na vzdušnom mieste.

Reklamácie a zodpovednosť

V prípade zistenia vady produktu je potrebné prestať ho používať a kontaktovať predajcu alebo výrobcu. Poškodenia vzniklé v dôsledku nesprávneho používania, preťaženia, nesprávneho údržby, prania nezodpovedajúceho pokynom, mechanického poškodenia, prirodzeného opotrebenia alebo vlastných úprav produktu nemusia predstavovať základ na reklamáciu.

Navrhnuté v Poľsku od:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Vyrobené v Číne.