



HARDY@ Xplore 35™

Držiak na televízor

Návod na použitie

SK

1. Všeobecné informácie

Nástenný držiak 3mk HARDY@ Xplore 35™ je určený na montáž LCD/LED/OLED televízorov, ktoré sú v súlade so štandardom VESA. Umožňuje nastavenie sklonu a vzdialenosti televízora od steny.

Pred začiatkom montáže si prečítajte celú príručku a pripravte všetky prvky súpravy.

2. Obsah súpravy (obrázok 1)

- Nástenný držiak – 1 ks.
- Sada skrutiek pre montáž televízora M4,M5,M6,M8 – 4 ks.
- Hmoždinky M10 – 4 ks.
- Skrutky na montáž do steny M7 x 60 mm – 4 ks.
- Podložky/distančné prvky (vrátane plastových distančných prvkov 11 mm) – 1 sadu.
- Vodováha – 1 ks.
- Plosky kľúč/imbus (v závislosti od série) – 1 ks.
- Inštalačný návod – 1 ks.
- Inštalačné príslušenstvo

Schémy v príručke sú ilustračné a môžu sa líšiť od skutočného obsahu súpravy.

3. Potrebné náradie (obrázok 2)

- Meter
- Skrutkovač

- Kladivo
- Vŕtačka
- Kľúč (plosky/násadový)
- Detektor konštrukčných prvkov (voliteľne, pri montáži na konštrukciu steny)
- Ceruzka
- Šidlo (iba na montáž do dreva)
- Vrták 4,5 mm (iba do dreva)
- Vrták 10 mm (na betón/tehly)

4. Technická špecifikácia

Model: 3mk HARDY@ Xplore 35™

Rozsah uhlopriečok obrazovky: 32"-70"

Maximálna nosnosť: 35 kg

Max. VESA: 400 x 400 mm

Nastavenie sklonu (tilt): -5° / +8°

Otáčanie (swivel): až 180°

Vzdialenosť od steny: 50–400 mm

Hrúbka kovových prvkov: cca 1,2–1,8 mm

Materiál: oceľ valcovaná za studena, ochranný povlak

5. Príprava na montáž

Skontrolujte štandard VESA, uhlopriečku a hmotnosť televízora.

Uistite sa, že stena/konštrukčný prvok má primeranú nosnosť.

Naplánujte trasu káblov – pri nastavení ramena udržujte voľný kábel.

Pripravte všetky náradie a montážne prvky.

6. Montáž držiaka na stenu

- **Montáž do betónu alebo plnej tehly (obrázok 3)**

Priložte nástennú dosku na vybrané miesto a vyrovnajte ju vodováhou.

Označte miesta pre vŕtanie otvorov.

Vyvrtejte otvory vrtákom veľkosti 10 mm (3/8") do hĺbky približne 65 mm.

Nevŕtajte do škár (malty) – otvory vykonávajú v plnom materiáli.

Vložte hmoždinky do otvorov (v prípade potreby jemne prihmýtte kladivom).

Prišroubujte držiak k stene skrutkami M8 x 60 mm.

(Nedokierujte príliš silno).

- **Montáž na drevenú konštrukciu**

Odporúčame použiť detektor konštrukčných prvkov a konzultovať s inštalátorom, ak si nie ste istí nosnosťou steny.

Označte otvory a vykonajte vodička vrtákom 4,5 mm.

Prišroubujte držiak do dreva vhodnými skrutkami, kontrolujte úroveň.

Pozor: Pri montáži do dreva nepoužívajte hmoždinky

7. Montáž prvkov na televízor

- Nastavenie rozstupu VESA - montáž ramien/kolies VESA (obrázok 4)

V závislosti od rozstupu otvorov VESA vo vašom televízore môže byť potrebné použiť rozširujúce ramená/kolieska.

Stanovte rozstup montážnych otvorov VESA vo vašom televízore (napr. 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400 alebo 400 x 200 mm).

Ak otvory VESA priamo pasujú na montážnu dosku (zvyčajne do 200 x 200 mm), preskočte montáž ramien/koliesok.

Ak bude vyžadovaný väčší rozstup, prišroubujte 4 ramená/kolieska na montážnu dosku a nastavte ich symetricky v rohoch.

Pre rozstup 400 x 200 mm nastavte ramená paralelne (horizontálne) a pre 400 x 400 mm v usporiadaní "X"

Po nastavení rozstupu dotiahnete všetky skrutky na upevnenie ramien/koliesok.

- Montáž montážnej dosky na televízor (obrázok 5)
Vyberte skrutky, ktoré vyhovujú závitom v televízore (M4/M5/M6/M8 – v závislosti od modelu). V prípade

potreby použite podložky a distančné prvky, aby ste predišli tlaku na kryt.

Pozor: Použitie túl dlhých skrutiek môže poškodiť vnútorné prvky televízora.

Dbajte na správnu polohu montážnej dosky/prvku – vystupujúca časť sa nesmie opierať o kryt televízora (podľa obrázku).

8. Zaviest' televízor a nastavenie (obrázok 6)

Odporúčame montáž vo dvojici.

- Prepojte časť držiaka pri televízore s časťou ramena a zabezpečte spojenie skrutkami.
- Opatrne zaveste televízor na držiak a uistite sa, že je správne usadený.
- Nastavte požadovanú vzdialenosť od steny (50–400 mm) a uhol sklonu (-5° / +8°).
- Nastavte otáčanie doľava/napravo (až 180°) a dotiahnite blokovacie skrutky, aby ste zafixovali pozíciu.

Tip: Raz za 2 mesiace skontrolujte, či sú všetky upevňovacie skrutky dostatočne dotiahnuté.

9. Bezpečnostné upozornenia

Montáž vykonávajú výhradne podľa inštrukcií.

Neprekračujte maximálnu prípustnú hmotnosť televízora (35 kg).

Nemodifikujte konštrukciu držiaka ani montážnych prvkov.

Nemontujte držiak na stenách s neistej nosnosti.

Produkt nie je hračka – uchovávajúte prvky mimo dosahu detí.

Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnou montážou alebo používaním v rozpore s pokynmi.

10. Údržba a skladovanie

Čistite suchou alebo mierne vlhkou handričkou. Nepoužívajte chemické prostriedky ani abrazívne materiály. Uchovávajúte na suchom mieste.

11. Záruka

Produkt je pokrytý 24-mesačnou zárukou výrobcu, ktorá sa vzťahuje na výrobné a materiálové chyby. Poškodenia spôsobené nesprávnym montážou alebo používaním sa nezohľadňujú.

12. Informácie o likvidácii

Produkt je potrebné likvidovať v súlade s miestnymi predpismi o odpade. Po skončení používania odovzdajte

produkt do zberného priestoru. Kovové prvky sú recyklovateľné.

Navrhnuté v Poľsku od:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Vyrobené v Číne.