



3mk FitPods™

Kabellose Kopfhörer

Bedienungsanleitung

DE

1. Produktpräsentation:

Die TWS-Kopfhörer sind für die drahtlose Audiowiedergabe und die Durchführung von Telefonanrufen über die Bluetooth-Technologie in Verbindung mit kompatiblen Geräten vorgesehen. Das Produkt ist ausschließlich für den Verbrauchergebrauch bestimmt. Es ist kein persönlicher Schutzmittel und bietet keinen Gehörschutz. Das Produkt sollte gemäß dem in dieser Anleitung beschriebenen Zweck verwendet werden.

2. Lieferumfang:

- 3mk FitPods kabellose Kopfhörer,
- Ladeetui,
- Benutzerhandbuch,
- Austauschbare Ohrstöpsel,
- USB-C-Ladekabel.

3. Technische Spezifikationen:

- Name: 3mk FitPods
- Modell: TWS-FIT-01B
- Bluetooth-Version: 6.0
- Audio-Codex: AAC, SBC
- Funkfrequenzband: 2402 MHz-2480 MHz
- Lautsprechergröße: 10 mm
- Impedanz: 32 Ω

1. Produktpräsentation:

- Ladeport: USB-C
- Frequenzbereich: 20-20000 Hz
- Ladezeit der Kopfhörer: 1,5 h
- Ladezeit des Ladeetuis: 1,5 h
- Wiedergabezeit: 6h (25h mit Ladeetui)
- Standby-Zeit: bis zu 120 h
- Akkukapazität der Kopfhörer: 40 mAh
- Akkukapazität des Ladeetuis: 500 mAh
- Bluetooth-Signalreichweite: bis zu 10 m
- Ladecurrent der Kopfhörer: 30 mA
- Ladecurrent des Ladeetuis: 400 mA
- Maximale Sendeleistung: ≤8 dBm
- Nennspannung der Batterie: 3.7 V
- Schalldruckpegel (SPL): 108 dB ± 1.5 @ 1 KHz
- Bluetooth-Profil: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Batterietyp: Lithium-Polymer-Akku
- Nennspannung und -strom: 5 V / 400 mA

4. Benutzerhandbuch:

Sofern in der Anleitung der Geräte, die Sie aufladen möchten, nicht ausdrücklich anders beschrieben ist, gehen Sie wie folgt vor:

- Zum Aufladen wird empfohlen, das originale Ladekabel zu verwenden, das im Set enthalten ist.
- Verwenden Sie keine Ladegeräte oder Schnellladetechnologien, es sei denn, dies wird in den Produktspezifikationen anders angegeben.

- Vor der ersten Verwendung sollten die Kopfhörer im Ladeetui aufgeladen werden.

- Die Kontrollleuchten des Ladeetuis blinken rot beim Laden des Etuis mit einem USB-C-Kabel. Nach vollständiger Aufladung hören die Lichter auf zu blinken und leuchten konstant rot.

Aufladen der Kopfhörer:

- Platzieren Sie die Kopfhörer im Ladeetui, um sie aufzuladen, wenn sie einen niedrigen Ladestand anzeigen.

Funktionen des linken Kopfhörers

- Musik abspielen: zweimal tippen
- Musik pausieren: zweimal tippen
- Vorheriges Lied: dreimal tippen
- Lautstärke verringern: einmal tippen
- ANC/Transparenzmodus/ANC ausschalten: 3 Sekunden lang gedrückt halten

Funktionen des rechten Kopfhörers

- Musik abspielen: zweimal tippen
- Musik pausieren: zweimal tippen
- Nächstes Lied: dreimal tippen
- Lautstärke erhöhen: einmal tippen
- Sprachassistent: 2 Sekunden lang gedrückt halten

Telefonfunktionen

- Anruf annehmen: zweimal tippen (linker oder rechter Kopfhörer)

- Anruf beenden: zweimal tippen (linker oder rechter Kopfhörer)

- Anruf ablehnen: 2 Sekunden lang gedrückt halten

Ein-/Ausschalten der Kopfhörer:

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Etuis, die Kopfhörer schalten sich automatisch ein.

Ausschalten der Kopfhörer:

1. Legen Sie die Kopfhörer in das Etui und schließen Sie es – die Kopfhörer schalten sich aus.

Bluetooth-Paarung:

- Nach dem Herausnehmen der Kopfhörer aus dem Etui schalten sie sich automatisch ein, und die LED beginnt zu blinken. Wählen Sie dann den Bluetooth-Namen „3mk FitPods“ auf dem Gerät aus, um eine Verbindung herzustellen.

Paarung eines anderen Bluetooth-Geräts:

1. Wenn sich bereits ein zuvor gekoppeltes Gerät in der Nähe befindet, gehen Sie in die Bluetooth-Einstellungen und trennen Sie die aktuelle Verbindung zu den Kopfhörern; sie wechseln dann in den Pairing-Modus und können mit einem anderen Gerät erneut gesucht und gekoppelt werden.

2. Wenn das zuvor gekoppelte Gerät nicht in der Nähe ist, befolgen Sie das Kapitel „Bluetooth-Paarung“.

Umschalten zwischen gekoppelten Geräten:

- Gehen Sie in die Bluetooth-Einstellungen und trennen Sie die aktuelle Verbindung zu den Kopfhörern, dann

gehen Sie in die Bluetooth-Einstellungen des Geräts, das Sie verwenden möchten, und wählen Sie „Verbinden“.

Bluetooth-Paarung vergessen:

- Wenn die Kopfhörer eingeschaltet und nicht mit einem Gerät verbunden und sich außerhalb des Ladeetuis befinden, führt ein langes Drücken beider Kopfhörer für 10 Sekunden zum Zurücksetzen der Kopfhörer.

5. Sicherheitshinweise:

Lesen Sie vor der Verwendung der Kopfhörer die folgenden Tipps, um deren Möglichkeiten optimal zu nutzen und gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden.

Hörverlust:

- Das Hören von lauten Geräuschen kann das Gehör dauerhaft schädigen.

- Wenn Sie die Kopfhörer zum Musikhören oder Telefonieren verwenden, empfiehlt es sich, die minimale Lautstärke zu verwenden, die für die Musik oder Gespräche erforderlich ist, um Gehörschäden zu vermeiden.

- Langanhaltende Exposition gegenüber lauten Geräuschen kann zu irreversiblen Hörschäden führen.

- Die Exposition gegenüber lauten Geräuschen während der Fahrt kann ablenken und zu Unfällen führen.

Umgebungsbedingungen:

- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen, stark verschmutzten, kleinen Bereichen oder in der Nähe von Magnetfeldern, um Ausfälle der internen Schaltungen des Geräts zu vermeiden.

Vermeiden Sie während der Verwendung des Geräts starke magnetische Felder oder elektrische Geräte, die solche Felder erzeugen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht während eines Gewitters. Ein Gewitter kann zu einem Geräteausfall oder einem Risiko eines elektrischen Schlags führen.

- Verwenden Sie das Gerät innerhalb der Temperaturbereiche von 0 °C bis 40 °C, und lagern Sie das Gerät und seine Zubehörteile innerhalb der Temperaturbereiche von -10 °C bis 45 °C. Zu hohe oder zu niedrige Umgebungstemperaturen können zu einem Geräteausfall führen. Bei Temperaturen unter -10 °C ist die Batterieleistung eingeschränkt.

- Legen Sie das Gerät nicht an Orten aus, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, wie zum Beispiel das Armaturenbrett eines Autos.

- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenen Feuerstellen auf, wie elektrische Heizungen, Öfen, Wasserelemente, Herde, Kerzen oder anderen Orten mit hohen Temperaturen.

- Legen Sie keine scharfen Metallgegenstände in die Nähe der Kopfhörer oder Lautsprecher des Geräts.

- Wischen Sie die Feuchtigkeit mit einem trockenen,

weichen Tuch ab und lassen Sie ihn natürlich trocknen, bevor Sie ihn erneut aufladen.

- Lassen Sie die Kopfhörer nicht in der Tasche, während Sie Kleidung waschen.

- Bei Überhitzung, Leckage, Rauch oder Verformung des Gehäuses sollte die Verwendung sofort eingestellt und der Service kontaktiert werden.

- Das Produkt enthält einen eingebauten Lithium-Polymer-Akku, der nicht zum selbstständigen Austausch durch den Benutzer bestimmt ist.

- Das Gerät ist kein Spielzeug. Kinder sollten es unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Akkusicherheit:

- Demontieren oder modifizieren Sie die Batterie nicht und tauchen Sie sie nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um ein Auslaufen, Explodieren oder Feuer zu vermeiden.

- Werfen Sie die Batterie nicht weg, quetschen Sie sie nicht und durchstoßen Sie sie nicht. Dadurch können interne Kurzschlüsse und Überhitzungen verursacht werden.

- Das Gerät ist mit einem nicht austauschbaren, eingebauten Akku ausgestattet.

- Tauschen Sie die Batterie nicht selbst aus, um Schäden an der Batterie oder dem Gerät zu vermeiden.

- Wenn Sie den Kopfhörer aufladen, während er nass von Schweiß usw. ist, korrodieren die Ladeanschlüsse.

- Wischen Sie die Feuchtigkeit mit einem trockenen,

weichen Tuch ab und lassen Sie ihn natürlich trocknen, bevor Sie ihn erneut aufladen.

- Lassen Sie die Kopfhörer nicht in der Tasche, während Sie Kleidung waschen.

- Bei Überhitzung, Leckage, Rauch oder Verformung des Gehäuses sollte die Verwendung sofort eingestellt und der Service kontaktiert werden.

- Das Produkt enthält einen eingebauten Lithium-Polymer-Akku, der nicht zum selbstständigen Austausch durch den Benutzer bestimmt ist.

- Das Gerät ist kein Spielzeug. Kinder sollten es unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Akkusicherheit:

- Demontieren oder modifizieren Sie die Batterie nicht und tauchen Sie sie nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um ein Auslaufen, Explodieren oder Feuer zu vermeiden.

- Werfen Sie die Batterie nicht weg, quetschen Sie sie nicht und durchstoßen Sie sie nicht. Dadurch können interne Kurzschlüsse und Überhitzungen verursacht werden.

- Das Gerät ist mit einem nicht austauschbaren, eingebauten Akku ausgestattet.

- Tauschen Sie die Batterie nicht selbst aus, um Schäden an der Batterie oder dem Gerät zu vermeiden.

- Wenn Sie den Kopfhörer aufladen, während er nass von Schweiß usw. ist, korrodieren die Ladeanschlüsse.

- Wischen Sie die Feuchtigkeit mit einem trockenen,

weichen Tuch ab und lassen Sie ihn natürlich trocknen, bevor Sie ihn erneut aufladen.

- Lassen Sie die Kopfhörer nicht in der Tasche, während Sie Kleidung waschen.

- Bei Überhitzung, Leckage, Rauch oder Verformung des Gehäuses sollte die Verwendung sofort eingestellt und der Service kontaktiert werden.

- Das Produkt enthält einen eingebauten Lithium-Polymer-Akku, der nicht zum selbstständigen Austausch durch den Benutzer bestimmt ist.

- Das Gerät ist kein Spielzeug. Kinder sollten es unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Akkusicherheit:

- Demontieren oder modifizieren Sie die Batterie nicht und tauchen Sie sie nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um ein Auslaufen, Explodieren oder Feuer zu vermeiden.

- Werfen Sie die Batterie nicht weg, quetschen Sie sie nicht und durchstoßen Sie sie nicht. Dadurch können interne Kurzschlüsse und Überhitzungen verursacht werden.

- Das Gerät ist mit einem nicht austauschbaren, eingebauten Akku ausgestattet.

- Tauschen Sie die Batterie nicht selbst aus, um Schäden an der Batterie oder dem Gerät zu vermeiden.

- Wenn Sie den Kopfhörer aufladen, während er nass von Schweiß usw. ist, korrodieren die Ladeanschlüsse.

- Wischen Sie die Feuchtigkeit mit einem trockenen,

weichen Tuch ab und lassen Sie ihn natürlich trocknen, bevor Sie ihn erneut aufladen.

- Lassen Sie die Kopfhörer nicht in der Tasche, während Sie Kleidung waschen.

- Bei Überhitzung, Leckage, Rauch oder Verformung des Gehäuses sollte die Verwendung sofort eingestellt und der Service kontaktiert werden.

- Das Produkt enthält einen eingebauten Lithium-Polymer-Akku, der nicht zum selbstständigen Austausch durch den Benutzer bestimmt ist.

- Das Gerät ist kein Spielzeug. Kinder sollten es unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Akkusicherheit:

- Demontieren oder modifizieren Sie die Batterie nicht und tauchen Sie sie nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um ein Auslaufen, Explodieren oder Feuer zu vermeiden.

- Werfen Sie die Batterie nicht weg, quetschen Sie sie nicht und durchstoßen Sie sie nicht. Dadurch können interne Kurzschlüsse und Überhitzungen verursacht werden.

- Das Gerät ist mit einem nicht austauschbaren, eingebauten Akku ausgestattet.

- Tauschen Sie die Batterie nicht selbst aus, um Schäden an der Batterie oder dem Gerät zu vermeiden.

- Wenn Sie den Kopfhörer aufladen, während er nass von Schweiß usw. ist, korrodieren die Ladeanschlüsse.

- Wischen Sie die Feuchtigkeit mit einem trockenen,

weichen Tuch ab und lassen Sie ihn natürlich trocknen, bevor Sie ihn erneut aufladen.

- Lassen Sie die Kopfhörer nicht in der Tasche, während Sie Kleidung waschen.

- Bei Überhitzung, Leckage, Rauch oder Verformung des Gehäuses sollte die Verwendung sofort eingestellt und der Service kontaktiert werden.

- Das Produkt enthält einen eingebauten Lithium-Polymer-Akku, der nicht zum selbstständigen Austausch durch den Benutzer bestimmt ist.

- Das Gerät ist kein Spielzeug. Kinder sollten es unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Akkusicherheit:

- Demontieren oder modifizieren Sie die Batterie nicht und tauchen Sie sie nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um ein Auslaufen, Explodieren oder Feuer zu vermeiden.

- Werfen Sie die Batterie nicht weg, quetschen Sie sie nicht und durchstoßen Sie sie nicht. Dadurch können interne Kurzschlüsse und Überhitzungen verursacht werden.

- Das Gerät ist mit einem nicht austauschbaren, eingebauten Akku ausgestattet.

- Tauschen Sie die Batterie nicht selbst aus, um Schäden an der Batterie oder dem Gerät zu vermeiden.

- Wenn Sie den Kopfhörer aufladen, während er nass von Schweiß usw. ist, korrodieren die Ladeanschlüsse.

- Wischen Sie die Feuchtigkeit mit einem trockenen,

In Polen entworfen von:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Hergestellt in China.



8. Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt 3mk Protection, dass das Produkt den relevanten EU-Harmonisierungsrechtsvorschriften entspricht: 2014/53/EU; 2023/1542; RoHS 2011/65/EU. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar (3mk.global/manual).