



3mk FitPods™

Bezdrátová sluchátka

Návod k použití

CZ

1. Představujeme produkt:

Bezdrátová sluchátka typu TWS jsou určena pro bezdrátové přehrávání zvuku a vedení telefonických hovorů pomocí technologie Bluetooth v kombinaci s kompatibilními zařízeními.

Produkt je určen pouze pro osobní použití. Není to osobní ochranný prostředek a neposkytuje ochranu sluchu.

Produkt je nutno používat v souladu s určením popsáním v tomto návodu.

2. Složení sady:

- bezdrátová sluchátka 3mk FitPods,
- nabíjecí pouzdro,
- uživatelská příručka,
- vyměnitelné špunty,
- kabel pro nabíjení USB-C.

3. Technické specifikace:

- Název: 3mk FitPods
- Model: TWS-FIT-01B
- Verze Bluetooth: 6.0
- Audio kodeky: AAC, SBC
- Frekvenční pásmo: 2402 MHz-2480 MHz
- Velikost reproduktoru: 10 mm
- Impedance: 32 Ω
- Nabíjecí port: USB-C

- Frekvenční rozsah: 20-20000 Hz
- Doba nabíjení sluchátek: 1.5 h
- Doba nabíjení nabíjecího pouzdra: 1.5 h
- Doba přehrávání: 6h (25h s nabíjecím pouzdrům)
- Doba standby: až 120 h
- Kapacita baterie sluchátek: 40 mAh
- Kapacita baterie nabíjecího pouzdra: 500 mAh
- Dosah Bluetooth: až 10 m
- Nabíjecí proud sluchátek: 30 mA
- Nabíjecí proud nabíjecího pouzdra: 400 mA
- Maximální vysílací výkon: ≤8 dBm
- Jmenovité napětí baterie: 3.7 V
- Hladina akustického tlaku (SPL): 108 dB ± 1.5 @ 1 KHz
- Bluetooth profily: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Typ baterie: lithium-polymerová baterie
- Jmenovité napětí a vstupní proud: 5 V / 400 mA

4. Uživatelský návod:

Pokud uživatelský návod zařízení, které chcete nabíjet, výslovně neuvádí jinak, postupujte následovně:

- K nabíjení se doporučuje používat původní nabíjecí kabel dodaný v sadě.
- Nesmí se používat nabíječky ani technologie rychlého nabíjení, pokud není v technických specifikacích produktu uvedeno jinak.
- Před prvním použitím je nutné nabít nabíjecí pouzdro.

- Kontrolky nabíjecího pouzdra blikají červeně při nabíjení pomocí kabelu USB-C. Po plném nabití přestávají blikat a svítí stálým červeným světlem.

Nabíjení sluchátek:

- Umístěte sluchátka do nabíjecího pouzdra, aby se nabíjela, když signalizují nízkou úroveň nabití baterie.

Funkce levého sluchátka

- Přehrávání hudby: 2x klepněte
- Pozastavení hudby: 2x klepněte
- Předchozí skladba: 3x klepněte
- Snížení hlasitosti: 1x klepněte
- ANC/Transparentní režim/Vypnutí ANC: podržte 3

sekundy

Funkce pravého sluchátka

- Přehrávání hudby: 2x klepněte
- Pozastavení hudby: 2x klepněte
- Další skladba: 3x klepněte
- Zvýšení hlasitosti: 1x klepněte
- Hlasový asistent: podržte 2 sekundy

Funkce telefonování

- Přijetí hovoru: 2x klepněte (levé nebo pravé sluchátko)
- Ukončení hovoru: 2x klepněte (levé nebo pravé sluchátko)
- Zamítnutí hovoru: podržte 2 sekundy

Zapnutí sluchátek:

1. Otevřete víko pouzdra, sluchátka se automaticky zapnou.

Vypnutí sluchátek:

1. Vložte sluchátka do pouzdra a poté uzavřete – sluchátka se vypnou.

Bluetooth párování:

- Po vyjmutí sluchátek z pouzdra se sluchátka automaticky zapnou a kontrolka začne blikat, poté vyberte název Bluetooth „3mk FitPods“ na zařízení, abyste se připojili.

Párování Bluetooth jiného zařízení:

1. Pokud je v blízkosti již dříve spárované zařízení, je třeba přejít do nastavení Bluetooth a odpojit aktuální připojení ke sluchátkům, poté se přepnou do režimu párování a bude možné je znovu hledat a spárovat s jiným zařízením.
2. Pokud dříve spárované zařízení není v blízkosti, postupujte podle části „Bluetooth párování“.

Přepínání mezi spárovanými zařízeními:

- Je třeba přejít do nastavení Bluetooth a odpojit aktuální připojení ke sluchátkům, poté přejděte do nastavení Bluetooth zařízení, které chcete používat, a vyberte „Připojit“.

Zapomenutí párování Bluetooth:

- Když jsou sluchátka zapnutá a nejsou připojena k žádnému zařízení a jsou mimo nabíjecí pouzdro, dlouhé stisknutí obou sluchátek na 10 sekund resetuje sluchátka.

5. Bezpečnostní informace:

Před použitím sluchátek si přečtěte následující tipy, abyste co nejlépe využili jejich možností a vyhnuli se nebezpečným nebo nezákonným situacím.

Ztráta sluchu:

- Poslech zvuku při vysoké hlasitosti může trvale poškodit sluch.
- Při používání sluchátek k poslechu hudby nebo k telefonování se doporučuje používat minimální hlasitost potřebnou pro hudbu nebo hovor, aby nedošlo k poškození sluchu.
- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může vést k neodvratnému poškození sluchu.
- Vystavení hlasitým zvukům při řízení vozidla může odvádět pozornost a vést k nehodě.

Prostředí použití:

- Není povoleno používat zařízení na zaprášených, silně zakouřených místech, na malých plochách nebo blízko magnetických polí, aby se předešlo poruchám vnitřních obvodů zařízení.
- Při používání zařízení se vyhněte silným magnetickým polím nebo elektrickým přístrojům vytvářejícím taková pole.

- Nesmíte používat zařízení během bouřky. Bouře s blesky může způsobit poruchu zařízení nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Používejte zařízení při teplotách 0°C ~ 40°C, a zařízení a jeho příslušenství skladujte při teplotách -10°C~45 °C.

Příliš vysoká nebo příliš nízká teplota prostředí může způsobit poruchu zařízení. Při teplotách pod -10°C je výkon baterie omezen.

Nenechte zařízení na místech vystavených přímému slunečnímu záření, jako je například palubní deska automobilu.

- Nenechávejte zařízení v blízkosti zdrojů tepla nebo odhalených ohňů, jako jsou elektrické radiátory, kamna, ohříváče vody, sporáky, svíčky nebo jiná místa, kde mohou vznikat vysoké teploty.

- Nerejte ostré kovové předměty poblíž sluchátek nebo reproduktoru zařízení.

Bezpečnost dětí:

- Zařízení a jeho příslušenství mohou obsahovat malé části. Zařízení a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí. Děti mohou omylem poškodit zařízení a jeho příslušenství nebo spolknout malé části, což může způsobit udušení nebo jiná nebezpečí.

- Produkt není určen pro děti mladší 3 let.

- Zařízení není hračka. Děti by je měly používat pod dohledem dospělých.

Bezpečnost baterie:

- Nedezmontujte ani neměňte baterii a nenamáčejte ji do vody a jiných tekutin, aby nedošlo k úniku baterie, výbuchu nebo požáru.
- Nemetische baterii, nesmačkejte ji ani nepropichujte. To může způsobit vnitřní zkrat a přehřátí.

- Zařízení je vybaveno neodnímatelnou, vestavěnou baterií.

- Nebudete-li měnit baterii, abyste předešli poškození baterie nebo zařízení.

- Například pokud nabíjíte sluchátka, když jsou mokrá od potu atd., kontakty nabíjení budou korodovat. Otřete vlhkost suchým, měkkým hadříkem a nechte přirozeně vyschnout před opětovným nabitím.

- Nenechávejte sluchátka v kapse během praní oblečení.

- Při přehřátí, úniku, kouři nebo deformaci pouzdra okamžitě přestaňte používat a kontaktujte servis.

- Produkt obsahuje vestavěnou lithium-polymerovou baterii, kterou není možné samostatně vyměnit uživateli.

Bezpečnost nabíjení:

- Při nabíjení zařízení by měl být napájecí zdroj umístěn blízko zařízení a měl by být snadno přístupný.
- Po dokončení nabíjení nebo když nabíjení není aktivní, odpojte nabíječku od zařízení a vyjměte zástrčku ze zásuvky.
- Nenechávejte zařízení připojené k napájení bez dozoru po delší dobu.
- K nabíjení používejte napájecí zdroj s parametry 5 V DC, min. 400 mA.

6. Opatření

1. Sluchátka by měla být skladována na suchém/větraném místě a měly by se vyhýbat kontaktu s olejem, párou vody,

vlhkostí a prachem, aby nedošlo k zhoršení jejich fungování.

2. Měli byste se vyhnout používání ostrých organických rozpouštědel nebo předmětů obsahujících tyto přísady k čištění sluchátek.

3. Sluchátka by měla být používat správně, v souladu s požadavky a věnovat pozornost vlivu prostředí na produkt. Je třeba zajistit, aby připojení probíhalo bez rušení, a vzdálenost mezi zařízeními by neměla překročit 10 metrů.

4. Pokud se sluchátka nepojí nebo se spojují špatně, nesmí se demontovat nebo rozebírat příslušenství. Jinak nebude záruka platit.

5. Při nabíjení sluchátek používejte standardní nabíječku nebo nabíječku specifikovanou naší společností.

6. Aby bylo možné správně používat sluchátka, je nutné zajistit, aby byla plně nabitá. Nesprávné použití nebo nesprávné umístění tohoto produktu uživateli může vést ke zkrácení životnosti nebo poškození, a jakákoliv taková poškození nejsou kryta zárukou ani odpovědností výrobce. Záruka se vztahuje na výrobní vady a vady materiálu. Záruka výrobce je 24 měsíců.


7. Informace o likvidaci a recyklaci:

Tento symbol na produktu, baterii, dokumentaci nebo obalu značí, že produkty a baterie by měly být předány do sběrných míst vymezených místními úřady po skončení doby životnosti. Tímto způsobem budou odpady WEEE

recyklovány a zpracovávány způsobem, který chrání cenné materiály a zdraví lidí a životní prostředí.

Vyrobeno v Číně.

CE ROHS



8. Prohlášení o shodě:

Tímto 3mk Protection prohlašuje, že produkt je v souladu s příslušnou komunitární legislativou: 2014/53/EU; 2023/1542; RoHS 2011/65/EU. Úplný text prohlášení o shodě je dostupný na následující webové adrese (3mk.global/manual).

Návrh v Polsku od:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl