



PLECAK HARDY®

Mochila

Instruções de utilização

PT

Destinação do produto:

A mochila destina-se ao transporte de objetos de uso diário, artigos escolares, vestuário, acessórios de viagem, esportivos ou outros objetos leves, de acordo com a capacidade e a construção do modelo específico.

O produto deve ser utilizado de acordo com sua finalidade. Não é destinado ao transporte de pessoas, animais, substâncias perigosas, objetos afiados sem a devida proteção ou cargas que excedam a resistência estrutural da mochila.

Antes da primeira utilização

Antes da primeira utilização, recomenda-se verificar o estado do produto, especialmente as alças, pegas, zíperes, fivelas, correias ajustáveis, costuras e compartimentos e bolsos. Deve-se remover todos os elementos da embalagem.

Se houver qualquer defeito ou dano no produto antes do início do uso, a mochila não deve ser utilizada. Recomenda-se entrar em contato com o vendedor ou fabricante.

Modo de utilização

Os objetos devem ser colocados na mochila de maneira uniforme. Objetos mais pesados devem ser posicionados mais perto das costas do usuário, enquanto os mais leves

devem ficar mais afastados. Deve-se evitar a pressão pontual de objetos afiados ou duros sobre o material, costuras e zíperes.

A mochila deve ser usada sobre ambos os ombros, com as alças devidamente ajustadas. Nos modelos equipados com cinto peitoral ou cintura, recomenda-se seu uso, especialmente com cargas maiores.

Não se deve puxar os zíperes, tiras, pegas ou fivelas. Os zíperes devem ser abertos e fechados suavemente, sem aplicar força excessiva.

Limpeza e manutenção

A mochila deve ser limpa à mão, utilizando um pano úmido, esponja ou escova macia. Para sujeiras maiores, pode-se usar um detergente suave diluído em água. Não usar alvejantes, solventes, produtos químicos fortes ou abrasivos. Não se recomenda lavar na máquina, centrifugar, secar na secadora, passar ou fazer limpeza a seco, a menos que as instruções do modelo específico indiquem o contrário.

Após a limpeza, a mochila deve ser secada em temperatura ambiente, em um local ventilado. Não se deve secar o produto sobre um radiador, próximo ao fogo, com secador ou à luz solar intensa e direta.

Armazenamento

A mochila deve ser armazenada em um local seco, limpo e ventilado. Antes do armazenamento prolongado, o produto deve ser esvaziado, limpo e completamente seco. Não se deve armazenar a mochila úmida, sob grande pressão, próximos a fontes de calor ou em locais expostos a mofo, umidade ou substâncias químicas.

Avisos e regras de segurança

O produto não é um brinquedo, a menos que tenha sido claramente indicado como um produto para brincadeira. As crianças devem usar a mochila de acordo com sua finalidade e sob a supervisão de um adulto, se isso for relevante para a idade da criança.

Os elementos da embalagem devem ser mantidos fora do alcance das crianças, devido ao risco de asfixia ou estrangulamento.

Não se deve usar a mochila se seus elementos estruturais estiverem danificados de maneira que possam afetar a segurança do uso. O produto deve ser protegido contra fogo, ferramentas afiadas, sobrecargas e exposição prolongada à umidade.

Impermeabilidade e resistência à umidade

A mochila pode apresentar resistência limitada a respingos ou contato breve com umidade, dependendo dos materiais utilizados. Isso não significa

impermeabilidade total, a menos que o modelo tenha sido claramente rotulado como à prova d'água ou impermeável. Em caso de contato com água, a mochila deve ser esvaziada e seca em um local ventilado.

Reclamações e responsabilidade

Em caso de defeito do produto, deve-se parar de usá-lo e entrar em contato com o vendedor ou fabricante. Danos resultantes de uso inadequado, sobrecarga, manutenção incorreta, lavagem não conforme as instruções, dano mecânico, desgaste natural ou modificações feitas pelo usuário podem não ser motivos para reclamação.

Projetado na Polônia por:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Fabricado na China.