



HARDY® Xplore 35™

Suport pentru televizor
Manual de utilizare

RO

1. Informații generale

Suportul de perete 3mk HARDY® Xplore 35™ este destinat montării televizoarelor LCD/LED/OLED conforme cu standardul VESA. Permite ajustarea unghiului de înclinare și setarea distanței televizorului de perete. Înainte de a începe montajul, citiți întreaga instrucțiune și pregătiți toate elementele setului.

2. Conținutul setului (ilustrația 1)

- Suport de perete – 1 buc.
- Set de șuruburi pentru montarea televizorului M4,M5,M6,M8 – 4 buc.
- Bolțuri expandabile M10 – 4 buc.
- Șuruburi de montaj pentru perete M7 x 60 mm – 4 buc.
- Șaibe/distante (inclusiv distante din plastic de 11 mm) – 1 set.
- Libelă – 1 buc.
- Cheie plată/hexagonală (în funcție de lot) – 1 buc.
- Instrucțiune de montaj – 1 buc.
- Accesorii de montaj

Schemele din instrucțiune sunt doar orientative și pot diferi de conținutul real al setului.

3. Unele necesare (ilustrația 2)

- Rulă
- Șurubelniță
- Ciocan
- Mașină de găurit
- Cheie (plată/societate)
- Detector de elemente structurale (opțional, la montajul pe structuri de perete)
- Ac (doar pentru montajul în lemn)
- Burghiu de 4,5 mm (doar pentru lemn)
- Burghiu de 10 mm (pentru beton/ cărămidă)

4. Specificație tehnică

Model: 3mk HARDY® Xplore 35™
Dimensiune ecran: 32"-70"
Capacitate maximă: 35 kg
Max. VESA: 400 x 400 mm
Ajustare a înclinării (tilt): -5° / +8°
Rotire (swivel): până la 180°
Distanța de la perete: 50-400 mm
Grosimea elementelor metalice: aprox. 1,2-1,8 mm
Material: oțel laminat la rece, acoperire protectoare

5. Pregătirea pentru montaj

Verificați standardul VESA, diagonala și greutatea televizorului.

Asigurați-vă că peretele/elementul structural are capacitatea de suport adecvată.

Planificați ruta cablurilor – păstrați un rezervor de cablu în timpul ajustării brațului.

Pregătiți toate uneltele și elementele de montaj.

6. Montajul suportului pe perete

- **Montaj pe beton sau cărămidă plină (ilustrația 3)**

Plasați placa de perete în locul ales și nivelati-o cu libela. Marcați locurile de găurire a unor gauri.

Folosiți un burghiu de 10 mm (3/8") pentru a găuri la o adâncime de aproximativ 65 mm.

Evitați găurirea în îmbinări (mortar) – găurile se fac în material solid.

Introduceți bolțurile expandabile în găuri (dacă este necesar, bateți ușor cu ciocanul).

Fixați suportul de perete cu șuruburi M8 x 60 mm. (Nu strângeți excesiv).

• Montaj pe structură din lemn

Vă recomandăm să folosiți un detector de elemente structurale și să consultați un instalator, dacă nu sunteți siguri de capacitatea de suport a peretelui. Marcați găurile și efectuați găuri pilot cu un burghiu de 4,5 mm.

Fixați suportul pe lemn cu șuruburi adecvate, verificând nivelul.

Atenție: Nu utilizați bolțuri expandabile la montajul pe lemn

7. Montajul elementelor pe televizor

- Setarea distanței VESA - montajul brațelor/șinelor VESA (ilustrația 4)

În funcție de distanța găurilor VESA de pe televizor, ar putea fi necesar să folosiți brațe/șine extensoare.

Stabiliți distanța găurilor de montaj VESA pe televizor (de exemplu, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400 sau 400 x 200 mm).

Dacă găurile VESA se potrivesc direct cu placa de montaj (de obicei până la 200 x 200 mm), săriți montajul brațelor/șinelor.

În cazul în care distanța este mai mare, fixați 4 brațe/șine pe placa de montaj și așezați-le simetric în colțuri.

Pentru distanța 400 x 200 mm, așezați brațele paralele (orizontal), iar pentru 400 x 400 mm în configurarea "X".

După ajustarea distanței, strângeți toate șuruburile de fixare a brațelor/șinelor.

Sfat: verificați la aproximativ 2 luni dacă toate șuruburile de fixare rămân strânse corespunzător.

- Montajul plăcii de montaj pe televizor (ilustrația 5)

Alegeți șuruburi potrivite pentru filetele din televizor (M4/M5/M6/M8 – în funcție de model). Dacă este necesar, folosiți șaibe și distanțe pentru a evita contactul cu carcasa.

Atenție: utilizarea unor șuruburi prea lungi poate deteriora componentele interne ale televizorului.

Acordați atenție poziționării corecte a plăcii/elementului de montaj – partea care iese nu poate sprijini carcasa televizorului (conform ilustrației).

8. Suspendarea televizorului și ajustarea (ilustrația 6)

Montajul este recomandat să fie efectuat de două persoane.

- Conectați partea suportului de televizor cu partea brațului și securizați conexiunea cu șuruburi.
- Suspendați cu grijă televizorul pe suport și asigurați-vă că este așezat corect.
- Setați distanța dorită de la perete (50-400 mm) și unghiul de înclinare (-5° / +8°).
- Setați rotirea stânga/dreapta (până la 180°) și strângeți șuruburile de blocare pentru a fixa poziția.

Produsul nu este o jucărie – păstrați elementele departe de copii.

Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de montajul necorespunzător sau utilizarea necorespunzătoare.

10. Întreținere și depozitare
Curățați cu o cârpă uscată sau ușor umedă. Nu folosiți substanțe chimice sau materiale abrazive. Depozitați într-un loc uscat.

11. Garanție

Produsul are o garanție de 24 de luni din partea producătorului, care acoperă defectele de fabricație și materialele. Daunele cauzate de montajul necorespunzător sau utilizarea necorespunzătoare nu sunt acoperite de garanție.

12. Informații despre reciclare

Produsul trebuie reciclat conform reglementărilor locale privind gestionarea deșeurilor. După utilizare, returnați produsul la punctul de colectare selectivă a deșeurilor. Elementele metalice sunt reciclabile.

Proiectat în Polonia de:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Fabricat în China.

9. Avertizări de siguranță