



HARDY® SlimGrip Pro 80™

Držák na televizor

Návod na použití

SK

1. Všeobecné informace

Nástěnný držák 3mk HARDY® SlimGrip Pro 80™ je určen pro montáž LCD / LED / OLED televizorů kompatibilních se standardem VESA. Umožňuje nastavení úhlu sklonu obrazovky pro optimální komfort při sledování. Před zahájením montáže si přečtěte celou příručku.

2. Obsah balení (obrázek 1)

- Nástěnný držák – 1 ks
- Montážní ramena (háky) – 2 ks
- Sada montážních šroubů pro televizi
- Dlahy M10 – 6 ks
- Montážní šrouby do zdi M8 × 60 mm – 6 ks
- Podložky a plastové distanční kroužky
- Vodováha – 1 ks
- Návod k montáži
- Montážní příslušenství

Poznámka: Držák je určen k montáži na zdi z betonu nebo plných cihly. Montáž na jiných podkladech (např. sádrokarton, plynosilikát) vyžaduje použití odpovídajících zesílení a spojovacích prvků vybraných podle typu zdi. V případě pochybností konzultujte montáž se specialistou. Schémata v příručce mají orientační charakter a mohou se lišit od skutečného obsahu balení.

3. Požadované nástroje

- Střmet
- Tužka
- Vodováha
- Vrtačka
- Vrták Ø10 mm na beton/cihlu (a volitelně Ø4,5 mm na dřevo)
- Křížový šroubovák
- Kladivo
- Klíč plochý / nástrčný
- Detektor vodičů a konstrukčních prvků (doporučeno)

4. Technická specifikace

Model: 3mk HARDY® SlimGrip Pro 80™

Standard VESA: max. 600 × 400 mm

Nastavení sklonu: ±10°

Úhlopříčka televizoru: 32"-80"

Maximální zatížení: 80 kg

Vzdálenost od zdi: 62 mm

Síla plechu desky: 1,55 mm

Typ montáže: nástěnný

Materiál: studeně válcovaná ocel s ochranným povlakem

Určení: LCD / LED / OLED televizory

5. Příprava k montáži

Zkontrolujte standard VESA vašeho televizoru.

6. Montáž ramen na televizor (obrázek 2)

- Položte televizor obrazovkou dolů na měkký, stabilní povrch.
- Přiložte montážní ramena k VESA otvorům na zadním krytu televizoru. Ujistěte se, že zajišťovací prvek (ochrana proti sklouznutí) je na spodní straně televizoru.
- Ujistěte se, že obě ramena jsou namontována ve stejné výšce.
- Vyberte odpovídající šrouby (M4 / M5 / M6 / M8) a distanční kroužky. Používejte správnou délku šroubů – příliš dlouhé mohou poškodit vnitřní prvky televizoru.
- Přišroubujte ramena šroubovákem – nepřetahujte.

7. Montáž držáku na zeď (obrázek 3)

- Přiložte držák na zeď na vybraném místě.
- Zkontrolujte úroveň držáku pomocí vodováhy.
- Označte místa pro vrtání otvorů.
- Vyvrtejte otvory Ø10 mm do hloubky cca 60 mm. Nevrtajte do spár (maltě) – montážní otvory

Ujistěte se, že zeď je vyrobena z betonu nebo cihel. Nedělejte montáž na sádrokartonových stěnách bez odpovídajících zesílení a spojovacích prvků vybraných podle podkladu.

8. Montáž na dřevěnou konstrukci (volitelně)

- Vložte dlahy do otvorů. Dlahy by měly vstupovat těsně – pokud je to nutné, poklepejte je kladivem. Dlahy se nesmí otáčet v otvoru ani vycházet po vložení. Ujistěte se, že průměr vrtáku odpovídá průměru dlahy (např. dlahy Ø10 mm → vrták Ø10 mm).
- Přišroubujte držák na zeď pomocí 6 šroubů M8 × 60 mm. Šrouby utahujte rovnoměrně a s citem – příliš silné utažení může poškodit dlahy nebo podklad. Nakonec zkontrolujte stabilitu držáku.
- Montáž do dřeva je možná pouze po upevnění držáku k pevným, nosným konstrukčním prvkům (např. sloupům). V takovém případě je nutné použít vhodné šrouby do dřeva (nejsou dodávány v balení).
- Najděte nosný prvek (doporučený detektor / skener stěn).
- Označte otvory a vytvořte vedení vrtákem 4,5 mm.
- Přišroubujte držák do dřeva pomocí vhodných šroubů a kontrolujte úroveň.

Poznámka (Při montáži na dřevo nepoužívejte dlahy)

vykonávejte v plné cihle nebo betonu. Před vrtáním zkontrolujte, zda v zdi nevedou dráty nebo trubky (doporučený detektor).

9. **Zavěšení televizoru**

- Doporučujeme montáž ve dvou osobách.
- Před zavěšením televizoru se ujistěte, že je držák pevně připevněn ke zdi.
- Opatrně zavěste televizor na lištách držáku.
- Ujistěte se, že háky byly správně usazeny.
- Utáhněte zajišťovací šrouby.

10. Nastavení sklonu (obrázek 4)

Po zavěšení televizoru nastavte požadovaný úhel sklonu v rozmezí ±10°. Nastavujte jemně, držte televizor oběma rukama – nepoužívejte nadměrnou sílu. Po nastavení úhlu se ujistěte, že jsou zajišťovací šrouby utažené.

11. Bezpečnostní upozornění

Montáž provádějte dle pokynů. Nezvyšujte maximální zatížení držáku (60 kg). Neměňte držák ani montážní prvky. Po montáži pravidelně kontrolujte utažení šroubů (doporučeno každé 3 měsíce). Montážní prvky uchovávejte mimo dosah dětí. V případě pochybností svěťte montáž kvalifikovanému instalatérovi.

12. **Údržba a skladování**

Čistěte suchým nebo mírně vlhkým hadříkem. Nepoužívejte chemické nebo abrasive. Uchovávejte na suchém místě. Pravidelně kontrolujte utažení šroubů (doporučeno každé 3 měsíce).

13. Záruka

Produkt má 24měsíční záruku výrobce, která se vztahuje na výrobní a materiálové vady. Poškození vzniklá nesprávnou montáží nebo používáním nezahrnují záruku.

14. Informace o likvidaci

Produkt je třeba likvidovat v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady. Po ukončení používání odevzdejte produkt do místa sběru odpadu. Kovové prvky jsou vhodné k recyklaci.

Navrženo v Polsku od:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Vyrobeno v Číně.