



HARDY@ SlimGrip 20™

Držiak na televízor

Návod na použitie

SK

1. Základné informácie

Nástenný držiak 3mk HARDY@ SlimGrip 20™ je určený na montáž LCD/LED/OLED televízorov kompatibilných so štandardom VESA. Umožňuje nastavenie náklonu a otáčanie ramena na optimálne nastavenie obrazovky. Pred začatím montáže si prečítajte celú príručku a pripravte potrebné náradie.

2. Hlavné upozornenia

Montáž vykonávajte na stabilnom, nosnom povrchu. Prvky dodané v balení sú určené na montáž do plnej tehly alebo betónu. Nedávajte držiak na sadrokartónové dosky, OSB dosky, drevotriekové dosky alebo iné ľahké konštrukcie bez profesionálneho vystuženia a určených upevnení. Pred vŕtaním skontrolujte, či na mieste montáže neprebiehajú elektrické vedenia, rúry alebo iné inštalácie (odporúčame detektor "wall scanner").

Neprekračujte povolenú hmotnosť televízora (20 kg). Odporúčame montáž dvoma osobami pri zdvíhaní a zavesení televízora.

Používajte skrutky vhodnej dĺžky pre váš televízor – príliš dlhé skrutky môžu poškodiť vnútorné časti zariadenia. Po montáži pravidelne kontrolujte dotiahnutie skrutiek (približne každé 2 mesiace).

3. Obsah balenia

Nástenný držiak s ramenom – 1 ks.
VESA doska (časť upevnená na televízore) – 1 ks.
Montážny kit (skrutky, hmoždinky, podložky, distancie) – 1 sád.

Montážny kit (podľa dodanej špecifikácie):

- Hmoždinka Ø8 × 40 mm – 2 ks. – montáž do steny (betón/tehla)
- Skrutka do steny M6 × 50 mm – 2 ks. – montáž do steny (betón/tehla)
- Skrutka M4 × 15 mm – 4 ks. – montáž VESA dosky na TV (vybrané modely)
- Skrutka M5 × 12 mm – 4 ks. – montáž VESA dosky na TV (vybrané modely)
- Skrutka M6 × 15 mm – 4 ks. – montáž VESA dosky na TV (vybrané modely)
- Skrutka M8 × 30 mm – 4 ks. – montáž VESA dosky na TV (vybrané modely)
- Podložka plochá M4/M5 – 4 ks. – pre skrutky M4/M5
- Podložka plochá M6/M8 – 4 ks. – pre skrutky M6/M8
- Plastová distancie 15 mm – 4 ks. – pri vypuklej/nerovnom zadnej strane TV alebo

4.

prehlbených VESA otvoroch

Poznámka: Nie všetky prvky z balenia musia byť použité počas montáže (závisí od modelu televízora). Schémy v príručke sú orientačné a môžu sa líšiť od skutočného obsahu balenia.

4.

Potrebné náradie
Na montáž si pripravte:

- meter (meráciu pásku) a ceruzku,
- vodováhu,
- vŕtačku a vrták Ø8 mm (betón/tehla),
- vrták Ø3 mm (iba pre drevené konštrukcie – vedenie otvorov),
- skrutkovač a kľúč/štvorcový kľúč (prispôsobený skrutkám),
- klepací kladivo,
- detektor vodičov/"wall scanner" (odporúčame).

5.

Technická špecifikácia
Model: 3mk HARDY@ SlimGrip 20™
Typ montáže: nástenný
Rozsah uhlopriečok: 14"-42"
Maximálna nosnosť: 20 kg
Štandard VESA: do 200 × 200 mm (75×75 / 100×100 / 150×150 / 100×200 / 200×200)

6.

Príprava na montáž
Skontrolujte štandard VESA a hmotnosť televízora (musí byť ≤ 20 kg).
Vypnite televízor, odpojte všetky káble a položte ho obrazovkou nadol na mäkký, čistý povrch (napr. deku).
Vyberte miesto montáže tak, aby ste mali prístup k zásuvkám a káblom po zavesení televízora.
Uistite sa, že podložie je nosné (plná tehla alebo betón).
Pred vŕtaním použite detektor vodičov/rúrok.

7.

Montáž VESA dosky na televízor
• Priložte VESA dosku na zadnú časť televízora a prispôbte otvory štandardu VESA.
• Vyberte vhodné skrutky (M4/M5/M6/M8) a podložky. Skrutky dotiahnite ručne – bez nadmernej sily.
• Ak je zadná strana televízora vypuklá, má prehlbenia alebo vyčnievajúce časti, použite plastové distancie, aby doska netlačila na kryt.

8.

Montáž držiaka na stenu (betón/tehla)
• Priložte základňu držiaka na stenu na vybrané miesto a vyrovnajte.
• Označte miesta na vŕtanie otvorov.
• Vyvrtejte otvory Ø8 mm do hĺbky približne 50 mm. Nevyvŕtávajte v škárach (maltovanie) – otvory vyvŕtajte v plnej tehe alebo betóne.
• Vložte hmoždinky do otvorov. Hmoždinka by mala byť pevne usadená (v prípade potreby ju dotlačte kladivom).
• Priskrutkujte držiak na stenu pomocou 2 skrutiek M6 × 50 mm. Dotiahnite rovnomerne – nepoužívajte nadmernú silu.

9.

Montáž na drevenú konštrukciu (voliteľné)
Montáž na drevo je možná iba po upevnení držiaka na plných, nosných konštrukčných prvkoch (napr. stíPOCH). V takom prípade je potrebné použiť vhodný vrták na drevo.
• Identifikujte nosný prvok (odporúčajú detektor / wall scanner).
• Označte otvory a vykonajte vedenie otvorov vrtákom Ø3 mm.

10.

Zavesenie televízora a zabezpečenie
Uistite sa, že držiak je stabilne upevnený na stene. Vezmite televízor dvoma osobami a zasuňte VESA dosku (časť A) na držiak (časť B).
Skontrolujte, či sú obe strany správne uchytené a televízor je rovnomerne osadený.
Dotiahnite dve skrutky zabezpečenia podľa ilustrácie.

11.

Nastavenie a údržba
Nastavenie náklonu: ±8° – nastavujte opatrne, pričom držte televízor.
Otáčanie ramena: do 180° – v závislosti od inštalácie a rozmerov televízora.
Čistite suchou alebo mierne vlhkou handričkou. Nepoužívajte žieravé prostriedky ani rozpúšťadlá. Každé 2 mesiace kontrolujte dotiahnutie všetkých upevňovacích skrutiek.

12.

Záruka
Produkt je pokrytý 24-mesačnou zárukou výrobcu, ktorá sa vzťahuje na výrobné a materiálové vady. Poškodenia spôsobené nesprávnou montážou alebo používaním nie sú kryté zárukou.

13.

Informácie o likvidácii
Produkt je potrebné likvidovať v súlade s miestnymi predpismi o hospodárení s odpadmi. Po ukončení používania odovzdajte produkt do zberného dvora. Kovové prvky sú vhodné na recykláciu.

14.

Navrhnuté v Poľsku od:
3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

15.

Vyrobené v Číne.

16.

Priskrutkujte držiak pre drevo skrutkami a kontrolujte úroveň.

17.

Poznámka (Nepoužívajte hmoždinky pri montáži na drevo)

18.

10. Zavesenie televízora a zabezpečenie
Uistite sa, že držiak je stabilne upevnený na stene. Vezmite televízor dvoma osobami a zasuňte VESA dosku (časť A) na držiak (časť B).
Skontrolujte, či sú obe strany správne uchytené a televízor je rovnomerne osadený.
Dotiahnite dve skrutky zabezpečenia podľa ilustrácie.

19.

11. Nastavenie a údržba
Nastavenie náklonu: ±8° – nastavujte opatrne, pričom držte televízor.
Otáčanie ramena: do 180° – v závislosti od inštalácie a rozmerov televízora.
Čistite suchou alebo mierne vlhkou handričkou. Nepoužívajte žieravé prostriedky ani rozpúšťadlá. Každé 2 mesiace kontrolujte dotiahnutie všetkých upevňovacích skrutiek.

20.

12. Záruka
Produkt je pokrytý 24-mesačnou zárukou výrobcu, ktorá sa vzťahuje na výrobné a materiálové vady. Poškodenia spôsobené nesprávnou montážou alebo používaním nie sú kryté zárukou.

21.

13. Informácie o likvidácii
Produkt je potrebné likvidovať v súlade s miestnymi predpismi o hospodárení s odpadmi. Po ukončení používania odovzdajte produkt do zberného dvora. Kovové prvky sú vhodné na recykláciu.

22.

Navrhnuté v Poľsku od:
3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

23.

Vyrobené v Číne.