



3mk FitPods™

Bevielės ausinės

Naudojimo instrukcija

LT

1. Produkto pristatymas:

Belaisvės TWS ausinės skirtos belaidžiam garso atkūrimui ir pokalbiams telefonu naudojant „Bluetooth“ technologiją kartu su suderinamais įrenginiais.

Produktas skirtas tik vartotojams. Tai nėra asmeninės apsaugos priemonė ir nesuteikia klausos apsaugos.

Produktą reikia naudoti pagal jame pateiktą aprašymą.

2. Rinkinys:

- belaidės ausinės 3mk FitPods,
- įkrovimo dėklas,
- naudojimo instrukcija,
- keičiamos ausų pagalvėlės,
- USB-C įkrovimo kabelis.

3. Techniniai duomenys:

- Pavadinimas: 3mk FitPods
- Modelis: TWS-FIT-01B
- „Bluetooth“ versija: 6.0
- Garso kodekai: AAC, SBC
- Radijo dažnių diapazonas: 2402 MHz-2480 MHz
- Garsiakalbio dydis: 10 mm
- Impedansas: 32 Ω
- Įkrovimo prievadas: USB-C
- Dažnių diapazonas: 20-20000 Hz
- Ausinių įkrovimo laikas: 1,5 h

- Įkrovimo dėklo įkrovimo laikas: 1,5 h
- Grojimo laikas: 6h (25h su įkrovimo dėklu)
- Budėjimo laikas: iki 120 h
- Ausinės baterijos talpa: 40 mAh
- Įkrovimo dėklo akumuliatoriaus talpa: 500 mAh
- „Bluetooth“ signalo atstumas: iki 10 m
- Ausinių įkrovimo srovė: 30 mA
- Įkrovimo dėklo įkrovimo srovė: 400 mA
- Didžiausia siuntimo galia: ≤8 dBm
- Akustinio slėgio lygis (SPL): 108 dB ± 1.5 @ 1 KHz
- „Bluetooth“ profiliai: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Baterijos tipas: ličio-polimerų akumulatorius
- Nominali įėjimo įtampa ir srovė: 5 V / 400 mA

4. Naudojimo instrukcijos:

- Išskyrus atvejus, kai naudoti instrukcijoje nurodoma kitaip, atlikite šiuos veiksmus:
- Rekomenduojama naudoti originalų įkrovimo kabelį, kuris pateiktas komplekte.
- Nenaudokite kroviklių ar greito įkrovimo technologijų, nebent būtų nurodyta kitaip produkto specifikacijoje.
- Prieš pirmą kartą naudojant ausines, įkraukite įkrovimo dėklą.
- Įkrovimo dėklo kontrolinės lemputės mirksės raudonai, kai jis kraunamas su USB-C kabeliu. Pasiekus visišką

įkrovimą, lemputės nustos mirksėti ir išliks nuolatos raudonos.

Ausų įkrovimas:

- Įdėkite ausines į dėklą, tada uždarykite – ausinės išsijungs.

- Įdėkite ausines į įkrovimo dėklą, kad jas įkrautumėte, kai signalizuojama, kad baterija yra maža.

Kairės ausinės funkcijos

- Muzikos atkūrimas: bakstelėkite 2 kartus
- Muzikos pauzė: bakstelėkite 2 kartus
- Ankstesnis kūrinys: bakstelėkite 3 kartus
- Garso sumažinimas: bakstelėkite 1 kartą
- ANC / Skaidrus režimas / ANC išjungimas: laikykite 3 sekundes

Dešinės ausinės funkcijos

- Muzikos atkūrimas: bakstelėkite 2 kartus
- Muzikos pauzė: bakstelėkite 2 kartus
- Kitas kūrinys: bakstelėkite 3 kartus
- Garso padidėjimas: bakstelėkite 1 kartą
- Balso asistentas: laikykite 2 sekundes

Skambinimo funkcijos

- Skambučio priėmimas: bakstelėkite 2 kartus (kairė arba dešinė ausinė)
- Skambučio pabaiga: bakstelėkite 2 kartus (kairė arba dešinė ausinė)
- Skambučio atmetimas: laikykite 2 sekundes

Ausų įjungimas:

- Atidarykite dėklo dangtelį; ausinės automatiškai įsijungs.

Ausų išjungimas:

- Įdėkite ausines į dėklą, tada uždarykite – ausinės išsijungs.

Bluetooth suporavimas:

- Išėjus ausines iš dėklo, jos automatiškai įsijungs ir kontrolinė lemputė pradės mirksėti; tada pasirinkite „3mk FitPods“ „Bluetooth“ pavadinimą įrenginyje, kad prisijungtumėte.

Kito įrenginio „Bluetooth“ suporavimas:

- Jei netoliese yra anksčiau sujungtas įrenginys, turite eiti į „Bluetooth“ nustatymus ir atjungti esamą ryšį su ausinėmis, tada jos perės į suporavimo režimą ir bus galima vėl ieškoti ir sujungti su kitu įrenginiu.
- Jei anksčiau sujungtas įrenginys nėra netoli, turite vadovautis skyriuje „Bluetooth suporavimas“.

Perjungimas tarp sujungtų įrenginių:

- Eikite į „Bluetooth“ nustatymus ir atjunkite esamą ryšį su ausinėmis, tada eikite į to įrenginio „Bluetooth“ nustatymus, su kuriuo norite naudotis, ir pasirinkite „Prisijungti“.

„Bluetooth“ poravimo pamiršimas:

- Kai ausinės įjungtos ir nėra sujungtos su jokių įrenginiu, o yra uždarytos, ilgai spaudžiant abi ausines 10 sekundžių iš naujo nustatomos ausinės.

5. Saugumo informacija:

Prieš pradėdami naudoti ir naudodamiesi ausinėmis, perskaitykite toliau pateiktas rekomendacijas, kad optimaliai išnaudotumėte jų galimybes ir išvengtumėte pavojingų arba neteisėtų situacijų.

Klausos praradimas:

- Naudodami ausines, laikydamiesi muzikinės ar pokalbių priemonės, rekomenduojame naudoti minimalų garsumą, reikalingą muzikai ar pokalbiams, kad išvengtumėte klausos pažeidimo.
- Ilgalaikė ekspozicija garsiems garsams gali sukelti negrįžtamą klausos pažeidimą.
- Ekspozicija garsiems garsams vairuojant gali išblaškyti dėmesį ir sukelti avariją.

Veikimo aplinka:

- Nenaudokite prietaise dulktose, labai dulktose, mažo ploto vietose ar netoliese magnetinių laukų, kad išvengtumėte vidinio prietaiso grandinės gedimo.
- Naudodami įrenginį, venkite stiprių magnetinių laukų arba elektrinių įrenginių, kurie sukelia tokius laukus.
- Nenaudokite įrenginio per audrą. Žaibo iškrovimas gali sukelti prietaiso gedimą arba elektros smūgio pavojų.
- Naudokite prietaisą temperatūros intervale 0°C ~ 40°C, o prietaisą ir jo priedus saugokite temperatūroje -10°C~45 °C. Per didelė arba per maža aplinkos temperatūra gali sukelti prietaiso gedimą. Temperatūros

sumažėjimas žemiau -10°C riboja akumuliatoriaus veikimą.

- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, pvz., automobilio prietaisų skydelyje.

- Nelaikykite prietaiso šalia karštų šaltinių arba atvirų ugnies šaltinių, tokių kaip elektriniai radiatoriai, krosnių, vandens šildytuvų, viryklių, žvakių arba bet kur kitur, kur gali būti didelės temperatūros.

- Nelaikykite aštrių metalinių daiktų šalia ausinės ar įrenginio garsiakalbio.

Vaikų sveikata:

- Prietaisai ir jo priedai gali būti sudaryti iš mažų dalių. Prietaisą ir jo priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vaikai gali netyčia sugadinti prietaisą ir jo priedus arba praryti mažas dalis, kas gali sukelti uždegimą ar kitas pavojus.
- Produktas nėra skirtas vaikams iki 3 metų amžiaus.
- Prietaisai nėra žaislas. Vaikai turėtų jį naudoti su suaugusiųjų priežiūra.

Baterijos saugumas:

- Nenaudokite ir nekeiskite baterijos, taip pat nenaudokite jos vandenyje ar kituose skysčiuose, kad išvengtumėte baterijos išsiskyrimo, sprogo ar gaisro.
- Nemeškite baterijos, nespauskite jos, neištvirtinkite. Tai gali sukelti vidinius sutrikimus ir perkaitimą.
- Įrenginys aprūpintas neišimama, integruota baterija.

- Nekeiskite baterijos patys, kad išvengtumėte baterijos ar prietaiso pažeidimo.

- Įkraunant ausinę, kai ji yra šlapi nuo prakaito ir pan., įkrovimo kontaktai gali korozuoti. Nuvalykite drėgmę sausa, minkšta šluoste ir leiskite jai natūraliai išdžiūti prieš vėl įkrovimą.

- Nelaikykite ausinių kišenėje, kai plaunate drabužius.

- Jei prietaisas karštis, išsiskiria, dūmai ar deformuojasi, nedelsdami nustokite jį naudoti ir kreipkitės į paslaugas.

- Produktas turi integruotą ličio-polimerų akumuliatorių, kuris nėra skirtas savarankiškam keitimui naudotojo.

Įkrovimo saugumas:

- Įkraunant prietaisą, maitinimo lizdas turi būti šalia įrenginio ir lengvai pasiekiamas.
- Baigus įkrovimą arba kai įkrovimas nevyksta, turite atjungti kroviklį nuo įrenginio ir išimti kištuką iš lizdo.
- Nelaikykite prietaiso ilgą laiką prijungto prie maitinimo be priežiūros.
- Naudokite 5 V DC, min. 400 mA parametrų maitinimo šaltinį įkrovimui.

6. Atsargumo priemonės

- Ausines laikykite sausoje/vėdinamoje vietoje ir venkite kontakto su aliejumi, vandens garais, drėgme ir dulėmis, kad neblogintumėte produkto veikimo.
- Venkite naudoti aštrius organinius tirpiklius arba daiktus, kurie juos turi, valydami ausines.

3. Ausines naudokite tinkamai, laikydamiesi reikalavimų ir atkreipkite dėmesį į aplinkos poveikį produktui. Užtikrinkite, kad ryšys vyktų be trikdžių, o atstumas tarp įrenginių neturėtų viršyti 10 metrų.

4. Jei ausinės nesijungia arba jungiasi neteisingai, jų nevyniokite, neišardykite priedų. Kitaip garantija negalios.

5. Įkraunant ausines naudokite standartinį kroviklį arba kroviklį, nurodytą mūsų įmonės.

6. Teisingam ausinių naudojimui užtikrinti patikrinkite, ar jos visiškai įkrovos. Neteisingas naudojimas arba neteisingas šio produkto laikymas gali sumažinti gyvavimo trukmę arba jį sugadinti, o galimi nuostoliai nebeteikia garantijos arba įmonės atsakomybės. Garantija taikoma gamykliniams defektams ir medžiagų trūkumams. Gamintojo garantija yra 24 mėnesiai.

7. Informacija apie utilizavimą ir perdirbimą:

- Šis simbolis gaminyje, baterijoje, dokumentacijoje ar pakuotėje reiškia, kad produktai ir akumuliatoriai turėtų būti perduodami į vietas, skirtas atidėtam atliekų surinkimui, kurias nurodo vietos valdžios institucijos pasibaigus naudojimo laikotarpiui. Tokiu būdu WEEE atliekos perdirbamos ir tvarkomos, kad apsaugotų vertingus medžiagas, taip pat apsaugotų žmonių sveikatą ir aplinką.

8. Atitikties deklaracija:

Šiuo 3mk Protection pareiškia, kad produktas atitinka atitinkamą ES teisę: 2014/53/ES; 2023/1542; RoHS 2011/65/ES. Pilnas atitikties deklaracijos tekstas yra prieinama šiuo adresu (3mk.global/manual).

Suprojektuota Lenkijoje:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Pagaminta Kinijoje.

CE ROHS

ROHS

ROHS

ROHS

ROHS

ROHS

ROHS

ROHS

ROHS

ROHS