



HARDY® MaxX 120™

Support pour téléviseur

Mode d'emploi

FR

1. Informations générales

Le support mural 3mk HARDY® MaxX 120™ est conçu pour le montage de téléviseurs LCD/LED/OLED conformes à la norme VESA.

Avant de commencer le montage, consultez l'intégralité du manuel et assurez-vous que le mur et les éléments de fixation sont adaptés au poids du téléviseur.

2. Contenu du pack (figure 1)

- Plaque murale (panneau de montage) – 1 pièce.
- Bras de montage (crochets) – 2 pièces.
- Vis pour le montage du téléviseur :
 - M4 × 20 mm – 4 pièces.
 - M5 × 20 mm – 4 pièces.
 - M6 × 20 mm – 4 pièces.
 - M8 × 20 mm – 4 pièces.
 - M8 × 40 mm – 4 pièces.
 - M8 × 45 mm – 4 pièces.
- Rondelles :
 - rondelles plates M4/M5 – 4 pièces.
 - rondelles plates M6/M8 – 4 pièces.
- rondelles plates M8 – 6 pièces.
- Entretoises en plastique de 15 mm – 4 pièces.
- Cheilles M10 × 50 mm – 6 pièces.
- Vis de montage pour le mur M8 × 60 mm – 6 pièces.
- Niveau à bulle – 1 pièce.
- Manuel d'installation – 1 pièce.

- Accessoires nécessaires au montage.

Remarque :

Les schémas du manuel sont indicatifs et peuvent différer du contenu réel du pack.

Les éléments de montage inclus dans le pack sont destinés à un montage sur des murs en béton, blocs de béton ou briques pleines.

Le montage sur des structures en bois n'est possible qu'avec les vis appropriées pour le bois (non incluses).

Ne montez pas le support sur des murs en placoplâtre/carton-plâtre, panneaux OSB, panneaux agglomérés et autres constructions non porteuses sans renforts appropriés.

Le fabricant ne peut être tenu responsable d'un choix inapproprié des éléments de montage ou d'un montage réalisé en désaccord avec ce manuel.

3. Outils nécessaires (figure 2)

- Perceuse électrique
- Foret Ø10 mm (pour béton) – profondeur du trou environ 60 mm
- Tournevis ou visseuse
- Marteau
- Mètre ruban
- Crayon
- Clé plate/à douille

- Détecteur de câbles et de profils (scanner de murs) – recommandé
- Foret Ø4,5 mm (pour bois uniquement)
- Aiguille (pour bois uniquement)
- Lunettes de protection (recommandées)

4. Spécifications techniques

Modèle : 3mk HARDY® MaxX 120™

Type de montage : mural

Utilisation : téléviseurs plats LCD/LED/OLED

Plage de diagonale de téléviseur : 60"–120"

Charge maximale : 120 kg (265 lb)

Norme VESA : max. 1000 × 600 mm

Distance du mur : 28 mm

Épaisseur de la plaque : 1,8 mm

Matériau : acier laminé à froid à revêtement de protection

Finition : revêtement de protection

5. Préparation pour le montage

Vérifiez la compatibilité du téléviseur : sa diagonale, son poids et la norme VESA.

Choisissez un support stable (béton/blocs de béton/brique pleine).

Avant de percer, localisez les câbles et installations dans le mur (détecteur recommandé).

Préparez les outils et éléments de montage.

Le montage du téléviseur doit être effectué par 2 personnes. Ne posez pas le téléviseur sur des surfaces dures.

6. Montage des bras sur le téléviseur (figure 3)

- Posez le téléviseur écran vers le bas sur une surface douce et stable.
- Appliquez les bras de montage sur les trous VESA à l'arrière du téléviseur.
- Assurez-vous que le dispositif de sécurité (verrou) est placé en bas du téléviseur.
- Choisissez les vis, rondelles et entretoises appropriées. N'utilisez que des vis de la bonne longueur – des vis trop longues pourraient endommager les composants internes du téléviseur.
- Serrez les bras en vissant uniformément les vis – ne serrez pas excessivement.

Astuce : si le boîtier arrière du téléviseur est convexe ou si les prises VESA sont enfoncées, utilisez les entretoises de 15 mm fournies.

Remarque : si aucune des vis du pack ne convient au téléviseur, utilisez les vis appropriées recommandées par le fabricant du téléviseur.

7. Montage du support mural

- Appliquez la plaque murale sur le mur à l'endroit choisi.
- Nivelez le support à l'aide du niveau et marquez les emplacements de perçage.
- Percez des trous Ø10 mm d'une profondeur d'environ 60 mm. Ne percez pas dans les joints/ciment – percez dans le matériau plein.
- Insérez les chevilles M10 × 50 mm. La cheville doit être bien serrée (si nécessaire, enfoncez-la délicatement avec un marteau).
- Vissez le support au mur à l'aide de 6 vis M8 × 60 mm et de rondelles M8. Serrez fermement, mais sans excès de force.
- Après le montage, vérifiez la stabilité du support (il ne doit pas bouger ou se déformer).

8. Montage sur structures en bois (figure 4)

- Localisez la poutre/profil porteur (détecteur de profils recommandé). Ne montez pas uniquement sur le revêtement (par exemple, panneau en placoplâtre).
- Faites des trous pilotes avec un foret Ø4,5 mm, puis utilisez les vis appropriées pour le bois (non incluses).
- Serrez les vis uniformément, en vérifiant le niveau du support.

9. Suspension du téléviseur (figure 5)

Montage recommandé à deux personnes.

- Accrochez doucement le téléviseur sur la plaque murale, en glissant les crochets supérieurs dans la barre de support.
- Assurez-vous que les deux bras sont correctement positionnés et que le téléviseur est stable.
- Verrouillez le téléviseur à l'aide des dispositifs de sécurité (verrou/vis), conformément au schéma.
- Après le montage, vérifiez la stabilité du support et du téléviseur. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages résultant d'un montage incorrect ou d'une utilisation non conforme au manuel.

10. Avertissements de sécurité

Effectuez le montage conformément aux instructions et utilisez des outils appropriés.

Ne dépassez pas le poids maximal du téléviseur et la limite de la norme VESA.

Ne modifiez pas le support ou les éléments de montage. Vérifiez régulièrement le serrage des vis et l'état des éléments de fixation.

Conservez le produit hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants grimper sur le téléviseur ou le support.

11. Entretien et stockage

Nettoyez avec un chiffon sec ou légèrement humide.

Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs ou de matériaux abrasifs. Conservez dans un endroit sec ; protégez-le de la corrosion et de l'humidité.

12. Garantie

Le produit est couvert par une garantie de 24 mois du fabricant, couvrant les défauts de fabrication et de matériau. Les dommages résultant d'un montage ou d'une utilisation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.

13. Informations sur l'élimination

Le produit doit être éliminé conformément aux lois locales sur la gestion des déchets. Après utilisation, remettez le produit à un point de collecte des déchets. Les éléments métalliques peuvent être recyclés.

Conçu en Pologne par :

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Fabriqué en Chine.