# LifePods™

Căști wireless

**Manual de utilizare**

RO

**Prezentarea produsului**

3mk LifePods™ sunt căști wireless echipate cu tehnologia: ANC - reduce zgomotul din exterior și Transparency - amplifică sunetele din mediu. Membrana largă de 13 mm asigură o calitate înaltă a sunetului - identică cu sunetul sursă. Controlul se face prin intermediul unui panou tactil confortabil pe fiecare cască. Căștile se conectează rapid la telefon prin tehnologia Bluetooth 5.3. Husa de protecție are de asemenea rolul de încărcător.

**Conținutul pachetului:**

1. Căști wireless intraauriculare
2. Husă de încărcare
3. Cablul de încărcare USB tip C
4. Manual de utilizare
5. Obturații pentru urechi - S
6. Obturații pentru urechi - L

**Specificații:**

- Nume: 3mk LifePods
- Tensiune de încărcare: DC 5 V
- Versiune Bluetooth: 5.3
- Timp de redare (fără ANC): 6.5 ore
- Dimensiune difuzor: 13 mm
- Timp de redare (cu ANC): 5.5 ore
- Impedanță: 32
- Timp de așteptare: 140 zile
- Port de încărcare: Tip C
- Capacitate baterie: 33 mAh
- Interval frecvențe: 20-20.000 Hz
- Capacitate baterie husă de încărcare: 320 mAh
- Timp de încărcare: 1.5 h
- Distanta semnal Bluetooth: 15 m

**Manual de utilizare:**

Activarea căștilor

1. Deschide capacul husei, căștile se vor activa automat.
2. Pentru a activa căștile în modul de repaus, apasă ambele căști timp de 3 secunde.
   Dezactivarea căștilor
1. Pune căștile în husă, apoi închide capacul, căștile se vor dezactiva.
   Împerecherea Bluetooth
   După ce scoți căștile din husă, acestea se vor activa automat și LED-ul va începe să clipească, apoi fă click pe numele Bluetooth "3mk LifePods" pe telefonul mobil pentru a te conecta.
   Împerecherea Bluetooth cu un alt dispozitiv
1. Dacă în apropiere se află un dispozitiv deja împerecheat anterior, trebuie să intri în setările Bluetooth și să deconectezi conexiunea curentă cu căștile, acestea vor intra în modul de împerechere și vor putea fi căutate și împerecheate cu un alt dispozitiv.
2. Dacă dispozitivul său conectat anterior nu se află în apropiere, urmează capitolul „Împerecherea Bluetooth".
   Comutarea între dispozitivele împerecheate
   Trebuie să intri în setările Bluetooth și să deconectezi conexiunea curentă cu căștile, apoi să intri în setările Bluetooth ale dispozitivului de la care vrei să te conectezi, apoi să selectezi „Conectare".
   Ștergerea împerecherii Bluetooth
   Un clic rapid de cinci ori pe oricare cască, când este activată, va deactiva căștile. La repornire, informațiile despre istoria împerecherii sunt șterse.

**Informații utile despre utilizare**

1. Înainte de utilizare, citește cu atenție acest manual.
2. În cazul în care căștile sunt umede de transpirație etc. la încărcare, contactele de încărcare vor coroda. Șterge umezeala cu o cârpă uscată și moale și lasă să se usuce natural înainte de a le reîncărca.
3. Nu lăsa căștile în buzunar în timpul spălării hainelor (pantaloni, cămăși etc.).

**Utilizarea produsului**

1. Pentru încărcare, folosește cablul de încărcare original. Încărcarea rapidă este interzisă.
2. Înainte de prima utilizare a căștilor, trebuie să încarci husa de încărcare.
3. LED-urile de control ale husei de încărcare clipește în timpul încărcării husei folosind cablul USB tip C. După ce husa este complet încărcată, LED-urile se opresc din clipit și luminează constant.
4. LED-urile de control ale husei de încărcare luminează constant în timpul încărcării căștilor. După ce căștile sunt complet încărcate, LED-urile de control se opresc din luminare.

**Funcțiile căștilor**

1. Funcțiile căștii stângi
   Apăsare scurtă
   1 clic - reducerea volumului
   2 clicuri - play/pauză
   3 clicuri - asistent (ANC / Transparency / ANC oprit)
   Apăsare lungă
   Apăsare lungă de 2 s - melodie anterioară
1. Funcțiile căștii drepte
   Apăsare scurtă
   1 clic - creșterea volumului
   2 clicuri - redare/pauză
   3 clicuri - asistent
   Apăsare lungă
   Apăsare lungă de 2 s
   - melodie următoare
1. Funcțiile pentru apeluri
   Apăsare scurtă
   2 clicuri - răspunde/pune apelul în așteptare
   Apăsare lungă
   Apăsare lungă de 2 s - respinge apelul

**Informații de siguranță**

Înainte de a începe utilizarea căștilor, citește următoarele sfaturi pentru a beneficia din plin de capacitățile lor și a evita situațiile periculoase sau ilegale.

**Pierdere a auzului**

Ascultarea sunetului la un volum ridicat poate cauza daune permanente auzului. Când utilizezi căștile pentru a asculta muzică sau a purta apeluri, se recomandă utilizarea volumului minim necesar pentru muzică sau apeluri, pentru a evita deteriorarea auzului. Expunerea la sunete puternice în timpul conducerii poate distrage atenția șoferului și poate duce la accidente.

**Medii de utilizare**

Nu utiliza dispozitivul în locuri cu praf, foarte murdare, cu o suprafață mică sau în apropierea câmpurilor magnetice, pentru a evita defectarea circuitelor interne ale dispozitivului. În timpul instalării dispozitivului, evită câmpurile magnetice puternice sau aparatele electrice cu câmp magnetic puternic, cum ar fi cuptoare și frigidere. Nu utiliza dispozitivul în timpul furtunilor. Furtunile cu fulgere pot cauza defectarea echipamentului sau pot reprezenta un risc de electrocutare. Dispozitivul trebuie utilizat în intervalul de temperatură -10°C ~ +55°C, iar dispozitivul și accesoriile trebuie păstrate în intervalul de temperatură -40°C ~ +70°C. O temperatură ambientală prea mare sau prea mică poate provoca defecțiuni ale dispozitivului. La o temperatură sub 5°C performanța bateriei este limitată. Nu plasa dispozitivul în locuri expuse la razele directe ale soarelui, cum ar fi tabloul de bord sau rama feronerie a vehiculului. Nu plasa dispozitivul aproape de surse de căldură sau surse de foc expuse, cum ar fi radiatoarele electrice, sobe, boilere, plite, lumânări sau alte locuri în care pot apărea temperaturi ridicate. Nu plasa obiecte metalice ascuțite, cum ar fi agrafe, aproape de cască sau difuzorul dispozitivului, deoarece pot adera la ele și pot provoca leziuni corporale.

**Securitatea copilor**

Dispozitivul și accesoriile sale pot conține piese mici. Dispozitivul și accesoriile sale trebuie păstrate într-un loc inaccesibil copiilor. Copiii pot deteriora accidental dispozitivul și accesoriile sau pot înghiți piese mici, ceea ce poate cauza sufocarea sau alte pericole. Dispozitivul nu este o jucărie, copiii trebuie să îl folosească sub supravegherea adulților.

**Securitatea bateriei**

Nu dezmembra sau modifica bateria și nu o scufunda în apă sau alte lichide, pentru a evita scurgerile de baterie, explozia sau incendiul. Nu arunca bateria, nu o comprimă și nu o perfora. Poate cauza scurtcircuite interne și supraîncălzire. Dispozitivul este destul de compact și bateria este încorporată, nerecuperabilă. Nu înlocui bateria singur, pentru a evita deteriorarea bateriei sau a dispozitivului.

**Securitatea încărcătorului**

Când se încarcă dispozitivul, priză de alimentare trebuie să fie instalată în apropierea dispozitivului și să fie ușor accesibilă. După terminarea încărcării sau când încărcarea nu se desfășoară, deconectează încărcătorul de la dispozitiv și scoate mufa din priză.

**Precauții**

1. Căștile trebuie să fie păstrate într-un loc uscat/ventilat și trebuie evitat contactul cu uleiul, aburul, umezeala și praful, pentru a nu afecta funcționarea produsului.
2. Pentru curățarea căștilor, evită utilizarea solvenților organici ascuțiți sau a obiectelor care conțin acești compuși.
3. Căștile trebuie utilizate corect, conform specificațiilor și să se acorde atenție influenței mediului asupra produsului. Asigură-te că conexiunea decurge fără interferențe și distanța dintre dispozitive nu depășește 10 metri.
4. Dacă căștile nu se conectează sau se conectează incorect, nu le desface sau nu demonta accesoriile. Altfel, garanția nu se va aplica.
5. În timpul încărcării căștilor utilizează un încărcător auto standard sau un încărcător specificat de compania noastră.
6. Pentru a asigura o utilizare corectă a căștilor, asigură-te că acestea sunt complet încărcate.

**Garanție**

Utilizarea necorespunzătoare sau plasarea necorespunzătoare a acestui produs de către utilizatori poate duce la sustrarea duratei de viață sau la deteriorarea, iar orice daune rezultate nu sunt acoperite de garanție sau nu sunt responsabilitatea producătorului. Garanția acoperă defectele de fabricație și vicile de material. Garanția producătorului este de 24 de luni.

**Informații privind eliminarea și reciclarea**

Aceast simbol de pe produs, baterie, documentație sau ambalaj semnifică că produsele și bateriile trebuie predate la centrele de colectare selectivă desemnate de autoritățile locale după încheierea perioadei de utilizare. Acest lucru permite reciclarea și preprocesarea deșeurilor WEEE într-un mod care protejează materialele valoroase și sănătatea umană și mediul.

**Declarația de conformitate**

Prin prezenta, 3mk Protection declară că produsul este conform cu legislația comunitară relevantă de armonizare: 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate este disponibil la următoarea adresă web (3mk.global/manual).

**Proiectat în Polonia de:**

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL6222833086
3mk@3mk.pl

**Fabricat în China.**