Logo



FlowBuds™

Căști wireless

Manual de utilizare

RO

Prezentarea produsului

3mk FlowBuds™ sunt căști pentru orice ocazie! Poți asculta timp de până la 6,5 ore fără încărcare, în timpul activităților zilnice. Forma ergonomic garantează că căștile nu vor cădea nici măcar în timpul mișcărilor energice. La cu tine FlowBuds™ în călătorie, la birou sau la sală. Cu FlowBuds™ ziua trece în ritmuri bune.

Conținutul pachetului:

1. Căști wireless in-ear
2. Carcasa de încărcare
3. Cablul de încărcare USB tip C
4. Instrucțiuni de utilizare
5. Perne pentru urechi - S
6. Perne pentru urechi - L

Specificații:

- Nume: 3mk FlowBuds
- Tensiune de încărcare: DC 5V
- Versiune Bluetooth: 5.3
- Timp de redare: 6,5 ore
- Dimensiunea difuzorului: 6 mm
- Timp de așteptare: 125 zile
- Impedanță: 16
- Capacitate baterie: 40 mAh
- Port de încărcare: Tip-C
- Capacitate bateria carcasei de încărcare: 300 mAh
- Frecvență: 20-20.000Hz
- Distanța semnalului Bluetooth: 10 m
- Timp de încărcare: 1.5 h

Instrucțiuni de utilizare:

Activarea căștilor

1. Deschide capacul carcasei, căștile se vor porni automat.
2. Pentru a porni căștile în stare de inactivitate, apasă ambele căști timp de 3 secunde.

Dezactivarea căștilor

1. Pune căștile în carcasă, apoi închide-le, căștile se vor opri.
2. Căștile se vor opri automat după 5 minute fără a fi conectate la o sursă de sunet.

Pereche Bluetooth

După ce scoți căștile din carcasă, acestea se vor porni automat și vor începe să clipească. Apoi, apasă pe numele Bluetooth „3mk FlowBuds" pe telefonul mobil pentru a te conecta.

Pereche Bluetooth cu un alt dispozitiv

Dacă se află în apropiere un dispozitiv deja asociat, trebuie să accesezi setările Bluetooth și să deconectezi conexiunea curentă de la căști, ulterior acestea vor comuta în modul de asociere și vor putea fi căutate și asociate din nou cu un alt dispozitiv. 2. Dacă dispozitivul anterior asociat nu se află în apropiere, trebuie să urmezi capitolul „Pereche Bluetooth".

Comutarea între dispozitivele asociate

Trebuie să accesezi setările Bluetooth și să deconectezi conexiunea curentă de la căști, apoi să accesezi setările Bluetooth ale dispozitivului pe care vrei să-l folosești, după care să alegi „Conectare".

Uitarea asocierii Bluetooth

O apăsare rapidă de cinci ori pe oricare cască, când este pornită și neconectată la un dispozitiv, va deconecta asocierea și va fi pregătită pentru o nouă asociere.

Încărcarea căștilor

Pune cască în încărcător pentru a o încărca atunci când semnalează un nivel scăzut de încărcare.

Sfaturi de utilizare

1. În cazul încărcării căștilor atunci când sunt umede de transpirație etc., contactele de încărcare vor coroda. Șterge umiditatea cu o cârpă uscată și moale și lasă-le să se usuce natural înainte de a le încărca din nou.
2. Nu lăsa căștile în buzunar în timpul spălării hainelor (pantaloni, cămăși etc.).

Utilizarea produsului

1. Se recomandă utilizarea cablului de încărcare original pentru încărcare. Încărcarea rapidă este interzisă.
2. Înainte de prima utilizare a căștilor, trebuie încărcată carcasă de încărcare.
3. LED-ul de control al carcasei de încărcare clipește în timpul încărcării carcasei folosind cablul USB tip C. După ce este complet încărcată, LED-ul se oprește din clipește și luminează continuu.
4. LED-ul de control al carcasei de încărcare luminează continuu în timpul încărcării căștilor. După ce sunt complet încărcate, LED-ul de control se va stinge.

Funcțiile căștilor

1. Funcțiile căștii stângi

Apetitul scurt

1 clic - scăderea volumului

2 clicuri - redare/pauză

3 clicuri - asistent

Apetitul lung

Apetitul lung de 1s a melodiei anterioare

1. Funcțiile căștii drepte

Apetitul scurt

1 clic - creșterea volumului

2 clicuri - redare/pauză

3 clicuri - asistent

Apetitul lung

Apetitul lung de 1s a melodiei următoare

1. Funcțiile de apelare

Apetitul scurt

2 clicuri - răspunde/pune apelul în așteptare

Apetitul lung

Apetitul lung de 2s - respingerea apelului

Informații de siguranță

Înainte de a începe utilizarea și a folosi căștile, citește aceste sfaturi pentru a profita la maximum de capacitățile lor și a evita situații periculoase sau ilegale.

Pierdere auz

Ascultarea sunetelor la volume mari poate deteriora permanent auzul. Atunci când folosești căștile pentru ascultarea muzicii sau realizarea apelurilor, se recomandă utilizarea volumului minim necesar pentru muzică sau apeluri, pentru a evita deteriorarea auzului. Expunerea la sunete puternice în timpul condusului ar putea distrage atenția șoferului și ar putea provoca un accident.

Mediul de operare

Nu folosi dispozitivul în locuri cu praf, foarte murdare, cu spațiu mic sau în apropierea câmpurilor magnetice, pentru a evita defectarea circuitelor interne ale dispozitivului. În timpul instalării dispozitivului, evită câmpurile magnetice puternice sau dispozitivele electrice cu câmp magnetic puternic, precum cuptoare și frigidere. Nu folosi dispozitivul în timpul furtunilor. Furtunile cu fulgere pot provoca defecțiuni ale echipamentului sau riscuri de electrocutare. Dispozitivul trebuie folosit și depozitat în temperaturi între -10 °C și +40°C. O temperatură prea mare sau prea mică a mediului poate provoca o defecțiune a dispozitivului. La o temperatură sub 5°C, performanța bateriei este limitată. Nu așeza dispozitivul în locuri expuse direct la razele solare cum ar fi tabloul de bord sau fereastra mașinii. Nu așeza obiecte metalice ascuțite, precum acele, în apropierea căștilor sau difuzorului dispozitivului, deoarece se pot lipi de ele și pot provoca vătămări corporale.

Sănătatea copiilor

Dispozitivul și accesoriile sale pot conține părți mici. Dispozitivul și accesoriile sale trebuie păstrate în afara reach-ului copiilor. Copiii pot deteriora accidental dispozitivul și accesoriile sale sau pot înghiți părți mici, provocând sufocări sau alte riscuri. Dispozitivul nu este o jucărie, copiii ar trebui să-l folosească sub supravegherea adulților.

Siguranța bateriei

Nu demonta și nu modifica bateria, nici să o scufunzi în apă sau alte lichide, pentru a evita scurgerile de baterie, explozia sau incendiul. Nu arunca bateria, nu o strivi sau nu o perfora. Acestea pot provoca scurtcircuite interne și supraîncălzirea. Dispozitivul este echipat cu o baterie integrată, care nu poate fi înlocuită. Nu înlocui bateria pe cont propriu pentru a evita deteriorarea bateriei sau a dispozitivului.

Siguranța încărcătorului

În timpul încărcării dispozitivului, priza de alimentare ar trebui să fie instalată în apropierea dispozitivului și să fie ușor accesibilă. După încărcarea completă sau atunci când încărcarea nu se efectuează, deconectează încărcătorul de la dispozitiv și scoate-l din priză.

Măsuri de precauție

1. Căștile trebuie păstrate într-un loc uscat/ventilat și se recomandă evitarea contactului cu uleiul, vaporii, umiditatea și praful, pentru a nu afecta performanța produsului.
2. Pentru curățarea căștilor, evită utilizarea solventelor organice aspre sau a obiectelor care conțin aceste ingrediente.
3. Căștile trebuie utilizate corect, conform cerințelor și acordând atenție influențelor mediului asupra produsului. Asigură-te că conexiunea se efectuează fără întreruperi și distanța dintre dispozitive nu ar trebui să depășească 10 metri.
4. Dacă căștile nu se conectează sau se conectează incorect, nu le desface și nu demonta accesoriile. În caz contrar, garanția nu va fi valabilă.
5. În timpul încărcării căștilor, trebuie folosit un încărcător auto standard sau un încărcător specifucat de compania noastră.
6. Pentru a permite utilizarea corectă a căștilor, asigură-te că acestea sunt complet încărcate.

Garanție

Utilizarea necorespunzătoare sau plasarea incorectă a acestui produs de către utilizatori poate duce la scurtarea duratei de viață sau la deteriorarea acestuia, iar orice deteriorări rezultate nu sunt acoperite de garanție sau nu sunt responsabilitatea producătorului. Garanția acoperă defectele de fabricație și viciile materiale. Garanția producătorului este de 24 de luni.

Informații despre eliminare și reciclare

Aceast simbol de pe produs, baterie, documentație sau ambalaj indică faptul că produsele și bateriile trebuie duse în puncte de colectare selectivă stabilite de autoritățile locale la finalul perioadei de utilizare. Astfel, deșeurile WEEE sunt reciclate și măsurați într-un mod care protejează materialele valoroase și sănătatea umană și mediul.

Declarație de conformitate

Prin prezenta, 3mk Protection declară că produsul este conform cu legislația comunitară aplicabilă armonizată: 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate este disponibil la următoarea adresă web (3mk.global/manual).

Proiectat în Polonia de:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL6222833086
3mk@3mk.pl

Fabricat în China.

Certyfikaty