



## HARDY® SlimGrip Pro 80™

Držák na televizi

Návod k použití

CZ

### 1. Obecné informace

Nástěnný držák 3mk HARDY® SlimGrip Pro 80™ je určen pro montáž LCD / LED / OLED televizorů splňujících normu VESA. Umožňuje nastavení úhlu náklonu obrazovky pro optimální komfort při sledování. Před zahájením montáže si pečlivě přečtěte celou instrukci.

### 2. Obsah balení (obrázek 1)

- Nástěnný držák – 1 ks
- Montážní ramena (háky) – 2 ks
- Sada montážních šroubů pro televizor
- Hmoždinky M10 – 6 ks
- Montážní šrouby na zeď M8 × 60 mm – 6 ks
- Podložky a plastové distanční kroužky
- Úhelník – 1 ks
- Návod k montáži
- Montážní příslušenství

**Pozor:** Držák je určen k montáži na zdi z betonu nebo plné cihly. Montáž na jiných podkladech (např. sádrokarton, plynosilikát) vyžaduje použití odpovídajících výtuh a spojovacích prvků přizpůsobených typu zdi. V případě pochybností konzultujte montáž s odborníkem. Schémata v návodu mají pouze informativní charakter a mohou se lišit od skutečného obsahu balení.

### 3. Požadované nástroje

- Svínovací metr
- Tužka
- Úhelník
- Vrtačka
- Vrták Ø10 mm pro beton/cihly (a volitelně Ø4,5 mm pro dřevo)
- Křížový šroubovák
- Klouby
- Plackový/zásuvkový klíč
- Detektor drátů a konstrukčních prvků (doporučeno)

### 4. Technická specifikace

Model: 3mk HARDY® SlimGrip Pro 80™

Standard VESA: max. 600 × 400 mm

Nastavení náklonu: ±10°

Úhlopříčka televizoru: 32"-80"

Maximální zatížení: 80 kg

Vzdálenost od zdi: 62 mm

Tloušťka plechu desky: 1,55 mm

Typ montáže: nástěnný

Materiál: studená válcovaná ocel pokrytá ochranným povlakem

Určeno pro: LCD / LED / OLED televizory

### 5. Příprava na montáž

Zkontrolujte standard VESA svého televizoru.

Ujistěte se, že zeď je z betonu nebo cihly.

Nedělejte držák na sádrokartonových stěnách bez odpovídající výtuhy a spojovacích prvků přizpůsobených podkladu.

### 6. Montáž ramen k televizoru (obrázek 2)

- Položte televizor obrazovkou dolů na měkký, stabilní povrch.
- Umístěte montážní ramena na VESA otvory na zadní straně televizoru. Ujistěte se, že zablokovací prvek (ochrana proti sklouznutí) je umístěn na spodní části televizoru.
- Ujistěte se, že obě ramena jsou namontována ve stejné výšce.
- Vyberte odpovídající šrouby (M4 / M5 / M6 / M8) a distanční kroužky. Používejte správnou délku šroubů – příliš dlouhé mohou poškodit vnitřní prvky televizoru.
- Přišroubujte ramena šroubovákem – nepřetahujte.

### 7. Montáž držáku na zeď (obrázek 3)

- Přiložte držák na zeď na vybraném místě.
- Zkontrolujte úroveň držáku pomocí úhelníku.
- Označte místa pro vyvrtání otvorů.

- Vyvrtejte otvory Ø10 mm do hloubky cca 60 mm. Nevrtějte do spár (malty) – montážní otvory provádějte v plné cihle nebo betonu. Před vyvrtáním zkontrolujte, zda ve zdi neběží kabely nebo trubky (doporučena detektor).

- Vložte hmoždinky do otvorů. Hmoždinky by měly být pevně vloženy – v případě potřeby je poklepejte kladivem. Hmoždinka se nesmí otáčet v otvoru nebo vyjždět po vložení. Ujistěte se, že průměr vrtáku odpovídá průměru hmoždinky (např. hmoždinka Ø10 mm → vrták Ø10 mm).
- Přišroubujte držák na zeď pomocí 6 šroubů M8 × 60 mm. Šrouby utahujte rovnoměrně a citlivě – příliš silné utažení může poškodit hmoždinky nebo podklad. Na závěr zkontrolujte stabilitu držáku.

### 8. Montáž na dřevěnou konstrukci (volitelně)

- Montáž na dřevo je možná pouze po upevnění držáku na plných, nosných konstrukčních prvcích (např. sloupcích). V tomto případě je nutné použít vhodné šrouby do dřeva (nejsou součástí dodávky).
- Najděte nosný prvek (doporučena detektor / wall scanner).
- Ozapočtete otvory a vyvrtejte vedení vrtákem 4,5 mm.
- Přišroubujte držák na dřevo vhodnými šrouby, přičemž sledujte úroveň.

### 9. Zavěšení televizoru

- Doporučuje se montáž ve dvou.
- Před zavěšením televizoru se ujistěte, že je držák pevně upevněn ke zdi.
- Ostrozně zavěste televizor na kolejnice držáku.
- Ujistěte se, že háky jsou správně usazeny.
- Utáhněte zabezpečovací šrouby.

### 10. Nastavení náklonu (obrázek 4)

Po zavěšení televizoru nastavte požadovaný úhel náklonu v rozmezí ±10°. Nastavte opatrně, držte televizor oběma rukama – nepoužívejte nadměrnou sílu. Po nastavení úhlu se ujistěte, že jsou zabezpečovací šrouby utažené.

### 11. Bezpečnostní varování

Montáž provádějte podle instrukcí. Nepřekračujte maximální zatížení držáku (60 kg). Neměňte držák ani montážní prvky. Po montáži pravidelně kontrolujte utažení šroubů (doporučené každé 3 měsíce). Montážní prvky uchovávejte mimo dosah dětí.

### 12. Údržba a skladování

Čištěte suchým nebo mírně vlhkým hadříkem. Používejte žádné chemikálie nebo abrazivní prostředky. Uchovávejte na suchém místě. Pravidelně kontrolujte utažení šroubů (doporučené každé 3 měsíce).

### 13. Záruka

Produkt je opatřen 24měsíční zárukou výrobce, která zahrnuje chyby výrobní a materiálové. Poškození způsobená nesprávnou montáží nebo používáním nezahrnují záruku.

### 14. Informace o likvidaci

Produkt je nutné likvidovat v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady. Po skončení používání odveďte produkt do sběrného místa odpadu. Kovové části jsou recyklovatelné.

### Navrženo v Polsku od:

3mk

Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

### Vyrobeno v Číně.