



3mk FitPods™

Bezdrôtové slúchadlá

Návod na použitie

SK

1. Predstavenie produktu:

Bezdrôtové slúchadlá typu TWS sú určené na bezdrôtové prehrávanie zvuku a vedenie telefonných hovorov pomocou technológie Bluetooth v kombinácii so kompatibilnými zariadeniami. Produkt je určený výlučne na osobné používanie. Nie je osobným ochranným prostriedkom a nezaručuje ochranu sluchu. Produkt sa má používať v súlade s účelom popísaným v tomto návode.

2. Obsah balenia:

- bezdrôtové slúchadlá 3mk FitPods,
- nabíjacie puzdro,
- používateľská príručka,
- náhradné štipule,
- nabíjací kábel USB-C.

3. Technická špecifikácia:

- Názov: 3mk FitPods
- Model: TWS-FIT-01B
- Verzia Bluetooth: 6.0
- Audio kodeky: AAC, SBC
- Frekvenčné pásmo: 2402 MHz-2480 MHz
- Veľkosť reproduktora: 10 mm
- Impedancia: 32 Ω

1. Predstavenie produktu:

- Nabíjací port: USB-C
- Frekvenčný rozsah: 20-20000 Hz
- Čas nabíjania slúchadiel: 1.5 h
- Čas nabíjania nabíjacieho puzdra: 1.5 h
- Čas prehrávania: 6h (25h s nabíjacím puzdrom)
- Čas na pohotovosť: až 120 h
- Kapacita batérie slúchadla: 40 mAh
- Kapacita batérie nabíjacieho puzdra: 500 mAh
- Dosah Bluetooth signálu: do 10 m
- Nabíjací prúd slúchadla: 30 mA
- Nabíjací prúd nabíjacieho puzdra: 400 mA
- Maximálny vysielač výkon: ≤8 dBm
- Menovité napätie batérie: 3.7 V
- Úroveň akustického tlaku (SPL): 108 dB ± 1.5 @ 1 KHz
- Bluetooth profily: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Typ batérie: lítiovo-polymérová batéria
- Menovité vstupné napätie a prúd: 5 V / 400 mA

4. Používateľský návod:

- Pokým používateľský návod zariadení, ktoré chcete nabíjať, jasne neuvádza inak, postupujte takto:
- Odporúča sa používať originálny nabíjací kábel dodaný v balení na nabíjanie.
- Nepoužívajte nabíjačky ani technológie rýchleho nabíjania, pokiaľ nie je v špecifikácii produktu uvedené inak.

- Pred prvým použitím slúchadiel je potrebné nabiť nabíjacie puzdro.

- Kontrolky nabíjacieho puzdra blikajú červenou farbou počas nabíjania puzdra pomocou káblu USB-C. Po úplnom nabití sa kontrolky prestanú blikáť a svietia konštantným červeným svetlom.

Nabíjanie slúchadiel:

- Umiestnite slúchadlá do nabíjacieho puzdra, aby ste ich nabili, keď signalizujú nízky stav nabitia batérie.

Funkcie ľavého slúchadla

- Prehrávanie hudby: 2x poklep
- Pozastavenie hudby: 2x poklep
- Predchádzajúca skladba: 3x poklep
- Zníženie hlasitosti: 1x poklep
- ANC/Priesvitný režim/Vypnutie ANC: podržte 3 sekundy

Funkcie pravého slúchadla

- Prehrávanie hudby: 2x poklep
- Pozastavenie hudby: 2x poklep
- Nasledujúca skladba: 3x poklep
- Zvýšenie hlasitosti: 1x poklep
- Hlasový asistent: podržte 2 sekundy

Funkcie telefonovania

- Prijatie hovoru: 2x poklep (ľavé alebo pravé slúchadlo)
- Ukončenie hovoru: 2x poklep (ľavé alebo pravé slúchadlo)
- Zamietnutie hovoru: podržte 2 sekundy

- Pred prvým použitím slúchadiel je potrebné nabiť nabíjacie puzdro.

- Kontrolky nabíjacieho puzdra blikajú červenou farbou počas nabíjania puzdra pomocou káblu USB-C. Po úplnom nabití sa kontrolky prestanú blikáť a svietia konštantným červeným svetlom.

Nabíjanie slúchadiel:

- Po vybratí slúchadiel z puzdra sa slúchadlá automaticky zapnú a začne blikáť kontrolka, potom vyberte názov Bluetooth „3mk FitPods“ v zariadení, aby ste sa pripojili.

Bluetooth párovanie iného zariadenia:

1. Ak sa v blízkosti nachádza už predtým spárované zariadenie, je potrebné vstúpiť do nastavení Bluetooth a pripojiť aktuálne pripojenie so slúchadlami, čím sa prepnú do režimu párovania a budú môcť byť znovu vyhľadané a spárované s iným zariadením.
2. Ak predtým spárované zariadenie nie je v blízkosti, postupujte podľa kapitoly „Bluetooth párovanie“.

Prepínanie medzi spárovanými zariadeniami:
- Je potrebné vstúpiť do nastavení Bluetooth a pripojiť aktuálne pripojenie so slúchadlami, a potom vstúpiť do nastavení Bluetooth zariadenia, s ktorým sa chce používať, a vybrať „Pripojiť“.

Zabudnutie Bluetooth párovania:

- Keď sú slúchadlá zapnuté a nie sú pripojené k žiadnemu zariadeniu a sú mimo nabíjacieho puzdra, dlhé stlačenie oboch slúchadiel na 10 sekúnd vedie k resetovaniu slúchadiel.

Zapínanie slúchadiel:

1. Otvorte kryt puzdra, slúchadlá sa automaticky zapnú.

Vypínanie slúchadiel:

1. Vložte slúchadlá do puzdra a následne ho zavrite - slúchadlá sa vypnú.

Bluetooth párovanie:

- Po vybratí slúchadiel z puzdra sa slúchadlá automaticky zapnú a začne blikáť kontrolka, potom vyberte názov Bluetooth „3mk FitPods“ v zariadení, aby ste sa pripojili.

Bluetooth párovanie iného zariadenia:

1. Ak sa v blízkosti nachádza už predtým spárované zariadenie, je potrebné vstúpiť do nastavení Bluetooth a pripojiť aktuálne pripojenie so slúchadlami, čím sa prepnú do režimu párovania a budú môcť byť znovu vyhľadané a spárované s iným zariadením.
2. Ak predtým spárované zariadenie nie je v blízkosti, postupujte podľa kapitoly „Bluetooth párovanie“.

Prepínanie medzi spárovanými zariadeniami:
- Je potrebné vstúpiť do nastavení Bluetooth a pripojiť aktuálne pripojenie so slúchadlami, a potom vstúpiť do nastavení Bluetooth zariadenia, s ktorým sa chce používať, a vybrať „Pripojiť“.

Zabudnutie Bluetooth párovania:

- Keď sú slúchadlá zapnuté a nie sú pripojené k žiadnemu zariadeniu a sú mimo nabíjacieho puzdra, dlhé stlačenie oboch slúchadiel na 10 sekúnd vedie k resetovaniu slúchadiel.

5. Bezpečnostné informácie:

Pred začatím používania a využívaním slúchadiel si prečítajte nasledujúce pokyny, aby ste čo najlepšie využili ich možnosti a predišli nebezpečným alebo nezákonným situáciám.

Strata sluchu:

- Počúvanie zvuku pri vysokej hlasitosti môže trvalo poškodiť sluch.

- Pri používaní slúchadiel na počúvanie hudby alebo vedenie hovorov sa odporúča používať minimálnu hlasitosť potrebnú na hudbu alebo hovory, aby nedošlo k poškodeniu sluchu.

- Dlhodobá expozícia hlasným zvukom môže viesť k nezvratnému poškodeniu sluchu.

- Expozícia hlasným zvukom počas vedenia vozidla môže rozptýliť pozornosť a viesť k nehode.

Prostredie používania:

- Nepoužívajte zariadenie na prašných, silne zaprášených miestach, s malou plochou alebo v blízkosti magnetických polí, aby nedošlo k zlyhaniu vnútorných obvodov zariadenia.

- Počas používania zariadenia sa vyvarujte silných magnetických polí alebo elektrických zariadení vytvárajúcich takéto polia.

- Nepoužívajte zariadenie počas búrky. Búrka s bleskami môže spôsobiť poruchu zariadenia alebo nebezpečenstvo

5. Bezpečnostné informácie:

Pred začatím používania a využívaním slúchadiel si prečítajte nasledujúce pokyny, aby ste čo najlepšie využili ich možnosti a predišli nebezpečným alebo nezákonným situáciám.

Strata sluchu:

- Počúvanie zvuku pri vysokej hlasitosti môže trvalo poškodiť sluch.

- Pri používaní slúchadiel na počúvanie hudby alebo vedenie hovorov sa odporúča používať minimálnu hlasitosť potrebnú na hudbu alebo hovory, aby nedošlo k poškodeniu sluchu.

- Dlhodobá expozícia hlasným zvukom môže viesť k nezvratnému poškodeniu sluchu.

- Expozícia hlasným zvukom počas vedenia vozidla môže rozptýliť pozornosť a viesť k nehode.

Prostredie používania:

- Nepoužívajte zariadenie na prašných, silne zaprášených miestach, s malou plochou alebo v blízkosti magnetických polí, aby nedošlo k zlyhaniu vnútorných obvodov zariadenia.

- Počas používania zariadenia sa vyvarujte silných magnetických polí alebo elektrických zariadení vytvárajúcich takéto polia.

- Nepoužívajte zariadenie počas búrky. Búrka s bleskami môže spôsobiť poruchu zariadenia alebo nebezpečenstvo

5. Bezpečnostné informácie:

Pred začatím používania a využívaním slúchadiel si prečítajte nasledujúce pokyny, aby ste čo najlepšie využili ich možnosti a predišli nebezpečným alebo nezákonným situáciám.

Strata sluchu:

- Počúvanie zvuku pri vysokej hlasitosti môže trvalo poškodiť sluch.

- Pri používaní slúchadiel na počúvanie hudby alebo vedenie hovorov sa odporúča používať minimálnu hlasitosť potrebnú na hudbu alebo hovory, aby nedošlo k poškodeniu sluchu.

- Dlhodobá expozícia hlasným zvukom môže viesť k nezvratnému poškodeniu sluchu.

- Expozícia hlasným zvukom počas vedenia vozidla môže rozptýliť pozornosť a viesť k nehode.

Prostredie používania:

- Nepoužívajte zariadenie na prašných, silne zaprášených miestach, s malou plochou alebo v blízkosti magnetických polí, aby nedošlo k zlyhaniu vnútorných obvodov zariadenia.

- Počas používania zariadenia sa vyvarujte silných magnetických polí alebo elektrických zariadení vytvárajúcich takéto polia.

- Nepoužívajte zariadenie počas búrky. Búrka s bleskami môže spôsobiť poruchu zariadenia alebo nebezpečenstvo

5. Bezpečnostné informácie:

Pred začatím používania a využívaním slúchadiel si prečítajte nasledujúce pokyny, aby ste čo najlepšie využili ich možnosti a predišli nebezpečným alebo nezákonným situáciám.

Strata sluchu:

- Počúvanie zvuku pri vysokej hlasitosti môže trvalo poškodiť sluch.

- Pri používaní slúchadiel na počúvanie hudby alebo vedenie hovorov sa odporúča používať minimálnu hlasitosť potrebnú na hudbu alebo hovory, aby nedošlo k poškodeniu sluchu.

- Dlhodobá expozícia hlasným zvukom môže viesť k nezvratnému poškodeniu sluchu.

- Expozícia hlasným zvukom počas vedenia vozidla môže rozptýliť pozornosť a viesť k nehode.

Prostredie používania:

- Nepoužívajte zariadenie na prašných, silne zaprášených miestach, s malou plochou alebo v blízkosti magnetických polí, aby nedošlo k zlyhaniu vnútorných obvodov zariadenia.

- Počas používania zariadenia sa vyvarujte silných magnetických polí alebo elektrických zariadení vytvárajúcich takéto polia.

- Nepoužívajte zariadenie počas búrky. Búrka s bleskami môže spôsobiť poruchu zariadenia alebo nebezpečenstvo

- Nedezmontujte ani nemodifikujte batériu a nemenšte ju do vody ani iných kvapalín, aby ste predišli úniku batérie, výbuchu alebo požiaru.

- Neháčte batériu, nezmáčajte ju a neprerežte ju. Môže to spôsobiť vnútorné skraty a prehriatie.

- Zariadenie je vybavené nevymeniteľnou, vstavanou batériou.

- Batériu nesmiete vymieňať sami, aby ste predišli poškodeniu batérie alebo zariadenia.

- Pri nabíjaní slúchadiel, ak sú mokré od potu atď., kontakty nabíjania sa zkorodujú. Utrite vlhkosť suchou, mäkkou handričkou a nechajte ju vyschnúť prirodzene pred opätovným nabitím.

- Nenechávajte slúchadlá vreću počas prania oblečenia.

- Pri prehriatí, úniku, dymu alebo deformácii krytu sa okamžite prestaňte používať a kontaktujte servis.

- Produkt obsahuje vstavanú lítiovo-polymérovú batériu, ktorá nie je určená na výmenu používateľom.

Bezpečnosť nabíjania:

- Počas nabíjania zariadenia by malo byť elektrické zásuvkové miesto nainštalované v blízkosti zariadenia a malo by byť ľahko prístupné.

- Po dokončení nabíjania alebo keď nabíjanie neprebíha, odpojte nabíjačku od zariadenia a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

- Nenechávajte zariadenie pripojené k napájaniu bez dozoru na dlhú dobu.

- Nedezmontujte ani nemodifikujte batériu a nemenšte ju do vody ani iných kvapalín, aby ste predišli úniku batérie, výbuchu alebo požiaru.

- Neháčte batériu, nezmáčajte ju a neprerežte ju. Môže to spôsobiť vnútorné skraty a prehriatie.

- Zariadenie je vybavené nevymeniteľnou, vstavanou batériou.

- Batériu nesmiete vymieňať sami, aby ste predišli poškodeniu batérie alebo zariadenia.

- Pri nabíjaní slúchadiel, ak sú mokré od potu atď., kontakty nabíjania sa zkorodujú. Utrite vlhkosť suchou, mäkkou handričkou a nechajte ju vyschnúť prirodzene pred opätovným nabitím.

- Nenechávajte slúchadlá vreću počas prania oblečenia.

- Pri prehriatí, úniku, dymu alebo deformácii krytu sa okamžite prestaňte používať a kontaktujte servis.

- Produkt obsahuje vstavanú lítiovo-polymérovú batériu, ktorá nie je určená na výmenu používateľom.

Bezpečnosť nabíjania:

- Počas nabíjania zariadenia by malo byť elektrické zásuvkové miesto nainštalované v blízkosti zariadenia a malo by byť ľahko prístupné.

- Po dokončení nabíjania alebo keď nabíjanie neprebíha, odpojte nabíjačku od zariadenia a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

- Nenechávajte zariadenie pripojené k napájaniu bez dozoru na dlhú dobu.

- Na nabíjanie používajte napájací zdroj s parametrami 5 V DC, min. 400 mA.

6. Opatrenia

1. Slúchadlá by mali byť uchovávané na suchom/vetranom mieste a mali by sa vyhýbať kontaktu s olejom, vodnými párami, vlhkosťou a prachom, aby sa nezhoršila ich funkcia.

2. Je potrebné vyhnúť sa používaniu ostrých organických rozpúšťadiel alebo predmetov obsahujúcich tieto zložky na čistenie slúchadiel.

3. Slúchadlá je potrebné používať správne, v súlade s požiadavkami, a venovať pozornosť vplyvu prostredia na produkt. Zabezpečte, aby spojenie prebiehalo bez rušenia a vzdialenosť medzi zariadeniami by nemala presiahnuť 10 metrov.

4. Ak sa slúchadlá nepripoja alebo sa pripoja nesprávne, nemali by sa rozoberať ani demontovať príslušenstvo. Inak nebude platná záruka.

5. Počas nabíjania slúchadiel by sa mala používať štandardná nabíjačka alebo nabíjačka určená našou spoločnosťou.

6. Aby sa zabezpečilo správne používanie slúchadiel, je potrebné zabezpečiť, aby boli plne nabité. nesprávne používanie alebo nesprávne umiestnenie tohto produktu používateľmi môže viesť k skráteniu životnosti alebo poškodeniu, pričom všetky výsledné škody nie sú

zahrnuté v záruke alebo nie sú zodpovednosťou výrobcu. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady a chyby materiálov. Záruka výrobcu je 24 mesiacov.

7. Informácie o likvidácii a recyklácii:

Tento symbol na produkte, batérii, dokumentácii alebo obaloch znamená, že produkty a batérie by sa mali odovzdať do miestnych zberných stredísk na konci doby životnosti. Tým sa zaisťuje, že odpady WEEE sú recyklované a spracovávané spôsobom, ktorý chráni cenné materiály a zdravie ľudí a životného prostredia.



8. Deklarácia zhody:

Týmto 3mk Protection vyhlasuje, že produkt je v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi EÚ: 2014/53/EÚ; 2023/1542; RoHS 2011/65/EÚ. Úplný text deklarácie zhody je k dispozícii na nasledujúcej webovej adrese (3mk.global/manual).

Dizajnované v Poľsku:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Vyrobené v Číne.

