



Bike Holder Pro

Suport pentru telefon

Manual de utilizare

RO

Instrucțiuni de utilizare 3mk Bike Holder Pro

1. Descrierea produsului:

Suportul pentru bicicletă Bike Holder Pro a fost proiectat pentru a monta în siguranță smartphone-ul pe ghidonul bicicletei, trotinetei sau motocicletei. Permite accesul ușor la navigație și apeluri în timpul deplasării. Nu utilizați în curse de performanță.

2. Conținutul setului:

- Bike Holder Pro
- Garnituri de cauciuc ajustabile
- Instrucțiuni de utilizare

3. Funcții:

- Potrivire universală pentru majoritatea modelelor de smartphone-uri
- Rotire de 360 de grade pentru unghiuri de vizualizare optime
- Materiale durabile și rezistente la intemperii
- Instalare și demontare ușoară
- Compatibilitate cu bicicletă, trotinetă și motocicletă

4. Specificații tehnice:

Numele modelului: Bike Holder Pro

Model: 3MKHPPRO

Culoare: Negru

Material: ABS

Destinație: Suport pentru montarea smartphone-ului

Grosimea ghidonului: 16–35 mm

Rotire: 360°

5. Montajul suportului:

1. Alege locul de instalare

Alege un loc potrivit pe ghidonul bicicletei, unde smartphone-ul va fi ușor accesibil și vizibil în timpul deplasării.

2. Pregătește garniturile

Alege garniturile de cauciuc incluse în set astfel încât să potrivești perfect suportul la grosimea ghidonului tău (16–35 mm).

3. Montează suportul

Pune mecanismul de prindere în jurul ghidonului. Strânge șurubul până când suportul este fixat ferm.

4. Verifică stabilitatea

După montare, mișcă ușor suportul pentru a confirma că este fixat ferm și nu se rotește.

6. Utilizare:

1. Introdu smartphone-ul

Deschide brațele suportului rotind butonul în sens invers acelor de ceasornic (spre stânga). Plasează smartphone-ul în suport, asigurându-te că toate laturile sunt ținute în siguranță.

2. Ajustează unghiul de vizualizare

Rotește capul suportului pentru a obține unghiul de vizualizare preferat. Strânge butonul de la capul de prindere în sensul acelor de ceasornic (spre dreapta) pentru a bloca poziția.

7. Siguranță și avertismente:

- Nu ajusta niciodată suportul și nu introduce telefonul în timpul deplasării – efectuează aceste acțiuni doar când ești oprit.
- Verifică strângerea șuruburilor și stabilitatea prinderii înainte de fiecare călătorie.
- Montajul necorespunzător poate deteriora telefonul și poate duce la pierderea garanției.
- Produsul nu este destinat copiilor.

8. Întreținere și depozitare:

Verifică periodic suportul și mecanismul de prindere pentru a te asigura că sunt puternice și sigure. Curăță suportul doar cu o cârpă umedă pentru a îndepărta praful și murdăria. Nu folosi substanțe chimice sau solvenți.

9. Garanție:

Utilizarea necorespunzătoare sau plasarea incorectă a acestui produs de către utilizatori poate duce la scurtarea duratei de viață sau deteriorare, iar orice daune rezultate nu sunt acoperite de garanție sau nu sunt responsabilitatea producătorului. Garanția acoperă defectele de fabricație și materialele defecte. Garanția producătorului este de 24 de luni.

10. Informații privind eliminarea și reciclarea:

Produsul trebuie eliminat conform reglementărilor locale privind gestionarea deșeurilor. După încheierea utilizării, predă produsul la un punct de colectare selectivă a deșeurilor. Componentele metalice sunt reciclabile.

Proiectat în Polonia de:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Fabricat în China.

