



PLECAK HARDY®

Kuprinė

Naudojimo instrukcija

LT

Produkto paskirtis:

Kuprinė skirta kasdieninių daiktų, mokyklinių reikmenų, drabužių, turistinių, sportinių ar kitų lengvų daiktų, priklausomai nuo konkretaus modelio talpos ir konstrukcijos, pervežimui.

Produktą būtina naudoti pagal jo paskirtį. Jis nėra skirtas žmonių, gyvūnų, pavojingų medžiagų, aštrių daiktų be tinkamo apsaugos ar krovinių, viršijančių kuprinės konstrukcijos tvirtumą, pervežimui.

Įspėjimas prieš pirmą naudojimą

Prieš pirmą naudojimą rekomenduojama patikrinti produkto būklę, ypač dirželių, rankenų, užtrauktukų, sagtelių, reguliuojamųjų juostų, siūlių bei skyrių ir kišenių. Reikia pašalinti visus pakuotės elementus.

Jei pastebėjote produkto defektą ar pažeidimą prieš pradedant naudoti, negalima naudotis kuprine. Rekomenduojama susisiekti su pardavėju ar gamintoju.

Naudojimo būdas

Daiktus reikia įdėti į kuprinę tolygiai. Sunkesni daiktai turėtų būti dedami arčiau vartotojo nugaros, o lengvesni - toliau nuo nugaros. Reikia vengti aštrių ar kietų daiktų taškinio spaudimo ant medžiagos, siūlių ir užtrauktukų. Kuprinę reikia nešioti ant abiejų pečių, su tinkamai sureguliuotais dirželiais. Modeliuose, kurie turi krūtinės

ar juosmens diržą, rekomenduojama jį naudoti, ypač esant didesniai svoriui.

Nereikia tempti už užtrauktukų, juostų, rankenų ar sagtelių. Užtrauktukai turi būti uždaromi ir atidaromi sklandžiai, be per didelės jėgos.

Valymas ir priežiūra

Kuprinę reikia valyti rankiniu būdu, naudojant drėgną šluostę, kempinę ar minkštą šepetėlį. Didesniems nešvarumams galima naudoti švelnų ploviklį, atskiestą vandenyje.

Nereikia vartoti baliklio, tirpiklių, stiprių cheminių medžiagų ar abrazyvinių priemonių. Nerekomenduojama plauti automatinėje skalbimo mašinoje, džiovinti džiovyklėje, lyginti ar valyti cheminiu būdu, nebent konkretaus modelio ženklai nurodo kitaip.

Po valymo kuprinę reikia džiovinti kambario temperatūroje, vėdinamoje vietoje. Nereikia džiovinti produkto ant radiatorius, šalia ugnies, naudojant džiovintuvą ar tiesiogiai, intensyviai saulėje.

Laikymas

Kuprinę reikia laikyti sausoje, švarioje ir vėdinamoje vietoje. Prieš ilgą laikymą produktas turi būti ištuštintas, išvalytas ir visiškai sausas.

Nereikia laikyti kuprinės drėgnos, po dideliu spaudimu, šalia šilumos šaltinių ar vietose, kuriose gali būti pelėsių, drėgmės ar cheminių medžiagų.

Įspėjimai ir saugos taisyklės

Produktas nėra žaislas, nebent jis aiškiai pažymėtas kaip žaidimams skirtas produktas. Vaikai turėtų naudoti kuprinę pagal paskirtį ir prižiūrimi suaugusiųjų, jei tai atitinka vaiko amžių.

Pakuotės elementus reikia laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes yra uždusimo ar paspringimo pavojus.

Nereikia naudoti kuprinės, jei jos konstrukciniai elementai yra pažeisti, kas gali paveikti saugų naudojimą. Produktą reikia apsaugoti nuo gaisro, aštrių įrankių, per didelio apkrovimo ir ilgalaikio drėgmės poveikio.

Drėgmei atsparumas ir atsparumas drėgmei

Kuprinė gali turėti ribotą atsparumą apsipylimui arba trumpalaikiam kontaktui su drėgme, atsižvelgiant į naudojamą medžiagą. Tai nereiškia visiško vandens nepralaidumo, nebent konkretus modelis aiškiai pažymėtas kaip vandeniui atsparus arba hermetiškas. Jei kuprinė pateko į vandenį, ją reikia ištuštinti ir džiovinti vėdinamoje vietoje.

Reikalavimai ir atsakomybė

Jei nustatoma produkto defektas, reikia nustoti jį naudoti ir susisiekti su pardavėju ar gamintoju.

Žalos, atsiradusios dėl netinkamo naudojimo, perpildymo, netinkamos priežiūros, plovimo nesilaikant rekomendacijų, mechaninių pažeidimų, natūralaus nusidėvėjimo ar savarankiškų produkto modifikacijų, gali nesudaryti pagrindo skundai.

Suprojektuota Lenkijoje:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Pagaminta Kinijoje.