



HARDY® MaxX 120™

Uchwyt do telewizora

Instrukcja obsługi

PL

1. Informacje ogólne

Uchwyt ścienny 3mk HARDY® MaxX 120™ przeznaczony jest do montażu telewizorów LCD/LED/OLED zgodnych ze standardem VESA.

Przed rozpoczęciem montażu zapoznaj się z całą instrukcją i upewnij się, że ściana oraz elementy mocujące są odpowiednie do wagi telewizora.

2. Zawartość zestawu (rysunek 1)

- Płyta ścienna (panel montażowy) – 1 szt.
- Ramiona montażowe (haki) – 2 szt.
- Śruby do montażu telewizora:
 - M4 × 20 mm – 4 szt.
 - M5 × 20 mm – 4 szt.
 - M6 × 20 mm – 4 szt.
 - M8 × 20 mm – 4 szt.
 - M8 × 40 mm – 4 szt.
 - M8 × 45 mm – 4 szt.
- Podkładki:
 - podkładki płaskie M4/M5 – 4 szt.
 - podkładki płaskie M6/M8 – 4 szt.
 - podkładki płaskie M8 – 6 szt.
- Dystanse plastikowe 15 mm – 4 szt.
- Kołki rozporowe M10 × 50 mm – 6 szt.
- Śruby montażowe do ściany M8 × 60 mm – 6 szt.
- Poziomica bąbelkowa – 1 szt.
- Instrukcja montażu – 1 szt.

- Akcesoria potrzebne do montażu

Uwaga:

Schematy w instrukcji mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistej zawartości zestawu.

Elementy montażowe dołączone do zestawu przeznaczone są do montażu w ścianach z betonu, bloczków betonowych lub pełnej cegły.

Montaż do konstrukcji drewnianych jest możliwy wyłącznie przy użyciu odpowiednich wkrętów do drewna (brak w zestawie).

Nie montuj uchwytu na ścianach gipsowych/kartonowo-gipsowych, płytach OSB, płytach wiórowych i innych konstrukcjach nienośnych bez właściwych wzmocnień. Producent nie ponosi odpowiedzialności za dobór niewłaściwych elementów montażowych ani montaż wykonany niezgodnie z niniejszą instrukcją.

3. Wymagane narzędzia (rysunek 1)

- Wiertarka elektryczna
- Wiertło Ø10 mm (do betonu) – głębokość otworu ok. 60 mm
- Śrubokręt lub wkrętarka
- Młotek
- Miarka/taśma miernicza
- Ołówek
- Klucz płaski/nasadowy

- Wykrywacz przewodów i profili (skaner ścian) – zalecany
- Wiertło Ø4,5 mm (tylko do drewna)
- Szydło (tylko do drewna)
- Okulary ochronne (zalecane)

4. Specyfikacja techniczna

Model: 3mk HARDY® MaxX 120™

Typ montażu: ścienny

Przeznaczenie: telewizory płaskie LCD/LED/OLED

Zakres przekątnej telewizora: 60"–120"

Maksymalna nośność: 120 kg (265 lb)

Standard VESA: maks. 1000 × 600 mm

Odległość od ściany: 28 mm

Grubość płyty: 1,8 mm

Materiał: stal walcowana na zimno pokryta powłoką ochronną

Wykończenie: powłoka ochronna

5. Przygotowanie do montażu

Sprawdź zgodność telewizora: przekątną, wagę oraz standard VESA.

Wybierz stabilne podłoże (beton/bloczki betonowe/pełna cegła).

Przed wierceniem zlokalizuj przewody i instalacje w ścianie (zalecany wykrywacz).

Przygotuj narzędzia oraz elementy montażowe. Montaż telewizora wykonuj w 2 osoby. Nie opieraj telewizora ekranem o twarde powierzchnie.

6. Montaż ramion do telewizora (rysunek 2)

- Połóż telewizor ekranem do dołu na miękkiej, stabilnej powierzchni.
- Przyłóż ramiona montażowe do otworów VESA na tylnej obudowie telewizora.
- Upewnij się, że element zabezpieczający (blokada) znajduje się w dolnej części telewizora.
- Dobierz odpowiednie śruby, podkładki i dystanse. Używaj wyłącznie śrub o właściwej długości – zbyt długie mogą uszkodzić komponenty wewnętrzne telewizora.
- Przykręć ramiona, dokręcając śruby równomiernie – nie dokręcaj nadmiernie.

Wskazówka: jeżeli tylna obudowa telewizora jest wypukła lub gniazda VESA są zagłębione, zastosuj dołączone dystanse 15 mm.

Uwaga: jeżeli żadna ze śrub z zestawu nie pasuje do telewizora, użyj odpowiednich śrub rekomendowanych przez producenta telewizora.

7. Montaż uchwytu do ściany (rysunek 3)

- Przyłóż płytę ścienną do ściany w wybranym miejscu.

- Wypoziomuj uchwyt za pomocą poziomicy i zaznacz miejsca wiercenia otworów.
- Wywierć otwory Ø10 mm na głębokość ok. 60 mm. Nie wierć w spoinach/zaprawie – otwory wykonuj w pełnym materiale.
- Włóż kołki rozporowe M10 × 50 mm. Kołek powinien wejść ciasno (w razie potrzeby dobij delikatnie młotkiem).
- Przykręć uchwyt do ściany przy użyciu 6 śrub M8 × 60 mm oraz podkładek M8. Dokręć mocno, ale bez użycia nadmiernej siły.
- Po montażu sprawdź stabilność uchwytu (nie powinien się poruszać ani odkształcać).

8. Montaż do konstrukcji drewnianych (rysunek 3)

- Zlokalizuj belkę/profil nośny (zalecany wykrywacz profili). Nie montuj wyłącznie do okładziny (np. płyty g-k).
- Wykonaj otwory prowadzące wiertłem Ø4,5 mm, a następnie użyj odpowiednich wkrętów do drewna (brak w zestawie).
- Dokręć wkręty równomiernie, kontrolując poziom uchwytu.

9. Zawieszenie telewizora (rysunek 4)

Zalecany montaż w dwie osoby.

- Ostrożnie zawieś telewizor na płycie ściennej, wsuwając górne haki w listwę uchwytu.
- Upewnij się, że oba ramiona są prawidłowo osadzone, a telewizor przylega stabilnie.
- Zablokuj telewizor za pomocą elementów zabezpieczających (blokada/śruby), zgodnie z rysunkiem.
- Po zamontowaniu sprawdź stabilność uchwytu oraz telewizora. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego montażu lub użytkowania niezgodnego z instrukcją.

10. Ostrzeżenia bezpieczeństwa

Montaż wykonuj zgodnie z instrukcją i używaj odpowiednich narzędzi. Nie przekraczaj dopuszczalnej wagi telewizora oraz limitu standardu VESA. Nie modyfikuj uchwytu ani elementów montażowych. Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub oraz stan elementów mocujących. Produkt przechowuj poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalaj dzieciom na wspinanie się na telewizor lub uchwyt.

11. Konserwacja i przechowywanie

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką.

Nie używaj agresywnych środków chemicznych ani materiałów ściernych.

Przechowuj w suchym miejscu; chroń przed korozją oraz wilgocią.

11. Gwarancja

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją producenta, obejmującą wady fabryczne i materiałowe. Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego montażu lub użytkowania nie podlegają gwarancji.

12. Informacje o utylizacji

Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Po zakończeniu użytkowania oddaj produkt do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Elementy metalowe nadają się do recyklingu.

Zaprojektowano w Polsce przez:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Wyprodukowano w Chinach. Uch