



BlitzBuds™

Bevielės ausinės

Naudojimo instrukcija

LT

1. Produkto pristatymas:

3mk BlitzBuds belaidės ausinės TWS skirtos belaidžiam garso atkūrimui bei pokalbiams telefonu naudojant „Bluetooth“ technologiją, suderinamumui su laikomais prietaisais. Produktas skirtas tik vartotojų naudojimui. Tai nėra asmeninės apsaugos priemonė ir jis nesuteikia klausos apsaugos. Produktas turi būti naudojamas pagal šiam vadove aprašytą paskirtį.

2. Rinkinys:

- 3mk BlitzBuds belaidės ausinės,
- krovimo dėklas,
- naudojimo instrukcija,
- keičiamos ausų galvutės,
- USB-C krovimo kabelis.

3. Techniniai duomenys:

- Pavadinimas: 3mk BlitzBuds
- Modelis: TWS-BLITZ-01W
- „Bluetooth“ versija: 6.0
- Garso kodeikai: AAC, SBC
- Radijo dažnio spektras: 2402 MHz-2480 MHz
- Garsiakalbio dydis: 10 mm
- Impedansas: 32 Ω
- Krovimo prievadas: USB-C

- Dažnių diapazonas: 20-20000 Hz
- Ausinių krovimo laikas: 1 h
- Krovimo dėklo laikas: 2 h
- Grojimo laikas: 6h (26h su krovimo dėklu)
- Budėjimo laikas: iki 120 h
- Ausinės akumuliatoriaus talpa: 40 mAh
- Krovimo dėklo akumuliatoriaus talpa: 500 mAh
- Bluetooth signalo atstumas: iki 10 m
- Ausinės krovimo srovė: 75 mA
- Krovimo dėklo srovė: 350 mA
- Maksimali siuntimo galia: ≤8 dBm
- Akumuliatoriaus nominalus įtampa: 3.7 V
- Garso slėgio lygis (SPL): 106.5 dB ± 3 @ 1 kHz
- „Bluetooth“ profiliai: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Akumuliatorius: ličio polimerų akumuliatorius
- Nominalūs įtampa ir įėjimo srovė: 5 V / 350 mA

4. Naudojimo instrukcija:

Jei įrenginių, kuriuos norite krauti, naudojimo instrukcija aiškiai nenurodo kitaip, vadovaukitės šiais žingsniais:

- Rekomenduojama naudoti originalų krovimo kabelį, pridėtą prie rinkinio.
- Nenaudokite greitojo krovimo įkroviklių ar technologijų, išskyrus tuos atvejus, kai produkto specifikacijoje nurodyta kitaip.
- Prieš pirmą kartą naudojant ausines, reikia įkrauti krovimo dėklą.

- Krovimo dėklo kontrolinės diodai mirksi raudonai, kai krovimo procesas naudojant USB-C kabelį. Kai akumuliatorius bus visiškai įkrautas, diodai nustos mirksėti ir švies nuolat raudonai.

AUSINIŲ KROVIMAS:

- Įdėkite ausines į dėklą, tada uždarykite - ausinės išsijungs.

Bluetooth poravimas:

- Išėmus ausines iš dėklo, jos automatiškai įsijungs ir diodas pradės mirksėti, tada pasirinkite „3mk BlitzBuds“ „Bluetooth“ pavadinimą prietaise, kad prisijungtumėte.

„Bluetooth“ poravimas su kitu prietaisu:

1. Jei aplink yra anksčiau sujungtas prietaisas, reikia pereiti į „Bluetooth“ nustatymus ir atjungti esamą ryšį su ausinėmis, tada jos perėjo į poravimo režimą, ir jas galima vėl surasti ir sujungti su kitu prietaisu.
2. Jei anksčiau sujungtas prietaisas nėra šalia, turite vadovautis „Bluetooth“ poravimo skyriumi.

Pereiti tarp sujungtų prietaisų:

- Turite pereiti į „Bluetooth“ nustatymus ir atjungti esamą ryšį su ausinėmis, tada pereiti į to prietaiso „Bluetooth“ nustatymus, su kuriuo norite naudotis, ir pasirinkti „Prisijungti“.

Pamiršti „Bluetooth“ poravimą:

- Kai ausinės yra įjungtos ir nesujungtos su jokia įranga ir išėmus jas iš krovimo dėklo, ilgas abiejų ausinių paspaudimas 10 sekundžių bus resetas į ausines.

5. Saugumo informacija:

1. Atidarykite dėklo dangtelį, ausinės automatiškai įsijungs.

AUSINIŲ IŠJUNGIMAS:

1. Įdėkite ausines į dėklą, tada uždarykite - ausinės išsijungs.

Bluetooth poravimas:

- Išėmus ausines iš dėklo, jos automatiškai įsijungs ir diodas pradės mirksėti, tada pasirinkite „3mk BlitzBuds“ „Bluetooth“ pavadinimą prietaise, kad prisijungtumėte.

„Bluetooth“ poravimas su kitu prietaisu:

1. Jei aplink yra anksčiau sujungtas prietaisas, reikia pereiti į „Bluetooth“ nustatymus ir atjungti esamą ryšį su ausinėmis, tada jos perėjo į poravimo režimą, ir jas galima vėl surasti ir sujungti su kitu prietaisu.

2. Jei anksčiau sujungtas prietaisas nėra šalia, turite vadovautis „Bluetooth“ poravimo skyriumi.

Pereiti tarp sujungtų prietaisų:

- Turite pereiti į „Bluetooth“ nustatymus ir atjungti esamą ryšį su ausinėmis, tada pereiti į to prietaiso „Bluetooth“ nustatymus, su kuriuo norite naudotis, ir pasirinkti „Prisijungti“.

Pamiršti „Bluetooth“ poravimą:

- Kai ausinės yra įjungtos ir nesujungtos su jokia įranga ir išėmus jas iš krovimo dėklo, ilgas abiejų ausinių paspaudimas 10 sekundžių bus resetas į ausines.

5. Saugumo informacija:

1. Atidarykite dėklo dangtelį, ausinės automatiškai įsijungs.

AUSINIŲ IŠJUNGIMAS:

1. Įdėkite ausines į dėklą, tada uždarykite - ausinės išsijungs.

Bluetooth poravimas:

- Išėmus ausines iš dėklo, jos automatiškai įsijungs ir diodas pradės mirksėti, tada pasirinkite „3mk BlitzBuds“ „Bluetooth“ pavadinimą prietaise, kad prisijungtumėte.

„Bluetooth“ poravimas su kitu prietaisu:

1. Jei aplink yra anksčiau sujungtas prietaisas, reikia pereiti į „Bluetooth“ nustatymus ir atjungti esamą ryšį su ausinėmis, tada jos perėjo į poravimo režimą, ir jas galima vėl surasti ir sujungti su kitu prietaisu.

2. Jei anksčiau sujungtas prietaisas nėra šalia, turite vadovautis „Bluetooth“ poravimo skyriumi.

Pereiti tarp sujungtų prietaisų:

- Turite pereiti į „Bluetooth“ nustatymus ir atjungti esamą ryšį su ausinėmis, tada pereiti į to prietaiso „Bluetooth“ nustatymus, su kuriuo norite naudotis, ir pasirinkti „Prisijungti“.

Pamiršti „Bluetooth“ poravimą:

- Kai ausinės yra įjungtos ir nesujungtos su jokia įranga ir išėmus jas iš krovimo dėklo, ilgas abiejų ausinių paspaudimas 10 sekundžių bus resetas į ausines.

5. Saugumo informacija:

Prašome perskaityti žemiau pateiktas gaires prieš pradedant naudoti ausines, kad galėtumėte kuo geriau išnaudoti jų galimybes ir išvengti pavojų ar neteisėtų situacijų.

Klausos praradimas:

- Garsiai klausantis garso, gali būti nuolat pažeista klausa.

- Jei naudojate ausines muzikos klausymui ar pokalbiams, rekomenduojama naudoti minimalią garsumo lygį, reikalingą muzikai ar pokalbiams, kad būtų išvengta klausos pažeidimo.

- Ilgalaikė ekspozicija garsams gali sukelti negrįžtamą klausos pažeidimą.

- Ekspozicija garsams vairuojant gali atitraukti dėmesį ir sukelti avariją.

Veikimo aplinka:

- Nenaudokite prietaiso dulktose, stipriai dulksėse, mažose erdvėse arba netoli magnetinių laukų, kad būtų išvengta vidaus elektros grandinės gedimų.

- Naudojant prietaisą, venkite stiprių magnetinių laukų arba elektros prietaisų, kurie generuoja tokius laukus.

- Nenaudokite prietaiso per audrą. Žaibas gali sugadinti įrangą arba sukelti elektros smūgį.

- Prietaisą naudoti rekomenduojama temperatūroje -0°C~40°C, o jį ir jo priedus laikyti temperatūroje -10°C~45°C. Per aukšta arba per žema aplinkos temperatūra gali sugadinti prietaisą. Esant temperatūrai žemiau -10°C, akumuliatoriaus veikimas ribojamas.

- Nenaudokite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose, pavyzdžiui, automobilio prietaisų skydelyje.

- Nenaudokite prietaiso šalia šiluminių šaltinių ar atvirų ugnies vietų, tokių kaip elektrinės šildytuvai, krosnys, vandens šildytuvai, viryklės, žvakės ar kitos vietos, kur gali būti aukštos temperatūros.

- Nenaudokite aštrių metalinių daiktų šalia ausinės ar prietaiso garsiakalbio.

Vaikų sveikata:

- Prietaisas ir jo priedai gali turėti mažų dalių. Prietaisą ir jo priedus laikykite iš vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vaikai gali netyčia sugadinti prietaisą ir jo priedus arba praryti mažas dalis, dėl kurių gali kilti uždusimo ar kitų pavojų.

- Produktas ne skirtas vaikams iki 3 metų.

- Prietaisas nėra žaislas. Vaikai turėtų jį naudoti su suaugusiųjų priežiūra.

Akumuliatoriaus saugumas:

- Nenaudokite akumuliatoriaus demontavimo ar modifikavimo, ar panardinti jį į vandenį ir kitose skysčiuose, kad būtų išvengta akumuliatoriaus nutękėjimo, sprogo ar gaisro.

- Nenaudokite akumuliatorių mesti, suspausti arba pradurti. Tai gali sukelti vidinį trumpo jungimo ir perkaitimo.

- Prietaisas turi neišimamo, integruotą akumuliatorių.

- Neatsikratykite akumuliatoriaus patys, kad išvengtumėte akumuliatoriaus ar prietaiso sugadinimo.

- Jei kraunate ausines, kai jos yra drėgnos nuo prakaito ir pan., įkrovimo kontaktai koroduosis. Nausausinkite drėgmę švarių, minkštų skudurėliu ir leiskite natūraliai išdžiūti, prieš pakartotinai krovimą.

- Nelaikykite ausinių kišenėje, kol plaunate drabužius.

- Esant perkaitinimui, nutekėjimui, dūmams ar korpuso deformacijai, nedelsdami nustokite naudoti ir kreipkitės į aptarnavimo centrą.

- Produktas turi integruotą ličio polimerų akumuliatorių, kuris nėra skirtas savarankiškam pakeitimui pagal vartotojo.

Krovimo saugumas:

- Įkraunant prietaisą, maitinimo lizdas turi būti įrengtas šalia prietaiso ir turi būti lengvai pasiekiamas.

- Pasibaigus krovimui arba kai krovimas nevyksta, atjunkite kroviklį nuo prietaiso ir ištraukite kištuką iš lizdo.

- Ilgą laiką nepalikite prietaiso prijungto prie maitinimo be priežiūros.

- Įkrauti reikia naudoti 5 V DC, min. 350 mA parametrais.

6. Atsargumo priemonės

1. Ausines reikia laikyti sausoje/ventiliuojamoje vietoje ir vengti kontakto su aliejumi, garais, drėgme ir dulėmis, kad nepablogėtų produkto veikimas.

2. Venkite naudoti aštriųjų organinių tirpiklių ar daiktų, kuriuose yra šių komponentų, ausinių valymui.

3. Ausines naudokite tinkamai, atsižvelgdami į aplinkos poveikį produktui. Rūpinkitės, kad ryšys būtų sklandus, o atstumas tarp prietaisų neturėtų viršyti 10 metrų.

4. Jei ausinės nesusijungia ar jungiamos neteisingai, nenaudokite jas, neišardykite ar demontuokite priedų. Priešingu atveju garantija neturės galios.

5. Kraunant ausines, naudokite standartinį įkroviklį ar kroviklį, kurį nurodo mūsų įmonė.

6. Pirmenybė tinkamam ausinių naudojimui, įsitikinkite, kad jos yra visiškai įkrautos. Neteisingas naudojimas arba netinkamas šio produkto laikymas vartotojų gali sukelti trukdymą ar sugadinimą, o visi dėl to atsirandantys pažeidimai nebus padengti garantija arba nebus atsakingas gamintojas. Garantija užtikrina tik gamyklinius gedimus ar medžiagų trūkumus. Gamintojo garantija yra 24 mėnesiai.

7. Informacija apie atliekų šalinimą ir perdirbimą:

Šis simbolis ant produkto, akumuliatoriaus, dokumentacijos ar pakuotės rodo, kad produktai ir akumuliatoriai turi būti perduoti vietiniams valdžios institucijoms nurodytiems atliekoms. Tai užtikrina, kad WEEE atliekos bus perdirbamos ir spręsti būdais, kurie saugo vertingus išteklius ir sveikatą žmonių ir aplinką.

1. Ausines reikia laikyti sausoje/ventiliuojamoje vietoje ir vengti kontakto su aliejumi, garais, drėgme ir dulėmis, kad nepablogėtų produkto veikimas.

2. Venkite naudoti aštriųjų organinių tirpiklių ar daiktų, kuriuose yra šių komponentų, ausinių valymui.

3. Ausines naudokite tinkamai, atsižvelgdami į aplinkos poveikį produktui. Rūpinkitės, kad ryšys būtų sklandus, o atstumas tarp prietaisų neturėtų viršyti 10 metrų.

4. Jei ausinės nesusijungia ar jungiamos neteisingai, nenaudokite jas, neišardykite ar demontuokite priedų. Priešingu atveju garantija neturės galios.

5. Kraunant ausines, naudokite standartinį įkroviklį ar kroviklį, kurį nurodo mūsų įmonė.

6. Pirmenybė tinkamam ausinių naudojimui, įsitikinkite, kad jos yra visiškai įkrautos. Neteisingas naudojimas arba netinkamas šio produkto laikymas vartotojų gali sukelti trukdymą ar sugadinimą, o visi dėl to atsirandantys pažeidimai nebus padengti garantija arba nebus atsakingas gamintojas. Garantija užtikrina tik gamyklinius gedimus ar medžiagų trūkumus. Gamintojo garantija yra 24 mėnesiai.

7. Informacija apie atliekų šalinimą ir perdirbimą:

Šis simbolis ant produkto, akumuliatoriaus, dokumentacijos ar pakuotės rodo, kad produktai ir akumuliatoriai turi būti perduoti vietiniams valdžios institucijoms nurodytiems atliekoms. Tai užtikrina, kad WEEE atliekos bus perdirbamos ir spręsti būdais, kurie saugo vertingus išteklius ir sveikatą žmonių ir aplinką.

1. Ausines reikia laikyti sausoje/ventiliuojamoje vietoje ir vengti kontakto su aliejumi, garais, drėgme ir dulėmis, kad nepablogėtų produkto veikimas.

2. Venkite naudoti aštriųjų organinių tirpiklių ar daiktų, kuriuose yra šių komponentų, ausinių valymui.

3. Ausines naudokite tinkamai, atsižvelgdami į aplinkos poveikį produktui. Rūpinkitės, kad ryšys būtų sklandus, o atstumas tarp prietaisų neturėtų viršyti 10 metrų.

4. Jei ausinės nesusijungia ar jungiamos neteisingai, nenaudokite jas, neišardykite ar demontuokite priedų. Priešingu atveju garantija neturės galios.

5. Kraunant ausines, naudokite standartinį įkroviklį ar kroviklį, kurį nurodo mūsų įmonė.

6. Pirmenybė tinkamam ausinių naudojimui, įsitikinkite, kad jos yra visiškai įkrautos. Neteisingas naudojimas arba netinkamas šio produkto laikymas vartotojų gali sukelti trukdymą ar sugadinimą, o visi dėl to atsirandantys pažeidimai nebus padengti garantija arba nebus atsakingas gamintojas. Garantija užtikrina tik gamyklinius gedimus ar medžiagų trūkumus. Gamintojo garantija yra 24 mėnesiai.

7. Informacija apie atliekų šalinimą ir perdirbimą:

Šis simbolis ant produkto, akumuliatoriaus, dokumentacijos ar pakuotės rodo, kad produktai ir akumuliatoriai turi būti perduoti vietiniams valdžios institucijoms nurodytiems atliekoms. Tai užtikrina, kad WEEE atliekos bus perdirbamos ir spręsti būdais, kurie saugo vertingus išteklius ir sveikatą žmonių ir aplinką.

1. Ausines reikia laikyti sausoje/ventiliuojamoje vietoje ir vengti kontakto su aliejumi, garais, drėgme ir dulėmis, kad nepablogėtų produkto veikimas.

2. Venkite naudoti aštriųjų organinių tirpiklių ar daiktų, kuriuose yra šių komponentų, ausinių valymui.

3. Ausines naudokite tinkamai, atsižvelgdami į aplinkos poveikį produktui. Rūpinkitės, kad ryšys būtų sklandus, o atstumas tarp prietaisų neturėtų viršyti 10 metrų.

4. Jei ausinės nesusijungia ar jungiamos neteisingai, nenaudokite jas, neišardykite ar demontuokite priedų. Priešingu atveju garantija neturės galios.

5. Kraunant ausines, naudokite standartinį įkroviklį ar kroviklį, kurį nurodo mūsų įmonė.

6. Pirmenybė tinkamam ausinių naudojimui, įsitikinkite, kad jos yra visiškai įkrautos. Neteisingas naudojimas arba netinkamas šio produkto laikymas vartotojų gali sukelti trukdymą ar sugadinimą, o visi dėl to atsirandantys pažeidimai nebus padengti garantija arba nebus atsakingas gamintojas. Garantija užtikrina tik gamyklinius gedimus ar medžiagų trūkumus. Gamintojo garantija yra 24 mėnesiai.

- Nenaudokite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose, pavyzdžiui, automobilio prietaisų skydelyje.

- Nenaudokite prietaiso šalia šiluminių šaltinių ar atvirų ugnies vietų, tokių kaip elektrinės šildytuvai, krosnys, vandens šildytuvai, viryklės, žvakės ar kitos vietos, kur gali būti aukštos temperatūros.

- Nenaudokite aštrių metalinių daiktų šalia ausinės ar prietaiso garsiakalbio.

Vaikų sveikata:

- Prietaisas ir jo priedai gali turėti mažų dalių. Prietaisą ir jo priedus laikykite iš vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vaikai gali netyčia sugadinti prietaisą ir jo priedus arba praryti mažas dalis, dėl kurių gali kilti uždusimo ar kitų pavojų.

- Produktas ne skirtas vaikams iki 3 metų.

- Prietaisas nėra žaislas. Vaikai turėtų jį naudoti su suaugusiųjų priežiūra.

Akumuliatoriaus saugumas:

- Nenaudokite akumuliatoriaus demontavimo ar modifikavimo, ar panardinti jį į vandenį ir kitose skysčiuose, kad būtų išvengta akumuliatoriaus nutękėjimo, sprogo ar gaisro.

- Nenaudokite akumuliatorių mesti, suspausti arba pradurti. Tai gali sukelti vidinį trumpo jungimo ir perkaitimo.

- Prietaisas turi neišimamo, integruotą akumuliatorių.

- Neatsikratykite akumuliatoriaus patys, kad išvengtumėte akumuliatoriaus ar prietaiso sugadinimo.

- Jei kraunate ausines, kai jos yra drėgnos nuo prakaito ir pan., įkrovimo kontaktai koroduosis. Nausausinkite drėgmę švarių, minkštų skudurėliu ir leiskite natūraliai išdžiūti, prieš pakartotinai krovimą.

- Nelaikykite ausinių kišenėje, kol plaunate drabužius.

- Esant perkaitinimui, nutekėjimui, dūmams ar korpuso deformacijai, nedelsdami nustokite naudoti ir kreipkitės į aptarnavimo centrą.

- Produktas turi integruotą ličio polimerų akumuliatorių, kuris nėra skirtas savarankiškam pakeitimui pagal vartotojo.

Krovimo saugumas:

- Įkraunant prietaisą, maitinimo lizdas turi būti įrengtas šalia prietaiso ir turi būti lengvai pasiekiamas.

- Pasibaigus krovimui arba kai krovimas nevyksta, atjunkite kroviklį nuo prietaiso ir ištraukite kištuką iš lizdo.

- Ilgą laiką nepalikite prietaiso prijungto prie maitinimo be priežiūros.

- Įkrauti reikia naudoti 5 V DC, min. 350 mA parametrais.

6. Atsargumo priemonės

1. Ausines reikia laikyti sausoje/ventiliuojamoje vietoje ir vengti kontakto su aliejumi, garais, drėgme ir dulėmis, kad nepablogėtų produkto veikimas.

2. Venkite naudoti aštriųjų organinių tirpiklių ar daiktų, kuriuose yra šių komponentų, ausinių valymui.

3. Ausines naudokite tinkamai, atsižvelgdami į aplinkos poveikį produktui. Rūpinkitės, kad ryšys būtų sklandus, o atstumas tarp prietaisų neturėtų viršyti 10 metrų.

4. Jei ausinės nesusijungia ar jungiamos neteisingai, nenaudokite jas, neišardykite ar demontuokite priedų. Priešingu atveju garantija neturės galios.

5. Kraunant ausines, naudokite standartinį įkroviklį ar kroviklį, kurį nurodo mūsų įmonė.

6. Pirmenybė tinkamam ausinių naudojimui, įsitikinkite, kad jos yra visiškai įkrautos. Neteisingas naudojimas arba netinkamas šio produkto laikymas vartotojų gali sukelti trukdymą ar sugadinimą, o visi dėl to atsirandantys pažeidimai nebus padengti garantija arba nebus atsakingas gamintojas. Garantija užtikrina tik gamyklinius gedimus ar medžiagų trūkumus. Gamintojo garantija yra 24 mėnesiai.

7. Informacija apie atliekų šalinimą ir perdirbimą:

Šis simbolis ant produkto, akumuliatoriaus, dokumentacijos ar pakuotės rodo, kad produktai ir akumuliatoriai turi būti perduoti vietiniams valdžios institucijoms nurodytiems atliekoms. Tai užtikrina, kad WEEE atliekos bus perdirbamos ir spręsti būdais, kurie saugo vertingus išteklius ir sveikatą žmonių ir aplinką.

1. Ausines reikia laikyti sausoje/ventiliuojamoje vietoje ir vengti kontakto su aliejumi, garais, drėgme ir dulėmis, kad nepablogėtų produkto veikimas.

2. Venkite naudoti aštriųjų organinių tirpiklių ar daiktų, kuriuose yra šių komponentų, ausinių valymui.

3. Ausines naudokite tinkamai, atsižvelgdami į aplinkos poveikį produktui. Rūpinkitės, kad ryšys būtų sklandus, o atstumas tarp prietaisų neturėtų viršyti 10 metrų.

4. Jei ausinės nesusijungia ar jungiamos neteisingai, nenaudokite jas, neišardykite ar demontuokite priedų. Priešingu atveju garantija neturės galios.

5. Kraunant ausines, naudokite standartinį įkroviklį ar kroviklį, kurį nurodo mūsų įmonė.

6. Pirmenybė tinkamam ausinių naudojimui, įsitikinkite, kad jos yra visiškai įkrautos. Neteisingas naudojimas arba netinkamas šio produkto laikymas vartotojų gali sukelti trukdymą ar sugadinimą, o visi dėl to atsirandantys pažeidimai nebus padengti garantija arba nebus atsakingas gamintojas. Garantija užtikrina tik gamyklinius gedimus ar medžiagų trūkumus. Gamintojo garantija yra 24 mėnesiai.

7. Informacija apie atliekų šalinimą ir perdirbimą:

Šis simbolis ant produkto, akumuliatoriaus, dokumentacijos ar pakuotės rodo, kad produktai ir akumuliatoriai turi būti perduoti vietiniams valdžios institucijoms nurodytiems atliekoms. Tai užtikrina, kad WEEE atliekos bus perdirbamos ir spręsti būdais, kurie saugo vertingus išteklius ir sveikatą žmonių ir aplinką.

1. Ausines reikia laikyti sausoje/ventiliuojamoje vietoje ir vengti kontakto su aliejumi, garais, drėgme ir dulėmis, kad nepablogėtų produkto veikimas.

2. Venkite naudoti aštriųjų organinių tirpiklių ar daiktų, kuriuose yra šių komponentų, ausinių valymui.

3. Ausines naudokite tinkamai, atsižvelgdami į aplinkos poveikį produktui. Rūpinkitės, kad ryšys būtų sklandus, o atstumas tarp prietaisų neturėtų viršyti 10 metrų.

4. Jei ausinės nesusijungia ar jungiamos neteisingai, nenaudokite jas, neišardykite ar demontuokite priedų. Priešingu atveju garantija neturės galios.

5. Kraunant ausines, naudokite standartinį įkroviklį ar kroviklį, kurį nurodo mūsų įmonė.

6. Pirmenybė tinkamam ausinių naudojimui, įsitikinkite, kad jos yra visiškai įkrautos. Neteisingas naudojimas arba netinkamas šio produkto laikymas vartotojų gali sukelti trukdymą ar sugadinimą, o visi dėl to atsirandantys pažeidimai nebus padengti garantija arba nebus atsakingas gamintojas. Garantija užtikrina tik gamyklinius gedimus ar medžiagų trūkumus. Gamintojo garantija yra 24 mėnesiai.