



Bike Holder Damper Pro

Handyhalter

Bedienungsanleitung

DE

Bedienungsanleitung 3mk Bike Holder Damper Pro™

A. Produktvorstellung:

Der Fahrradhalter für Smartphones 3mk Bike Holder Damper Pro™ wurde mit dem Ziel entworfen, die stabile und sichere Befestigung des Telefons am Lenker von Fahrrädern oder Motorrädern zu ermöglichen. Das angewandte Dämpfungssystem reduziert die Übertragung von Vibrationen auf das Gerät und sorgt für eine komfortable Nutzung der Navigation, selbst auf unebenen Strecken. Der Schnellverschlussmechanismus ermöglicht eine schnelle Anbringung und Abnahme des Smartphones mit einer Hand, während die verstellbare Halterung und die 360°-Drehfunktion es erlauben, den Bildschirm in einer bequemen Position während der Fahrt auszurichten. Der Halter ist mit einer breiten Palette von Smartphones und Lenkern kompatibel und gewährleistet sicheren Halt unter allen Bedingungen.

B. Das Set enthält:

- Halterung,
- Montagesatz,
- zusätzliche Gummis: 2 mm/4mm/6mm,
- Bedienungsanleitung,
- Verpackung,

C. Funktionen:

- **Anti-Shock™** – Dämpfung von Vibrationen und Stößen während der Fahrt,
- **Quick Lock™** – schnelle Montage/Demontage des Telefons (ca. 3 Sekunden), einhändige Bedienung,
- **Universell** – Fahrrad / MTB / Motorrad; Lenker Ø 20–32 mm; Telefone 5,7"–7,2"; Rotation 360°,
- **Pro-Grade** – verstärktes Material + rutschfeste Einsätze

D. Technische Spezifikationen:

Modellname: 3mk Bike Holder Damper Pro

Modellnummer: 3MKBHDP001

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff verstärkt mit Glasfaser

Verwendung: Smartphone

Kompatibilität mit Lenkern: Ø 20–32 mm

Kompatibilität mit Telefonen: 5,7"–7,2"

E. Anwendung:

1. Wählen Sie den Montageort am Lenker nach Ihren eigenen Vorlieben.
2. Passen Sie die im Set enthaltenen Gummis je nach Durchmesser Ihres Lenkers an.
3. Platzieren Sie den Halteklips mit dem passenden Gummi am Lenker und ziehen Sie die Schraube fest, bis

der Halter stabil montiert ist.

4. Stellen Sie den Halter in die gewählte Position ein und überprüfen Sie dessen Stabilität – bewegen Sie ihn, um sicherzustellen, dass er nicht wackelt.

5. Stellen Sie den Quick Lock™-Verschluss (auf der rechten Seite) in die gesperrte Position. Öffnen Sie die Haltearme, indem Sie das linke Rad in die entgegengesetzte Richtung der Uhrzeiger drehen. Platzieren Sie das Smartphone im Halter und stellen Sie sicher, dass alle Seiten sicher von den Armen gehalten werden.

6. Platzieren Sie das Smartphone im Halter und stellen Sie sicher, dass die Kanten stabil von den Haltearmen umschlossen sind. Passen Sie anschließend die Höhe des Telefons an, indem Sie die untere Halterung durch Drücken des Knopfes auf der Rückseite des Halters einstellen.

7. Sichern Sie das Smartphone: Schließen Sie die Haltearme, indem Sie das linke Rad im Uhrzeigersinn drehen, um das Gerät fest zu fixieren. Stellen Sie sicher, dass das Telefon fest gehalten wird und nicht leicht herausgenommen werden kann.

8. Um das Telefon zu entfernen, lösen Sie den Quick Lock™-Verschluss.

F. Sicherheit:

- **Korrektter Einbau am Lenker:** Der Klemmmechanismus muss mit den passenden Gummipads auf den Durchmesser des Lenkers abgestimmt werden. Er muss so festgezogen werden, dass er während der Benutzung keine Lockerheit aufweist.
- **Mechanische Verriegelung (Quick Lock™):** Nach dem Platzieren des Telefons in den Haltearmen ist es entscheidend, die Quick Lock™-Verriegelung zu benutzen. Diese garantiert, dass die Arme sich während der Fahrt über unebene Strecken nicht von selbst lösen.
- **Stabilität des Haltes:** Vor jeder Fahrt sollte sichergestellt werden, dass die Haltearme fest an allen Seiten des Smartphones angezogen sind, sodass es nicht leicht herausnehmbar ist.
- **Regelmäßige Überprüfung:** Der Montierungsmechanismus kann sich durch Vibrationen lockern, daher ist es erforderlich, regelmäßig zu überprüfen, ob alle Verbindungen weiterhin „fest und sicher“ sind.

G. Garantie:

Garantie Bei unsachgemäßer Nutzung oder falscher Platzierung dieses Produkts durch Benutzer kann die Lebensdauer verkürzt oder Schäden verursacht werden, die nicht durch die Garantie abgedeckt oder nicht von der

Verantwortung des Herstellers abgedeckt sind. Die Garantie deckt Herstellungsfehler und Materialfehler ab. Die Herstellergarantie beträgt 24 Monate.

H. Informationen zur Entsorgung:

Das Produkt ist gemäß den lokalen Vorschriften zur Abfallwirtschaft zu entsorgen. Nach der Nutzung geben Sie das Produkt an einem Punkt für die getrennte Abfallentsorgung ab. Metallteile sind recyclebar.

Entworfen in Polen von:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Hergestellt in China.