



HARDY® SlimGrip Pro 80™

Support pour téléviseur

Mode d'emploi

FR

1. Informations générales

Le support mural 3mk HARDY® SlimGrip Pro 80™ est conçu pour le montage de téléviseurs LCD / LED / OLED conformes à la norme VESA. Il permet d'ajuster l'angle d'inclinaison de l'écran afin d'obtenir un confort de visionnage optimal. Avant de commencer l'installation, veuillez lire l'intégralité du mode d'emploi.

2. Contenu de l'ensemble (figure 1)

- Support mural – 1 pièce.
- Bras de montage (crochets) – 2 pièces.
- Kit de vis de montage pour télévision
- Chevilles M10 – 6 pièces.
- Vis de montage pour mur M8 × 60 mm – 6 pièces.
- Rondelles et entretoises en plastique
- Niveau à bulle – 1 pièce.
- Mode d'emploi
- Accessoires de montage

Attention: Le support est destiné à être monté sur des murs en béton ou en brique pleine. Le montage sur d'autres surfaces (par exemple, plaques de plâtre, béton cellulaire) nécessite l'utilisation de renforts appropriés et de fixations adaptées au type de mur. En cas de doute, consultez un professionnel pour le montage.

Les schémas dans le mode d'emploi sont à titre d'exemple et peuvent différer du contenu réel de l'ensemble.

3. Outils requis

- Mètre
- Pencil
- Niveau à bulle
- Perceuse
- Foret Ø10 mm pour béton/brique (et éventuellement Ø4,5 mm pour le bois)
- Visseuse cruciforme
- Marteau
- Clé plate / à douille
- Détecteur de câbles et d'éléments structurels (recommandé)

4. Spécifications techniques

Modèle: 3mk HARDY® SlimGrip Pro 80™

Standard VESA: max. 600 × 400 mm

Réglage de l'inclinaison: ±10°

Plage de diagonale du téléviseur: 32"-80"

Charge maximale: 80 kg

Distance du mur: 62 mm

Épaisseur de la plaque: 1,55 mm

Type de montage: mural

Matériau : acier laminé à froid revêtu d'un revêtement protecteur

Destiné à : téléviseurs LCD / LED / OLED

5. Préparation au montage

Vérifiez la norme VESA de votre téléviseur.

Assurez-vous que le mur est en béton ou en brique.

Ne pas monter le support sur des murs en plaques de plâtre sans renforts et fixations appropriés adaptés à la surface.

6. Montage des bras au téléviseur (figure 2)

- Posez le téléviseur face écran vers le bas sur une surface douce et stable.
- Placez les bras de montage sur les trous VESA à l'arrière du téléviseur. Assurez-vous que l'élément de verrouillage (protection contre le glissement) est en bas du téléviseur.
- Assurez-vous que les deux bras sont montés à la même hauteur.
- Choisissez les vis appropriées (M4 / M5 / M6 / M8) et les entretoises. Utilisez la bonne longueur de vis – des vis trop longues pourraient endommager les éléments internes du téléviseur.
- Serrez les bras avec un tournevis – ne serrez pas trop fort.

7. Montage du support mural (figure 3)

- Positionnez le support sur le mur à l'endroit choisi.
- Vérifiez le niveau du support à l'aide du niveau à bulle.
- Marquez les emplacements pour percer les trous.
- Percez des trous Ø10 mm d'environ 60 mm de profondeur. Ne percez pas dans les joints (mortar) – effectuez les trous de montage dans la brique pleine ou le béton. Avant de percer, vérifiez s'il y a des câbles ou des tuyaux à l'intérieur du mur (détecteur recommandé).
- Insérez les chevilles dans les trous. Les chevilles doivent s'insérer fermement – si nécessaire, enfoncez-les avec un marteau. La cheville ne doit pas tourner dans le trou ni sortir après insertion. Assurez-vous que le diamètre du foret correspond à celui de la cheville (par exemple, cheville Ø10 mm → foret Ø10 mm).
- Fixez le support au mur en utilisant 6 vis M8 × 60 mm. Serrez les vis uniformément et avec discernement – un serrage excessif pourrait endommager les chevilles ou la surface. Enfin, vérifiez la stabilité du support.

8. Montage sur une structure en bois (optionnel)

- Le montage sur bois est possible uniquement après fixation du support sur des éléments porteurs pleins

(par exemple, des poteaux). Dans ce cas, utilisez des vis à bois appropriées (non incluses dans le kit).

- Localisez l'élément porteur (détecteur recommandé / scanner mural).
- Marquez les trous et réalisez des avant-trous avec un foret de 4,5 mm.
- Vissez le support sur le bois avec les vis appropriées, en vérifiant 水平.

Attention (Ne pas utiliser de chevilles lors du montage sur bois)

9. Suspension du téléviseur

- Montage recommandé à deux personnes.
- Avant de suspendre le téléviseur, assurez-vous que le support est solidement fixé au mur.
- Suspendez délicatement le téléviseur sur les rails du support.
- Assurez-vous que les crochets sont correctement insérés.
- Serrez les vis de sécurité.

10. Réglage de l'inclinaison (figure 4)

Après avoir suspendu le téléviseur, réglez l'angle d'inclinaison désiré dans la plage de ±10°.

Régulez délicatement, en tenant le téléviseur à deux mains – évitez d'utiliser une force excessive.

Une fois l'angle réglé, assurez-vous que les vis de sécurité sont bien serrées.

11. Avertissements de sécurité

Effectuez le montage conformément aux instructions.

Ne dépassez pas la charge maximale du support (60 kg).

Ne modifiez pas le support ni les éléments de montage.

Après le montage, vérifiez régulièrement le serrage des vis (recommandé tous les 3 mois).

Conservez les éléments de montage hors de portée des enfants.

En cas de doute, confiez l'installation à un installateur qualifié.

Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages résultant d'une installation incorrecte ou d'une utilisation non conforme aux instructions.

12. Entretien et stockage

Nettoyez avec un chiffon sec ou légèrement humide.

Ne pas utiliser de produits chimiques ou abrasifs.

Conservez dans un endroit sec.

Vérifiez périodiquement le serrage des vis (recommandé tous les 3 mois).

13. Garantie

Le produit est couvert par une garantie de 24 mois, comprenant les défauts de fabrication et de matériaux. Les dommages résultant d'une installation ou d'un usage incorrect ne sont pas couverts par la garantie.

14. Informations sur l'élimination

Le produit doit être éliminé conformément aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets. Une fois l'utilisation terminée, veuillez remettre le produit à un point de collecte sélective des déchets. Les éléments métalliques peuvent être recyclés.

Conçu en Pologne par :

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Fabriqué en Chine.