



ALTORA™ EASY TOUCH

Smartwatch
Instruções de utilização

PT



INSTRUÇÕES DE USO - ALTORA™ EASY TOUCH

A. PRIMEIROS PASSOS:

1. Primeira ativação:

- Antes do primeiro uso, carregue o smartwatch completamente (100%).
- Para ligar o dispositivo, pressione o botão lateral por 3-5 segundos.
- Siga as instruções exibidas na tela do relógio (seleção de idioma, código QR).

2. Instalação do aplicativo móvel:

Para utilizar todas as funções do relógio, instale o aplicativo dedicado FitCloudPro.

- Digitalize o código QR na embalagem/relógio ou procure por "FitCloudPro" na Google Play Store (Android) / App Store (iOS).
- Instale e abra o aplicativo.
- Importante: Dê ao aplicativo todas as permissões necessárias (notificações, localização, telefone, contatos, funcionamento em segundo plano) para garantir uma conexão estável.
- Atualizações de software: O fabricante disponibiliza atualizações de segurança e funcionais através do aplicativo móvel. Verifique regularmente a disponibilidade de atualizações nas configurações do aplicativo.

3. Emparelhamento com o telefone (Configuração):

Atenção: Não emparelhe o relógio diretamente nas configurações Bluetooth do telefone antes de abrir o aplicativo!

- Ative o Bluetooth e a Localização (GPS) no telefone.
- Abra o aplicativo FitCloudPro e crie uma conta (ou faça login).
- Vá até a aba "Dispositivo" → selecione "Adicionar dispositivo" (ou "Procurar").

- Na lista, encontre o modelo 3mk Easy e selecione-o.
- Aceite o pedido de emparelhamento exibido no telefone (necessário para funções de chamadas e notificações).
- Após o emparelhamento bem-sucedido, o relógio sincronizará a hora e os dados.

A descrição completa das funções e a estrutura do menu estão disponíveis na interface do relógio e no aplicativo.

4. Resetando o dispositivo:

Para restaurar as configurações de fábrica:

- Desperte a tela do relógio e entre no Menu.
- Selecione Configurações (Settings) → Sistema → Resetar (Reset).
- Confirme a operação na tela.

Alternativamente: Pressione o botão principal por cerca de 5 segundos e escolha a opção de desligar ou resetar.

5. Carregando a bateria:

- Conecte o cabo USB a uma fonte de energia (computador ou carregador de parede com tensão máxima de 5V/1A). Não use carregadores rápidos (Fast Charge / Quick Charge) acima de 2A, pois isso pode danificar a bateria.

- Leve a ponta magnética do cabo até os contatos na parte inferior do relógio - os ímãs se ajustam automaticamente à conexão.
- Certifique-se de que os pinos estão perfeitamente alinhados. Um ícone de carregamento aparecerá na tela.
- Não force a conexão nem gire o cabo em ângulo.

Aviso: Antes de carregar, assegure-se de que os contatos do relógio estão limpos e completamente secos. Não conecte um dispositivo molhado à eletricidade! Não use o cabo se o ímã estiver danificado ou se os pinos estiverem expostos/entortados.

B. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

1. O relógio desconecta ou não conecta ao telefone
Causas possíveis: O Bluetooth está desligado, o aplicativo foi fechado pelo sistema (economia de energia), interferências no sinal.

- Solução:
- Assegure-se de que o Bluetooth e o GPS estão ativados.
 - Feche e reinicie o aplicativo FitCloudPro.
 - Se o problema persistir: Nas configurações Bluetooth do telefone, selecione "Esquecer este dispositivo",

reset o relógio e faça o emparelhamento novamente (conforme o item A.3).

2. Sem notificações (SMS / Chamadas / Aplicativos):

Verifique, um a um:

- Se a função "Notificações" no aplicativo FitCloudPro está ativada para aplicativos selecionados (SMS, WhatsApp etc.)?
- Se o telefone não está no modo "Não perturbe" ou "Modo silencioso"?
- Se o aplicativo FitCloudPro tem permissão para funcionar em segundo plano? (Configurações do telefone → Aplicativos → FitCloudPro → Bateria → Sem restrições)?
- Se o relógio está emparelhado também para a função de áudio (frequentemente é necessária uma conexão separada "Call" nas configurações Bluetooth para chamadas)?

C. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

Nome comercial: Smartwatch 3mk Altora™ Easy Touch
Modelo: 3MK1SWALET001
Fabricante: 3mk Protection sp. z o.o., ul. Krotoszyńska 35 B-02 Lok. 4A, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polónia
Número de série: 122025

reset o relógio e faça o emparelhamento novamente (conforme o item A.3).

D. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

Fonte de energia:

- Tipo de bateria: Lítio-polímero
- Capacidade: 220 mAh (3.7V)
- Tensão de entrada: 5V DC (USB)
- Corrente de carregamento: 1A**
- Poder: 5W**
- Método de carregamento: cabo magnético de 2 pinos
- Tempo de carregamento: cerca de 2-2,5 horas

Conectividade e parâmetros de rádio:

- Compatibilidade: Android 5.0+ / iOS 9.0+
- Bluetooth: Versão 5.4
- Frequência de operação: 2402-2480 MHz
- Poder máximo de transmissão: < 10 dBm (EIRP)

Parâmetros físicos:

- Classe de proteção: IP67 (Resistência à poeira e imersão temporária em água. Não é recomendável nadar ou tomar banho em água quente).

- Temperatura de operação: 0°C – 45°C
- Temperatura de armazenamento: -40°C – 75°C
- Tela: 2.01" TFT HD, resolução 240x296 px
- Processador: AB5681G
- Memória: 256 KB RAM + 64 Mb Flash
- Dimensões da caixa: 47,3 × 12 mm
- Material: Liga de zinco + Plástico
- Pulseira: Removível, largura 22 mm

E. REGRAS DE SEGURANÇA E USO:

Bateria: O dispositivo contém uma bateria de lítio não substituível. Não desmonte, não fure, não jogue no fogo. Não exponha a temperaturas acima de 50°C (por exemplo, dentro de um carro aquecido).

Carregamento: Use apenas o cabo incluído. Evite curto-circuitos dos contatos magnéticos do cabo com objetos metálicos (chaves, moedas) quando ele estiver conectado à energia – isso pode derreter o isolamento ou causar incêndios.

Água e umidade: Apesar da classificação IP67, evite contato com água quente, vapor (sauna), água salgada e detergentes. Após molhar, não carregue o dispositivo até que esteja completamente seco.

pele: Usuários com pele sensível podem sentir desconforto ao usá-lo por longos períodos. Remova o relógio periodicamente para que a pele possa respirar. Se ocorrer uma erupção, pare de usar.

Crianças: O produto contém pequenos componentes - risco de asfixia. Inadequado para crianças menores de 3 anos.

Dispositivos médicos: O dispositivo emite ondas de rádio. Tenha cuidado ao usar próximo a dispositivos médicos (como marcapassos).

F. INFORMAÇÕES LEGAIS E CERTIFICADOS:

- O produto cumpre os requisitos das diretivas da União Europeia:
- RED 2014/53/UE (Dispositivos de rádio)
 - RoHS 2011/65/UE (Restrição de substâncias perigosas),
 - WEEE 2012/19/UE (Equipamentos elétricos usados)

G. GARANTIA:

Uso inadequado ou posicionamento incorreto deste produto pelos usuários pode resultar em vida útil encurtada ou danos, e quaisquer danos resultantes não estão cobertos pela garantia ou isentos de responsabilidade do fabricante. A garantia cobre falhas de fabricação e defeitos de materiais. A garantia do fabricante é de 24 meses.

H. INFORMAÇÕES SOBRE DESCARTE E RECICLAGEM:

Este símbolo no produto, bateria, documentação ou embalagem indica que produtos e baterias devem ser entregues a centros de coleta seletiva de resíduos designados pelas autoridades locais após o término da vida útil. Isso garante que os resíduos de WEEE sejam recicláveis e processados de maneira a proteger materiais preciosos e a saúde humana e ambiental.

Declaração de conformidade:

Pelo presente, a 3mk Protection declara que o produto está em conformidade com o correspondente legislador da comunidade de harmonização: 2014/30/UE; 2011/65/UE; (UE) 2023/154. O texto completo da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço da web (3mk.global/manual).

Projetado na Polónia por:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl
Fabricado na China.

