



Présentation du produit :

1. Charge sans fil pour Apple Watch
2. Charge sans fil MagSafe
3. Câble USB-C - Lightning intégré
4. Câble USB-C intégré
5. Affichage LED
6. Interrupteur
7. Port USB-A
8. Port USB-C

Description du produit :

PastelUp™ - un appareil élégant et fonctionnel qui permet de charger plusieurs appareils simultanément. Conçu pour les produits Apple, il est fourni avec un câble USB-C - Lightning et USB-C, offrant polyvalence et commodité. Grâce à sa compatibilité avec la technologie MagSafe et la possibilité de recharger sans fil l'Apple Watch, PastelUp™

propose des solutions modernes pour les utilisateurs exigeants. De plus, la batterie externe est équipée d'un affichage LED clair qui indique le niveau de charge. Disponible en 4 couleurs.

Contenu du paquet :

- Batterie externe 3mk PastelUp™
- Mode d'emploi

Spécifications techniques :

- Nom du modèle : 3mk PastelUp™
- Numéro de modèle : selon la couleur :
 - noir PB-DAS-10-BLA
 - rose PB-DAS-10-PIN
 - bleu PB-DAS-10-BLU
 - blanc PB-DAS-10-WHI
- Capacité de la batterie : 10000 mAh (3.7V/37Wh)
- Courant de sortie USB-C : 3A max.
- Courant de sortie USB-A : 4,5A max.
- Tension de sortie : 5V, 9V, 12V
- Tension d'entrée : 5V, 9V
- Type de connexion : USB-A, USB-C, Lightning
- Charge sans fil : 15W max.
- Charge sans fil pour Apple Watch : 3W
- Compatibilité : MagSafe / Qi

- Informations sur la durée de vie de la batterie : Jusqu'à 500 cycles de charge/décharge.
- Données radio : Puissance radio : 5W, Fréquence : 100-205 kHz.
- Matériau : Plastique ABS / silicone
- Temps de charge de la batterie externe de 0 % à 100 % : 3,5h

Mode d'emploi :

1. Chargement de la batterie externe :
 - Connexion à l'alimentation : Connectez le câble USB-C à l'entrée Type-C de la batterie externe. Branchez l'autre extrémité du câble à un chargeur mural ou à une autre source d'alimentation USB.
 - Surveillance de l'état de charge : L'affichage LED sur la batterie externe indique le niveau de charge de la batterie en pourcentage.
2. Chargement des appareils :
 - À l'aide du câble USB-C intégré : Sortez le câble USB-C intégré de la batterie externe et connectez-le à l'appareil que vous souhaitez charger.
 - À l'aide du câble USB-C à Lightning intégré : Sortez le câble USB-C à Lightning de la batterie externe et connectez-le à un appareil avec un port Lightning (par exemple, iPhone), puis connectez l'extrémité USB-C au port Type-C de la batterie externe.

- À l'aide du port USB-A : Connectez un câble USB-A au port USB-A de la batterie externe, et branchez l'autre extrémité du câble à l'appareil que vous souhaitez charger.

3. Charge sans fil MagSafe :

- Placez l'appareil compatible avec la charge sans fil à l'endroit prévu pour la charge sans fil MagSafe sur la batterie externe.
- Assurez-vous que l'appareil est correctement placé et la charge commencera.

4. Charge de l'Apple Watch :

- Placez l'Apple Watch à l'endroit prévu pour la charge sur la batterie externe.
 - Assurez-vous que l'Apple Watch est correctement placée et la charge commencera.
5. Technologie Pass-Through : La batterie externe est équipée de la technologie Pass-Through, ce qui signifie qu'il est possible de charger à la fois la batterie externe et les appareils connectés en même temps.

Précautions et entretien :

- Conserver dans un endroit sec, éviter le contact avec l'eau, ne pas surchauffer.
- Protéger des enfants : risque d'étouffement, de choc électrique ou de brûlure.
- Ne pas utiliser des batteries externes endommagées : les éléments endommagés peuvent représenter un risque

d'incendie ou d'explosion.

- Éviter le contact avec l'eau : risque d'électrocution, de court-circuit ou d'explosion.
- Ne pas exposer à des températures élevées : risque de surchauffe, d'explosion ou d'incendie.
- Avertissements : Ne pas démonter, tenir hors de portée des enfants, ne pas utiliser à des températures extrêmes.
- Entretien : Conservez la batterie externe dans un endroit sec et frais et rechargez-la régulièrement, même si elle n'est pas utilisée, pour maintenir sa capacité.

Conseils

En raison du processus de traitement, la capacité de sortie nominative est inférieure à la capacité de la batterie.

1. Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation. Des LED claires s'afficheront pour indiquer le niveau de charge de la batterie externe. Pour éteindre l'appareil, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation. Si la batterie externe n'est pas connectée, elle passera automatiquement en mode veille après 30 secondes.
2. Pour maintenir une longue durée de vie de l'appareil, nous recommandons de recharger périodiquement la batterie externe (au moins une fois tous les 5 mois).

3. Une mauvaise utilisation du produit peut entraîner des dommages et représenter un danger pour les personnes et les biens.
 4. Le consommateur est responsable des dommages aux personnes et aux biens résultant du non-respect du mode d'emploi ou de l'ignorance des avertissements. La société ne sera pas responsable légalement dans de tels cas.
 5. Il est strictement interdit de décomposer ce produit par des personnes non qualifiées. Le non-respect de cette interdiction entraînera la perte de toutes les garanties.
 6. Évitez de connecter ce produit à des équipements électroménagers ou à des charges dépassant son courant de sortie (protection du circuit).
 7. Évitez de soumettre le produit à des activités physiques intenses, telles que frapper, lancer, piétiner, presser.
 8. Il n'est pas recommandé d'utiliser des chargeurs haute puissance (au-dessus de 35W) ou d'amener la batterie externe à une décharge complète. Nous recommandons de recharger lorsque le niveau de charge descend en dessous de 10 %. L'appareil doit être alimenté uniquement par un chargeur de marque 3mk dont la puissance ne dépasse pas 35W et avec le câble USB fourni dans le paquet. Même en cas d'absence d'utilisation, la batterie externe doit être régulièrement rechargée.
- Si la batterie externe nécessite une recharge, connectez-la à une source d'alimentation. L'appareil, une fois

complètement chargé, se déconnectera automatiquement - vous n'avez pas à vous soucier d'une surcharge de la batterie. C'est l'une des nombreuses protections que nous avons mises en œuvre dans cet appareil pour améliorer la qualité de la batterie et prolonger son cycle de vie.

Attention : Ne pas charger la batterie externe si des traces de dommage, une batterie déformée ou gonflée sont visibles. Il est également interdit de connecter l'appareil à des sources d'alimentation inconnues, non vérifiées ou défectueuses.

Lors de la charge de la batterie externe, ne laissez pas l'appareil sans surveillance. Assurez-vous que la batterie externe se trouve dans un endroit bien ventilé, loin des matériaux inflammables et des sources de chaleur.

Garantie :

Une mauvaise utilisation ou un placement incorrect de ce produit par les utilisateurs peuvent entraîner une réduction de sa durée de vie ou des dommages, et tous les dommages résultants ne sont pas couverts par la garantie ou ne relèvent pas de la responsabilité du fabricant. La garantie couvre les défauts de fabrication et les vices matériels. La garantie du fabricant est de 24 mois.

Informations sur l'élimination et le recyclage :

Ce symbole sur le produit, la batterie, la documentation ou l'emballage signifie que les produits et batteries doivent être remis à des points de collecte sélective désignés par les autorités locales à la fin de leur cycle de vie. Cela garantit que les déchets WEEE sont recyclés et traités de manière à protéger les précieuses matières et à préserver la santé humaine et l'environnement.

Déclaration de conformité :

Par la présente, 3mk Protection déclare que le produit est conforme à la législation communautaire pertinente en matière d'harmonisation : 2014/53/UE ; 2011/65/UE ; (UE) 2023/154. Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante (3mk.global/manual).

conçu en Pologne par :

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Fabriqué en Chine.

