



FlowBuds 6.0™

Auriculares sem fios

Instruções de utilização

PT

Instruções de Funcionamento do FlowBuds 6.0™

3mk FlowBuds 6.0™ Fones de ouvido sem fio

1. Apresentação do produto:

Os fones de ouvido sem fio do tipo TWS foram projetados para a reprodução sem fio de áudio e para a realização de chamadas telefônicas utilizando a tecnologia Bluetooth em conexão com dispositivos compatíveis. O produto é destinado exclusivamente ao uso do consumidor. Não é um dispositivo de proteção individual e não oferece proteção auditiva. O produto deve ser utilizado de acordo com o propósito descrito neste manual.

2. Conteúdo da embalagem:

- 3mk FlowBuds 6.0™
- estojo de carregamento,
- manual do usuário,
- pontas substituíveis.

3. Especificações técnicas:

- **Nome:** 3mk FlowBuds 6.0
- **Modelo:** TWS-FLOW-02B/TWS-FLOW-02W/TWS-FLOW-02P/TWS-FLOW-02G/TWS-FLOW-02L/TWS-FLOW-02S
- **Versão Bluetooth:** 6.0
- **Codecs de áudio:** SBC, AAC

- **Faixa de frequência de rádio:** 2402 MHz-2480 MHz
- **Tamanho do alto-falante:** 6 mm
- **Impedância:** 16 Ω
- **Porta de carregamento:** USB-C
- **Faixa de frequência:** 20-20.000 Hz
- **Tempo de carregamento dos fones de ouvido:** 1h
- **Tempo de carregamento do estojo de carregamento:** 2h
- **Tempo de reprodução:** aproximadamente 4h (20h com o estojo de carregamento)
- **Tempo em espera:** até 100 horas
- **Capacidade da bateria dos fones de ouvido:** 25 mAh
- **Capacidade da bateria do estojo de carregamento:** 230 mAh
- **Distância do sinal Bluetooth:** 10 m
- **Corrente de carregamento dos fones de ouvido:** 0.025A
- **Corrente de carregamento do estojo de carregamento:** 0.2A
- **Poder de transmissão máximo:** 5mW
- **Tensão nominal da bateria:** DC 5V
- **Nível de pressão sonora (SPL):** 99 dB
- **Tensão e corrente de entrada nominais:** DC 5V, 0.2A
- **Classe de proteção:** IPX4 (de acordo com a norma EN 60529).
- **Categoria e modelo da bateria:** Bateria portátil de uso geral 701230/400909

- **Fabricante da bateria:** 3mk Protection Sp. z o.o. Krotoszyńska 35, B-02/4a 63-400 Ostrów Wielkopolski
- **Local de fabricação:** Cidade de Suizhou, Província de Hubei, China
- **Data de fabricação:** 062026
- **Peso da bateria:** 4,9 g (para célula 701230) / 0,9g (para célula 400909)
- **Capacidade da bateria:** 230 mAh (estojo) / 25 mAh (fones de ouvido)
- **Composição química da bateria:** Polímero de lítio-íon
- **Substâncias perigosas na bateria:** nenhuma, além dos padrões Cd, Hg, Pb
- **Agente extintor:** Pó extintor ABC, CO2
- **Matérias-primas críticas (concentração >0.1%):** Lítio, grafite natural

4. Instruções de operação:

Caso as instruções de operação dos dispositivos que você deseja carregar não indiquem de forma clara o contrário, siga o seguinte procedimento: Recomenda-se usar o cabo 3mk tipo-C para carregamento. Não use carregadores ou tecnologias de carregamento rápido, a menos que indicado de outra forma nas especificações do produto. Antes do primeiro uso dos fones de ouvido, carregue o estojo de carregamento. Os LEDs de controle do estojo de carregamento piscam enquanto o estojo está sendo

carregado usando o cabo USB-C. Após carregar totalmente, os LEDs param de piscar e acendem uma luz contínua.

Carregamento dos fones de ouvido: Coloque os fones de ouvido no estojo de carregamento para carregá-los quando sinalizarem nível baixo de carga.

Funções do fone esquerdo:

- **Pressionamento curto (1 clique):** pausa/reprodução da música em andamento
- **Pressionamento curto (2 cliques):** diminuir o volume
- **Pressionamento curto (3 cliques):** voltar para a música anterior
- **Pressionamento longo (manter por 2 segundos):** ativar o assistente de voz

Funções do fone direito:

- **Pressionamento curto (1 clique):** pausa/reprodução da música em andamento
- **Pressionamento curto (2 cliques):** aumentar o volume
- **Pressionamento curto (3 cliques):** pular para a próxima música
- **Pressionamento longo (manter por 2 segundos):** ativar o assistente de voz

Funções de chamadas:

- **Pressionamento curto (1 clique):** atender/encerrar uma chamada telefônica.
- **Pressionamento longo (manter por 2 segundos):** rejeitar a chamada de voz.

Ligando os fones de ouvido:

1. Abra a tampa do estojo, retire os fones de ouvido, eles ligarão automaticamente.

2. Para ligar os fones de ouvido em estado de inatividade, pressione ambos os fones por 2 segundos.

Desligando os fones de ouvido:

1. Coloque os fones de ouvido no estojo e feche-o, os fones se desligarão.
2. Pressione longamente ambos os fones por 6 segundos para desligá-los.

Emparelhamento Bluetooth: Após retirar os fones do estojo, os fones ligarão automaticamente e o LED começará a piscar, em seguida, clique no nome Bluetooth "3mk FlowBuds 6.0" no telefone ou em outro dispositivo para conectar.

Perda auditiva: Ouvir áudio em volume alto pode danificar permanentemente a audição. Ao usar os fones de ouvido para ouvir música ou realizar chamadas, recomenda-se usar o volume mínimo necessário para música ou chamadas, para evitar danos à audição. A exposição a sons altos enquanto dirige pode distrair a atenção do motorista e causar um acidente.

Ambiente de operação:

- Não use o dispositivo em locais empoeirados, muito sujos, de pequena área ou nas proximidades de campos magnéticos, para evitar falhas nos circuitos internos do dispositivo.
- Durante a instalação do dispositivo, evite campos magnéticos fortes ou dispositivos elétricos com fortes campos magnéticos, como fornos e geladeiras.

Segurança da bateria:

- Não desmonte ou modifique a bateria, nem submerja-a em água e outros líquidos, para evitar vazamentos na bateria, explosões ou incêndios.
- Não jogue a bateria, amasse-a ou perfure-a. Isso pode causar curtos internos e superaquecimento.
- O dispositivo é equipado com uma bateria incorporada, não removível. Não substitua a bateria você mesmo, para evitar danificar a bateria ou o dispositivo.
- Ao carregar o fone de ouvido quando ele estiver molhado de suor, etc., os contatos de carregamento podem corroer. Seque a umidade com um pano seco e macio e deixe secar naturalmente antes de recarregar.
- Não deixe os fones de ouvido no bolso durante a lavagem de roupas.
- Substituição da bateria: Devido à necessidade de proteção contra a entrada de água (IPX4) e segurança do usuário, a bateria incorporada não é removível para o usuário final. A substituição só pode ser feita por profissionais independentes qualificados.

Segurança de carregamento: Durante o carregamento do dispositivo, a tomada de energia deve ser instalada próxima ao dispositivo e deve ser de fácil acesso. Após o carregamento ou quando o carregamento não está em progresso, desconecte o carregador do dispositivo e retire o plugue da tomada.

Segurança da bateria:

- Não desmonte ou modifique a bateria, nem submerja-a em água e outros líquidos, para evitar vazamentos na bateria, explosões ou incêndios.
- Não jogue a bateria, amasse-a ou perfure-a. Isso pode causar curtos internos e superaquecimento.
- O dispositivo é equipado com uma bateria incorporada, não removível. Não substitua a bateria você mesmo, para evitar danificar a bateria ou o dispositivo.
- Ao carregar o fone de ouvido quando ele estiver molhado de suor, etc., os contatos de carregamento podem corroer. Seque a umidade com um pano seco e macio e deixe secar naturalmente antes de recarregar.
- Não deixe os fones de ouvido no bolso durante a lavagem de roupas.
- Substituição da bateria: Devido à necessidade de proteção contra a entrada de água (IPX4) e segurança do usuário, a bateria incorporada não é removível para o usuário final. A substituição só pode ser feita por profissionais independentes qualificados.

Segurança de carregamento:

- Durante o carregamento do dispositivo, a tomada de energia deve ser instalada próxima ao dispositivo e deve ser de fácil acesso. Após o carregamento ou quando o carregamento não está em progresso, desconecte o carregador do dispositivo e retire o plugue da tomada.

6. Medidas de precaução:

1. Os fones devem ser armazenados em um local seco/ventilado e devem ser evitados o contato com óleo, vapor, umidade e poeira, para não prejudicar o funcionamento do produto.
2. Para limpar os fones, evite o uso de solventes orgânicos agressivos ou objetos que contenham esses componentes.
3. Os fones devem ser usados corretamente, conforme necessário, e deve-se prestar atenção ao impacto do ambiente no produto. Deve-se garantir que a conexão seja ininterrupta e a distância entre os dispositivos não deve exceder 10 metros.
4. Se os fones não se conectarem ou conectarem incorretamente, não os desmonte, nem retire os acessórios. Caso contrário, a garantia não será válida.
5. Durante o carregamento dos fones, utilize um carregador padrão ou um carregador especificado pela nossa empresa.
6. Para permitir o correto uso dos fones, deve-se assegurar que eles estejam totalmente carregados. O uso inadequado ou a colocação incorreta deste produto pelos usuários pode resultar em redução da vida útil ou danos, e quaisquer danos resultantes não estão cobertos pela garantia ou são de responsabilidade do fabricante.

7. Informações sobre descarte e reciclagem:

A presença do símbolo WEEE indica que, após o fim da utilização, o produto não pode ser tratado como lixo comum. Deve ser entregue a um ponto de coleta de resíduos elétricos e eletrônicos designado para a reciclagem. Assim, os resíduos WEEE são reciclados e processados de maneira que protejam materiais valiosos, a saúde humana e o meio ambiente.


8. Declaração de conformidade:

Pelo presente, a 3mk Protection declara que o produto está em conformidade com a legislação comunitária aplicável: 2014/53/UE; 2023/1542; RoHS 2011/65/UE (2015/863). O texto completo da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço da web (3mk.global/manual).

Projetado na Polónia por: 3mk Protection Sp. z o.o. Krotoszyńska 35, B-02/4a 63-400 Ostrów Wielkopolski VAT ID PL 6222833086 3mk@3mk.pl

Fabricado na China.

CE ROHS



A garantia cobre defeitos de fabricação e falhas de material. A garantia do fabricante é de 24 meses.