



Bike Holder Pro

Držiak na telefón

Návod na použitie

SK

Užívateľská príručka 3mk Bike Holder Pro

1. Popis produktu:

Držiak na bicykel Bike Holder Pro bol navrhnutý na bezpečné upevnenie smartfónu na riadidlách bicykla, kolobežky alebo motocykla. Umožňuje ľahký prístup k navigácii a hovorom počas jazdy. Nepoužívať pri extrémnej jazde.

2. Obsah balenia:

- Bike Holder Pro
- Gumové podložky na prispôsobenie
- Užívateľská príručka

3. Funkcie:

- Univerzálne prispôsobenie pre väčšinu modelov smartfónov
- Rotácia o 360 stupňov pre optimálne uhly pohľadu
- Odolné a poveternostným podmienkam odolné materiály
- Jednoduchá inštalácia a demontáž
- Kompatibilita s bicyklom, kolobežkou a motocyklom

4. Technická špecifikácia:

Názov modelu: Bike Holder Pro

Model: 3MKHPPRO

Farba: Čierna

Materiál: ABS

Účel: Držiak na montáž smartfónu

Hrúbka riadidiel: 16–35 mm

Rotácia: 360°

5. Montáž držiaka:

1. Vyberte miesto inštalácie

Vyberte vhodné miesto na riadidlách bicykla, kde bude smartfón ľahko dostupný a viditeľný počas jazdy.

2. Pripravte podložky

Vyberte priložené gumové podložky tak, aby dokonale prispôbili držiak hrúbke vašich riadidiel (16–35 mm).

3. Pripojte držiak

Umiestnite upevňovací mechanizmus okolo riadidiel. Utiahnite skrutku, až kým nebude držiak pevne pripevnený.

4. Skontrolujte stabilitu

Po pripevnení jemne pohybujte držiakom, aby ste sa uistili, že je pevne pripevnený a neotáča sa.

6. Používanie:

1. Vložte smartfón

Otvorte ramená držiaka otočením kolieska proti smeru hodinových ručičiek (doľava). Umiestnite smartfón do

držiaka, uistite sa, že všetky strany sú bezpečne držané.

2. Nastavte uhol pohľadu

Otočte hlavu držiaka, aby ste dosiahli preferovaný uhol pohľadu. Utiahnite koliesko pri upevňovacej hlave v smere hodinových ručičiek (doprava), aby ste zablokovali polohu.

7. Bezpečnosť a upozornenia:

- Nikdy neregulujte držiak ani nevkladajte telefón počas jazdy – tieto činnosti vykonávajte iba na zastávke.
- Pred každou jazdou skontrolujte utiahnutie skrutiek a stabilitu upevnenia.
- Nesprávna montáž môže poškodiť telefón a viesť k strate záruky.
- Produkt nie je určený pre deti.

8. Údržba a skladovanie:

Pravidelne kontrolujte držiak a upevňovací mechanizmus, aby ste sa uistili, že sú pevné a bezpečné. Čistite držiak iba vlhkou handričkou, aby ste odstránili prach a nečistoty. Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.

9. Záruka:

Nesprávne používanie alebo nesprávne umiestnenie tohto produktu používateľmi môže viesť k skráteniu

životnosti alebo poškodeniu, a akékoľvek z toho vyplývajúce poškodenia nie sú kryté zárukou alebo nie sú zodpovednosťou výrobcu. Záruka pokrýva výrobné chyby a materiálové vady. Záruka výrobcu je 24 mesiacov.

10. Informácie o likvidácii a recyklácii:

Produkt by mal byť likvidovaný v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadmi. Po ukončení používania odovzdajte produkt na miesto selektívneho zberu odpadu. Kovové časti sú recyklovateľné.

Navrhnuté v Poľsku:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Vyrobené v Číne.

