



Logo

Wired Earphones USB-C™

Casque filaire

Mode d'emploi

FR

Présentation du produit

Casque filaire avec fonction d'écoute de musique et de téléphone. Afin de garantir un maximum de confort à l'utilisateur, il est équipé d'un kit mains-libres, qui comprend une télécommande avec microphone. Le casque offre une large gamme de fréquences, reproduisant tous les sons dans la plage de 20 Hz à 20 kHz.

Composition de l'ensemble :

1. Écouteurs filaires USB-C™
2. Mode d'emploi

Spécifications :

- Nom : 3mk Écouteurs filaires USB-C™
- Sortie : USB-C
- Taille du haut-parleur : 10mm
- Impédance : 16 Ω
- Sensibilité : 93dB + 3dB
- Sensibilité du microphone : 40dB + 3 dB
- Plage de fréquences : 20 - 20000 Hz
- Longueur du câble : 1,2 m

Conseils d'utilisation :

- Ne laissez pas le casque dans votre poche lorsque vous lavez des vêtements.

- Retirez le casque et insérez-le dans vos oreilles, en les bougeant légèrement pour un meilleur ajustement et confort.
- Les écouteurs doivent être stockés dans un endroit sec et ventilé, en évitant tout contact avec l'huile, la vapeur, l'humidité et la poussière, afin de ne pas nuire au fonctionnement du produit.
- Pour le nettoyage des écouteurs, évitez d'utiliser des solvants organiques agressifs ou des objets contenant ces ingrédients.

Informations de sécurité :

Avant d'utiliser et de profiter des écouteurs, lisez les conseils ci-dessous pour maximiser leurs capacités et éviter des situations dangereuses ou illégales.

- Perte d'audition

Écouter des sons à un volume élevé peut endommager votre audition de manière permanente.

Lors de l'utilisation des écouteurs pour écouter de la musique ou passer des appels, il est recommandé de maintenir le volume au minimum requis pour la musique ou les conversations afin d'éviter d'endommager l'audition.

Une exposition à des bruits forts en conduisant peut distraire l'attention du conducteur et provoquer un accident.

- Santé des enfants

L'appareil et ses accessoires peuvent comporter de petites pièces. L'appareil et ses accessoires doivent être conservés hors de portée des enfants. Les enfants pourraient endommager accidentellement l'appareil et ses accessoires ou ingérer de petites pièces, ce qui pourrait entraîner un risque d'étouffement ou d'autres dangers.

L'appareil n'est pas un jouet, les enfants doivent l'utiliser sous la supervision d'un adulte.

Mesures de précaution :

Avant de commencer à utiliser ce produit, veuillez lire le mode d'emploi de l'appareil. Avertissement : un usage incorrect entraînera des dommages au produit.

1. Ne pas conserver le produit dans des endroits à haute température, à forte lumière ou à fort champ magnétique ; ne pas le placer dans un feu ou d'autres conditions défavorables, car cela pourrait provoquer des brûlures ou des chocs électriques.
2. Pendant la charge, l'adaptateur générera de la chaleur, ce qui doit être considéré comme un phénomène normal, le produit répond aux exigences nationales 3C ; après la pleine charge du téléphone, la température devrait progressivement revenir à la température ambiante.
3. En cas de surtension, de surcharge ou de surchauffe pendant la charge, pour éviter d'endommager le produit, le chargeur arrêtera automatiquement le processus de

charge ; lorsque le fonctionnement se stabilisera, la charge reprendra.

4. Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit soi-même.
 5. Ne pas toucher l'adaptateur avec des mains mouillées et ne pas l'immerger dans l'eau ou d'autres liquides.
 6. Évitez d'utiliser l'adaptateur avec des produits dépassant la plage de puissance de sortie de ce produit, afin d'éviter les chocs électriques, les brûlures ou les dommages à l'appareil.
- AVERTISSEMENT :** En cas de non-respect des instructions de sécurité ci-dessus, des incendies, des chocs électriques, des dommages ou d'autres blessures peuvent survenir.

Garantie

Un usage incorrect ou un placement inapproprié de ce produit par les utilisateurs peut entraîner une réduction de sa durée de vie ou des dommages, et tous les dommages qui en résultent ne sont pas couverts par la garantie et ne sont pas la responsabilité du fabricant. La garantie couvre les défauts de fabrication et les vices matériels. La garantie du fabricant est de 24 mois.

Informations sur l'élimination et le recyclage

Ce symbole sur le produit, la batterie, la documentation ou l'emballage indique que les produits et les batteries doivent être remis à des points de collecte sélective désignés par les autorités locales à la fin de leur cycle de vie. Cela permet de recycler les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) de manière à préserver les matériaux précieux et à protéger la santé humaine et l'environnement.

Déclaration de conformité

Par la présente, 3mk Protection déclare que le produit est conforme à la législation communautaire harmonisée applicable : 2014/30/UE ; 2011/65/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante (3mk.global/manual).

Conçu en Pologne par :

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL6222833086
3mk@3mk.pl

Fabriqué en Chine.

