



PLECAK HARDY®

Plecak

Instrukcja obsługi

PL

Przeznaczenie produktu:

Plecak przeznaczony jest do przenoszenia przedmiotów codziennego użytku, artykułów szkolnych, odzieży, akcesoriów turystycznych, sportowych lub innych lekkich przedmiotów, zgodnie z pojemnością i konstrukcją danego modelu.

Produkt należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie jest przeznaczony do transportu ludzi, zwierząt, substancji niebezpiecznych, przedmiotów ostrych bez odpowiedniego zabezpieczenia ani ładunków przekraczających wytrzymałość konstrukcyjną plecaka.

Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem zaleca się sprawdzenie stanu produktu, w szczególności szelek, uchwytów, zamków, klamer, pasków regulacyjnych, szwów oraz komór i kieszeni. Należy usunąć wszystkie elementy opakowania. W przypadku zauważenia wady lub uszkodzenia produktu przed rozpoczęciem użytkowania nie należy korzystać z plecaka. Zaleca się kontakt ze sprzedawcą lub producentem.

Sposób użytkowania

Przedmioty należy umieszczać w plecaku w sposób równomierny. Cięższe rzeczy powinny być ułożone bliżej pleców użytkownika, a lżejsze dalej od pleców. Należy

uniknąć punktowego nacisku ostrych lub twardych przedmiotów na materiał, szwy oraz zamki.

Plecak należy nosić na obu ramionach, z odpowiednio wyregulowanymi szelkami. W modelach wyposażonych w pas piersiowy lub biodrowy zaleca się jego stosowanie, szczególnie przy większym obciążeniu.

Nie należy szarpać za zamki, paski, uchwyty ani klamry. Zamki należy zamykać i otwierać płynnie, bez użycia nadmiernej siły.

Czyszczenie i konserwacja

Plecak należy czyścić ręcznie, przy użyciu wilgotnej ściereczki, gąbki lub miękkiej szczotki. W przypadku większych zabrudzeń można użyć łagodnego detergentu rozcieńczonego w wodzie.

Nie należy stosować wybielaczy, rozpuszczalników, silnych środków chemicznych ani środków ściernych. Nie zaleca się prania w pralce, wirowania, suszenia w suszarce bębnowej, prasowania ani czyszczenia chemicznego, chyba że oznaczenia danego modelu stanowią inaczej.

Po czyszczeniu plecak należy suszyć w temperaturze pokojowej, w przewiewnym miejscu. Nie należy suszyć produktu na kaloryferze, przy ogniu, za pomocą suszarki ani w bezpośrednim, intensywnym nasłonecznieniu.

Przechowywanie

Plecak należy przechowywać w suchym, czystym i przewiewnym miejscu. Przed dłuższym przechowywaniem produkt powinien być opróżniony, oczyszczony i całkowicie suchy.

Nie należy przechowywać plecaka w stanie mokrym, pod dużym naciskiem, w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach narażonych na działanie pleśni, wilgoci lub substancji chemicznych.

Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa

Produkt nie jest zabawką, chyba że został wyraźnie oznaczony jako produkt przeznaczony do zabawy. Dzieci powinny używać plecaka zgodnie z przeznaczeniem oraz pod nadzorem osoby dorosłej, jeżeli jest to uzasadnione wiekiem dziecka.

Należy trzymać elementy opakowania poza zasięgiem dzieci ze względu na ryzyko uduszenia lub zadławienia.

Nie należy używać plecaka, jeżeli jego elementy konstrukcyjne są uszkodzone w sposób mogący wpływać na bezpieczeństwo użytkownika. Produkt należy chronić przed ogniem, ostrymi narzędziami, nadmiernym obciążeniem i długotrwałym działaniem wilgoci.

Wodoszczelność i odporność na wilgoć

Plecak może wykazywać ograniczoną odporność na zachłapanie lub krótkotrwały kontakt z wilgocią, jeżeli

wynika to z zastosowanych materiałów. Nie oznacza to pełnej wodoszczelności, chyba że dany model został wyraźnie oznaczony jako wodoodporny lub wodoszczelny.

W przypadku kontaktu z wodą plecak należy opróżnić i wysuszyć w przewiewnym miejscu.

Reklamacje i odpowiedzialność

W przypadku stwierdzenia wady produktu należy zaprzestać jego użytkowania i skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem.

Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przeciążenia, nieprawidłowej konserwacji, prania niezgodnego z zaleceniami, mechanicznego uszkodzenia, naturalnego zużycia lub samodzielnych modyfikacji produktu mogą nie stanowić podstawy do reklamacji.

Zaprojektowano w Polsce przez:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Wyprodukowano w Chinach.